


Одно-Кнопочный набор номера

Запись имен абонентов и телефонных номеров в память при Одно-Кнопочном наборе номера

Память аппарата позволяет Вам использовать Одно-Кнопочный набор номера для быстрого доступа к наиболее часто используемым телефонным номерам.

- Клавиши 1, 2, 3 Одно-Кнопочного набора могут быть использованы как клавиши прямого вызова номера (DIAL MODE), так и как клавиши вызова групп абонентов. Эти функции не могут быть использованы одновременно. Касательно функции вызова групп абонентов, обращайтесь к странице 52-55.

1 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.



2 Для абонентов верхнего регистра 1-3

Нажмите одну из кнопок прямого вызова.



Нажмите клавишу **START/SET/COPY** для перехода к следующему пункту меню.

Для абонентов нижнего регистра 4-6

Нажмите **LOWER**, затем одну из кнопок прямого вызова.

3 Введите название абонента, до 10 знаков, следуя инструкциям на стр. 31.

Пример: NAME=John

4 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.


Пример: <S02>=

5 Введите телефонный номер, длиной не более 30 цифр.

Пример: <S02>=1114497

- Для ввода дефиса в номере нажмите кнопку **HYPHEN** (кнопка прямого вызова 1).

6 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.




- Для программирования других станций повторите пункты 2-6.

7 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM** для выхода из режима программирования.

Примечание:

- При использовании в качестве клавиши прямого набора номера, нажмите кнопку ▼ для выбора режима "DIAL MODE". Функция вызова группы абонентов будет отменена.
- Дефис, введенный в телефонный номер, рассматривается как две цифры.



Полезный совет:

- Вы можете проверить список абонентов в памяти при помощи дисплея (стр. 42) или при распечатке списка телефонных номеров (стр. 127).

Чтобы засекретить телефонные номера

Нажмите кнопку **SECRET** (кнопка прямого вызова 3) после ввода телефонного номера на этапе 5.

- Телефонный номер не будет появляться на дисплее.
- Телефонный номер не будет распечатываться в списке телефонов.
- Нажатие кнопки **SECRET** не засчитывается как цифра.

Для редактирования имен абонентов и телефонных номеров

Введите желаемое название абонента на этапе 3.

Введите желаемый телефонный номер на этапе 5.

Для удаления имени и номера абонента смотри стр. 41.

Одно-Кнопочный набор номера

Звонок абоненту при Одно-Кнопочном наборе номера

Перед использованием этой функции, запрограммируйте желаемые имена абонентов и телефонные номера в каталоге однокнопочного набора номера (стр. 38).

1

Снимите трубку.

На дисплее:

TEL=

- Убедитесь в отсутствие документов в лотке устройства подачи документов.

2

Для абонентов верхнего регистра 1-3

Нажмите желаемую кнопку прямого вызова.

Для абонентов нижнего регистра 4-6

Нажмите **LOWER**, затем желаемую кнопку прямого вызова.

Пример:

TEL=<John>

3

После ответа абонента, говорите в трубку.

4

После завершения разговора, положите трубку на место.



Полезный совет:

- Вы можете проверить список абонентов в памяти при помощи дисплея (стр. 42) или при распечатке списка телефонных номеров (стр. 127).
- Для выбора имен абонентов, вместо применения клавиш прямого вызова, Вы можете использовать **EASY DIAL** каталог.
- **Для KX-FP105**
Вы можете нажать клавишу **MONITOR** в этапе 1, не снимая трубку.
Пользуйтесь трубкой при ответе другому абоненту.
- **Для KX-FM131**
Вы можете нажать клавишу **DIGITAL SP-PHONE** вместо использования трубки.

EASY DIAL

Запись имен и телефонных номеров в каталоге EASY DIAL

Для быстрого доступа к наиболее часто набираемым номерам, в дополнении к прямому набору номера, данное устройство имеет EASY DIAL каталог (100 абонентов).

- 1 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.
На дисплее:

PRESS STATION
↓
USE EASY DIAL
- 2 Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления сообщения.

NAME=
- 3 Введите имя, до 10 знаков, следуя инструкциям на стр. 31.
Пример:

NAME=Alice
- 4 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.


NO. =
- 5 Введите телефонный номер до 30 цифр.
Пример:

NO. =5552233

 - При наборе дефиса, нажмите кнопку **HYPHEN**.
- 6 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

REGISTERED
↓
NAME=

 - Для программирования других номеров повторите этапы с 3 по 6.
- 7 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM** для выхода из режима программирования.



Полезный совет:

- Вы можете проверить список абонентов в памяти при помощи дисплея (стр. 42) или при распечатке списка телефонных номеров (стр. 127).

Примечание:

- Вы можете запрограммировать еще до 5 номеров на этапе 6 при выводе следующего сообщения на дисплей.

На дисплее:

SPACE= 5 DIRS.

- При отсутствии места в памяти для записи нового номера, выводится следующее сообщение на этапе 1.

EASY DIAL FULL

Удаление ненужного номера (стр. 41).

- Дефис, введенный в телефонный номер, рассматривается как две цифры.

Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа

- Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите **STOP**.

Чтобы засекретить телефонные номера

Нажмите кнопку **SECRET** (кнопка прямого вызова 3) после ввода телефонного номера на этапе 5.

- Телефонный номер не будет появляться на дисплее.
- Телефонный номер не будет распечатываться в списке телефонов.
- Нажатие кнопки **SECRET** не засчитывается как цифра.

EASY DIAL

Редактирование записанного имени и номера

- 1 Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.

Пример: Mary

- 2 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.

EDIT= * DELETE=#

- 3 Нажмите кнопку ***** для выбора "EDIT".

NAME=Mary

- Если Вам не надо редактировать имя, переходите к этапу 5.

- 4 Отредактируйте имя, следуя инструкциям на стр. 31.

- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.


Пример: NO.=0123456

- Если Вам не надо редактировать номер, переходите к этапу 7.

- 6 Отредактируйте номер. Подробно изложено на стр. 40.

- 7 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

REGISTERED



Телефон

Удаление записанного имени и номера

Вы можете удалить имя и номер абонента, записанные в каталоге EASY DIAL или Одно-Кнопочного набора номера.

- 1 Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.

Пример: Smith

- 2 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.

EDIT= * DELETE=#

- 3 Нажмите кнопку **#** для выбора "DELETE".

DELETE OK?




YES: PRESS SET

- Если Вам не надо удалять запись, нажмите клавишу **STOP**.

- 4 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

DELETED

- Имя и номер абонента удалены из памяти.



Примечание:

- Вы можете использовать следующий метод удаления информации (только для KX-FM131).

1. Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.
2. Нажмите клавишу **ERASE**.
3. Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

EASY DIAL

Звонок абоненту при помощи каталога EASY DIAL

Прежде чем воспользоваться данной функцией, запрограммируйте желаемые имена и телефонные номера в каталог (стр. 40).

- 1 Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.
Пример:
- 2 Снимите трубку.
 - Аппарат начнет набирать номер автоматически.

DIALING
- 3 Когда абонент ответит, говорите в телефонную трубку.

TEL=<Lisa>
- 4 По окончании разговора положите трубку на место.

Полезный совет:

- Вы можете проверить список абонентов в памяти при помощи дисплея (смотри ниже) или при распечатке списка телефонных номеров (стр. 127).
- **Для KX-FP105**
Вы можете нажать клавишу **MONITOR** в этапе 2, не снимая трубку.
Пользуйтесь трубкой при ответе другому абоненту.
- **Для KX-FM131**
Вы можете нажать клавишу **DIGITAL SP-PHONE** вместо использования трубки.



Примечание:

- Если желаемое имя не записано, нажмите клавишу **STOP** и наберите номер вручную.

Подтверждение списка абонентов в памяти при помощи дисплея

1. Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.
Пример:
2. Нажмите кнопку **NAME/TEL NO.**.

4567890

 - Для прекращения операции нажмите клавишу **STOP**.
3. Снимите трубку.
 - Аппарат начнет набирать номер автоматически.

Поиск имени по инициалам

Пример: Когда Вы хотите найти имя "Lisa"

1. Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления любого имени.
Пример:
2. Нажмите несколько раз **5** до появления любого имени, начинающегося на "L" (смотри таблицу знаков на стр. 31).

Larry
3. Поверните манипулятор **EASY DIAL** вправо до появления имени "Lisa".

Lisa

 - Для прекращения операции нажмите клавишу **STOP**.
4. Снимите трубку.
 - Аппарат начнет набирать номер автоматически.

Примечание:

- Если Вы хотите найти символ (не букву и не номер), нажмите ***** на этапе 2.