


Установка

Используемая бумага


В аппарате можно использовать бумагу только формата А4. Лоток для бумаги может держать до 150 листов плотностью 75 г/м² (20 фунтов). Допускается использовать бумагу с плотностью от 60 до 90 г/м² (от 16 до 24 фунтов).

- 1** Пролистайте пачку бумаги для предотвращения ее замятия.



- 2** Потяните прижимную планку вперед и держите ее открытой пока не вставите бумагу.

- Высота стопы бумаги не должна превышать верхний предел, указанный на лотке для бумаги, иначе это может привести к замятию бумаги.
- Бумага не должна выходить выше выступа.
- Если бумага вставлена неправильно, то ее следует поправить, иначе может произойти замятие бумаги в аппарате.



Примечание:

- Не допускается применение бумаги с содержанием хлопка и/или другого волокна свыше 20%, например такой как, бумага для почтовых отправлений или используемая для конспектов.
- Не кладите одновременно в лоток бумагу разной толщины. Это может быть причиной замятие бумаги.
- Не допускается применение чрезмерно гладкой или глянцевой бумаги с высокой плотностью.
- Не разрешается двухсторонняя печать.
- Не применяйте бумагу, использованную в этом аппарате, для двухсторонней печати на других принтерах или копировальных аппаратах. Может произойти замятие бумаги.
- Не вставляйте использованную на данном аппарате бумагу снова в аппарат.
- На некотором типе бумаге допускается печать только с одной стороны. Если Вас не устроило качество печати, попробуйте использовать вторую сторону бумаги.

Добавление бумаги в лоток


1. Потяните прижимную планку вперед и держите ее открытой пока не удалите всю бумагу из лотка.
2. Добавьте бумагу к той, которую вынули из лотка и подровняйте ее.
3. Пролистайте пачку бумаги.
4. Потяните прижимную планку вперед и держите ее открытой пока не вставите всю бумагу.



Установка

Подключение

- 1 Подсоедините провод телефонной трубки.
- 2 Подсоедините телефонный провод.
- 3 Подсоедините шнур питания.




Примечание:

- При эксплуатации данного аппарата розетка электросети должна находиться поблизости и быть легко доступна.
- Для подключения автоответчика к данному аппарату, смотрите стр. 63 (только для KX-FP105).

Программирование даты и времени, Вашего логотипа и телефонного номера факса

Вы можете запрограммировать текущие дату и время, Ваши логотип и телефонный номер. Эта информация будет напечатана сверху каждой передаваемой с Вашего аппарата страницы.



Установка даты и времени.

- 1

Нажмите **MENU**.

На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2

Нажмите **□**, затем **0 1**.

SET DATE & TIME
- 3

Нажмите **START/SET/COPY**.

M:01/D:01/Y:99

Курсор
- 4

Введите правильные месяц/день/год, выбирая 2 цифры.
Пример: Август 10 1998
Нажмите **0 8 1 0 9 9**.

M:08/D:10/Y:99
- 5

Нажмите **START/SET/COPY**.

TIME: 00:00
- 6

Введите правильные час/минуты, выбирая 2 цифры.
Пример: 15:30
Нажмите **1 5 3 0**.

TIME: 00:00

7

Нажмите **START/SET/COPY**.

SETUP ITEM []

8

Нажмите **MENU**.

Настройка даты и времени

←/→

MENU

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 □

STOP

EASY DIAL

START/SET/COPY

- Примечание:
- В этапах 4 и 6, Вы можете вводить цифры вращая манипулятор **EASY DIAL**.
 - Точность хода внутренних часов ± 60 секунд в месяц.

Для исправления ошибки

- Нажмите **←** или **→** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.
- Если Вы нажмете **STOP** во время программирования, индикация на дисплее вернется к предыдущему значению.

Установка

Установка Вашего логотипа

Обычно логотип- это название фирмы, отдела или личное имя.

1 Нажмите **MENU** .
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP

2 Нажмите **⇐**, затем **0 2** .
YOUR LOGO

3 Нажмите **START/SET/COPY** .
LOGO=

4 Введите Ваш логотип, не более 30 знаков.
Используйте инструкцию, приведенную на следующей странице.
Пример: Bill
1. Нажмите **2** два раза.

LOGO=B
Курсор


2. Нажмите **4** шесть раз.
LOGO=Bi

3. Нажмите **5** шесть раз.
LOGO=Bi

4. Нажмите кнопку **▶** для перемещения курсора к следующему месту и нажмите **5** шесть раз.
LOGO=Bill

5 Нажмите **START/SET/COPY** .
SETUP ITEM []

6 Нажмите **MENU** .



Примечание:

- Вы можете вводить символы вращая манипулятор **EASY DIAL** (смотрите следующую страницу).

Для исправления ошибки

- Нажмите **⇐** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа

- Переместите курсор к символу, который надо удалить, и нажмите **STOP** .

Для вставки символа

1. Нажмите **⇐** или **▶** для перемещения курсора к знаку справа от того, где нужно вставить символ.
2. Нажмите кнопку **INSERT** (Кнопка прямого вызова 2) для ввода пробела, затем вставьте символ.

Как ввести буквы и символы

Для ввода знаков используется клавиатура набора номера как показано ниже.


Кнопки	Знаки
①	1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
②	A B C a b c 2
③	D E F d e f 3
④	G H I g h i 4
⑤	J K L j k l 5
⑥	M N O m n o 6
⑦	P Q R S p q r s 7
⑧	T U V t u v 8
⑨	W X Y Z w x y z 9
⑩	0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
	Кнопка HYPHEN (используется для вставки дефиса)
	Кнопка INSERT (используется для одного символа или пробела)
	Кнопка Удалить (используется для удаления символов)
	Кнопка ◀ (используется для перемещения курсора влево)
	Кнопка ▶ (используется для перемещения курсора вправо) Для повторного ввода одного и того же самого знака следует переместить курсор к следующему месту.

Подготовка
к работе


Ввод знаков при помощи манипулятора EASY DIAL

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора EASY DIAL.

- 1. Поворачивайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного знака.
- 2. Нажмите для перемещения курсора к следующему месту.
 - Знак, показанный на дисплее в 1-м шаге, введен.
- 3. Перейдите к этапу 1 для ввода следующего знака.




Порядок чередования знаков



Установка

Установка телефонного номера Вашего факса

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **▣**, затем **0 3**.
YOUR FAX NO.
- 3 Нажмите **START/SET/COPY**.
NO.=
- 4 Введите номер Вашего телефона, не более 20 цифр используя клавиатуру набора номера.
Пример: NO.=1234567
- 5 Нажмите **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- You can enter your facsimile telephone number by rotating **EASY DIAL**. If using **EASY DIAL**, press **▶** to move the cursor.
- Кнопка ***** заменяет цифру на "+", Кнопка **▣** на пробел.
Пример (используя клавиатуру набора номера):
+234 5678
Нажмите *** 2 3 4 ▣ 5 6 7 8**.
- Для ввода тире нажмите **HYPHEN** (Кнопка прямого вызова 1)

Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа

- Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите **STOP**.

Регулирование громкости

Громкость звонка

Имеется 4 возможных уровня громкости (громко/средне/тихо/выключено).
Нажмите ▼ или ▲, когда аппарат находится в режиме ожидания:

■ Чтобы выключить звонок:

1. Нажмите ▼ несколько раз до появления следующего сообщения на дисплее:

На дисплее: RINGER OFF= OK?
↓
YES: PRESS SET

2. Нажмите **START/SET/COPY**.

- Для того, чтобы включить звонок, нажмите ▲.


■ Когда звонок выключен:

На Дисплее будет следующее сообщение:

RINGER OFF

Аппарат не будет звонить во время вызова и на дисплее в это время будет сообщение:

INCOMING CALL



Підготовка
к работе

Громкость в телефонной трубке

Возможны 3 уровня громкости (громко-тихо).
Нажмите кнопки ▼ или ▲, когда пользуетесь телефонной трубкой.

Монитор/Громкоговоритель

Возможны 8 уровней громкости (громко - тихо).
В режиме монитор/громкоговорящая связь.
нажмите ▼ или ▲.

Громкость речевого указания (только для KX-FM131)

Возможны 9 уровней громкости (громко - выключено).
В момент прослушивания речевого указания.
нажмите ▼ или ▲.

Громкость автоответчика (только для KX-FM131)

Возможны 9 уровней громкости (громко - выключено).
В момент прослушивания записанных сообщений.
нажмите ▼ или ▲.