




**ДВУХДИАПАЗОННЫЙ
ТЕЛЕФОН GSM
SGH-N100**

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА



World Wide Web
www.samsungmobile.com

Напечатано в Корее
Номер кода.:GH68-01529A
Русский. 12/2000. Rev.1.0



Содержание

Меры предосторожности	5
Распаковка	7
Ваш телефон	8
Вид телефона	8
Дисплей	10
Световой сигнал сервиса	12
Начало работы	13
Установка карты SIM и батареи	13
Зарядка батареи	16
Включение/выключение телефона	18
Функции вызова	20
Как сделать вызов	20
Регулировка громкости	22
Ответ на вызов	23
Просмотр пропущенных вызовов	24
Параметры входящих вызовов	26
Ввод текста	33
Изменение режима ввода текста	34
Режим T9	35
Режим ABC	36
Символьный режим	38
Цифровой режим	38
Телефонная книга	39
Хранение номера телефона с именем	39
Параметры телефонной книги	40
Поиск номера в телефонной книге и набор	44
Выбор функций и параметров	46
Пример: настройка громкости звонка	48

Содержание (продолжение)

Использование меню 50

- Вход в функцию меню через просмотр 50
- Вход в функцию меню через быстрый доступ 51
- Список функций меню 52

Записи вызовов 57

- Пропущ. вызовы (меню 1-1) 57
- Получен. вызовы (меню 1-2) 57
- Набран. вызовы (меню 1-3) 58
- Время вызова (меню 1-4) 58
- Стоимость вызова (меню 1-5) 59

Сообщения 60

- Речевая почта (меню 2-1) 60
- Чтение сообщений (меню 2-2) 61
- Написание сообщений (меню 2-3) 63
- Список заданных сообщений (меню 2-4) 64
- Настройка (меню 2-5) 64
- Вещание (меню 2-6) 65

Голосовые функции 67

- Набор голосом (меню 3-1) 67
- Команды голосом (меню 3-2) 70
- Речевого напоминанан (меню 3-3) 70
- Ответ по телеф (меню 3-4) 72

Тоны 73

- Тон звонка (меню 4-1) 73
- Комп. мелод. (меню 4-2) 74
- Громк. звонка (меню 4-3) 76
- Тип предупрежд. (меню 4-4) 76
- Тон клавиатуры (меню 4-5) 77
- Тон сообщения (меню 4-6) 77

- Тон ошибки (меню 4-7) 78
- Нап о событии (меню 4-8) 78
- Тон соединения (меню 4-9) 78

Установки 79

- Парам. телефона (меню 5-1) 79
- Сетевые сервисы (меню 5-2) 85
- Парам. безопасности (меню 5-3) 94
- Парам. LCD (меню 5-4) 97
- Парам. браузера (меню 5-5) 98

Организатор 99

- Планировщик (меню 6-1) 99
- Сигнал (меню 6-2) 101
- Калькулятор (меню 6-3) 103
- Список задач (меню 6-4) 105
- Календарь (меню 6-5) 106
- Мировое время (меню 6-6) 107
- Часы (меню 6-7) 108

Игры 109

Сервисы WWW 110

- Запуск браузера 110
- Навигация с помощью браузера 111
- Информация о соединении с сетью 113

Дополнительные сервисы 114

- ALS (служба альтернативных линий) 114

Разрешение проблем 116

Справочная информация 119

- Коды доступа 119
- Использование батарей 122
- Меры безопасности 124

Список терминов 128

Указатель 132

Меры предосторожности

Прочитайте это краткое руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным. Подробнее о безопасности см. “Меры безопасности” на стр. 124.

Безопасность за рулем превыше всего

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, сначала остановите автомобиль. Помните, что в некоторых странах использование мобильных телефонов при управлении автомобилем запрещено.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать явления интерференции, поэтому пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте телефон в больнице

Следуйте правилам и инструкциям. Не включайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Считайтесь с правилами

Выключайте телефон там, где его использование запрещено, действуют дополнительные правила и где это может вызывать радиопомехи или быть опасным (в больницах и т. д.).

Радиопомехи

Радиоволны могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

Меры предосторожности**Пользуйтесь квалифицированным обслуживанием**

Доверяйте ремонт оборудования сотовой связи только квалифицированному персоналу.

Соблюдайте осторожность при использовании

Держите телефон только в стандартном положении (у уха). По возможности не касайтесь антенны, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Убедитесь, что телефон включен и готов к работе. Наберите номер экстренного вызова (02 или другой) и нажмите . Сообщите ваше местонахождение. Не прерывайте связь, пока вам не предложат сделать это.

Неионизирующее излучение

Ни в коем случае не касайтесь антенны, когда телефон работает.

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только аксессуарами и батареями, рекомендованными фирмой SAMSUNG. Использование телефона с другими аксессуарами опасно и может лишить вас права на гарантийное обслуживание телефона.

ОСТОРОЖНО

Заменяйте батареи только батареями того же или аналогичного типа, рекомендуемого изготовителем. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями изготовителя.

6

Распаковка

В комплект телефона входят следующие элементы.



Следующие аксессуары для мобильного телефона можно дополнительно приобрести у местного дилера SAMSUNG:

- адаптер автомобильного прикуривателя (CLA12);
- безопасный автомобильный комплект (HFKN10G);
- стандартную и облегченную батареи (BTIN10, BTSN10);
- комплект для передачи данных (PCD9632);
- наушник (EP010)*;
- настольное зарядное устройство (DTCN10)*.

* : в зависимости от страны может входить в комплект стандартной поставки.

7

Ваш телефон

Вид телефона

Ниже изображены основные части телефона.



 **Мягкие клавиши** выполняют функции, которые выводятся над ними в виде текста (нижняя строка дисплея).

 Кнопки просмотра меню. В системе меню выполняют просмотр параметров меню и памяти телефонной книги.

 Удаляет символы с дисплея. В режиме ожидания обеспечивает быстрый доступ к меню сервиса WWW.

 Делает вызов или отвечает на вызов. В режиме ожидания повторяет вызов по последнему набранному номеру. В системе меню выбирает функции и сохраняет имя в памяти телефона или карты SIM.

 Завершает вызов. При нажатии и удержании включает или выключает телефон. В системе меню возвращает в режим ожидания и отменяет набор.

 Вводят цифры, буквы и некоторые специальные символы.

 Используются для различных задач в различных функциях.

Активная крышка


Если активная крышка случайно или намеренно отсоединена от корпуса телефона, ее можно снова прикрепить к корпусу.



Дисплей

Вид дисплея

Дисплей состоит из трех областей.



Область	Описание
Первая строка	Выводит значки (см. след. стр.).
Средние строки	Выводит сообщения, инструкции и всю введенную информацию (например, набираемый номер).
Нижняя строка	<i>При открытой активной крышке</i> индицирует функции, назначенные двум мягким клавишам. <i>При закрытой активной крышке</i> пуста или выводит текст, показывая, что установлено перенаправление.

Значки

- 
Мощность сигнала: показывает мощность получаемого сигнала; чем больше полосок, тем мощнее сигнал.
- 
Сервис: появляется во время вызова.
- 
Новое сообщение: появляется при получении нового текстового сообщения.
- 
Новая речевая почта: появляется при получении нового речевого сообщения.
- 
Вибратор включен: появляется, когда включен режим вибрации; при вызове телефон вибрирует, не подавая звукового сигнала.
- 
Сигнал включен: появляется, когда установлен сигнал.
- 
Заряд батареи: индикатор зарядки батареи; чем больше полосок, тем больше заряд батареи.

Ваш телефон**Подсветка**

Дисплей и кнопочная панель имеют подсветку. При нажатии любой кнопки дисплей освещается подсветкой. Подсветка выключается, если в течение времени, заданного параметром **ПОДСВЕТКА** в меню **ПАРАМ. ТЕЛЕФОНА**, не нажимается ни одна из кнопок. Подсветка включена постоянно, если телефон подключен к автомобильному комплекту (дополнительно).

Для указания времени активности подсветки установите параметр меню **ПОДСВЕТКА (5-1-5)**; подробнее см. стр. 81.

Световой сигнал сервиса

Световой сигнал сервиса расположен в левом верхнем углу телефона. Он мигает, если ваш телефон получил доступ к сервису.


Для включения или выключения светового сигнала сервиса установите параметр меню **СЛУЖЕБНЫЙ СВЕТ (5-1-6)**; подробнее см. стр. 82.

12

Начало работы**Установка карты SIM и батареи**

- Не разрешайте детям играть с картами SIM.
- Карта SIM и ее контакты быстро приходят в негодность от царапин и перегибов, поэтому будьте внимательны при установке и снятии карты, а также при обращении с ней.
- Перед установкой карты SIM убедитесь, что телефон выключен, а затем снимите батарею.


1. В случае необходимости телефон отключается нажатием и удержанием  до появления на дисплее сообщения **ДО СВИДАНЬЯ**.
2. Снимите батарею. Для этого сдвиньте фиксатор над батареей на задней части телефона (①) и снимите батарею (②).




13

Начало работы

3. Сдвиньте фиксатор карты SIM назад и удерживайте его в этом положении.



4. Вставьте карту SIM срезанным углом карты к правой верхней части телефона, а золотыми контактами карты — внутрь корпуса.




Примечание: Если требуется удалить карту SIM, осторожно сдвиньте фиксатор карты SIM назад, а затем вытащите карту SIM из разъема.


14

Начало работы

5. Удерживая карту SIM в этом положении, отпустите фиксатор карты, чтобы установить карту SIM на место.



6. Вложите батарею в телефон. Вставьте зубцы на нижней части батареи в пазы корпуса, затем прижмите батарею к задней части телефона до щелчка, чтобы установить ее на место. Убедившись в правильности установки батареи, включите телефон.



15


Зарядка батареи

Источником питания вашего телефона служит заряжаемая ионно-литиевая батарея (Li-ion). Телефон комплектуется переносным адаптером. Пользуйтесь только рекомендованными батареями и источниками питания. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера SAMSUNG.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи.

Примечание: Перед первым вызовом необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная батарея полностью перезаряжается примерно за 90 минут.

1. Вставьте вывод переносного адаптера в гнездо в нижней части телефона. Убедитесь, что стрелка на соединителе указывает на лицевую часть телефона.




2. Подключите адаптер к стандартной сетевой розетке 220 В.

Во время зарядки значок батареи в правом верхнем углу дисплея постепенно заполняется.

16

3. По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и от телефона.

Отсоедините адаптер от гнезда телефона, одновременно нажав на серые боковые фиксаторы соединителя и вытаскив соединитель.



Индикатор разрядки батареи

Когда батарея почти разрядилась, а ее ресурс осталось лишь на несколько минут разговора, вы слышите сигнал предупреждения, и на дисплей с регулярными интервалами выводится сообщение:



Когда для обеспечения работы телефона ресурса батареи не хватает, телефон автоматически выключается.


17

Начало работы

Начало работы

Включение/выключение телефона

1. Откройте активную крышку.
2. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  более одной секунды.
3. При запросе пароля введите пароль и нажмите мягкую клавишу **ОК**. Пароль устанавливается производителем на 0000. Подробнее см. стр. 119.
4. При запросе PIN введите PIN и нажмите мягкую клавишу **ОК**. Подробнее см. стр. 120. Выводится экран режима ожидания, показанный ниже.



Примечание: Язык экрана определяется используемой картой SIM. Для изменения языка воспользуйтесь параметром меню **ЯЗЫК (5-1-3)**; подробнее см. стр. 80.

5. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  более двух секунд.

Внимание: Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено, а также если это может создавать радиопомехи или опасность.

Примечание: Ваш телефон оборудован встроенной антенной. Как и при обращении с любыми другими радиопередающими устройствами, по возможности не касайтесь антенны, когда телефон включен. Касание антенны ухудшает качество вызова и может привести к избыточному энергопотреблению.

Функции вызова

Как сделать вызов

В режиме ожидания введите код зоны, номер телефона и нажмите .

Примечание: Если параметр **АВТОНАБОР (5-1-7)** установлен на **ВКЛ** (см. стр. 82), и абонент не отвечает или линия занята, набор повторяется автоматически до десяти раз.

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте кнопку **0** для международной связи. Появляется символ + .
2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите .

Правка номера

Для сброса...	Сделайте...
Последней цифры	Нажмите мягкую клавишу  .
Любой другой цифры номера	Нажимайте кнопку  или  до помещения курсора () после сбрасываемой цифры. Нажмите мягкую клавишу  .
Всего экрана	Нажмите и удерживайте мягкую клавишу  более одной секунды.

Окончание вызова

Окончив вызов, кратко нажмите кнопку .

Как сделать вызов из телефонной книги

Телефонные номера с именами часто звонящих вам абонентов можно сохранять в карте SIM или в памяти телефона, которые являются телефонной книгой. Выберите нужное имя для вызова ассоциированного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. стр. 39.

Для быстрого набора по номеру позиции в карте SIM нажмите и удерживайте цифровую кнопку, ассоциированную с позицией SIM с 2 по 9.

Голосовой набор

Если параметр **АКТИВНЫЙ ЩЕЛЧОК (5-1-0)** установлен на **ВКЛ** (см. стр. 83), то при открытии крышки и произнесении имени автоматически набирается номер, присвоенный имени. Подробнее о функции голосового набора см. стр. 67.

Набор последнего номера

Телефон хранит последние 10 набранных номеров. Для набора любого из них сделайте следующее.


1. Если на дисплее выводятся какие-либо символы, нажмите  для возврата в режим ожидания.

Функции вызова

- Нажмите кнопку  для доступа к списку набранных номеров.
- Кнопками  и  пролистайте список набранных номеров для вывода на экран последнего набранного номера.
- Нажмите  для набора выведенного номера.

Регулировка громкости

Регулируйте громкость во время вызова кнопками громкости на левой части телефона: кнопкой  для увеличения и  для уменьшения громкости.




В режиме ожидания, если активная крышка открыта, этими же кнопками можно регулировать тон клавиш.

Функции вызова

Ответ на вызов

При получении вызова раздается звонок, а в центре дисплея мигает значок телефона.



Если номер идентифицируется, номер (или имя, если оно есть в телефонной книге) выводится на дисплей. Если номер не идентифицируется, выводится только мигающий значок телефона.

Примечание: Если ваш оператор связи поддерживает CPNS, при получении вызова абонента, запретившего вывод своего номера, на дисплей выводится **АНОНИМ**.

- Если нужно, откройте активную крышку. Нажмите кнопку  или мягкую клавишу **ПРИНЯТЬ**.

Если **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ. (5-1-4)** установлен на **ВКЛ**, для ответа без открытия крышки нажмите любую кнопку, кроме  и клавиши **ОТКАЗ** (см. стр. 81).

Примечание: Для отказа нажмите мягкую клавишу **ОТКАЗ** или . Если **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ. (5-1-4)** установлен на **ВЫКЛ**, можно отказать в приеме нажатием и  на левой стороне телефона.

- Завершите вызов, закрыв крышку или нажав .

Примечание: На вызовы можно отвечать при работе с меню или телефонной книгой.

Просмотр пропущенных вызовов

Если по какой-либо причине вы не можете ответить на вызов, то при наличии соответствующего сервиса можно выяснить, кто вам звонил. В этом случае вы сможете перезвонить абоненту.

Число пропущенных вызовов выводится на экран в режиме ожидания сразу после получения вызова.

Для немедленного просмотра пропущенного вызова делайте следующее.

1. Если акт. крышка... Сделайте...

Закрыта	Откройте крышку.
Открыта	Нажмите мягкую клавишу ВИД .

Выводится номер последнего пропущенного вызова, если этот номер доступен.

2. Для того, чтобы... Нажмите...

Просмотреть пропущенные вызовы

Кнопки  и .

Вызвать выведенный номер

Кнопку .

Изменить или удалить пропущенный номер

Мягкую клавишу **ПАРАМ.** (см. на следующей странице).

Изменение номера пропущенного вызова

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
3. Измените номер. Нажимайте  или  для перемещения назад по номеру.
4. **Для того, чтобы... Нажмите...**

Вызвать номер	Кнопку  .
Сохранить номер	Мягкую клавишу СОХР. и введите имя и позицию (подробнее см. стр. 39).

Удаление пропущенных вызовов

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите кнопку  или  для выделения параметра **УДАЛИТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Для выхода из меню пропущенного вызова в любой момент можно нажать .

Примечание: К функции пропущенного вызова можно получить доступ в любой момент, выбрав параметр меню **ПРОПУЩ. ВЫЗОВЫ (1-1)**; подробнее см. стр. 57.

Параметры входящих вызовов

Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова. Для доступа к этим функциям во время вызова нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**

Отключение микрофона (заглушить)

Вы можете временно отключить микрофон, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Пример: Вы не хотите, чтобы ваш собеседник слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

Для временного отключения микрофона сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите  или  для выбора **ВЫКЛ ЗВУК.**
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК.**

Теперь ваш собеседник вас не слышит.

Чтобы вновь включить микрофон, сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите  или  для выбора **ВКЛ.ЗВУК.**
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК.**

Теперь ваш собеседник вновь вас слышит.

Поиск номеров в телефонной книге

Вы можете искать номера в телефонной книге во время вызова.


1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
2. Нажмите  или  для выбора параметра **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА.**
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК.**
4. Введите начальную букву имени, которое нужно найти, и нажмите мягкую клавишу **ПОИСК.**

Примечание: Можно также пролистать телефонную книгу с самого начала, нажимая мягкую клавишу **ПОИСК.**

При вводе первых символов имени выводится список записей телефонной книги, совпадающих с введенными символами. Запись также выделяется.

5. Для просмотра выделенной записи нажмите мягкую клавишу **ВИД.**

Подробнее о функции телефонной книги см. стр.39.



Функции вызова

Удержание вызова

Вы можете в любой момент удержать текущий вызов. Второй вызов во время разговора можно сделать, если сервис поддерживается сетью. Один из двух вызовов становится активным, а второй — удержанным, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **УДЕРЖИВАТЬ**. Вызов можно вновь сделать активным, нажав мягкую клавишу **ИЗВЛЕЧЬ**.

Для вызова в процессе разговора сделайте следующее.

1. Введите номер телефона, который вы хотите набрать, или найдите его в телефонной книге.
2. Нажмите  для набора номера второго вызова. Первый вызов автоматически удерживается.

Или же сделайте следующее.

1. Удержите текущий вызов нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** с последующим выбором параметра **УДЕРЖИВАТЬ**.
2. Сделайте следующий вызов как обычно.

Для переключения с одного вызова на другой нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕКЛ.** Поступивший вызов удерживается, а предыдущий вызов активизируется, что позволяет продолжить разговор с другим абонентом.

Закончив разговор, завершите вызовы, нажав .

Функции вызова

Ответ на второй вызов


Вы можете ответить на поступивший вызов, не прерывая предыдущего, если сервис поддерживается сетью. Установите параметр меню **ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА (5-2-3)** на **АКТИВНО** (см. стр. 89). Сигнал ожидания вызова предупредит вас о поступившем вызове.

Для ответа на вызов в процессе разговора сделайте следующее.

1. Нажмите  для ответа на поступивший вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Если вы хотите переключиться между вызовами, нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕКЛ.**

Если вы хотите завершить удерживаемый вызов, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **КОНЕЦ УДЕРЖАН.**

3. Текущий вызов завершается нажатием . Все удерживаемые вызовы автоматически переключаются на вас.



Функции вызова

Вызов конференции

Вызов конференции — это сетевой сервис, позволяющий разговаривать шести участникам одновременно. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

Установка конференц-связи

1. Вызовите первого участника как обычно.
2. Вызовите второго участника как обычно. Первый вызов автоматически удерживается.
3. Соедините первого участника с конференцией нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** и выбором параметра **ОБЪЕДИНИТЬ**.
4. Для включения нового участника в конференцию сделайте вызов, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и задайте параметр **ОБЪЕДИНИТЬ**.

Отвечая на поступающие вызовы, вы можете соединять их с конференцией нажатием **ПАРАМ.**, а затем нажатием **ОБЪЕДИНИТЬ**. Эта процедура при необходимости повторяется.

Разговор с одним из участников конференции

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН**. Появляется список участников конференции.

30


Функции вызова

2. Выделите нужного участника нажатием кнопок  и , а затем нажав .
3. Выберите параметр **ЛИЧНЫЙ**.
Теперь ваш разговор не будет слышен на линии, но остальные участники могут продолжать конференцию.
4. Для возврата в конференцию нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ОБЪЕДИНИТЬ**.
Теперь все участники конференции могут слышать друг друга.

Окончание связи с одним из участников конференции

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите параметр **ВЫБРАТЬ ОДИН**. Выводится список участников.
2. Выделите нужного участника нажатием кнопок  или , а затем нажав .
3. Выберите параметр **УДАЛИТЬ**.
Связь с выбранным участником заканчивается, а с остальными разговор можно продолжать.
4. Конференция завершается закрытием активной крышки телефона или нажатием .

31



Функции вызова

Заглушение/отправка тона клавиш

Этот параметр позволяет включать и отключать тон клавиш. Если выбран параметр **ЗАГЛУШ. КЛАВ.**, ваш телефон не передает тонов клавиш.

Примечание: При доступе к автоответчику или к системе компьютерной телефонии параметр **ОТПРАВ. КЛАВ.** следует установить

Использование сервиса SMS

Если вы получаете сообщение SMS (Служба коротких сообщений) в процессе вызова, на дисплее начнет мигать значок (SMS).

После завершения вызова можно прочитать это сообщение. Подробнее об этом см. стр. 61.

Ввод текста

При сохранении имени в телефонной книге, написании приветствия и при составлении расписания по вашему календарю необходимо вводить текст.


Имеются следующие режимы ввода текста.

- **T9** Позволяет вводить английские слова однократным нажатием на букву. Каждая кнопка панели вводит более одной буквы: нажатием  можно ввести J, K или L. Режим **T9** (английский) автоматически сопоставляет нажатия с встроенной международной языковой базой данных для определения нужного слова. Режим **T9** (английский) требует меньшего числа нажатий, чем традиционный способ многократного нажатия в режиме **ABC**.
- **ABC** Позволяет вводить буквы кнопками с буквенными значениями одним, двумя или тремя нажатиями до вывода буквы.
- **СИМВОЛ** Позволяет вводить специальные символы.
- **НОМЕР** Позволяет вводить цифры.

 является зарегистрированным товарным знаком Tegic Communications, Inc. (патент США № 8,762,969).

Изменение режима ввода текста

1. Если вы находитесь в поле, допускающем ввод букв, в правом нижнем углу дисплея выводится индикатор режима ввода текста.



Индикатор режима ввода текста

2. Нажмите правую мягкую клавишу. Выводятся доступные режимы.
3. Прокрутите до вывода нужного режима, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.

Режим T9

Прогнозируемый ввод текста T9 позволяет вводить слова при минимуме нажатий. При нажатии кнопок телефон по своему словарю выбирает буквы, образующие по его данным вводимое слово. Добавление новой буквы меняет слово в зависимости от нажатой кнопки.


1. В прогнозируемом режиме ввода текста T9, можно набирать слово, пользуясь кнопками с по . Каждую букву набирайте одним нажатием кнопки. Например, для ввода 'hello' нажмите , , , , и .
2. Набираемое слово выводится на дисплее. Оно может меняться с каждым нажатием кнопки.
3. Напечатайте слово до конца перед исправлением или удалением написанного.
4. Завершайте ввод каждого слова нажатием .
5. Если слово правильно, вводите следующее.

Если слово неправильно, нажмите один или несколько раз для вывода слов, образованных нажатиями тех же кнопок. Например, 'of' и 'me' вводятся сочетанием и . Первым выводится самое употребительное слово.

 - Для ввода слов, не определяемых режимом T9, перейдите в режим **ABC**.
 - Для удаления буквы, нажмите . Для удаления слова нажмите и удерживайте .

Ввод текста

- Возможны три положения переключения: “нижний регистр” (индикатора нет), “первая заглавная” (индикатор ↑) и “все заглавные” (индикатор ↑↑). Нажимайте  вплоть до вывода индикатора и вводите слова как обычно.



Индикатор регистра

Примечание: Если вы хотите выйти из режима ввода текста без сохранения введенной информации нажмите . Телефон возвращается в меню верхнего уровня.

Режим ABC

Для ввода нажимайте кнопки с буквами  ~ . Одним нажатием вводится первая из обозначенных на кнопке букв, двумя - вторая буква, тремя - третья и т. д. Нажатие  выводит список специальных символов. О символах, вводимых кнопками, см. стр. 37.

- Имеются три положения переключения: “нижний регистр” (индикатора нет), “первая заглавная” (индикатор ↑) и “все заглавные” (индикатор ↑↑). Нажимайте  вплоть до вывода индикатора и вводите слова как обычно.

Ввод текста

- Для ввода пробела, нажмите .
- Если вы сделали ошибку, можно удалить буквы слева от курсора, нажав  нужное число раз. Можно очистить экран, нажав и удерживая кнопку .
- Курсор сдвигается вправо каждым нажатием кнопки. При вводе одной буквы дважды (разных букв одной кнопкой) подождите несколько секунд, пока курсор сдвинется вправо, а затем вводите следующую букву.


Допустимые символы:

Кн.	Символы в порядке вывода	
	Нижний регистр	Верхний регистр
1	. , ? ! 1 - ' @	: ; j S 1 = " /
2	a b c 2 И К Ъ М В	A B C 2 A Ё Б G
3	d e f 3 П О	D E F 3 Г D
4	g h i 4 У	G H I 4 Q
5	j k l 5	J K L 5 L
6	m n o 6 Ц Ш Ъ Ы	M N O 6 Д Е Ё X
7	p q r s 7 I	P Q R S 7 P S
8	t u v 8 Э Я	T U V 8 Ж F
9	w x y z 9	W X Y Z 9 Y W
0	0 + () & _ \$	0 * < > % # £

Ввод текста

Символьный режим

Символьный режим позволяет вводить в текстовое сообщение различные символы.



Для просмотра допустимых символов нажмите или (или кнопки громкости на левой части телефона). Нажмите кнопку с цифрой, соответствующей выбранному символу. После этого телефон автоматически переключается на режим ввода текста, который был активным до выбора символьного режима.

Цифровой режим

Цифровой режим позволяет вводить в текстовое сообщение цифры. Нажимайте кнопки с нужными цифрам и вручную переключайтесь в текстовый режим ввода.

38

Телефонная книга

Вы можете хранить телефонные номера с соответствующими именами в памяти карты SIM. Кроме того, можно хранить до 100 номеров и имен в памяти телефона. Карта SIM и память телефона — это разные устройства, которые тем не менее используются как единая телефонная книга.

Хранение номера телефона с именем

При начале ввода номера, над левой мягкой клавишей выводится параметр **СОХР.**, позволяющий сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер для сохранения.
2. Убедившись, что номер набран правильно, нажмите мягкую клавишу **СОХР.**

Примечание:

- Если вы ошиблись, исправьте номер клавишей . Подробнее см. стр. 20.
- Для вставки паузы набора для специального сервиса (банковских операций) удерживайте . В месте паузы появляется 'P'.

3. Введите ассоциированное имя (максимальная длина зависит от карты SIM). Инструкции по вводу имени см. на стр. 33.
4. Если имя правильно, нажмите мягкую клавишу **СОХР.** Выводится первая свободная позиция карты SIM, в которой можно сохранить номер с именем. Если память карты SIM заполнена, выводится первая свободная позиция памяти телефона.

39

5. Нажмите правую мягкую клавишу для переключения между памятью телефона (**ТЕЛЕФОН**) и памятью карты SIM (**КАРТА**).
6. Если вы не хотите сохранять номер с именем в предложенной позиции, нажмите  для сброса номера позиции и введите нужную позицию цифровыми кнопками.
7. Нажмите **ОК** для сохранения номера и имени.
8. Доступ к параметрам телефонной книги можно получить, нажав мягкую клавишу **ПАРАМ.** или листовая память, нажимая  и .

Для выхода нажмите .

Параметры телефонной книги

При сохранении или просмотре номера в телефонной книге над левой мягкой клавишей выводится параметр **ПАРАМ.**, позволяющий выбрать параметры телефонной книги, описанные ниже.

Доступ к параметрам

Для выбора параметров телефонной книги сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.**
Выделяется первый доступный параметр.

2. Для того, чтобы... Нажмите...

Выбрать выделенный параметр	Мягкую клавишу ВЫБРАТЬ .
Выделить другой параметр	Кнопку  или  один или несколько раз до выделения параметра.

Запись голоса

Примечание: Этот параметр появляется, только если не записано ни одного имени.

Этот параметр позволяет добавить голосовую метку к номеру.

Для записи нужного имени следуйте инструкциям вашего телефона.

ВОСПР. ГОЛОСА

Примечание: Этот параметр выводится, только если вы уже записали какие-то имена.

Этот параметр воспроизводит имена, которые вы уже записали.

Удалить голоса

Примечание: Этот параметр выводится, только если вы уже записали какие-то имена.

Этот параметр позволяет удалить голосовую запись.

При запросе на подтверждение удаления нажмите мягкую клавишу **OK**.

Вставить

Этот параметр позволяет ввести номер из телефонной книги при обычном наборе. Пользуйтесь этим параметром для набора номера, сходного с номером в телефонной книге (например, другой номер в том же офисе).

Пользуйтесь клавишей **←** для изменения номера (подробнее см. стр. 20). Если вы готовы набрать номер, нажмите .

Правка

Этот параметр позволяет редактировать номер, хранящийся в телефонной книге.

Удалить

Этот параметр позволяет удалить номер и назначенное ему имя из телефонной книги.

При запросе на подтверждение удаления имени и номера из телефонной книги нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Копировать

Этот параметр позволяет копировать номер из телефонной книги в другое место. Пользуйтесь этим параметром для сохранения номера, сходного с уже хранящимся в памяти. После копирования отредактируйте номер и сохраните его в другой позиции памяти карты SIM или памяти телефонной книги.

Состояние памяти

Позволяет проверить количество имен и телефонных номеров, хранящихся в памяти карты и в памяти телефона.


Предупрежд.

Позволяет назначить звуковой сигнал номеру, хранящемуся в памяти телефона. Можно выбрать один из нескольких звуковых сигналов. При приеме вызова с данного номера телефон подаст этот звуковой сигнал.

Поиск номера в телефонной книге и набор

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **ТЕЛ. КН.**
2. Если ваша карта SIM предоставляет сервисы Service Dialling Number (SDN) и "Номера справочных служб", вы увидите экран, показанный ниже.

Если ваша карта SIM не предоставляет этих сервисов, действуйте в соответствии с п. 3.



Выберите **ПОИСК** кнопками  или  и нажмите мягкую клавишу **ОК**.

- **КАТАЛОГ СЕРВИСОВ:** позволяет просматривать список сервисов и делать из него вызовы.
- **НОМЕРА СПРАВ. СЛУЖБ:** позволяет увидеть номера справочных служб в виде дерева и сделать по ним вызовы.

Примечание: Параметры **КАТАЛОГ СЕРВИСОВ** и **НОМЕРА СПРАВ. СЛУЖБ** могут не выводиться в зависимости от вашей карты SIM.

3. Введите начало слова, которое нужно найти, и нажмите мягкую клавишу **ПОИСК**.

Примечание: Можно также просмотреть телефонную книгу с начала, нажимая непосредственно мягкую клавишу **ПОИСК**.

Позиции телефонной книги выводятся начиная с первой, начинающейся с введенных букв. Эта позиция также выделяется.

4. **Для того, чтобы... Нажмите...**

Просмотреть выделенную позицию Мягкую клавишу **ВИД**.

Выбрать другую позицию Кнопку  или  один или несколько раз до выделения нужной позиции.

Найти имя, начиная с другой буквы Кнопку с искомой буквой.

5. После нахождения искомой позиции нажмите  для набора номера.

Выбор функций и параметров

В телефоне предусмотрены функции, которые помогут вам настроить его. Функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя мягкими клавишами со значком **☰**. Меню и подменю позволяют просматривать и изменять настройки функций.

Функции мягких клавиш зависят от текущего контекста: текущая функция обозначается меткой в нижней строке дисплея.

Пример:



Нажмите левую мягкую клавишу для сохранения введенного имени.

Нажмите правую мягкую клавишу для выбора регистра или цифровых символов.

Выбор функций и параметров

Чтобы ознакомиться с доступными функциями и параметрами, выберите нужную функцию или параметр и сделайте следующее.

1. Нажмите соответствующую мягкую клавишу.

2. **Для того, чтобы...** **Нажмите...**

Выбрать:

- указанную функцию **или**
- выделенный параметр.

Левую мягкую клавишу.

Просмотреть следующую функцию или выделить следующий параметр в списке. Кнопку **☰**.

Вернуться к предыдущей функции или параметру в списке. Кнопку **☰**.


Вернуться на предыдущий уровень. Мягкую клавишу.

Выйти без сохранения изменений. Кнопку **☰**.

При выполнении некоторых функций требуется ввести пароль или PIN. Введите нужный код и нажмите мягкую клавишу **☰**.

Пример: настройка громкости звонка

1. В режиме ожидания, нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** для входа в функцию меню.



2. Нажимая кнопку , пролистайте список меню до вывода меню **ТОНЫ**.



3. Для выбора меню **ТОНЫ**, нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** (или ).



4. Для выбора меню **ТОН ЗВОНКА** нажмите мягкую клавишу (или ). Текущий параметр выделяется в квадратных скобках.



5. Нажимая  или , просмотрите список тонов до выделения нужного. По мере просмотра вы слышите звучание каждого тона.
6. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** для подтверждения выбора.
7. Нажмите мягкую клавишу  два раза для выхода из структуры меню или нажмите кнопку .

Использование меню

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих приспособить его к вашим задачам. Функции организованы в виде меню и подменю.

Доступ к меню и подменю выполняется через просмотр или с помощью быстрого доступа.

Вход в функцию меню через просмотр

1. В режиме ожидания нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** для доступа к функции меню. Кнопкой  или  начните просмотр до вывода главного меню, например, **ТОНЫ**. Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** для входа в меню.
2. Если меню имеет подменю, например, **ТОН ЗВОНКА**, найдите нужное подменю через просмотр кнопкой  или . Нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** для входа в подменю.

Если выбранное меню содержит подменю, повторите эту операцию.

3. Прокрутите кнопкой  или  до вывода нужного параметра. Нажмите мягкую клавишу **ОК** для подтверждения выбранной установки.


Примечания:

- Можно вернуться к меню предыдущего уровня, нажав мягкую клавишу .
- Можно выйти из меню, не изменяя установок меню, нажав кнопку .

50

Вход в функцию меню через быстрый доступ

Пункты меню (меню, подменю и параметры) пронумерованы. Быстрый доступ к ним выполняется через номер быстрого доступа, который выводится в нижней части дисплея рядом с мягкой клавишей .



Номер быстрого доступа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **МЕНЮ**.
2. В течение 3 секунд введите первую цифру номера быстрого доступа. Таким же образом введите остальные цифры номера.

Пример: Установка функции **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.**

Нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** и введите , , , .

МЕНЮ используется для входа в меню, **5** для **УСТАНОВКИ**, **1** для **ПАРАМ. ТЕЛЕФОНА**, **4** для меню функции **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** и **2** для установки **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** на **ВКЛ.**

Примечание: Номера, присвоенные функциям меню, приведены в списке на стр. 52. Они могут и не совпадать с номерами меню телефона. Это зависит от сервиса, поддерживаемого вашей картой SIM.

51

Список функций меню

В списке ниже показана структура меню телефона с указанием:

- номеров, назначенных параметрам;
- номеров страниц, на которых описаны функции.

Примечание: Можно увидеть только меню 0, если ваша карта SIM поддерживает **SIM Application Toolkit**. Это сетевой сервис. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

1. Записи вызовов

Стр. 57

- 1-1 Пропущ. вызовы
- 1-2 Получен. вызовы
- 1-3 Набран. вызовы
- 1-4 Время вызова
 - 1-4-1 Время последнего
 - 1-4-2 Всего отправл.
 - 1-4-3 Всего получено
 - 1-4-4 Сброс таймеров
- 1-5 Стоимость вызова¹
 - 1-5-1 Стоим. последн.
 - 1-5-2 Общая стоимость
 - 1-5-3 Макс. стоимость
 - 1-5-4 Сброс счетчиков
 - 1-5-5 Задание макс. стоимости
 - 1-5-6 Цена/единица

¹ Показано, только если поддерживается картой SIM.

2. Сообщения

Стр. 60


- 2-1 Речевая почта
 - 2-1-1 Подключение к речевой почте
 - 2-1-2 Номер речевого сервера
- 2-2 Чтение сообщений
- 2-3 Написание сообщений
- 2-4 Список заданных сообщений
- 2-5 Настройка
 - 2-5-1 Центр обслуживания
 - 2-5-2 Тип по умолчанию
 - 2-5-3 Допустимость по умолчанию
- 2-6 Вещание
 - 2-6-1 Чтение
 - 2-6-2 Получение
 - 2-6-3 Список каналов
 - 2-6-4 Язык




3. Голос. фун.

Стр. 67

- 3-1 Набор голосом
 - 3-1-1 Запись
 - 3-1-2 Действие
 - 3-1-3 Удалить один
 - 3-1-4 Воспр. все
 - 3-1-5 Удалить все
- 3-2 Команда голосом
 - 3-2-1 Запись
 - 3-2-2 Действие
 - 3-2-3 Воспр. все
 - 3-2-4 Удал. все
- 3-3 Речевого напоминан
 - 3-3-1 Запись
 - 3-3-2 Воспр.
 - 3-3-3 Удалить одно
 - 3-3-4 Удалить все
- 3-4 Ответ по телеф.





4. Тоны

- 4-1 Тон звонка
- 4-2 Комп. мелод.
- 4-3 Громк. звонка
- 4-4 Тип предупрежд.
- 4-5 Тон клавиатуры
- 4-6 Тон сообщения
- 4-7 Тон ошибки
- 4-8 Нап. о событии
- 4-9 Тон соединения

Стр. 73



5. Установки

- 5-1 Парам. телефона
 - 5-1-1 Приветственное сообщение
 - 5-1-2 Собственный номер ¹
 - 5-1-3 Язык
 - 5-1-3-1 Язык текста
 - 5-1-3-2 Язык голоса
 - 5-1-3-3 Режим ввода
 - 5-1-4 Ответ люб. клав.
 - 5-1-5 Подсветка
 - 5-1-6 Служебный свет
 - 5-1-7 Автонабор
 - 5-1-8 Автоответ
 - 5-1-9 ID звонящего
 - 5-1-0 Активный щелчок
 - 5-1-* Сброс параметров
 - 5-1-# Активная линия ¹
- 5-2 Сетевые сервисы
 - 5-2-1 Перенаправление вызова ²
 - 5-2-2 Ограничение вызова ²
 - 5-2-3 Ожидание вызова ²
 - 5-2-4 Выбор сети
 - 5-2-5 Идентификация линии ²
 - 5-2-6 Закрытая группа пользует

Стр. 79




5. Установки (продолжение)

- 5-3 Парам. безопасности
 - 5-3-1 Проверка PIN
 - 5-3-2 Изменение PIN
 - 5-3-3 Блокиров. телеф.
 - 5-3-4 Изменение пароля
 - 5-3-5 Блокиров. SIM
 - 5-3-6 Режим FDN ¹
 - 5-3-7 Изменение PIN2 ¹
- 5-4 Парам. LCD
 - 5-4-1 Режим экрана
 - 5-4-2 Выбрать изображение
 - 5-4-3 Контраст LCD
- 5-5 Настр. браузера ²
 - 5-5-1 Параметры прокси
 - 5-5-2 Текущий прокси

6. Организатор

- 6-1 Планировщик
- 6-2 Сигнал
- 6-3 Калькулятор
- 6-4 Список задач
- 6-5 Календарь
- 6-6 Мировое время
- 6-7 Часы
 - 6-7-1 Задание времени
 - 6-7-2 Задание даты
 - 6-7-3 Формат

Стр. 99



¹ Показано, только если поддерживается картой SIM.

² Может не выводиться и не поддерживаться оператором сети.

Использование меню**7. Игры**

С помощью этого меню можно развлечься популярными играми.

Стр. 109

**8. Сервисы WWW**

Содержание браузера может меняться в зависимости от оператора связи.

Стр. 110

**Записи вызовов**

С помощью этого меню можно просматривать:

- пропущенные вызовы;
- полученные вызовы;
- сделанные вызовы.

Номер и имя (если имеются) приводятся с датой и временем вызова. Вы также можете узнать время разговора и стоимость вызова.

Пропущ. вызовы*Меню 1-1*


Позволяет просмотреть 10 последних вызовов, на которые вы не ответили. Также можно:

- изменить номер, набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить номер из списка.

Получен. вызовы*Меню 1-2*

Позволяет просмотреть десять последних полученных вызовов. Также можно:

- изменить номер и набрать его или сохранить номер в телефонной книге;
- удалить номер из списка.


Записи вызовов
Набран. вызовы
Меню 1-3

Позволяет просмотреть последние 10 набранных вызовов.

Также можно:

- отредактировать номер и сохранить его в телефонной книге;
- набрать номер повторно;
- удалить номер из списка.

Время вызова
Меню 1-4

Позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов. Имеются следующие таймеры.

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО: длительность последнего вызова.

ВСЕГО ОТПРАВЛ.: общая длительность всех вызовов, сделанных до последнего сброса таймера.

ВСЕГО ПОЛУЧЕНО: общая длительность всех вызовов, полученных до последнего сброса таймера.

Можно пользоваться параметром **СБРОС ТАЙМЕРОВ** для сброса таймеров вызова; введите пароль телефона (см. стр. 119) и нажмите мягкую клавишу **ОК**.

Примечание: Длительность вызовов, определяемая оператором связи, может изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т. д.

58

Записи вызовов
Стоимость вызова
Меню 1-5

Этот сетевой сервис позволяет определять стоимость вызовов. доступны следующие параметры.

СТОИМ. ПОСЛЕДН.: стоимость последнего сделанного вызова.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: общая стоимость всех вызовов, сделанных до последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную параметром **ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ**, вы сможете делать вызовы только после сброса данных счетчика стоимости (не влияет на вызовы в службы экстренной помощи).


МАКС. СТОИМОСТЬ: максимальная стоимость задаваемая параметром **ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ** (см. ниже).

СБРОС СЧЕТЧИКОВ: параметр, используемый для сброса данных счетчика стоимости. Сначала введите ваш PIN2 (см. стр. 96), а затем нажмите мягкую клавишу **ОК**.

ЗАДАНИЕ МАКС. СТОИМОСТИ: параметр, используемый для ввода максимальной суммы, отведенной вами на вызовы.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: этот параметр используется для установки стоимости одной единицы и применяется при подсчете стоимости вызовов.

59



Сообщения



Сообщения

Ваш телефон может получать извещения о речевой почте и текстовые сообщения. Речевая почта и Служба коротких сообщений (SMS) являются сетевыми сервисами. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Появление значка  означает, что вы получили очередное текстовое сообщение. Появление значка  означает, что вы получили речевое сообщение. Если память переполняется, выводится сообщение об ошибке, после чего прием сообщений прекращается. Параметром **УДАЛИТЬ** в меню **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ (2-2)** можно удалить ненужные сообщения.

Речевая почта

Меню 2-1

Это меню обеспечивает быстрый доступ к вашему ящику речевой почты (если этот сервис предоставляется сетью).

Подключение к речевой почте

Прежде, чем пользоваться этой функцией, вы должны ввести номер речевого сервера, предоставленный вашим оператором связи (см. следующую страницу). Затем можно выбирать этот параметр и прослушивать сообщения, просто нажимая мягкую клавишу **ОК**.

Примечание: При нажатии и удержании кнопки  в режиме ожидания можно подключиться непосредственно к речевому серверу.

60

Номер речевого сервера

Номер сервера речевой почты можно изменить.

Для того, чтобы...

Ввести номер сервера
Запомнить номер в телефонной книге
Изменить номер
Переместить курсор влево/вправо без удаления цифр

Нажмите...

Соответствующие цифровые кнопки.
Мягкую клавишу **ТЕЛ. КН.**
Мягкую клавишу .
Кнопку  или .

Примечание: Инструкции по использованию телефонной книги см. на стр. 39.

Чтение сообщений

Меню 2-2

При выборе параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ** появляется заголовок первого сообщения:

- номер сообщения;
- статус сообщения (**НОВЫЙ, СТАРЫЙ, НЕ ОТПР., ОТПРАВЛ.**).

Для просмотра сообщения нажмите мягкую клавишу **ВИД**. На экране выводятся:

- номер телефона отправителя (если номер отправлен с сообщением) или номер получателя;
- дата и время получения сообщения;
- текст сообщения.

61

Сообщение листается нажатием кнопок  и . Нажатием мягкой клавиши **ПАРАМ.** можно выбрать следующие параметры.

ТЕКСТ. ОТВЕТ: позволяет отправить ответное текстовое сообщение. Также можно:

- изменить номер центра SMS (при необходимости);
- отправить сообщение;
- сохранить и отправить сообщение;
- сохранить, но не отправлять сообщение.

ОТЗВОНИТЬ: позволяет сделать ответный вызов отправителю.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить старые сообщения.

ВЫРЕЗАТЬ НОМЕР: позволяет извлечь номер из сообщения, чтобы позвонить по нему или сохранить его в телефонной книге.

ОТПРАВИТЬ: позволяет отправить сообщение, которое вы еще не отправили.

ОТПР. ЕЩЕ РАЗ: позволяет вторично отправить уже отправленное сообщение.

Примечание: Параметры изменяются в зависимости от статуса сообщения (**НОВЫЙ, СТАРЫЙ, НЕ ОТПР., ОТПРАВЛ.**).

Написание сообщений

Меню 2-3

В меню **НАПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ** можно писать и редактировать текстовые сообщения, содержащие до 160 символов.

1. В меню **СООБЩЕНИЯ** пролистайте до **НАПИСАНИЕ СООБЩЕНИЙ** и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Введите сообщение. О вводе текста см. стр. 33.
3. После завершения сообщения вы можете выбрать следующие параметры.

ТОЛЬКО ОТПР. позволяет:

- вводить нужный адрес;
- вводить или изменять номер центра SMS;
- выбирать формат сообщения (текстовое, речевое или факс);
- задавать время хранения сообщения в центре сообщений, пока оно не будет доставлено.

Примечание: Если вы задали номер в меню **НАСТРОЙКА** (см. стр. 64), телефон запрашивает только номер адресата.

СОХР. И ОТПР.: позволяет сохранять сообщение и отправлять его по нужному адресу. Сообщение можно читать с помощью параметра **ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ**. При чтении сообщения появляется **ОТПРАВЛ.**, указывающее на статус сообщения.

ТОЛЬКО СОХР.: позволяет сохранять сообщения для последующего чтения. При чтении сообщения в ящике исходящей почты выводится **НЕ ОТПР.**

Список заданных сообщений

Меню 2-4

В этом меню вы можете задать до пяти наиболее часто используемых сообщений. В меню показан список заданных сообщений. Список можно перелистывать нажатием мягкой клавиши  и  до появления номера нужного сообщения. Затем нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ..**

Доступны следующие параметры.

ПРАВКА: позволяет написать новое или отредактировать существующее сообщение.

Примечание: Подробнее о вводе текста сообщения см. стр. 33.

ОТПР. СООБЩ.: позволяет извлечь заданное сообщение. Закончив сообщение, вы можете сохранить, отправить или отправить и сохранить его.

УДАЛИТЬ: удаляет заданное сообщение.

Настройка

Меню 2-5

В этом меню можно настроить функции центра SMS.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ: позволяет хранить или изменять номер вашего центра SMS, нужный для отправки текстового сообщения. Этот номер можно получить у оператора связи.

ТИП ПО УМОЛЧАНИЮ: позволяет установить тип сообщения по умолчанию (текстовое, речевое, факс, X.400, электронная почта или ERMES). Сеть может преобразовывать сообщение в выбранный формат.

ДОПУСТИМОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ: позволяет задать время сохранения сообщения в центре SMS по умолчанию, пока оно не будет доставлено. Допустимые значения: 1 час, 6 часов, 24 часа, одна неделя и максимум — по согласованию с оператором.

Вещание

Меню 2-6

Этот сетевой сервис позволяет получать сообщения на разные темы (погода, транспорт и т.д.). Сообщение выводится сразу по получении при условии, что:

- телефон находится в режиме ожидания;
- параметр **ПОЛУЧЕНИЕ** установлен на **ВКЛЮЧИТЬ**;
- канал сообщения выделен в списке каналов.

Если сообщение длинное, нажмите кнопку  в левой части телефона один или несколько раз.

Примечание: Если у вас есть сообщения, индикаторы вибратора и перенаправления могут не выводиться.

Сообщения

Последние пять сообщений также сохраняются для дальнейшего использования. Подробнее узнайте у вашего оператора связи.

Используются следующие параметры.

ЧТЕНИЕ: позволяет вывести первое сообщение.

Сообщение листается нажатием кнопок  и . В конце сообщения нажмите мягкую клавишу **СЛЕД.** для вывода следующего сообщения.

ПОЛУЧЕНИЕ: позволяет включить или отключить получение широковещательных сообщений.

СПИСОК КАНАЛОВ: содержит все доступные каналы. Выбранные текущие каналы помечены “звездочкой” (*) перед названием. Выбранный канал можно редактировать, включать (выключать) или удалять.

ВВЕДИТЕ КАНАЛ: параметр, позволяющий добавить новый канал в список каналов. Введите соответствующий ID канала, предоставленный оператором связи и имя для канала.

ЯЗЫК: позволяет выбрать язык для вывода сообщения сотового вещания.

Голос. фун.

Вы можете пользоваться голосовыми функциями для задания следующих параметров:

- **НАБОР ГОЛОСОМ;**
- **КОМАНДЫ ГОЛОСОМ;**
- **РЕЧЕВОГО НАПОМИНАН;**
- **ОТВЕТ ПО ТЕЛЕФ.**

Набор голосом*Меню 3-1*

Функция голосового набора позволяет делать вызовы голосовой меткой, которая предварительно присваивается заданному имени и номеру телефона. Любое произнесенное слово (например, имя) может служить голосовой меткой.

Перед тем, как пользоваться голосовым набором, ознакомьтесь с нижеследующим.

- Голосовые метки не связаны с языком. Они связаны с голосовыми характеристиками говорящего.
- Голосовые метки чувствительны к фоновому шуму. По возможности записывайте голосовые метки и делайте вызовы в тишине.
- При записи голосовой метки и при вызове держите телефон в естественном положении у уха.
- Максимальная длительность записи голосовой метки составляет 1,5 секунды, но очень короткие имена не записываются.
- В памяти телефона могут храниться до 20 голосовых меток.

Голос. фун.

Набор голосом запись

Позволяет записывать имена меток и соотносить их с номерами для последующего набора голосом.

После речевого приглашения телефона произнесите имя для набора голосом. Чтобы повысить качество записи, используйте имена из двух и более слогов или же имя и фамилию. Телефон сохраняет имя как первый вариант, а затем просит произнести имя еще раз.

После запроса повторите имя. Телефон запоминает имя как второй вариант и запрашивает номер для соотнесения с именем.

Для ввода номера нажмите мягкую клавишу **OK**. Для завершения записи номера в телефонную книгу следуйте инструкциям на стр. 39.

Действие: набор голосом

Этот параметр активизирует голосовой набор.

Вы слышите приглашение, и на дисплей выводится сообщение **СКАЖИТЕ ИМЯ**. Четко произнесите голосовую метку. Если метка не опознается или же ей нет соответствия, телефон просит повторить имя. Номер опознанной голосовой метки набирается автоматически.

Примечание: Этот параметр доступен, только если голосовые метки уже записаны и сохранены.

68

Голос. фун.

Набор голосом удалить один

Позволяет удалить одну голосовую метку. Соотнесенный с голосовой меткой номер телефона остается в памяти телефона, а метка удаляется.

Если выведенное имя... Нажмите...

Нужно удалить

Мягкую клавишу **OK**.

Не нужно удалять

Кнопку  или .
Выводится следующее имя.

Для выхода из параметра **НАБОР ГОЛОСОМ УДАЛИТЬ ОДИН** нажмите мягкую клавишу .

Набор голосом воспр. все

Позволяет прослушивать все записанные голосовые метки.

Набор голосом удалить все

Позволяет удалять все голосовые метки. Все номера остаются в телефонной книге, а соответствующие им голосовые метки удаляются. При выводе **УДАЛИТЬ ВСЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ?** нажмите мягкую клавишу **OK**.

Нажмите мягкую клавишу **ОТМЕНА** для выхода из функции без удаления голосовых меток.

69

Команды голосом

Меню 3-2

Это меню обеспечивает быстрый вызов часто используемых меню командой голосом.

Можно выбрать следующие функции.

ЗАПИСЬ КОМАНДЫ ГОЛОСОМ: двадцать наиболее часто используемых функций программируются на выполнение командами голосом. Все меню по умолчанию установлены изготовителем на **ВЫКЛ.** Это означает, что команды не записаны. Если голосовые команды записаны, установки меню изменяются на **ВКЛ.**

ДЕЙСТВИЕ КОМАНДЫ ГОЛОСОМ: используется для получения доступа к меню записанных голосовых команд.

КОМАНДА ГОЛОСОМ ВОСПР ВСЕ: воспроизводит все записанные команды голосом.

КОМАНДА ГОЛОСОМ УДАЛ. ВСЕ: удаляет все записанные команды голосом.

Речевого напоминан

Меню 3-3

Функция речевого напоминания используется для:

- записи до трех речевых напоминаний;
- воспроизведения записанных речевых напоминаний;
- удаления одного или всех речевых напоминаний.

ЗАПИСЬ РЕЧЕВОГО НАПОМИНАН: позволяет записать речевое напоминание. Выводится:

- позиция напоминания;
- дата и время записи напоминания;
- счетчик времени записи.

Максимальное время записи — 35 секунд. Если нужна более долгая запись, нажмите мягкую клавишу **ПРОДОЛЖ.** Выводится сообщение **Р1ЗДЕП** вместо **ПРОДОЛЖ.** Вы можете продолжить запись, а часть напоминания будет сохранена в следующей позиции.

Запись можно остановить мягкой клавишей **СТОП.**

Примечание: Если все позиции напоминаний заполнены, следует удалить одно из напоминаний для записи нового.

ВОСПР. РЕЧЕВОГО НАПОМИНАНИЯ: позволяет воспроизводить все записанные напоминания, начиная с последнего. Выводится:

- позиция напоминания;
- дата и время записи напоминания.

Для перехода к следующему напоминанию нажмите мягкую клавишу **ПРОПУСК**, а для остановки воспроизведения — мягкую клавишу **СТОП.**

УДАЛИТЬ ОДНО РЕЧЕВОЕ НАПОМИ: позволяет удалить напоминание. Воспроизводятся все напоминания, начиная с последнего.

УДАЛИТЬ ВСЕ РЕЧЕВЫЕ НАПОМИ: позволяет удалить все напоминания. Для подтверждения нажмите мягкую клавишу **ОК.**

Голос. фун.

Ответ по телеф.

Меню 3-4

Вы можете запрограммировать телефон отвечать на вызовы записанным сообщением.

Можно использовать сообщения для уведомления абонентов о том, где вы находитесь в данное время, или чтобы попросить их передать сообщение в вашу речевую почту.

При воспроизведении сообщения можно принять вызов, нажав на мягкую клавишу **ПРИНЯТЬ**.

Доступны следующие параметры.

ОТВЕТ ПО ТЕЛЕФ: для отключения **ОТВЕТ ПО ТЕЛЕФ** выберите **ВЫКЛЮЧИТЬ**, для включения выберите **ВКЛЮЧИТЬ**, после чего в нижней части дисплея выводится индикатор ответа по телефону [**ОТВЕТ ПО ТЕЛЕФ**].

ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ: длительность сообщения не может превышать 35 секунд. Для остановки записи ранее этого срока нажмите мягкую клавишу **СТОП**. Для изменения сообщения воспользуйтесь параметром **УДАЛИТЬ** и запишите новое сообщение.

ВЫБОР СООБЩЕНИЯ: в телефоне записаны два сообщения по умолчанию, и вы можете создать одно собственное сообщение. Параметр **СООБЩ. ПОЛЬЗ.** можно выбрать, только если вы уже записали собственное сообщение.

72

Тоны



Меню **ТОНЫ** используется для настройки следующих установок:

- тона звонка, уровня громкости и тип;
- собственной мелодии;
- звуков, сопровождающих нажатие клавиш при возникновении ошибки или получении сообщения.

Тон звонка

Меню 4-1

Позволяет выбрать тон звонка. Предлагается большой выбор тонов. Каждый выбранный тон воспроизводится в течение нескольких секунд.

Если ваша карта SIM поддерживает ALS, этот параметр также позволяет задать тон звонка для каждой линии. Присвоение каждой линии отдельного тона звонка позволяет различать поступающие вызовы.

73

Комп. мелод.

Меню 4-2

Это меню позволяет создавать собственные мелодии и настраивать тон звучания.

- Доступны три октавы.
- Можно пользоваться диапазоном в 100 нот.
- Настраивается длина нот и пауз.

Как создать мелодию

Вы можете создать три мелодии. При входе в меню появляется название мелодии, если она уже записана. В противном случае выводится сообщение **ПУСТАЯ**. Выберите **ПУСТАЯ** для создания новой мелодии или выберите название мелодии, которую вы хотите изменить.

Для создания мелодии используйте кнопки:

 : для ввода ноты до, первой ноты в октаве нотной шкалы;

 : для ввода ноты ре;

 : для ввода ноты ми;

 : для ввода ноты фа;

 : для ввода ноты соль;

 : для ввода ноты ля;

 : для ввода ноты си;

 : на октаву вверх или на октаву вниз;

 : не доступно;

 : для ввода паузы; нажимайте  вплоть до выбора нужной длины паузы;

 : для повышения ноты на полтона (для ввода фа диез нажмите фа, а затем 

 : для удаления нот;

 : для повышения или понижения ноты на полтона (нота ля изменяется на ля диез, си, до, до диез в октаве с каждым нажатием 

 : для задания длины звучания ноты введите ноту, затем нажмите . Длительность звучания меняется с каждым нажатием.

Мелодию можно прослушать, нажав мягкую клавишу **СЛУШАТЬ**. Если мелодия вас устраивает, нажмите мягкую клавишу **ДА** и назовите ее. Об именовании см. стр. 33.

Примечание: Если вы хотите отменить составленную мелодию, нажмите . Выводится меню верхнего уровня, и на экране появляется сообщение **ПУСТАЯ**.

После сохранения мелодии телефон спрашивает, нужно ли использовать ее в качестве тона сигнала. При выборе **ДА** телефон воспроизводит эту мелодию каждый раз при подаче сигнала. При выборе **НЕТ** мелодия только сохраняется, а телефон возвращается в режим ожидания.

Как удалить мелодию

1. Выберите мелодию для удаления.
2. Нажмите и удерживайте  несколько секунд. Все ноты будут стерты.
3. Нажмите мягкую клавишу **СЛУШАТЬ**. Выводится запрос на подтверждение удаления мелодии. Нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Громк. звонка

Меню 4-3

Позволяет установить один из семи уровней громкости звонка кнопками громкости слева на телефоне или кнопками  и . Чем больше полосок, тем больше громкость.

Тип предупрежд.

Меню 4-4

Позволяет выбрать способ оповещения о принимаемых вызовах. Предусмотрены следующие параметры.

ТОЛЬКО СВЕТ: включается только подсветка, телефон не звонит и не вибрирует.

МЕЛОДИЯ: телефон звонит тоном, заданным параметрами меню 4-1.

ВИБРАЦИЯ: телефон вибрирует, но не звонит.

ВИБР.+МЕЛОД.: телефон звонит и вибрирует.

Примечание: Нажатие и удержание кнопки  переключает со способа **МЕЛОДИЯ** на способ **ВИБРАЦИЯ**.

Тон клавиатуры

Меню 4-5

Позволяет выбрать тон клавиатуры, издаваемые кнопками при нажатии. Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: кнопки не звучат.

ТОН: каждая кнопка при нажатии издает свой собственный тон.

ГУДОК: все кнопки при нажатии издают одинаковый тон.

Тон сообщения

Меню 4-6

Позволяет выбрать способ, которым телефон предупреждает о получении нового сообщения. Доступны следующие параметры.

ТОН SMS1 ~ ТОН SMS10: телефон подает один из выбранных тонов SMS.

ОДИН ГУДОК: телефон издает один гудок.

ТОЛЬКО СВЕТ: мигает световой сигнал сервиса в верхней части телефона.

Тоны**Тон ошибки***Меню 4-7*

Позволяет выбрать тон сигнала, сообщающего об ошибке.

Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: телефон сообщает гудком об ошибке ввода.

Нап. о событии*Меню 4-8*

Позволяет задать режим звукового сигнала, который подается каждую минуту в процессе вызова, отсчитывая его длительность.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: сигнал не подается.

ВКЛ: сигнал подается каждую минуту.

Тон соединения*Меню 4-9*

Позволяет задать сигнал, который подается при соединении телефона с сетью.

Доступны следующие параметры.

ВЫКЛ: телефон не подает гудка.

ВКЛ: телефон подает гудок при успешном соединении с сетью.

Установки

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору. Доступ к этим функциям выполняется через меню **УСТАНОВКИ**.

Парам. телефона*Меню 5-1***Приветственное сообщение**

Позволяет задать приветственное сообщение, которое выводится на короткое время при включении телефона. Выводится текущее сообщение.

Для того, чтобы... Нажмите...

Удалить текущее сообщение

Кнопку  и удерживайте ее до удаления сообщения.

Ввести новое сообщение

Буквенно-цифровые кнопки.

Подробнее о вводе символов см. стр. 33.

Для возврата в меню верхнего уровня без сохранения ввода нажмите .

Собственный номер

Примечание: Содержание меню может различаться в зависимости от карты SIM.

В этом меню вы можете ввести свое имя и номер телефона. Если вы подписаны на сервис альтернативных линий (ALS), то можете выбирать линии кнопками  и .

Доступны следующие параметры:

ДОБАВ.: позволяет ввести имя и номер.

УДАЛИТЬ: позволяет удалить имя и номер.

ПРАВКА: позволяет редактировать имя и номер. Если ваша карта SIM поддерживает сервис ALS, выводится только мягкая клавиша **ПРАВКА**. Нажатием мягкой клавиши **ПРАВКА** можно задать или изменить свое имя для линии ALS.

Язык

Вы можете задавать параметры языка текста и языка голоса. Если параметр языка карты SIM установлен на **АВТОМАТИЧЕСКИ**, язык выбирается автоматически по языку карты SIM.

Также можно установить режим ввода текста по умолчанию. Подробнее о режиме ввода текста см. на стр. 33.

Ответ люб. клав.

В зависимости от задания параметра **ОТВЕТ ЛЮБ. КЛАВ.** можно отвечать на получаемые вызовы нажатием любой кнопки, кроме  и мягкой клавиши **ОТКАЗ**.

Для отказа от приема вызова, нажмите  или мягкую клавишу **ОТКАЗ**. Если этот параметр установлен на **ВЫКЛ**, для отказа от приема вызова нажмите  или  на левой части телефона. Доступны следующие параметры.

ВКЛ: можно нажать любую кнопку, кроме  и **ОТКАЗ**.

ВЫКЛ: можно нажать только кнопки  и **ПРИНЯТЬ**.

Подсветка

Позволяет использовать подсветку. Отключение подсветки незначительно увеличивает время работы в режимах разговора и ожидания. Предусмотрены следующие параметры.

КОРОТКИЙ: подсветка включается любой кнопкой или при получении вызова и отключается через 10 секунд после последнего нажатия.

ДЛИННЫЙ: подсветка включается при нажатии кнопок или при получении вызова и выключается через 20 секунд после последнего нажатия кнопки.

ВЫКЛ: подсветка отключена.

Установки**Служебный свет**

Позволяет использовать световой сигнал сервиса, находящийся в верхней части телефона.
Предусмотрены следующие параметры.

ВКЛ: световой сигнал сервиса мигает, если телефон готов к работе.

ВЫКЛ: световой сигнал сервиса не используется.

Автонабор

Позволяет автоматически набирать номер абонента десять раз в случае неуспешного вызова.

Примечание: Интервал между вызовами меняется.

Предусмотрены следующие параметры.

ВКЛ: номер автоматически набирается повторно.

ВЫКЛ: номер повторно не набирается.

Автоответ

В этом режиме телефон автоматически отвечает через 3, 5 или 10 секунд. Функцию можно отключить.

Примечание: Функция доступна, только если телефон подключен к автомобильному комплекту (дополнительно).

82

Установки**ID звонящего**

Позволяет не выводить номер вашего телефона на дисплее абонента при вызове.

Примечание: Некоторые сети не допускают изменения этого параметра.

Предусмотрены следующие параметры.

ПО УМОЛЧАНИЮ: используются установки сети по умолчанию.

СКРЫТЬ НОМЕР: ваш номер не выводится на дисплее абонента.

ОТПРАВ. НОМЕР: ваш номер отправляется при каждом вызове.

Активный щелчок

Режим голосового набора включается автоматически одновременно с открытием активной крышки.

Предусмотрены следующие параметры.

ВЫКЛ: режим голосового набора включается вручную из меню **НАБОР ГОЛОСОМ**, подробнее см. стр. 68.

НАБОР ГОЛОСОМ: режим набора голосом включается при открытии активной крышки.

КОМ. ГОЛОСОМ: режим команды голосом включается при открытии активной крышки.

83

Сброс параметров

Можно быстро сбросить все параметры телефона к параметрам изготовителя по умолчанию. Необходимо ввести пароль телефона из 4 цифр.

Примечание: Пароль предустановлен на 0000. О его изменении см. стр. 95.

Активная линия

Некоторые карты SIM можно использовать с двумя абонентскими номерами (сетевой сервис). Эта функция доступна, только если она поддерживается вашей картой SIM.

Это меню позволяет выбрать линию для вызовов. Однако на вызовы по обеим линиям можно отвечать, независимо от того, какая линия выбрана. Номер выбранной линии выводится как индикатор после имени оператора связи.

Если задан параметр **РУЧНОЙ** линию можно выбирать в функциях удержания, ограничения, перенаправления или ожидания вызова. Индикатор активной линии в этом случае отсутствует.

Сетевые сервисы

Меню 5-2

Эти функции являются сетевыми сервисами. Для подписки обращайтесь к оператору связи.

Перенаправление вызова

Примечание: Параметры перенаправления, не поддерживаемые вашим оператором связи, не выводятся.

Этот сетевой сервис позволяет перенаправлять вызовы на заданный номер.

Пример: Во время отпуска вы перенаправляет деловые вызовы вашему заместителю.

Вызов перенаправляется следующими параметрами.

ВСЕГДА ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ: все вызовы.

ЗАНЯТО: если ваш телефон занят.

НЕТ ОТВЕТА: если вы не отвечаете на вызов.

НЕДОСТУПНО: если вы находитесь вне зоны приема.

ОТСУТСТВУЕТ: если вы заняты, не отвечаете или находитесь вне досягаемости.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отменяются все установки перенаправления вызовов.

Примечание: эти параметры могут изменяться в зависимости от вашей карты SIM.

Функция индивидуального перенаправления вызова доступна для следующих типов вызова.

- только голосовые вызовы;
- только вызовы факса; недоступна если уже используется вторая линия.

Установки

- только вызовы модема; недоступна, если уже используется вторая линия.

Пример: вы можете:

- систематически перенаправлять вызовы факса на факс в офис;
- перенаправлять вызовы коллег, если вы говорите по телефону.

Для задания параметров перенаправления вызова сделайте следующее.

1. Задайте тип перенаправления кнопкой  или  и нажмите **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите тип перенаправляемого вызова кнопкой  или  и нажмите **ВЫБРАТЬ**.
3. Для подтверждения нажмите **ВКЛЮЧИТЬ**.
4. Можно вводить выбранный номер.
Для ввода международного кода нажимайте **0** до вывода символа "+". Можно выбрать номер в телефонной книге или номер речевого сервера, нажав мягкую клавишу **ПАРАМ.**, а затем **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА** или **НОМЕР РЕЧЕВОГО СЕРВЕРА**.

После завершения ввода нажмите **ОТПРАВИТЬ** или мягкую клавишу **ОК**. Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее появляется подтверждение сети.

Для отключения параметров перенаправления вызова сделайте следующее.

1. Выберите параметр перенаправления, который нужно отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется этот параметр.

86

Установки

3. Нажмите мягкую клавишу **УДАЛИТЬ**.

Телефон отправляет установки в сеть, и дисплее появляется подтверждение сети.

Вы также можете отключить все установки перенаправления, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Примечание: Если все вызовы перенаправлены, то при закрытой активной крышке в нижней строке дисплея появляется один из индикаторов, показанных ниже.

ПЕРЕНАПР. ЛИНИЯ 1: перенаправляются все вызовы линии 1;

ПЕРЕНАПР. ЛИНИЯ 2: перенаправляются все вызовы линии 2;

ПЕРЕНАПР. ВСЕ: перенаправляются все вызовы линии 1 и линии 2.

Ограничение вызова

Сетевой сервис, позволяющий ограничить вызовы.

Вызовы ограничиваются следующими параметрами.

ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ: нельзя делать вызовы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ: нельзя делать международные.

МЕЖД. КРОМЕ СВОЕЙ СТРАНЫ: за границей вызовы возможны только по номерам страны пребывания и проживания (где находится ваш оператор).

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ: нельзя принимать вызовы.

ВХОДЯЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны вашего оператора.

ОТМЕНИТЬ ВСЕ: отключаются все установки ограничения; вызовы принимаются в обычном режиме.

87

Установки

Для задания параметров ограничения вызовов сделайте следующее.

1. Выберите тип ограничения вызовов, нажимая кнопку  или  до выделения нужного параметра и нажмите **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите тип ограничиваемых вызовов, нажимая кнопку  или  до выделения нужного параметра и нажмите **ВЫБРАТЬ**.
3. Нажмите мягкую клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения выбранных параметров.
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим оператором связи.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров ограничения вызовов сделайте следующее.

1. Выберите параметр ограничения вызовов, который нужно отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется данный параметр.
3. Нажмите мягкую клавишу **УДАЛИТЬ**.
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный вашим оператором связи.

Телефон отправляет ваши установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ограничения вызовов, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.

Установки

Изменить пароль ограничения: используется для задания и изменения пароля ограничения вызовов, предоставленного оператором связи. До задания нового пароля нужно ввести текущий пароль.

После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Ожидание вызова

Позволяет, не прерывая вызова, получать сведения о поступающих вызовах.


Для установки параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызова для применения параметра ожидания кнопкой  или  до выделения нужного параметра и нажмите **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажмите мягкую клавишу **ВКЛЮЧИТЬ** для подтверждения параметров.
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Для отключения параметров ожидания вызова сделайте следующее.

1. Выберите тип вызова для применения параметра.
2. Нажмите мягкую клавишу **ВЫКЛЮЧИТЬ**.
Телефон отправляет ваши установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ожидания вызова, выбрав параметр **ОТМЕНИТЬ ВСЕ**.



Выбор сети

Параметр **ВЫБОР СЕТИ** позволяет:

- задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге (вне вашего места жительства);
- установить список предпочтительных сетей при их автоматическом выборе.

Примечание: Вы можете выбрать другую сеть, только если у вас заключено соглашение о роуминге с вашей домашней сетью.

Чтобы указать, выбирается ли сеть автоматически или вручную при роуминге, сделайте следующее.

1. Когда на экране появится **ВЫБОР СЕТИ** нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.


2. Нажимайте  или  до выделения нужного параметра и нажмите **ОК**.

При выборе **АВТОМАТИЧЕСКИ** вы соединяетесь с первой доступной сетью из списка предпочтительных сетей во время роуминга.

При выборе **РУЧНОЙ** телефон просматривает все имеющиеся сети. Перейдите к шагу 3.

3. Нажимайте  или  до выделения нужной сети, а затем нажмите **ОК**.

Соединение с этой сетью при роуминге установлено.




Список предпочтительных с: позволяет просмотреть предпочтительные сети для подключения при роуминге. Телефон соединяется с сетью в порядке ее указания в списке, если сеть доступна.

При выборе этого параметра выводится текущий список предпочтительных сетей, если он уже существует (см. процедуру ниже). В противном случае выводится список доступных сетей (см. шаг 2).

- | 1. Для того, чтобы... | Нажмите... |
|---|--|
| Просмотреть список предпочтительных сетей | Кнопку  или  . |
| Изменить запись в списке предпочтительных сетей | Кнопку  или  для выделения нужной записи, а затем — мягкую клавишу ПРАВКА . |

2. Выберите сеть для добавления в список предпочтительных сетей, нажимая кнопку  или  до выделения **ВЫБРАТЬ**.

Сеть добавляется в список.



Идентификация линии

Позволяет просматривать следующие установки идентификации линии.

CLIP: идентификация линии звонящего.

COLP: идентификация подключенной линии.

При включении этих сетевых функций номер абонента выводится при вызове вместе с именем абонента, если он указан в телефонной книге.

CLIR: ограничение идентификации линии звонящего.

COLR: ограничение идентификации подключенной линии.

При включении этих функций сети номер вашего телефона не выводится на дисплее абонента.

Закрытая группа пользует (CUG)

Этот сетевой сервис ограничивает входящие и исходящие вызовы группе пользователей. Можно быть членом не более 10 групп пользователей. Подробнее о функции закрытой группы пользователей можно узнать у вашего оператора связи.

Пример: Компания выдает своим служащим карты SIM и желает ограничить исходящие вызовы членам той же группы.

Включение закрытой группы пользователей

В меню **ЗАКРЫТАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТ**, выводится запрос на подтверждение активизации функции CUG. Нажмите мягкую клавишу **ДА**. Открывается доступ к следующим параметрам.

92

ВЫКЛЮЧИТЬ: отключает функцию CUG.

СПИСОК УКАЗАТЕЛЕЙ: позволяет выводить, удалять и добавлять номера указателей групп CUG. Выводится список текущих указателей CUG. Добавьте указатель CUG (по рекомендации оператора) или удалите выбранную группу.

Для того, чтобы...

Просмотреть указатель имеющих закрытых групп CUG

Добавить новый указатель закрытых групп CUG

Удалить указатель закрытых групп CUG

Нажмите...

Кнопку  или .

Мягкую клавишу **ПАРАМ.**, выберите **ДОБАВ.** и введите указатель.

Кнопки  и  для выбора указателя, который нужно удалить, нажмите мягкую клавишу **ПАРАМ.** и выберите **УДАЛИТЬ**.

ВНЕШНИЙ ДОСТУП: разрешает или запрещает вызывать номера, заданные для закрытой группы пользователей. Зависит от условий подписки.

ГРУППА ПО УМОЛ.: можно передать CUG по умолчанию оператору и задать параметр **ГРУППА ПО УМОЛ.**. При вызове предоставляется возможность соединения с группой CUG по умолчанию без ее выбора в списке.

93

Парам. безопасности

Меню 5-3

Функция безопасности позволяет ограничить использование вашего телефона:

- отдельным лицам;
- по типам вызовов.

Для защиты работы вашего телефона используется набор кодов и паролей. Их описание приводится ниже (также см. стр. 119).

Проверка PIN

При включении **ПРОВЕРКА PIN** ваш PIN нужно вводить при каждом включении телефона. Не знающие кода PIN не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN.

О том, как изменить PIN см. параметры меню **5-3-2** на следующей странице.

Предусмотрены следующие параметры.

ВКЛЮЧИТЬ: PIN вводится при каждом включении телефона.

ВЫКЛЮЧИТЬ: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

Изменение PIN

Позволяет заменить текущий PIN на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN.

После ввода нового PIN следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. телеф.

Эта функция блокирует телефон при каждом включении, пока не будет введен 4-значный пароль.

Производитель предустанавливает пароль на 0000. Для изменение пароля обращайтесь к параметру меню **5-3-4** на следующей странице.

При вводе правильного пароля телефон можно использовать до его отключения.

Предусмотрены следующие параметры.

ВКЛЮЧИТЬ: вы должны ввести пароль при включении телефона.

ВЫКЛЮЧИТЬ: запрос на ввод пароля при включении телефона не выводится.

Изменение пароля

Функция изменения пароля позволяет изменять ваш текущий пароль. Перед тем, как вы сможете задать новый пароль, нужно ввести текущий пароль.

Изготовитель предустанавливает пароль на 0000. После ввода нового пароля следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Блокиров. SIM

При включении функции блокировки SIM ваш телефон будет работать только с вашей картой SIM. Нужно ввести код блокировки SIM.

После ввода кода блокировки следует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Для разблокирования SIM нужно ввести код блокировки SIM.

Режим FDN

Режим фиксированного набора FDN, если он поддерживается вашей картой SIM, позволяет ограничить выходные вызовы небольшим набором номеров.

Предусмотрены следующие параметры.

ВКЛЮЧИТЬ: вызовы только по номерам в телефонной книге. Вы должны ввести PIN 2.

ВЫКЛЮЧИТЬ: вызовы по любому номеру.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, параметр не выводится.

PIN2 заменяется параметрами меню **5-3-7** (см.ниже).

Изменение PIN2

Позволяет заменять текущий PIN2 на новый. До задания нового PIN2 нужно ввести текущий PIN2.

После ввода нового PIN2, последует запрос на его подтверждение повторным вводом.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если ваша карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не выводится.

Парам. LCD

Меню 5-4

Меню параметров LCD-дисплея позволяет задать характеристики LCD-дисплея.

Режим экрана

Позволяет выбрать вид экрана в режиме ожидания.

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ: на LCD-дисплей выводится <Оператор сети>, а также текущее время и дата.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ: при закрытой активной крышке на LCD-дисплее выводится изображение, заданное параметром **ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ**. При закрытой активной крышке на LCD-дисплее выводится вид обычного экрана.

ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ: позволяет выбрать изображение для вывода на дисплей, если вы установили параметр режима экрана на **ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ**. Доступны 5 изображений (изображение 1 ~ 5).

КОНТРАСТ: позволяет настроить контрастность LCD-дисплея.

Нажмите  для увеличения или  для уменьшения контрастности.

Установки**Парам. браузера**

Меню 5-5

Примечание: В зависимости от оператора сети это меню может не выводиться

Меню **ПАРАМЕТРЫ ПРОКСИ (5-5-1)** позволяет задать несколько прокси, а меню **ТЕКУЩИЙ ПРОКСИ (5-5-2)** выбрать один из них как текущий. Каждый прокси снабжается следующей информацией (может меняться в зависимости от оператора связи). Подробнее можно узнать у оператора связи.

ИМЯ ПРОКСИ: позволяет редактировать имя прокси.

АДРЕС WDP: вводит адрес WDP.

НОМЕР ПОРТА: вводит номер порта, используемого для подключения шлюза.

ДОМАШНЯЯ URL: вводит ваш URL.

Точка входа

ТЕЛ. НОМЕР NAS: позволяет задать номер телефона PPP-сервера.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: позволяет задать имя пользователя PPP-сервера. Не обязателен.

ПАРОЛЬ: позволяет задать пароль PPP-сервера. Не обязателен.

ТИП СЕТИ: позволяет выбрать тип сети из V.32 Transparent, V.32 Nontrans., V.110 Trans. и V.110 Nontrans..

Организатор



Функция **ОРГАНИЗАТОР** позволяет:

- составлять расписание или список;
- пользоваться калькулятором;
- просматривать календарь;
- устанавливать текущее время и дату;
- устанавливать сигнал для подачи в заданное время (для напоминания о делах);
- узнавать время в разных городах мира.

Планировщик

Меню 6-1

Функция **ПЛАНИРОВЩИК** позволяет планировать напоминания, звонки, которые нужно сделать, встречи и дни рождения. Телефон подает звуковой сигнал при наступлении заданного дня рождения, срока напоминания или времени для звонка.

Примечание: Для использования этой функции телефон должен быть включен.

В меню **ПЛАНИРОВЩИК** доступны следующие параметры.

ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ: позволяет задать дату и составить на нее расписание.

ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ: выводит составленное расписание.

УДАЛИТЬ ВСЕ: удаляет все составленные расписания.

Для составления нового расписания сделайте следующее.

1. При выводе экрана календаря выберите месяц кнопками  и , а также день кнопками  и . Дату можно задать параметром меню **ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ**.

Примечание: Если нужно отменить выделение, на экране календаря нажмите . Выполняется переход на верхний уровень меню.

2. Нажав мягкую клавишу **ОК**, можно выбрать тип расписания. Доступны 4 типа.
 - **НАПОМИН.:** вводит содержание и время.
 - **ВЫЗОВ:** вводит номер телефона и время.
 - **ВСТРЕЧА:** вводит содержание и время.
 - **ДЕНЬ РОЖД.:** вводит имя и время.
3. Введите пункты вашего расписания. Подробнее о вводе текста см. стр. 33.
4. Если нужно задать время и дату вашего расписания для подачи сигнала, выберите **ДА**, когда телефон попросит вас указать время подачи сигнала.

При выборе **НЕТ** телефон лишь сохраняет расписание и возвращается в режим ожидания.

Дата с уже заданным расписанием выводится жирным шрифтом. При выборе даты с заданным расписанием выводится расписание содержания.

Примечание: Если вы создали два или более расписаний на один день, можно их пролистать нажатием кнопок  и  до вывода нужного.

Доступны следующие параметры.

ДОБАВ.: позволяет добавлять новое содержание. Подробнее о вводе текста см. стр. 33.

УДАЛИТЬ: удаляет расписание.

ПЕРЕМЕСТИТЬ: переносит расписание на другую дату по вашему выбору.

КОПИРОВАТЬ: копирует расписание в другую дату по вашему выбору.

УДАЛИТЬ ДЕНЬ: удаляет расписания из даты.

Сигнал

Меню 6-2

Позволяет установить звуковой сигнал на заданное время. Ниже приводятся доступные сигналы. Можно задать один или более сигналов.

СИГН. ЕЖЕДН.: сигнал подается каждый день в одно и то же время.

СИГН. ОДНОКР.: сигнал подается один раз и затем отключается.

СИГН. ЕЖЕНЕД.: сигнал подается каждую неделю в заданный день и в определенное время.

ТОН СИГНАЛА: выбор тона сигнала.

Для задания сигнала сделайте следующее.

1. Выберите тип сигнала, нажав мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Параметр **ЗАДАТЬ СИГНАЛ** позволяет установить время и день недели подачи сигнала.

Если вы задаете **СИГН. ЕЖЕНЕД.**, выберите день недели и нажмите . Выводится символ *, указывая, что день выбран. При необходимости повторите.
Для удаления сигнала нажмите .
Можно выбирать более одного дня.
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК**.
4. Задайте нужное время, а затем нажмите мягкую клавишу **ОК**.

На дисплее выводится **СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНО**.

После задания сигнала в верхней части дисплея выводится значок сигнала (). Для отключения сигнала во время его подачи откройте телефон и нажмите любую кнопку.

Для отключения выберите **УДАЛИТЬ СИГНАЛ**.

Примечание: Сигнал не подается, если в телефоне нет батареи или она разряжена. Однако установки ежедневного и еженедельного сигналов сохраняются и активизируются после того, как батарея вставлена.

Калькулятор

Меню 6-3

Телефоном можно пользоваться как 9-цифровым калькулятором. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, умножение, вычитание и деление. Можно вычислять проценты.

Для работы с калькулятором сделайте следующее.

1. Введите первую цифру цифровыми кнопками.
2. Нажимайте мягкую клавишу **ОПЕРАТОР** до вывода требуемого математического символа: + (плюс), - (минус), x (умножение), / (деление).
3. Введите вторую цифру.
4. При необходимости повторите шаги 2 и 3.
5. Для получения результата нажмите мягкую клавишу **РАВНО** или .

Для исправления ошибки или очистки дисплея пользуйтесь .

Для ввода десятичной точки нажмите . Она вычисляется до двух десятичных позиций.

Примеры:

Выражение	Действия	Результат
12x3+5=	12x3+5  (или )	41
34+57=	34+57  (или )	91
45+57=	45  (или )	102
48-23=	48-23  (или )	25
14-23=	14  (или )	-9
68x25=	68x25  (или )	1700
68x40=	40  (или )	2720
35:14=	35/14  (или )	2.5
98:14=	98  (или )	7
10% от 200	200x10 	20
10=? % от 100	10/100 	10
10% надбавки к 200	200+10 	220
10% скидки от 200	200-10 	180
квадрат 4	4x  (или )	16
величина, обратная 8	8/  (или )	0.12

Примечание: Закончив работу с калькулятором, нажмите  для выхода из него и возврата в меню верхнего уровня.

Список задач

Меню 6-4

Меню позволяет создать список задач с указанием приоритета и сроком выполнения, а также отсортировать задачи по типу приоритета или статусу. Если в списке нет пунктов, сделайте следующее.

1. Нажмите мягкую клавишу **НОВЫЙ** для ввода нового пункта.
2. Введите текст.
Подробнее о вводе символов см. на стр. 33.
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК**.
4. Выберите приоритет мягкой клавишей **ВЫБРАТЬ** (1 или 2).
5. Введите срок выполнения.
6. Нажмите мягкую клавишу **ДА**.

Если в списке есть другие пункты, список можно вывести с метками, уровнями приоритета или деталями задач.

Для просмотра развернутого содержания пункта нажмите мягкую клавишу **ВИД**. В этом параметре при нажатии  выводится маркер, дата написания и время.

Для пометки пункта нажмите кнопку , которая устанавливает или снимает пометку с просмотренной работы.

Нажатие мягкой клавиши **ПАРАМ.** открывает доступ к следующим параметрам.

СОЗДАТЬ: вставка нового пункта.

ПОМЕТИТЬ: пометка пункта или задания.

ПРАВКА: редактирование пунктов.

СОРТИРОВАТЬ: сортировка по приоритету 1, приоритету 2, а также по метке статуса.

КОПИРОВАТЬ: копирование один пункт в другой.

УДАЛИТЬ: удаление пункта.

УДАЛИТЬ ВСЕ: удаление всех пунктов.

Календарь

Меню 6-5

Позволяет просмотреть календарь с 1900 по 2099 гг. Дополнительная информация выводится в правой нижней части дисплея. Формат вывода – 69:11:296 (число прошедших дней года, число прошедших недель года и число дней до конца года).

- Кнопки  и  позволяют переходить на день вперед и день назад.
- Кнопки  и  позволяют переходить на неделю вперед и неделю назад.
- Кнопки  и  позволяют переходить на месяц вперед и месяц назад.

Для вывода другой даты нажмите мягкую клавишу **ПЕРЕЙТИ** или параметр **ПЕРЕЙТИ К ДАТЕ.**

Мировое время

Меню 6-6

Телефон можно использовать для выяснения времени в 21 городе мира. Кнопками  или  пролистайте список городов.

На экран выводится:

- название города;
- текущая дата и время;
- разница во времени между выбранным городом и городом пребывания, если вы указали местное время (см. противоположную страницу) или время по Гринвичу (по умолчанию).

Для задания часового пояса сделайте следующее.

1. Выберите город в вашем часовом поясе, нажимая кнопки  и  один или более раз.

Выводится местное время и дата.

2. Нажмите мягкую клавишу **ЗАДАТЬ.**

3. **Для того, чтобы...**

Заменить текущие время и дату

Указать, что в часовом поясе действует летнее время

Указать, что в часовом поясе летнее время не используется

Нажмите...

Мягкую клавишу **ЗАДАНИЕ ЛОК..**

Мягкую клавишу **ЗАДАНИЕ DST.** Рядом с временем выводится (•).

Мягкую клавишу **УДАЛИТЬ DST.** Доступен если против разницы появится (•).

ЧАСЫ

Меню 6-7

ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ

Позволяет изменять выводимое время по 24-часовой системе.

Примечание: Перед заданием времени следует задать часовой пояс параметром меню **МИРОВОЕ ВРЕМЯ (6-6)**.

ЗАДАНИЕ ДАТЫ

Позволяет изменять отображаемую дату. Введите день, месяц и год.

ФОРМАТ

Позволяет выбрать формат даты: DD/MM/YYYY или MM/DD/YYYY.

ИГРЫ



С помощью этого меню можно развлечься популярными играми.

1. Прокрутите до вывода нужной игры и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Доступны следующие параметры.

ИГРАТЬ: позволяет начать игру.

УРОВЕНЬ: выводится при необходимости. Позволяет выбрать уровень сложности. Выберите уровень кнопками  и  и нажмите мягкую клавишу **ОК**.

КОНФИГУРАЦИЯ: позволяет задать параметры конфигурации телефона (звук и подсветка).

Для задания параметров кнопками  и  выделите **ПОДСВЕТКА** или **ЗВУК**. Нажатием мягкой клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ** можно переключаться с **ВКЛ** на **ВЫКЛ**.

ИНСТРУКЦИИ: показывает текст инструкции к игре. Кнопками  и  можно просматривать текст.

ВЫСОКИЙ СЧЕТ: позволяет ознакомиться с лучшими результатами данной игры.

Для выхода во время игры в меню нажмите .

Если вы поставили рекорд, то после окончания игры выводится список лучших результатов.

Сервисы WWW



Сервисы WWW

Телефон можно использовать как web-браузер. Вы получаете доступ к свежим новостям, метеосводкам, спортивной и другой информации, к электронной почте и другим сервисам Интернета.

Зарегистрироваться в качестве пользователя Интернета можно у оператора связи. Для пользования беспроводными web-сервисами следует правильно указать информацию в параметре **СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР (5-1-2)**.

Запуск браузера

Для запуска браузера нажмите кнопку  или мягкую клавишу **МЕНЮ** в режиме ожидания, а затем нажмите .

После установки соединения выводится домашняя страница или последняя просмотренная страница. Содержание вывода при доступе к web-браузеру зависит от содержания, предоставляемого оператором связи.

Выход из браузера

Нажмите  для выхода из браузера. На дисплее выводится экран режима ожидания.

Навигация с помощью браузера

Можно перемещаться в Интернете, нажимая кнопки телефона и с помощью меню **БРАУЗЕР**.

Использование кнопок телефона

Функции кнопок при навигации в Интернете отличаются от их функций в обычном режиме.

Для того, чтобы...

Пролистать строки зоны содержания

Вернуться на предыдущую страницу

Перейти на открывающуюся домашнюю страницу

Нажмите...

 или .

 (не к домашней странице).

и удерживайте  в любом месте.

Использование меню БРАУЗЕР

При навигации в web доступны несколько меню.

Для получения доступа к меню **БРАУЗЕР**:

1. Нажмите . Выводится список меню.
2. Найдите нужное меню кнопкой  или .
3. Нажмите мягкую клавишу **ОК** для входа в меню.
4. Для доступа к вторичному параметру нажмите кнопку  или  и мягкую клавишу **ОК**.

Примечание: Меню браузера могут различаться в зависимости от его версии.

Доступны следующие меню.

- **ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ:** перезагрузка текущего сайта.
- **ДОМОЙ:** возврат на домашнюю страницу web-провайдера.
- **ЗАКЛАДКИ:** показывает список и позволяет переходить на нужную страницу.
- **ПОМЕТИТЬ УЗЕЛ:** добавляет текущий сайт в список закладок.
- **O PHONE.COM:** показывает версию браузера.
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНО:** предлагает другие меню для работы с браузером. Некоторые меню не поддерживаются оператором сети.

ПОКАЗАТЬ URL: вывод URL текущей страницы.

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА: возврат на домашнюю страницу.

ЗАДАТЬ ССЫЛКУ ВЫГРУЗКИ: задает нужную ссылку выгрузки.

АВТОНОМНЫЕ СЛУЖБЫ: копирует и сохраняет web-страницы для просмотра после отсоединения.

ИСХОДЯЩИЕ: сохраняет исходящие запросы браузера для дальнейшей обработки.

ПЕРЕЗАПУСК БРАУЗЕР: освобождает кэш-память и переходит на домашнюю страницу.

ШИФРОВАНИЕ: верификация и генерирование ключа безопасности для связи с сервером.

Ввод текста, цифр и символов

Вместе с запросом на ввод текста у левой мягкой клавиши выводится текущий режим ввода текста: **abc/Abc/ABC**, **ЦИФР** или **SYM 1 ~ 4**. Режим ввода текста выбирается левой мягкой клавишей.

abc/Abc/ABC: вводит буквы верхнего и нижнего регистров. Режим меняется нажатием кнопки #.

SYM1 ~ 4: вводит различные символы и знаки пунктуации. Нажимайте мягкую клавишу **ПОДРОБНО** для просмотра таблиц символов.

ЦИФР: вводит цифры.

Если нужно исправить букву, перемещайте курсор нажатием кнопки увеличения громкости (левая), уменьшения громкости (правая), клавишей  (вверх) или  (вниз). Дойдя до ошибочной буквы, удалите ее кнопкой , затем введите правильную букву.

Информация о соединении с сетью

Если вы хотите узнать время соединения с сетью, нажмите и удерживайте . Время соединения выведено в последней строке области содержания. Время простоя составляет более одной минуты (зависит от оператора связи). Это означает, что если вы не пользовались браузером более одной минуты, происходит автоматическое отсоединение от сети. В этом случае вы увидите, что время соединения остановилось. Время соединения сбрасывается при выходе из браузера.

Дополнительные сервисы

ALS (служба альтернативных линий)

Примечание: Информацию о подписке на ALS можно получить у вашего оператора связи.

Функция ALS позволяет соотнести две линии с картой SIM. Вы можете делать и получать вызовы по любой линии на ваш выбор. Подписка на этот сетевой сервис позволяет задавать для этой функции несколько дополнительных параметров.

1. Выбор линии

Можно задать использование линии или же выбрать линию вручную для каждого вызова в меню **АКТИВНАЯ ЛИНИЯ (5-1-#)**. Подробнее см. стр. 84.

2. Изменение имени канала

Имя каждой линии можно редактировать в меню **СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР (5-1-2)**.


При изменении имени линии оно выводится в каждой строке меню как "Линия 1" или "Линия 2". Подробнее см. стр. 80.

3. Задание типа сигнала

Для того, чтобы различать вызовы, поступающие по разным линиям, можно присвоить каждой линии свой сигнал в меню **ТОН ЗВОНКА (4-1)**.

4. Задание параметров перенаправления вызова

Перенаправление вызова можно задать в меню **ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА (5-2-1)**. Этот сервис позволяет перенаправлять все вызовы, поступающие по заданной линии на заданный номер. Подробнее об этом см. стр. 85.



Разрешение проблем

Разрешение проблем

До обращения в отдел гарантийного обслуживания выполните эти простые проверки. Они помогут вам избежать потерь времени и средств на ненужный вызов бюро ремонта.

При включении вашего телефона появляются следующие сообщения:

ВСТАВЬТЕ КАРТУ SIM

- Убедитесь, что карта SIM установлена правильно.

ТЕЛЕФОН БЛОК.

- Включена функция автоматической блокировки. Прежде, чем вы сможете использовать телефон, вы должны ввести пароль телефона.

ВВЕДИТЕ PIN

- Вы используете телефон в первый раз. Вы должны ввести личный идентификационный номер (PIN), поставляемый с картой SIM.
- Включен параметр, требующий ввода PIN при каждом включении телефона. Вы должны ввести ваш PIN, а затем отключить этот параметр, если его использование нежелательно.

ВВЕДИТЕ PUK

- Код PIN введен неверно три раза подряд, и телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный вашим оператором сети.

Выводится сообщение Нет сервиса

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь осуществить доступ к сервису, на который вы не получили подписки у вашего поставщика. Более подробно можно узнать у поставщика сервиса.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы кнопку ?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (кнопка  была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения входящих вызовов.

Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон (выводится **ВЫКЛ. ЗВУК**)?
- Достаточно ли близко вы держите телефон ко рту? Микрофон расположен в нижней части телефона.



Разрешение проблем**Телефон издает гудки, и на дисплее мигает
** ВНИМАНИЕ ** БАТАР. НА ИСХОДЕ**

- Батарея заряжена недостаточно. Замените батарею и перезарядите ее.

Низкое звуковое качество приема вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (T); число полосок указывает мощность сигнала от высокой (|||||) до низкой (|).
- Подвигайте телефоном или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номера сохранены правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните их повторно.

Если приведенные указания не помогают устранить проблему, запишите:

- модель и серийный номер вашего телефона;
- данные вашей гарантии;
- ясное изложение вашей проблемы.

Затем обратитесь к дилеру SAMSUNG или в отдел гарантийного обслуживания.

Справочная информация**Коды доступа**


В вашем телефоне имеется несколько кодов доступа, которые применяются для телефона и карты SIM. Эти коды помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Коды доступа (кроме кодов PUK и PUK2) могут быть изменены с помощью параметров меню **ПАРАМ. БЕЗОПАСНОСТИ (5-3)**. Подробнее см. на стр. 94.

Пароль телефона

Этот код защиты используется для того, чтобы предотвратить несанкционированное использование телефона. Код защиты 0000 устанавливается изготовителем, но рекомендуется изменить код защиты перед тем, как начать пользоваться телефоном. Храните код защиты в надежном месте отдельно от телефона.

В случае неверного ввода кода защиты пять раз подряд телефон в течение пяти минут не позволит ввести даже правильный код.



Код PIN

Код PIN (личный идентификационный номер) защищает вашу карту SIM от несанкционированного использования. Код PIN обычно поставляется с картой SIM. При задании запроса PIN (меню **5-3-1**) код будет запрашиваться при каждом включении телефона.

В случае неверного ввода кода PIN три раза подряд введите код PUK и нажмите **OK**. Введите новый код PIN и нажмите **OK**. Повторно введите новый код и нажмите **OK**.

Код PIN2

Код PIN2, поставляемый с некоторыми картами SIM, обеспечивает доступ к ряду функций (счетчики зарядного устройства). Эти функции доступны, только если они поддерживаются вашей картой SIM.

В случае неверного ввода кода PIN2 три раза подряд введите код PUK2 и нажмите **OK**. Затем введите новый код PIN2 и нажмите **OK**. Повторно введите новый код и нажмите **OK**.

Код PUK

Код PUK (персональный ключ разблокирования) предназначен для изменения заблокированного кода PIN. Код PUK поставляется вместе с картой SIM. При его отсутствии обратитесь к вашему оператору связи.

При неправильном вводе кода PUK десять раз подряд карта SIM полностью выходит из строя. Новую карту можно приобрести у вашего оператора сети.

Изменить код PUK невозможно. В случае утраты кода обратитесь к вашему оператору связи.

Код PUK2


Код PUK2, поставляемый с картой SIM, заменяет заблокированный код PIN2.

При неправильном вводе кода PUK2 десять раз подряд, нельзя пользоваться функциями, требующими кода PIN2. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

Код PUK2 изменить нельзя. При его утрате обратитесь к вашему оператору связи.

Пароль ограничения

При использовании функции ограничения вызовов требуется 4-х значный пароль ограничения. Вы можете получить этот пароль у оператора связи при оформлении подписки на эту функцию.



Использование батарей

Ваш телефон работает от перезаряжаемой ионно-литиевой батареи. Также имеются следующие батареи (подробнее узнайте у вашего местного дилера SAMSUNG):

- тонкая батарея BTIN10;
- стандартная батарея BTSN10.

Безопасное использование батарей

- Никогда не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора воздействует мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (разговора и режима ожидания) заметно меньше, чем обычно, вам следует приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.

- Используйте только батареи, рекомендованные Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными Samsung. При неиспользовании зарядного устройства отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству более чем на неделю, так как избыточная зарядка может сократить срок ее службы.
- Экстремальные температуры воздействуют на зарядную емкость вашей батареи: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.
- Не оставляйте батарею в жарких или холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и - батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные батареи согласно местным стандартам. Всегда отдавайте в переработку. Не бросайте в огонь.

Меры безопасности

Безопасность движения

- Помните, безопасность движения — превыше всего!
- Не говорите по телефону за рулем. Прежде, чем начать разговор, остановите автомобиль.
- Убедитесь, что при столкновении или резкой остановке телефон не упадет и не разобьется.
- Применение устройства предупреждения для включения фар или гудка запрещено.
- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Электронный впрыск топлива, торможение с противоскольжением, электронный контроль движения автомобиля и другие системы могут давать сбои из-за слабой защиты от радиосигналов. Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.

Условия эксплуатации

- Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность (например в больнице).

- Действие любых радиоустройств, включая сотовые телефоны, может вызывать помехи в работе не защищенных медицинских приборов. При возникновении вопросов обратитесь к врачу или изготовителю прибора. Другое электронное оборудование также подвержено помехам.
- Так же, как при работе с другим мобильными радиоустройствами, помните, что для обеспечения исправности оборудования и вашей личной безопасности устройства должны применяться только в нормальных условиях.
- Исследуется воздействие рабочего цикла мобильной связи на слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Существует потенциальная опасность использования мобильных телефонов рядом с персональными электронными медицинскими аппаратами.
- Всегда выключайте сотовый телефон на заправочных станциях (станциях технического обслуживания). Соблюдайте все ограничения на использование радиоустройств в хранилищах топлива, на химических заводах или в местах проведения взрывных работ.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.

Справочная информация

- Выключайте сотовый телефон в самолете. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи. Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и другому.

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон — изделие, воплотившее в себе новейшие технологические достижения и требующее бережного обращения. Инструкции помогут вам выполнить гарантийные обязательства и пользоваться вашим телефоном многие годы.

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.
- Держите телефон в сухом месте. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы, могут вызвать коррозию электронных цепей.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. При нагреве телефона (до нормальной температуры), внутри него скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных цепей.

126

Справочная информация

- Не пытайтесь открыть корпус телефона. Любительский ремонт телефона может вызвать его повреждение.
- Не бросайте телефон и не допускайте ударов. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних цепей.
- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Экстренные вызовы

Важно! Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому вам не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сотового сигнала.

В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут быть невозможны. Уточните у поставщика услуг сотовой связи.

127

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых — помочь вам в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, и воспользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

ALS (Сервис альтернативного канала)

ALS предоставляет возможность ассоциирования двух альтернативных каналов с одной картой SIM. Этот сервис позволяет делать вызовы и получать их по любому каналу по вашему выбору.

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и других регионов во всем мире.

PIN (личный идентификационный номер)

Код безопасности, защищающий телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется оператором связи вместе с картой SIM. Он состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

PUK (ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона после того, как неверный PIN введен три раза подряд. 8-цифровой номер предоставляется поставщиком сервиса вместе с картой SIM.

SIM (идентификационный модуль абонента)

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация сети и памяти, а также личные данные абонента). Карта SIM вставляется в небольшое гнездо на задней части телефона и защищена батареей.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, не разговаривая с вашим корреспондентом. Созданное или полученное сообщение (длиной до 160 символов) можно просматривать, получать, редактировать или отправлять.

Активная крышка

Возможность ответа на вызов сразу после открытия крышки телефона.

**Список терминов****Вызов конференции**

Возможность установить конференц-связь с пятью участниками.

Мягкие клавиши

Клавиши, помеченные на телефоне как ..., назначение которых:

- изменяется в зависимости от функции, используемой в данный момент;
- индицируется в нижней строке дисплея непосредственно над соответствующей клавишей.

Ограничение вызовов

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.

Ожидание вызова

Возможность информировать пользователей о получении входящего вызова в тот момент, когда телефон занят другим вызовом.

Пароль телефона

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, когда вы выбрали автоматическую блокировку при каждом его включении.

Список терминов**Перенаправление вызовов**

Возможность перенаправления вызовов на другую мобильную или обычную линию.

Речевая почта

Компьютеризированный сервис ответа, который автоматически отвечает на получаемые вами вызовы, когда вы не можете сделать это сами, воспроизводит приветствия (возможно, вашим голосом) и записывает сообщения.

Роуминг

Использование вашего телефона, когда вы находитесь вне вашей домашней зоны (например, во время путешествия).

Сервисы идентификации линии

Сервис, позволяющий подписчикам просматривать или блокировать номера телефонов их абонентов.

Удержание вызова

Возможность перевести один вызов в режим удержания при ответе на другой вызов или при выполнении вызова. Затем вы можете переключаться между двумя вызовами.



Указатель

А

ALS • 114; 128
 Автонабор • 82
 Автоответ • 82
 Аксессуары • 7
 Активная крышка • 9
 линия • 84
 Активный щелчок • 83

С

CUG (5-2-6) • 92

И

ID звонящего (5-1-9) • 83

L

LCD
 дисплей • 10
 установки • 97

P

PIN • 120
 изменение (5-3-2) • 95
 проверка (5-3-1) • 94
 PIN2 • 120
 изменение (5-3-7) • 96
 PUK • 120
 PUK2 • 121

Б

Батареи
 зарядка • 16
 индикатор разрядки • 17
 предосторожности • 122
 установка • 13
 Безопасность
 батарей • 122
 информации • 124
 предосторожности • 5
 Блокировка
 карты SIM • 96
 телефона • 95
 Буквы
 ввод • 33

В

Ввод текста • 33
 Вещание (2-6) • 65
 Включение/выключение • 18
 Воспроизведение
 напоминаний • 72
 Время
 вызова (1-4) • 58
 задание • 108
 мировое (6-6) • 107
 Вставка номеров из
 телефонной книги • 42
 Второй вызов • 29
 Выбор
 сети • 90
 функций/параметров • 46
 Вызовы
 время (1-4) • 58
 записи (1) • 57
 из телефонной книги • 21
 как сделать • 20
 конференций • 30
 международные • 20
 набранные (1-3) • 58
 ограничение • 87
 ожидание • 89
 окончание • 21
 ответ • 23
 ответ на второй
 вызов • 29
 перенаправление • 85
 поиск номера в
 телефонной книге • 44
 полученные (1-2) • 57
 пропущенные • 24; 57
 стоимость (1-5) • 59
 удержание • 28
 экстренные • 6; 127
 Вызовы конференций
 как сделать • 30
 личный разговор • 30
 окончание связи с
 участником • 31
 Выключение микрофона • 26

Г

Голосовые функции (3) • 67

Г (продолжение)

Громкость
 звонка (4-3) • 76
 регулировка • 22
 телефона • 22
 Группы пользователей • 92

Д

Длительность вызова • 58

З

Заглушить
 микрофон • 26
 тон клавиш • 32
 Задание
 времени • 108
 даты • 108
 сигнала • 101
 языка текста • 80
 Закрытая группа
 пользователей • 92
 Записи
 вызовов (1) • 57
 Запись
 имен, набираемых
 голосом • 68
 команд голосом • 70
 напоминаний • 70
 номеров, набираемых
 голосом • 68
 ответного
 сообщения • 72
 Зарядка батареи • 16
 Значки • 11

И

Игры (7) • 109
 Идентификация
 звонящего • 83
 линии • 92
 Изменение
 PIN • 95
 PIN2 • 96
 паролей • 95
 Имена
 ввод • 33
 поиск/набор • 44
 хранение • 39

И (продолжение)

Индикатор разрядки
 батареи • 17
 Интернет • 110

К

Календарь (6-5) • 106
 Калькулятор (6-3) • 103
 Карта SIM
 блокировка • 96
 установка • 13
 Клавиши
 назначение • 9
 расположение • 8
 Коды доступа • 119
 Коман голосомды (3-2) • 70
 Композитор
 мелодий (4-2) • 74
 Контраст • 97
 Копирование номеров
 телефонной книги • 43

M

Международные вызовы • 20
 Меню
 номера быстрого
 доступа • 51
 прокрутка • 50
 структура • 52
 Мировое время (6-6) • 107

Н

Набор голосом (3-1) • 21; 67
 включение • 68
 воспроизведение
 записанных
 имен/номеров • 69
 запись • 68
 удаление номеров • 69
 Набранные вызовы (1-3) • 58
 Написание сообщений
 (2-3) • 63
 Напоминание
 о событиях (4-8) • 78

Указатель

Н (продолжение)

Напоминания
воспроизведение • 71
запись • 71
удаление • 71
Настройка (2-5) • 64
Наушник • 7
Номер
звонящего • 83
набор голосом • 21; 67
поиск/набор • 44
речевого сервера • 61
собственный • 80
хранение • 39

О

Обслуживание • 126
Ограничение
вызовов • 87
пароль • 121
Ожидание вызова • 29; 89
Организатор (6) • 99
Ответ любой клавишей • 81
Ответить по
телефону (3-4) • 72
Отправка тонов клавиш • 32

П

Параметры
LCD (5-4) • 97
безопасности (5-3) • 94
выбор • 46
сброс • 84
телефона (5-1) • 79
Пароль
изменение • 95
ограничения • 121
телефона • 119
Перенаправление
вызовов • 85
Переносной адаптер • 16
Персональный
идентификационный
номер • См. PIN
Планировщик (6-1) • 99
Повторный набор
автоматически • 82
последнего номера • 21

П (продолжение)

Подключение к речевой
почте (2-1) • 60
Подсветка • 12; 81
Полученные вызовы
(1-2) • 57
Приветственное
сообщение • 79
Проблемы
разрешение • 116
Пропущенные вызовы
(1-1) • 57
правка номера • 25
просмотр • 24; 57
удаление • 25

Р

Разрешение проблем • 116
Распаковка • 7
Режим FDN • 96
Режим ввода
задание • 80
экрана • 97
изменение • 34
фиксированного набора
номера • 96
текста T9 • 33
четыре режима • 33
Речевая почта (2-1)
номер сервера • 61
подключение к • 60
Речевого напоминан (3-3)
• 70
воспроизведение • 71
запись • 71
удаление • 71
Роуминг • 90

С

Сброс параметров • 84
Световой сигнал
сервиса 12; 82
Сервисы WWW (8) • 110
Сигнал (6-2) • 101
Сетевые сервисы (5-2) • 85
Служебный свет • 12; 82
Собственный номер • 80

С (продолжение)

Сообщения • 60
вещание (2-6) • 65
заданное (2-4) • 64
написание (2-3) • 63
настройка (2-5) • 64
ответ • 72
приветственное • 79
речевая мочта (2-1) • 60
чтение (2-2) • 61
Сообщения SMS • 60
Список заданных
сообщений (2-4) • 64
Список задач (6-4) • 105
Список терминов • 128
Справочная
информация • 119
Стоимость вызова (1-5) • 59

Т

Текст
ввод • 33
режимы ввода • 33
язык • 80
Телефон
блокировка • 95
вид • 8
параметры (5-1) • 79
пароль • 119
Телефонная книга • 39
воспроизведение
записанных имен • 41
вставка номеров • 42
запись голоса • 41
как сделать вызовы • 21
копирование
номеров • 43
набор • 44
поиск • 27; 44
правка номеров • 42
удаление записанных
имен • 42
удаление номеров • 42
хранение номеров/
имен • 39
Тип предупреждения
(4-4) • 76

Т (продолжение)

Тон
звонка (4-1) • 73
клавиатуры (4-5) • 77
ошибки (4-7) • 78
соединения (4-9) • 78
сообщения (4-6) • 77
Тон клавиш
выбор • 77
заглушение • 32
настройка • 22
отправка • 32
Тон ошибки
(4-7) • 78

У

Удаление
записей телефонной
книги • 42
команд голосом • 70
мелодии • 75
номеров, набираемых
голосом • 69
пропущенных
вызовов • 25
речевых
напоминаний • 71
сообщений • 62
Удержание вызовов • 28
Уход • 126

Ф

Функции
выбор • 46

Ч

Часы (6-7) • 108
Чтение сообщений
(2-2) • 61

Э

Экран
вид • 10
значки • 11
Экстренные вызовы • 6; 127

Я

Язык голоса
выбор • 80

Двухдиапазонный телефон SGN-N100 GSM

Быстрая справка

Как работать с меню

- ① Нажмите мягкую клавишу **Меню**.
- ② Прокрутите кнопками  и  (или  и  на левой стороне) список меню до нахождения нужного меню в списке.
- ③ Нажмите мягкую клавишу **Выбрать**.
- ④ Прокрутите кнопками  и  список параметров до выделения нужного.
- ⑤ Нажмите мягкую клавишу **OK** для подтверждения.

• Каждая мягкая клавиша  выполняет функцию, указанную текстом прямо над ней (в нижней строке дисплея).



Включить/Выключ	Нажать и удерживать  .
Сделать вызов	(Прямой вызов) ① Введите номер. ② Нажмите  . (Набор голосом) Если имя записано и параметр меню Активный щелчок (5-1-0) установлен на Набор голосом : ① Откройте активную крышку. ② Назовите имя. Кратко нажмите  .
Завершить вызов	

<p>Ответить на вызов</p> <p>Откройте активную крышку или нажмите кнопку .</p>	<p>Поиск номера в телефонной книге</p> <p>① Нажмите мягкую клавишу Тел. Кн. ② Введите начальные буквы имени. ③ Нажмите мягкую клавишу Поиск. ④ Для просмотра имен нажмите мягкую клавишу  ⑤ Чтобы сделать вызов, нажмите .</p>
<p>Регулировать громкость</p> <p>Нажмите  или  на левой стороне телефона.</p>	
<p>Сохранить номера в телефонной книге</p> <p>① Введите номер. ② Нажмите мягкую клавишу Сохран. ③ Введите имя. ④ Нажмите мягкую клавишу OK. ⑤ При необходимости измените позицию. ⑥ Нажмите мягкую клавишу OK.</p>	<p>Запись имени для набора голосом</p> <p>① Нажмите мягкую клавишу Тел. Кн. ② Нажмите мягкую клавишу Голос. ③ Выберите меню Запись. ④ Запишите имя и следуйте инструкциям.</p>