


Мобильный телефон KF 788

**Двухдиапазонный, трехрежимный
для стандарта TDMA**

Руководство пользователя

ERICSSON 



Посетите Web-страницу Ericsson: <http://mobile.ericsson.com>

4/99 PBM

Данное руководство публикуется компанией Ericsson Inc. без каких-либо гарантийных обязательств. Компания Ericsson Inc. имеет право без предупреждения вносить в данное руководство изменения, связанные с обнаружением опечаток и неточностей, модификацией программ и/или оборудования. Такие изменения будут включены в новую редакцию руководства.

Все права защищены

©Ericsson Inc., 1998

Номер публикации: LZX 123 4412 R4

Напечатано в США

Оглавление

Соглашения, принятые в руководстве пользователя iii	Включение и выключение телефона..... 19	Перечень основных операций..... 26
Важные сведения по мерам безопасности 1	Выбор языка меню..... 19	Использование меню 27
Примечание о гарантии 1	Изменение типа, тона и громкости звонка..... 20	Доступ к меню..... 27
Указания по безопасной и эффективной эксплуатации 2	Вызов абонента..... 21	Изменение параметров..... 27
Аккумуляторная батарея 7	Автоматический повтор набора номера..... 21	Выход из системы меню..... 28
Новая батарея..... 7	Ответ на вызов..... 21	Быстрый доступ к меню..... 28
Приведение батареи в рабочее состояние..... 7	Временное отключение звонка..... 22	Примеры использования меню..... 28
Отработавшие батареи..... 7	Отключение микрофона во время разговора..... 22	Обзор меню..... 29
Обслуживание батарей..... 7	Изменение громкости динамика во время разговора..... 22	Использование телефонной книги 30
Устройство телефона KF 788 8	Изменение громкости динамика во время разговора..... 22	Запись номера и имени в телефонную книгу..... 30
Элементы и функции телефона..... 8	Вызов ждет..... 22	Вызов номера из телефонной книги..... 32
Значки и индикаторы на дисплее телефона..... 10	Непринятые вызовы..... 23	Изменение номера в телефонной книге..... 33
Функции светового индикатора..... 10	Повтор вызова последнего набранного номера..... 23	Удаление номера из телефонной книги..... 33
Функции кнопок..... 11	Оперативный вызов..... 23	Службы сообщений 34
Сообщения дисплея..... 13	Быстрый вызов..... 23	Служба текстовых сообщений..... 34
Введение 14	Остановка и пауза при наборе номера..... 23	Чтение текстовых сообщений..... 35
Присоединение поясного зажима к телефону (необязательно)..... 14	Экстренные вызовы..... 24	Сохранение и удаление текстовых сообщений..... 37
Подключение и снятие батареи телефона..... 15	Международные вызовы..... 25	Служба голосовой почты..... 37
Зарядка батареи..... 15	Определение номера звонящего абонента..... 25	Описание меню 40
Основные операции 19	Предупреждение о том, что батарея разряжена..... 25	Неполадки, которые можно устранить самостоятельно 52
	Код доступа..... 25	Сообщения и их смысл..... 52
		Неполадки и пути их устранения..... 52

Соглашения, принятые в руководстве пользователя

- Текст и параметры меню показаны следующим шрифтом: **Menus**.
- Кнопки показаны следующим шрифтом: **CLR**.



Таким символом обозначены полезные советы.



Таким символом обозначены в руководстве кнопки быстрого доступа к меню и параметрам телефона.

- Если в руководстве написано нажать кнопку, ее следует нажать и отпустить.
- Если в руководстве написано нажать и удерживать кнопку, ее следует нажать и удерживать одну-две секунды.
- (▼) Этот символ обозначает нажатие кнопки со стрелкой вниз.
- (▲) Этот символ обозначает нажатие кнопки со стрелкой вверх.
- Если телефон включен, но разговор не происходит, телефон находится в режиме ожидания.

Важные сведения по мерам безопасности

Часть приведенных ниже сведений может не иметь отношения к приобретенному телефону. Однако, телефон, как и всякий электронный прибор, требует при эксплуатации соблюдения определенных правил.

Сохраните это руководство. Оно содержит важные сведения по мерам безопасности и инструкцию по эксплуатации.

- Прежде чем пользоваться телефоном, постарайтесь учесть все предупреждения и следовать инструкциям по эксплуатации и мерам безопасности, приведенным в этом руководстве.
- Не допускайте контакта прибора с водой или влагой.
- Не подвергайте аппарат воздействию низких и высоких температур.
- Не подносите телефон к открытому огню.
- Не роняйте на аппарат какие-либо предметы, не проливайте на него жидкости.
- Используйте только фирменные аксессуары Ericsson. При поломке телефона из-за подключения к нему дополнительного оборудования, не предусмотренного производителем, теряется право на гарантийное обслуживание.
- Расположите кабель питания так, чтобы он не мешал и не мог быть поврежден.
- Чтобы избежать повреждения кабеля, вынимайте блок питания из розетки за корпус, а не за кабель.

- Подключайте блок питания только к обозначенным источникам питания в соответствии с указаниями на приборе.
- Ни в коем случае не лижите батарею. Она может выделять электролиты, которые токсичны, особенно при попадании внутрь организма.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, отключите телефон от внешнего источника питания, прежде чем вытирать с него пыль. Используйте мягкую, слегка влажную ткань.
- **ВНИМАНИЕ!** Не заменяйте кабель питания или штепсельную вилку. Если вилка не подходит к розетке, соответствующую розетку должен установить квалифицированный электрик. Неправильное подключение может привести к поражению электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать аппарат. Это лишит вас права на гарантийное обслуживание. Аппарат не содержит внутренних компонентов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание аппарата производится только авторизованными сервисными центрами.
- Не отсоединяйте антенну. Если отсоединенная антенна попадет в горло ребенка, он может задохнуться.
- Не разрешайте детям играть с аппаратом. Его маленькие детали могут попасть в дыхательные пути ребенка и вызвать удушье.

Примечание о гарантии

Не срывайте гарантийную пломбу с задней стенки телефона. Аппараты с поврежденной пломбой не подлежат гарантийному обслуживанию. Не разбирайте аппарат, это также лишит вас права на гарантийное обслуживание. Телефон не содержит внутренних компонентов, требующих вмешательства пользователя. Обслуживание аппарата производится только авторизованными сервисными центрами.

Только фирменные аксессуары Ericsson имеют гарантированную совместимость с данным мобильным телефоном Ericsson. При использовании любых других аксессуаров вы лишитесь права на гарантийное обслуживание.

Указания по безопасной и эффективной эксплуатации

Со времени изобретения мобильного телефона в середине 1980-х годов он остается одним из наиболее современных устройств. Телефон поможет вам быстро связаться с работой, семьей, экстренными службами и др.

Безопасность

Воздействие радиоизлучения высокой частоты

Портативный беспроводной сотовый телефон представляет собой маломощный приемник и передатчик. Во включенном состоянии он принимает и передает радиосигналы.

В августе 1996 года Федеральный комитет по коммуникациям (FCC) дополнил рекомендации по технике безопасности предельно допустимыми уровнями излучения беспроводных телефонов. Эти рекомендации полностью удовлетворяют всем действующим международным стандартам и стандартам, действующим в США:

- ANSI C95.1 (1992)*
- NCRP Report 86 (1986)*
- ICNIRP (1996)*

Эти стандарты основаны на последних научных исследованиях. Так, более 120 ученых, инженеров и медиков из университетов, государственных учреждений по охране здоровья и промышленных центров входят в комиссию по разработке нового международного стандарта ANSI C95.1.

Конструкция вашего телефона полностью удовлетворяет рекомендациям FCC и всем вышеперечисленным стандартам.

**Американский институт национальных стандартов: Национальный совет по защите и измерению радиационного излучения; Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения.*

Уход за антенной

Используйте только антенну, входящую в комплект телефона, или разрешенную к применению изготовителем телефона. Антенны неизвестного происхождения или модификации, а также приставки к ним могут испортить телефон и нарушить нормативы, предписанные FCC.

Использование телефона

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Удерживайте телефон в руке как любой обычный телефон, направляя антенну вверх и назад.

СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Для наиболее эффективной работы телефона:

- Полностью выдвиньте антенну (когда это возможно).
- При работе телефона без необходимости не прикасайтесь к антенне. Прикосновение к антенне влияет на качество передачи разговора и может привести к переключению в режим с уровнем мощности, превышающим необходимый в данных условиях.

Вождение автомобиля

Ознакомьтесь с правилами, действующими в вашем районе вождения, касающимися использования беспроводных телефонов.

Всегда следуйте им. Кроме того, при использовании телефона во время вождения соблюдайте следующие правила:

- Полностью сосредоточьте свое внимание на управлении автомобилем - обеспечение безопасности движения является вашей основной обязанностью.
- По возможности используйте устройство громкоговорящей связи.
- Если дорожные условия того требуют, перед тем, как позвонить по телефону или ответить на звонок следует припарковать автомобиль на обочине.

Кроме того, при использовании телефона во время вождения компания Ericsson рекомендует соблюдать следующие правила безопасности движения:

- Изучите данный беспроводной телефон и его функции, такие как быстрый вызов и повтор вызова.
- Расположите беспроводной телефон так, чтобы он был легко доступен.
- При попадании в экстремальные ситуации и условия вождения прервите разговор.
- Не записывайте и не смотрите на телефонные номера при вождении.
- Набирайте номер в зависимости от характера движения; если возможно, делайте это когда машина стоит или перед присоединением к потоку машин.
- Не вступайте в разговоры, которые могут вызвать стресс или эмоциональный срыв.
- Используйте беспроводной телефон для вызова на помощь.



- Используйте беспроводной телефон для помощи другим людям в экстренных случаях.
- Если требуется, вызовите службу помощи на дорогах или специальную экстренную службу помощи.

Электронные устройства

Большинство моделей современного электронного оборудования защищено от влияния высокочастотного излучения. Тем не менее, излучение сотовых телефонов может в некоторых случаях влиять на работу электронных устройств.

Кардиостимуляторы

Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует располагать беспроводной телефон не ближе шести дюймов (15 сантиметров) от кардиостимулятора для предотвращения возможной интерференции. Эти рекомендации совпадают с независимыми исследованиями группы по беспроводным технологиям.

Больные с кардиостимуляторами:

- НИКОГДА не должны подносить включенный телефон к кардиостимулятору ближе, чем на пятнадцать сантиметров;
- не должны носить телефон в нагрудном кармане;
- при разговоре должны держать телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору.
- При малейших признаках интерференции надо выключить телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать интерференцию со слуховыми аппаратами. В таком случае следует проконсультироваться у сетевого оператора или у производителя о возможных вариантах использования сотовой связи.

Другие медицинские устройства

Если вы постоянно используете другое медицинское оборудование, узнайте у его производителя степень защищенности оборудования от высокочастотного радиоизлучения. Ваш врач может помочь вам в этом вопросе.

Выключайте телефон в тех здравоохранительных учреждениях, в которых вывешены соответствующие предписания. Больницы и другие медицинские учреждения могут использовать аппаратуру, чувствительную к радиоизлучению высокой частоты.

Автомобили

Высокочастотное радиоизлучение может повлиять на работу некоторых электронных устройств автомобилей. Свяжитесь с производителем автомобиля, чтобы убедиться, что телефон не повлияет на работу его электронных компонентов. Также следует проконсультироваться у производителей другого оборудования автомобиля.

Предупредительные плакаты

Выключайте телефон в районах, обозначенных предупредительными плакатами.

Самолет

Правила FCC запрещают использование сотовых телефонов во время полета. Выключите телефон перед посадкой в самолет.

Районы проведения взрывных работ

Чтобы избежать вмешательства в проведение взрывных работ, выключайте телефон в районах проведения взрывных работ и в районах, обозначенных плакатами "Выключить передатывающие устройства". Выполняйте все требования на знаках и плакатах.

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой и выполняйте все требования на знаках и плакатах. В таких районах искра может послужить причиной взрыва или пожара и может привести к несчастным случаям.

Районы с взрывоопасной атмосферой не всегда четко обозначены. К потенциально опасным районам относятся топливные зоны (например, газозаправочные станции), нижняя палуба корабля, нефтяные или химические хранилища и области, атмосфера которых содержит химические частицы, гранулы, пыль или металлический порошок. К таким районам, безусловно, относятся места с предупреждением "Выключить двигатель автомобиля".

Автомобили с пневматической подушкой

Пневматическая подушка надувается с большой силой. НЕ располагайте над ней и в области ее надувания стационарные и мобильные телефоны. При неправильной установке автомобильного беспроводного оборудования срабатывание подушки может вызвать серьезные травмы.

Эксплуатация аппарата и уход за ним

Для обеспечения правильной эксплуатации и ухода за аппаратом компания Ericsson рекомендует ознакомиться со следующими советами и соблюдать их.

- Не разрешайте детям играть с телефоном. Это может привести к травмам или повреждению аппарата. Также в аппарате возможно наличие мелкие детали, которые могут попасть в дыхательные пути и вызвать удушье.
- Не подвергайте мобильный телефон воздействию высокой влажности, а также низких и высоких температур.
- Не используйте никаких других аксессуаров кроме фирменных аксессуаров Ericsson. Это может повлечь снижение качества работы телефона или его повреждение, а также лишит вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать аппарат. Это лишит вас права на гарантийное обслуживание. Аппарат не содержит внутренних компонентов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание аппарата производится только авторизованными сервисными центрами.
- Не допускайте падения каких-либо предметов на аппарат, а также попадания на него каких-либо жидкостей.
- Используйте только соответствующий блок питания, тип которого указан на аппарате.
- Для предотвращения повреждений при отключении блока питания из розетки не тяните его за шнур, а удерживайте за корпус.
- Следует убедиться, что электрический шнур расположен таким образом, что на него нельзя наступить, споткнуться об него или повредить его каким-либо другим образом.

- Для предотвращения риска поражения электрическим током перед какими-либо действиями по очистке блока питания его следует отключить от розетки. Для очистки используйте мягкую тряпку, слегка смоченную водой.
- **ОПАСНО** - никогда не пользуйтесь другим сетевым шнуром или вилкой. Если имеющаяся вилка не подходит к розетке, следует обратиться к квалифицированному специалисту для установки соответствующей розетки. Неправильное соединение может привести к поражению электрическим током.
- Не закручивайте антенну после того, как она установлена на место. Дополнительное закрутка может привести к ее повреждению.
- Снимайте антенну аккуратно. Снятая антенна может представлять опасность для детей.

Советы по наилучшему использованию телефона с минимальными затратами мощности.

- Удерживайте аппарат как любой другой телефон. Говорите прямо в микрофон, направив антенну вверх и назад. Если используется выдвижная антенна, во время работы ее следует выдвинуть.
- **Не следует** прикасаться к антенне при работающем телефоне. Прикосновение к антенне влияет на качество передачи разговора и может привести к переключению в режим с уровнем мощности, превышающим необходимый в данных условиях, снижая возможное время работы в режимах разговора и ожидания вызова.

Сведения о батарее

Новые батареи

Батарея, входящая в комплект телефона, заряжена не полностью. Для полной зарядки батареи воспользуйтесь зарядным устройством.

Отработавшие батареи

Разработчики телефона являются членами корпорации по восстановлению отработавших аккумуляторных батарей RBRC - некоммерческой общественной организации, созданной для повторного использования перезаряжаемых батарей. Во многих районах возможно повторное использование перезаряжаемых батарей. Чтобы узнать о том, как это сделать в США, позвоните по телефону 1-800-822-8837. За пределами США обращайтесь в местные органы, ответственные за удаление твердого мусора.

Использование батареи и уход за ней

При аккуратном использовании батарея долгое время не будет требовать обслуживания. Новая батарея или батарея, которая долгое время не эксплуатировалась, нуждается в трехкратной полной зарядке и разрядке, что называется приведением батареи в рабочее состояние. Если в поставку телефона входит настольное зарядное устройство, оно имеет эту функцию.

Не следует заряжать полностью или почти полностью заряженную батарею. Это приведет к тому, что в дальнейшем батарея не сможет полностью заряжаться. Если телефон отключился из-за разрядки батареи, ее следует заряжать в течение 24 часов.

- Не оставляйте батарею в местах с очень низкой или высокой температурой. Это может понизить ее емкость.
- Не допускайте контакта батареи с металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и повреждению батареи.

- Не пытайтесь разобрать батарею.
- Не подносите батарею к открытому огню. Она может взорваться.
- Выключите телефон, прежде чем вынимать батарею.
- Используйте только источник питания (AC/DC adapter), поставляемый с зарядным устройством. Использование других источников питания может быть опасным и лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Никогда не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10° C (50° F) или выше 40° C (105° F).
- Ни в коем случае не лижите батарею. Она может выделять электролиты, которые токсичны, особенно при попадании внутрь организма.

Приведение батареи в рабочее состояние

Чтобы привести батарею в рабочее состояние, выполните следующие действия:

- 1 До конца зарядите батарею.
 - 2 Отключите зарядное устройство и оставьте телефон включенным, пока батарея полностью не разрядится.
Телефон будет издавать звуковой сигнал, что означает разрядку батареи. Дождитесь автоматического отключения телефона. Теперь батарея полностью разряжена.
- Примечание!** Время, необходимое для разрядки батареи, зависит от ее типа и количества и продолжительности разговоров.
- 3 Процедура приведения батареи в рабочее состояние представляет собой ее трехкратную полную разрядку и зарядку.

Аккумуляторная батарея

Новая батарея

Аккумуляторные батареи, входящие в комплект телефона, не заряжены. Для полной зарядки батареи используйте зарядное устройство.

Приведение батареи в рабочее состояние

Чтобы привести батарею в рабочее состояние, выполните следующие действия:

- 1 До конца зарядите батарею.
В правой части дисплея телефона появится буква F, означающая полную зарядку батареи.
- 2 Отключите зарядное устройство и оставьте телефон включенным, пока батарея полностью не разрядится.
Телефон будет мигать красным огоньком индикатора и издавать звуковой сигнал, что означает разрядку батареи. Дождитесь автоматического отключения телефона. Теперь батарея полностью разряжена.
Примечание! Время, необходимое для разрядки батареи, зависит от ее типа и количества и продолжительности разговоров.
- 3 Процедура приведения батареи в рабочее состояние представляет собой ее трехкратную полную разрядку и зарядку.

Отработавшие батареи

Разработчики телефона являются членами корпорации по восстановлению отработавших аккумуляторных батарей RBRC - некоммерческой общественной организации, созданной для повторного использования перезаряжаемых батарей.

Во многих районах возможно повторное использование перезаряжаемых батарей. Чтобы узнать о том, как это сделать в США, позвоните по телефону 1-800-822-8837. За пределами США обращайтесь в местные органы, ответственные за удаление твердого мусора.

Обслуживание батарей

При аккуратном использовании батарея долгое время не будет требовать обслуживания. Новая батарея или батарея, которая долгое время не эксплуатировалась, нуждается в трехкратной полной зарядке и разрядке, что называется приведением батареи в рабочее состояние. Если в поставку телефона входит настольное зарядное устройство, оно имеет эту функцию.

Не следует заряжать полностью или почти полностью заряженную батарею. Это приведет к тому, что в дальнейшем батарея не сможет полностью заряжаться. Если телефон отключился из-за разрядки батареи, ее следует заряжать в течение 24 часов.

- Не оставляйте батарею в местах с очень низкой или высокой температурой. Это может понизить ее емкость.
- Не допускайте контакта батареи с металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию и повреждению батареи.
- Не пытайтесь разобрать батарею.
- Не подносите батарею к открытому огню. Она может взорваться.
- Выключите телефон, прежде чем вынимать батарею.
- Используйте только источник питания (AC/DC adapter), поставляемый с зарядным устройством. Использование других источников питания может быть опасным и лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Никогда не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10° C (50° F) или выше 40° C (105° F).
- Ни в коем случае не лижите батарею. Она может выделять электролиты, которые токсичны, особенно при попадании внутрь организма.

Устройство телефона KF 788

Модель KF 788 относится к последнему поколению двухполосных (полосы частот 800 МГц и 1900 МГц) аппаратов Ericsson TDMA, использующих технологию тройного режима. Телефон KF 788 работает в цифровых режимах в полосах частот 800 и 1900 МГц и в аналоговом режиме в диапазоне 800 МГц. .

Элементы и функции телефона


- Небольшой, обтекаемый, имеет облегченный дизайн
- Легко читаемый трехстрочный дисплей
- Активная откидная панель (ответ на вызов и завершение разговора)
- Удобная раскладка клавиатуры
- Боковые клавиши для отключения звонка, регулировки громкости и перемещения по системе меню
- Кнопки для перемещения по системе меню (↩) на клавиатуре
- 14 типов звонка и 4 мелодичных звонка
- Изменяемые громкость и тон звонка
- Виброзвонок
- Индикатор пропущенного звонка
- Определитель номера вызывающей стороны (последние 40 номеров)
- Возможность быстрого ответа на сообщения голосовой почты, текстовые сообщения и пропущенные звонки
- Хранение в памяти 200 телефонных номеров
- Супервызов 99 телефонных номеров

- Супервызов 9 телефонных номеров
- Хранение в памяти 2 номеров телефонных карточек
- Быстрый доступ к 40 последним набранным номерам
- Хранение текстовых сообщений общим объемом до 2 Кбайт
- Значок наличия голосовой почты, показывающий количество новых сообщений голосовой почты
- Изменяемое приветствие
- Быстрый доступ к двум услугам голосовой почты
- Быстрый доступ к текстовым сообщениям
- Система меню телефона на нескольких языках
- Подсветка дисплея
- Автоматический выбор кода региона для роуминга
- Функция даты и времени
- Ограничение звонков
- Минутный счетчик
- Секретный код доступа (4 знака)
- Автоматический роуминг
- Включение и программирование через эфир
- Цифровое шифрование речи
- Аутентификация
- Улучшенное полноразрядное кодирование речи (EFR) для обеспечения высокого качества связи

Примечание! Наличие некоторых функций и меню зависят от оператора сотовой связи.

Ниже представлен список терминов, используемых в этом руководстве для обозначения элементов телефона KF 788:

- 1 Антенна
- 2 Световой индикатор
- 3 Динамик
- 4 Верхняя боковая клавиша
- 5 Нижняя боковая клавиша
- 6 Дисплей (трехстрочный)
- 7 Кнопка YES
- 8 Кнопка NO
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить телефон
- 9 Стрелка вверх
- 10 Стрелка вниз
- 11 Кнопка Clear (CLR)
- 12 Клавиатура
- 13 Батарея
- 14 Разъемы для подключения системы громкоговорящей связи и зарядного устройства
- 15 Откидная панель клавиатуры




Значки и индикаторы на дисплее телефона

Значки дисплея

Состояние телефона отображается при помощи следующих значков:

- 1 Оператор сотовой связи
- 2 Значок голосовой почты
- 3 Индикатор мощности сигнала
- 4 Индикатор режима
- 5 Индикатор состояния
- 6 Индикатор уровня заряда батареи
- 7 Значок текстового сообщения



- 6 Индикатор уровня заряда батареи показывает относительный уровень заряда батареи. Целиком заполненный значок обозначает полностью заряженную батарею.
- 7 Значок текстового сообщения показывает наличие новых текстовых сообщений. Число показывает количество сообщений. Значок F сигнализирует об отсутствии свободной памяти для текстовых сообщений.

Функции светового индикатора

Цвет и мигание светового индикатора в верхней части телефона обозначают следующие состояния:

- **Медленное мигание зеленым цветом:** телефон в режиме ожидания.
- **Быстрое мигание зеленым цветом:** поступил вызов.
- **Постоянный зеленый цвет:** телефон подключен к внешнему источнику питания, например, к портативному зарядному устройству.
- **Мигание красным цветом:** сигнал о разряде батареи.
- **Медленное мигание оранжевым цветом:** телефон находится в режиме ожидания, и разрешен только виброзвонок.

Индикаторы дисплея

- 1 *Оператор сотовой связи* показывает название оператора сотовой.
- 2 *Значок голосовой почты* показывает наличие новых сообщений голосовой почты. Число показывает количество сообщений.
- 3 *Индикатор мощности сигнала* показывает относительный уровень сигнала системы беспроводной связи. Чем больше полос, тем лучше сигнал.
- 4 *Индикатор режима* показывает режим работы телефона: цифровой (□), аналоговый (■) или частный (■).
- 5 *Индикатор состояния* показывает состояние телефона. Например, во время разговора отображается состояние InUse.

Функции кнопок

YES

- Нажмите, чтобы ответить на вызов.
- Нажмите, чтобы сохранить в памяти текущее состояние параметров меню.
- После набора номера нажмите и удерживайте, чтобы совершить вызов по телефонной карточке.
- Во время разговора нажмите и удерживайте, чтобы отправить тоном отображаемый телефонный номер.

NO, ВКЛ, ВЫКЛ

- **Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить телефон**
- Нажмите, чтобы завершить разговор.
- Нажмите, чтобы выйти из системы меню без сохранения изменений.
- Нажмите, чтобы временно выключить звонок при поступлении вызова.

Стрелка вверх

- Нажмите и удерживайте для вызова меню быстрого доступа к сообщениям текстовой и голосовой почты.
- Нажмите дважды для доступа к последним набранным номерам в памяти RCL.
- Во время разговора нажмите, чтобы увеличить громкость динамика.

- Нажмите для прокрутки вверх списка меню или пунктов в системе меню или для прокрутки вверх списка телефонных номеров при выборе номера из телефонной книги.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите для прокрутки их вверх.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите и удерживайте для постраничной прокрутки сообщений вверх.
- В режиме редактирования текста нажмите для перемещения курсора влево.

Стрелка вниз

- Нажмите для входа в систему меню (список меню) или нажмите и удерживайте, чтобы войти в систему меню во время разговора.
- Нажмите и удерживайте для вызова меню быстрого доступа к сообщениям текстовой и голосовой почты.
- Во время разговора нажмите, чтобы уменьшить громкость динамика.
- Нажмите для прокрутки вниз списка меню или пунктов в системе меню или для прокрутки вниз списка телефонных номеров при выборе номера из телефонной книги.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите для прокрутки их вниз.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите и удерживайте для постраничной прокрутки сообщений вниз.
- В режиме редактирования текста нажмите для перемещения курсора вправо.



Верхняя боковая клавиша

Примечание! Когда откидная панель клавиатуры телефона закрыта, боковые клавиши активизированы частично. Это позволяет предотвратить разрядку батареи при случайном нажатии клавиш, когда телефон не используется.

- При закрытой крышке нажмите клавишу для временного отключения звонка при поступлении вызова.
- Во время разговора нажмите, чтобы увеличить громкость динамика.
- Нажмите для прокрутки вверх списка меню или пунктов в системе меню.
- Нажмите для прокрутки вверх списка телефонных номеров при выборе номера из телефонной книги.
- В режиме повторного вызова нажмите для прокрутки вверх полей в памяти.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите для прокрутки их вверх.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите и удерживайте для постраничной прокрутки сообщений вверх.



CLR

- Нажмите, чтобы удалить с дисплея последнюю введенную цифру.
- Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все введенные цифры или буквы.
- Нажмите и удерживайте, чтобы удалить из памяти телефонные номера и текстовые сообщения.

- Во время разговора нажмите и удерживайте, чтобы отключить микрофон. Чтобы снова включить его, нажмите и удерживайте кнопку.



Нижняя боковая клавиша


Примечание! Когда откидная панель клавиатуры телефона закрыта, боковые клавиши активизированы лишь частично. Это позволяет предотвратить разрядку батареи при случайном нажатии клавиш, когда телефон не используется.

- При закрытой крышке нажмите клавишу для временного отключения звонка при поступлении вызова.
- Во время разговора нажмите, чтобы уменьшить громкость динамика.
- Нажмите для прокрутки вниз списка меню или пунктов в системе меню.
- Нажмите для прокрутки вниз списка телефонных номеров при выборе номера из телефонной книги.
- В режиме повторного вызова нажмите для прокрутки вниз полей в памяти.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите для прокрутки их вниз.
- При просмотре текстовых сообщений нажмите и удерживайте для постраничной прокрутки сообщений вниз.

Откидная панель клавиатуры

- Откройте, чтобы ответить на вызов; закройте, чтобы завершить разговор.
- Если откидная панель неактивна, закройте ее во время разговора, чтобы отключить микрофон. Чтобы снова включить его и продолжить разговор, откройте откидную панель.

Сообщения дисплея

Call Receive	Поступил телефонный вызов.
Dialing	Телефон набирает номер, отображаемый на дисплее.
InUse	Установлена связь с другим абонентом.
Call MM:SS	Время, прошедшее с начала текущего разговора, в минутах и секундах.
Low Battery!	Заряд аккумуляторной батареи понизился до минимально допустимого уровня.
Searching	Телефон пытается обнаружить систему сотовой связи.
## Call(s)!	Количество вызовов, оставшихся без ответа.
Mic Muted	Микрофон отключен.
Phone Locked	Телефон заблокирован во избежание несанкционированного доступа.
KeypadLocked	Клавиатура заблокирована во избежание несанкционированного доступа.
Call is Restricted	Попытка вызова номера, на который наложено ограничение в меню Locks.
Charging Only	Телефон находится в режиме "Только зарядка" и не может совершать вызовы и отвечать на них.
Charging Complete	Зарядка батареи завершена.
Silent	Звонок телефона отключен. Для его включения нажмите  , а затем #.

Введение

Перед первым использованием телефоном Ericsson KF 788 выполните следующие действия:

- Ознакомьтесь с соглашениями, принятыми в этом руководстве. См. раздел “Соглашения, принятые в руководстве пользователя” на стр. ii.
- Присоедините к телефону поясной зажим. См. раздел “Присоединение поясного зажима к телефону (необязательно)” на стр. 14.
- Присоедините к телефону аккумуляторную батарею. См. раздел “Подключение и снятие батареи телефона” на стр. 15.
- Полностью зарядите батарею и приведите ее в рабочее состояние. См. раздел “Зарядка батареи” на стр. 15.
- Включите и выключите телефон. См. раздел “Включение и выключение телефона” на стр. 19.


Присоединение поясного зажима к телефону (необязательно)

Телефон Ericsson KF 788 может быть укомплектован как стандартным, так и вращающимся поясным зажимом.

Стандартный поясной зажим


- 1 Выньте поясной зажим из упаковки.
- 2 Выньте мягкую резиновую заглушку из верхней части зажима.

- 3 Вставьте винт в отверстие на задней крышке телефона так, чтобы он прошел через пластиковую защелку и металлические пазы.
- 4 При помощи маленькой крестовой отвертки поверните винт по часовой стрелке, чтобы он закрепил защелку, как показано на рисунке.
Не зажимайте винт больше, чем следует.
- 5 Сначала вставьте в верхнюю часть зажима две зубчатые шайбы вместо мягкой резиновой заглушки.




Вращающийся поясной зажим

- 1 Вставьте закручивающийся держатель между двумя направляющими с задней стороны телефона, толстой стороной вверх.
- 2 С помощью отвертки присоедините держатель к телефону.
- 3 Поместите вращающийся поясной зажим на ремень или пояс брюк.
- 4 Вставьте ваш телефон держателем в поясной зажим. Чтобы извлечь телефон, ослабьте освобождающий механизм в верхней части зажима и вытяните телефон вверх.



Подключение и снятие батареи телефона


- 1 Приложите батарею к задней крышке телефона. Название батареи должно быть снизу.




Язычок снизу батареи должен совпадать с низом телефона.



- 2 Нажимайте на батарею, пока не раздастся щелчок.



- 3 Снятие батареи происходит в порядке, обратном подключению.



Зарядка батареи



Перед использованием телефона полностью зарядите батарею.

Для зарядки батареи выполните соответствующую процедуру, описанную в этом разделе. На коробке, в которую был упакован телефон, указан тип зарядного устройства и батареи, входящих в комплект.

Примечание! НИКОГДА не подключайте зарядное устройство к телефону, к которому не подключена батарея.

Режим "Только зарядка"

Если телефон выключен, подключение к нему зарядного устройства приведет к переходу телефона в режим "Только зарядка". При переходе в этот режим на дисплее появляется сообщение *Charging Only*. Затем происходит быстрая (rapid) зарядка батареи. Во время зарядки на дисплее отображается индикатор зарядки и буква C.

Примечание! В режиме "Только зарядка" нельзя звонить и отвечать на звонки.

Медленная (Trickle) зарядка сильно разряженной батареи

Батарея может сильно разрядиться (например, если она долго не эксплуатировалась). В результате при подключении зарядного устройства телефон может не включить режим "Только зарядка".

- 1 Подключите зарядное устройство к телефону на несколько часов для медленной (trickle) зарядки батареи.
- 2 После того, как батарея медленно зарядится в течение нескольких часов, телефон автоматически включит режим "Только зарядка".

- 3 Не отключайте зарядное устройство до полной зарядки батареи.
- Если телефон включен, значок батареи будет заменен значком F (батарея полностью заряжена).

Примечание! Если телефон находится в режиме "Только зарядка", при полной зарядке батареи на дисплее появится сообщение Charging Complete.

Выбор зарядного устройства

В поставку телефона входит одно из следующих устройств для зарядки батареи:



- Устройство для быстрой зарядки. См. раздел "Устройство для быстрой зарядки" на стр. 16.
- Портативное зарядное устройство. См. раздел "Портативное зарядное устройство" на стр. 17.
- Настольное зарядное устройство. См. раздел "Настольное зарядное устройство" на стр. 17.

Устройство для быстрой зарядки

Устройство для быстрой зарядки подает энергию для зарядки батареи, когда она подключена к телефону. Если телефон включен, во время быстрой зарядки можно отвечать на вызовы.

Чтобы зарядить батарею с использованием устройства для быстрой зарядки:

- 1 Для быстрой зарядки включите устройство в бытовую электрическую розетку.
- 2 Положите телефон дисплеем и клавиатурой вверх.
- 3 Возьмите маленький разъем зарядного кабеля, при этом значок молнии должен находиться сверху.
- 4 Вставьте маленький разъем зарядного кабеля в разъем в нижней части телефона. Разъем телефона находится над значком молнии.



Примечание! При подключении и отключении маленького разъема не перегибайте провод!

- 5 Нажмите на разъем, чтобы он щелкнул и встал на место.
- 6 Не отключайте зарядное устройство до полной зарядки батареи. Появится значок F (батарея полностью заряжена).


Примечание! Если телефон находится в режиме "Только зарядка", на дисплее телефона появится сообщение Charging Complete.

Портативное зарядное устройство

Портативное зарядное устройство подает энергию для зарядки батареи, когда она подключена к телефону. Если телефон включен, во время зарядки можно отвечать на вызовы.

Чтобы зарядить батарею с использованием портативного зарядного устройства:

- 1 Подключите к портативному зарядному устройству силовой кабель и кабель зарядки телефона.
- 2 Положите телефон дисплеем и клавиатурой вверх.
- 3 Возьмите маленький разъем зарядного кабеля, при этом значок молнии должен находиться сверху.
- 4 Вставьте маленький разъем зарядного кабеля в разъем в нижней части телефона. Разъем телефона находится над значком молнии.



Примечание! При подключении и отключении маленького разъема не перегибайте провод!

- 5 Нажмите на разъем, чтобы он щелкнул и встал на место.
- 6 Вставьте силовой кабель в бытовую электрическую розетку.

Настольное зарядное устройство

Настольное зарядное устройство может заряжать как батарею, вставленную в телефонный аппарат (при этом аппарат вертикально вставляется в переднее отделение настольного зарядного устройства), так и дополнительную батарею (вставляющуюся в заднее отделение устройства). Кроме того, настольное зарядное устройство может

сохранять батареи в рабочем состоянии, полностью разряжая их перед началом зарядки.

Подключение силового кабеля к настольному зарядному устройству

Чтобы подключить разъем силового кабеля к настольному зарядному устройству:

- 1 Ориентируясь по значку молнии, подключите маленький разъем на силовом кабеле к гнезду сзади настольного зарядного устройства.
- 2 Возьмите маленький разъем значком молнии вверх и вставьте его в гнездо сзади устройства, чтобы он щелкнул и встал на место.

Примечание! При подключении и отключении маленького разъема не перегибайте провод!

- 3 Вставьте силовой кабель в бытовую электрическую розетку.

Зарядка батареи, присоединенной к телефону

Если телефон включен, во время зарядки можно отвечать на вызовы.


Чтобы зарядить батарею с использованием настольного устройства для зарядки:

- 1 Вставьте телефон в переднее отделение настольного зарядного устройства.




Если телефон вставлен правильно, в правом переднем углу настольного зарядного устройства включится красный индикатор, а на дисплее телефона появится подтверждение зарядки батареи.

- 2 Когда на дисплее появится значок F, телефон следует вынуть из настольного зарядного устройства, что означает полную зарядку батареи, присоединенной к телефону.



Зарядка дополнительной батареи

- 1 Вставьте батарею в заднее отделение настольного зарядного устройства.
- 2 Если батарея вставлена правильно, то задний индикатор настольного зарядного устройства включится и будет красным.
- 3 Когда индикатор станет зеленым, батарею следует вынуть из настольного зарядного устройства, поскольку это означает ее полную зарядку.



Примечание! Настольное зарядное устройство может заряжать две батареи одновременно (батарею, присоединенную к телефону, в переднем отделении, и батарею в заднем отделении).

Приведение батареи в рабочее состояние

Задний разъем настольного зарядного устройства можно использовать для приведения батареи в рабочее состояние, полностью разряжая и заряжая ее. Эта процедура позволяет избавиться от “эффекта памяти”, возникающего при постоянной зарядке батареи без ее полной разрядки.

Примечание! Для приведения батареи в рабочее состояние можно использовать только задний разъем.

- 1 Вставьте батарею в заднее отделение настольного зарядного устройства.
- 2 Нажмите индикатор в правом дальнем углу настольного зарядного устройства. Настольное зарядное устройство начнет разряжать батарею, а индикатор станет оранжевым. В зависимости от типа батареи разрядка может занять от двух до шести часов.
Когда настольное зарядное устройство начнет заряжать батарею, цвет индикатора изменится на красный.
- 3 Когда индикатор станет зеленым, батарею следует вынуть из настольного зарядного устройства, поскольку это означает ее полную зарядку.

Основные операции

Включение и выключение телефона

- После того, как в телефон вставлена полностью заряженная батарея, включите его. Для этого нажмите и удерживайте **кнопку**, пока телефон не издаст звуковой сигнал.

Примечание! Если включен вибровозвон, телефон также будет вибрировать.

- Для того, чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте **кнопку**, пока телефон не издаст звуковой сигнал и не отключится.

Выбор языка меню

Имеется возможность выбора языка для вывода сообщений на дисплей телефона KF 788.

Чтобы изменить язык отображения:



45XXXX

(где XXXX - четырехзначный код доступа)

- Нажмите **4**. На дисплее появится список меню.
- Нажмите **4**. На дисплее появится меню Gen. Setup.
- Нажмите **5**, чтобы изменить значение параметра Language.
Телефон предложит ввести код доступа.
- Введите четырехзначный код доступа.
По умолчанию используется код 0000.
- Нажимайте **кнопку** или **кнопку**, пока рядом с курсором (*) не появится требуемый язык.
- Нажмите **кнопку YES** для выбора языка.
На дисплее появится сообщение SELECTION STORED!.
- Для возврата KF788 в режим ожидания нажмите **CLR**.

Изменение типа, тона и громкости звонка

Чтобы изменить тип, тон или громкость звонка телефона KF 788:



Меню типа звонка: ➤ 67

- 1 Нажмите **↵**. На дисплее появится список меню.
- 2 Нажмите **6**. На дисплее появится меню *Sounds*.
- 3 Нажмите **7** для вызова меню *Ring Type*.
- 4 На дисплее появится надпись **Ring Type**.
- 5 Нажимайте **↵** или **↵**, пока рядом с курсором (**⬆**) не появится требуемый тип звонка.

При пролистывании списка типов звонка телефон будет издавать два звонка текущего отображаемого типа.

- 6 Когда рядом с курсором (**⬆**) окажется требуемый тип звонка, нажмите **YES**.

На дисплее появится сообщение *SELECTION STORED!*.

- 7 Для возврата KF788 в режим ожидания нажмите **CLR**.

-ИЛИ-

Нажмите **↵** **YES** для вызова меню *Ring Pitch*.



Меню тона звонка: ➤ 68

- 8 Нажимайте **↵** или **↵**, пока рядом с курсором (**⬆**) не появится требуемый тон звонка.

При пролистывании списка типов звонка телефон будет издавать два звонка текущего отображаемого тона.

- 9 Когда рядом с курсором (**⬆**) окажется требуемый тип звонка, нажмите **YES**.

На дисплее появится сообщение *SELECTION STORED!*.

- 10 Для возврата телефона KF 788 в режим ожидания нажмите **CLR** или **NO**.

-ИЛИ-

Нажмите **↵** **YES** для вызова меню *RingVolume*.



Меню громкости звонка: ➤ 69

- 11 Нажимайте **↵** или **↵**, пока рядом с курсором (**⬆**) не появится требуемая громкость звонка.

При пролистывании списка типов звонка телефон будет издавать два звонка с текущей отображаемой громкостью.

- 12 Когда рядом с курсором (**⬆**) окажется требуемая громкость звонка, нажмите **YES**.

На дисплее появится сообщение *SELECTION STORED!*.

- 13 Для возврата телефона KF 788 в режим ожидания нажмите **CLR**.

Вызов абонента

- 1 Нажимая кнопки с цифрами, введите телефонный номер для вызова.

На дисплее будет показан номер.



Чтобы удалить с дисплея одну или более цифру, нажимайте **CLR**, или нажмите и удерживайте **CLR**, чтобы удалить весь номер.

- 2 Нажмите **YES**. На дисплее появится надпись Dialing, а телефон свяжется с сотовой сетью.

- 3 После установки соединения надпись Dialing будет заменена надписью Call.

Если включен счетчик времени разговора, рядом со словом Call будет отображаться продолжительность разговора в минутах и секундах.


- 4 После завершения разговора нажмите **NO** или закройте крышку клавиатуры.

Автоматический повтор набора номера

Если включен режим AUTO RETRY и при попытке выполнения вызова сотовая сеть оказалась недоступна, телефон автоматически будет повторять вызовы через каждые 15 секунд в течение трех минут. См. раздел “Меню Call Setup (настройка вызова)” на стр. 45.

Ответ на вызов

При поступлении вызова телефон издает звуковой сигнал (если он не отключен в меню Sounds), на дисплее появляется мигающее сообщение Call Receive, включается мигающая подсветка дисплея и клавиатуры, а огонек индикатора зеленого цвета быстро мигает.




Если оператор сотовой связи имеет соответствующую службу, на дисплее также отображается номер звонящего абонента (Caller ID). Если данный номер записан в телефонной книге и ему соответствует имя, оно также будет показано на дисплее.


- 1 Откройте крышку клавиатуры, чтобы ответить на вызов. Если крышка отключена в меню Answer Opt, ответьте на вызов, открыв крышку и нажав **YES**. См. раздел “Меню Call Setup (настройка вызова)” на стр. 45.


Сообщение Call Receive будет заменено счетчиком времени разговора, если он включен в меню Call Timer. См. раздел “Меню Call Setup (настройка вызова)” на стр. 45.

- 2 Закройте крышку клавиатуры, чтобы завершить разговор. Если крышка отключена в меню Answer Opt, для завершения разговора нажмите **NO**.

Временное отключение звонка

Для временного отключения звонка без ответа на вызов нажмите любую из боковых клавиш или, если откидывающаяся крышка открыта, нажмите .

На экране останется сообщение Call Receive, а нажав  можно будет ответить на вызов.

Примечание!Если крышка клавиатуры закрыта и включена в меню Answer Opt, не используйте кнопку  для отключения звонка, так как открывание крышки приведет к ответу на вызов. См. раздел “Answer Opt (ответ на вызов)” на стр. 45.

Отключение микрофона во время разговора

Чтобы отключить микрофон во время разговора, нажмите и удерживайте кнопку CLR.


Когда микрофон отключен, на дисплее появляется сообщение Mic Muted. Для включения микрофона повторите эту процедуру.




Если откидывающаяся крышка телефона не запрограммирована на ответ и завершение разговора, то ее закрытие приведет к отключению микрофона, а открывание - к продолжению разговора.

Изменение громкости динамика во время разговора




Чтобы увеличить громкость динамика во время разговора:

- Нажмите верхнюю боковую клавишу или кнопку  на клавиатуре.

Чтобы уменьшить громкость динамика во время разговора:

- Нажмите нижнюю боковую клавишу или кнопку  на клавиатуре.

Вызов ждет

Если вы пользуетесь услугой "вызов ждет", предоставляемой оператором сотовой связи, то при получении сигнала второго вызова нажмите  для ответа. Переключение между двумя разговорами осуществляется нажатием . НЕ нажимайте  пока не будут завершены оба разговора.

Непринятые вызовы

На дисплее телефона показано количество поступивших вызовов, оставшихся без ответа. Это число можно убрать с дисплея, нажав любую кнопку или выключив телефон.

Если оператор сотовой связи предоставляет возможность определения номера звонящего абонента, непринятые вызовы будут записаны в журнале ReceiveLog в меню Call Data.

Повтор вызова последнего набранного номера

Данный телефон временно хранит в памяти набранные номера. Чтобы просмотреть их, дважды нажмите **↵**. На дисплее будет показан последний набранный номер. Кнопки **↵** и **⏮** позволяют прокручивать список последних набранных номеров. Чтобы набрать номер, отображаемый на дисплее, нажмите **YES**. Последние набранные телефонные номера также можно просмотреть в меню Phonebook.

Примечание! Для просмотра последнего набранного номера нажмите **YES** в режиме ожидания

Номер из списка последних набранных номеров можно удалить, нажав **CLR**, когда этот номер отображается на дисплее.

Оперативный вызов

Оперативный вызов, доступный через меню Call Setup, дает возможность одним нажатием кнопки набрать один из первых девяти номеров, хранящихся в телефонной книге.

Чтобы воспользоваться функцией оперативного вызова, нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, соответствующей ячейке памяти, содержащей требуемый номер. Например, чтобы вызвать номер, хранящийся в 7 ячейке телефонной книги, нажмите и удерживайте 7.

Быстрый вызов

Быстрый вызов, доступный через меню Call Setup, дает возможность быстрого вызова номера, хранящегося в телефонной книге. Чтобы воспользоваться функцией быстрого вызова, введите номер ячейки в телефонной книге, содержащей требуемый телефонный номер, и нажмите **YES**. Например, чтобы вызвать номер, хранящийся в 12 ячейке телефонной книги, нажмите 1, 2 и **YES**.

Остановка и пауза при наборе номера

Остановка и пауза при наборе номера дают возможность вводить группы цифр с сигналами остановок и пауз между ними. Эти средства полезны когда требуется набрать один, а затем другой телефонный номер, такой как код доступа к автоответчику или голосовой почте.

Сигнал остановки набора

Этот сигнал приостанавливает передачу телефоном цифр до нажатия любой кнопки. После набора цифр символ остановки набора можно ввести, нажав и удерживая #, пока на дисплее не появится буква **S**.

Сигнал паузы в наборе

Этот сигнал приостанавливает набор цифр, следующих за паузой, примерно на 2 секунды. Паузу можно ввести в номер, нажав и удерживая *, пока на дисплее не появится буква **P**.

Например, если в офисе имеется система голосовой почты, для которой после набора номера требуется ввести добавочный номер и код доступа, надо ввести номер: 555-1111**P**2222**P**3333, где 555-1111 - номер телефона системы голосовой почты, **P** - знак остановки набора. 2222 - персональный добавочный номер, **P** - пауза в наборе. 3333 - код доступа.

После нажатия **YES** телефон наберет номер и прекратит тоновый набор. Когда система голосовой почты предложит ввести добавочный номер, нажмите любую кнопку. После паузы будет отправлен код доступа. Если паузы для подключения к системе голосовой почты недостаточно, следует ввести символ остановки набора или несколько пауз.

В телефонную книгу также можно записывать номера телефонов, включающие символы остановки и паузы в наборе. Тогда эти номера можно будет набрать, введя номер ячейки в телефонной книге и нажав **YES**.

Экстренные вызовы

При изготовлении в телефон записывается номер экстренной связи (911). Если служба 911 доступна, вызов этого номера можно осуществить в любой момент независимо от ограничений, наложенных в меню Locks, за исключением режима блокировки клавиатуры, который запрещает звонок по номеру 911.

Местный оператор сотовой связи может заменить этот телефон на местный, если в данном регионе служба 911 недоступна.

В случае необходимости в помощи полиции, пожарных или медицинской помощи наберите номер 911 или другой номер экстренного вызова и нажмите **YES**. Сообщите диспетчеру, что вы звоните с беспроводного телефона. Вызовы службы 911 с беспроводных телефонов не предоставляют диспетчеру сведений об имени, расположении и телефонном номере вызывающего абонента.

Сообщите диспетчеру следующие сведения:

- 1 Ваше имя и номер беспроводного телефона.
- 2 Причину экстренного вызова.
- 3 Требуется ли вмешательство полиции, пожарных или медицинская помощь.
- 4 Точное расположение чрезвычайного происшествия, включая названия улиц на перекрестке, номер помильного столба и другие наземные ориентиры.
- 5 Количество участников происшествия, их состояние и оказывается ли им помощь.

Международные вызовы

Если оператор сотовой связи предоставляет такую возможность, с сотового телефона, как и с любых других, можно осуществлять международные телефонные вызовы. Если при международных вызовах возникают трудности, обратитесь за сведениями к оператору сотовой связи.

Определение номера звонящего абонента

Если оператор сотовой связи имеет соответствующую службу, при поступлении вызова на дисплее телефона отображается номер звонящего абонента (Caller ID). Если данный номер записан в телефонной книге и ему соответствует имя, оно также будет показано на дисплее. Если сведения об идентификаторе вызывающего абонента недоступны, на дисплее появляется сообщение NO ID. Если сведения об идентификаторе вызывающего абонента являются конфиденциальными и не предоставляются оператором сотовой связи, на дисплее появляется слово Private.

Предупреждение о том, что батарея разряжена

Если заряд аккумуляторной батареи понизился до минимально допустимого уровня, телефон издает звуковой сигнал. На дисплее мигает сообщение Low Battery!, а огонек индикатора мигает красным цветом. Если это произойдет, не выключайте телефон. Телефон разрядит батарею и автоматически отключится. Батарею следует заряжать в течение 24 часов после полной разрядки, чтобы она была заряжена на полную емкость. См. раздел “Сообщения дисплея” на стр. 13.

Код доступа












Доступ к телефону ограничивается кодом, который запрашивается для включения некоторых функций, таких как ограничение звонков и номера телефонной карточки. При изготовлении по умолчанию задается код 0000. Для максимальной защиты телефона этот код следует сменить. См. раздел “Меню Locks (защита)” на стр. 48. Если вы забудете код доступа, обратитесь за помощью к оператору сотовой связи.

Перечень основных операций

Операция:

Включение телефона
 Выключение телефона
 Уменьшение громкости динамика во время разговора
 Увеличение громкости динамика во время разговора
 Ответ на вызов
 Завершение разговора
 Вызов списка меню (вход в систему меню)
 Вызов списка меню во время разговора
 Переход на уровень вверх в системе меню
 Выход из системы меню на любом уровне
 Прокрутка списка меню или пунктов меню
 Удаление последней введенной буквы или цифры
 Удаление всех введенных букв или цифр





















Действие:

Нажмите и удерживайте 
 Нажмите и удерживайте 
 или нижняя боковая клавиша
 или верхняя боковая клавиша
 или откройте откидывающуюся крышку
 или закройте откидывающуюся крышку

 Нажмите и удерживайте 

CLR
 или  или боковые клавиши
CLR
 Нажмите и удерживайте **CLR**

Операция:

Набор номера телефона, отображаемого на дисплее
 Вызов последнего набранного номера из памяти
 Сохранение прочитанного текстового сообщения
 Выбор текущего пункта меню
 Блокировка или разблокировка клавиатуры
 Включение/выключение беззвучного режима
 Набор номера, отображаемого на дисплее, при помощи телефонной карточки
 Передача сигналов DTMF во время разговора
 Быстрый доступ к текстовым сообщениям
 Быстрый доступ к голосовой почте
 Отключение микрофона во время разговора
 Отключение микрофона при поступлении вызова
 Вход в режим повторного вызова

Действие:


, затем  или 


, затем *
, затем #
 Нажмите и удерживайте 
 Нажмите и удерживайте 
 Нажмите и удерживайте  или , затем 
 Нажмите и удерживайте  или , затем  или , затем 
 Нажмите и удерживайте **CLR**
 или любая боковая клавиша


Использование меню

В этой главе описано, как пользоваться системой меню телефона. Внимательно прочитайте ее, чтобы свободно обращаться с меню - перемещаться по системе меню и изменять параметры.

Система меню телефона предоставляет следующие возможности:

- Записывать и извлекать из телефонной книги аппарата телефонные номера.
- Получать текстовые и голосовые сообщения.
- Устанавливать параметры вызовов.
- Изменять тон звонка и другие звуковые параметры.
- Изменять другие параметры телефона.

Доступ к меню

Чтобы открыть главное меню, нажмите **↵**.

На дисплее появятся Main Menu и два дочерних меню: Phonebook и Messages. Выход из системы меню и перевод телефона в режим ожидания осуществляется кнопкой **NO** или **CLR**.

Переход к дочернему меню

- 1 Кнопки **↵** и **↩** позволяют прокручивать список дочерних меню.



Для перемещения по системе меню также можно использовать боковые клавиши. Для прокрутки вверх служит верхняя боковая клавиша, а для прокрутки вниз - нижняя.

- 2 Когда указатель меню (**▸**) будет расположен рядом с требуемым меню, нажмите **YES**.

На дисплее появится список параметров, входящих в данное меню.

- 3 Его можно прокрутить, нажимая **↵** или **↩**.

- 4 Чтобы вернуться к списку меню, нажмите **NO**.

Нажатие кнопки **NO** в списке параметров меню приводит к переходу в список меню. Нажатие кнопки **CLR** на любом уровне иерархии меню приводит к выходу из меню и переходу телефона в режим ожидания.

Изменение параметров

Откройте меню, как описано выше, затем:

- 1 Нажимайте **↵** или **↩** для прокрутки списка, пока указатель не окажется рядом с параметром, который требуется изменить.
- 2 Нажмите **YES**. На дисплее появится список возможных значений параметра. В скобках показано текущее активное значение. Некоторые параметры имеют лишь два возможных значения, такие как ON и OFF для режима Speed Dial в меню Call Setup. Для некоторых параметров, например Ring Type в меню Sounds, предлагается список значений.
- 3 Нажимайте **↵** или **↩** для прокрутки списка, пока указатель не окажется рядом с требуемым значением. Если возможны

только два значения, нажимайте любую из этих кнопок для смены выбора. В скобках показано активное значение.

- Нажмите **YES**, чтобы подтвердить выбор, или **NO**, чтобы выйти из системы меню без внесения изменений. Если изменения внесены, на дисплее появляется надпись **SELECTION STORED!** Затем снова выводится список параметров.

Выход из системы меню

Кнопка **NO** служит для перехода на один уровень вверх. Для выхода из системы меню нажимайте **NO**, пока телефон не перейдет в режим ожидания. Нажатие кнопки **CLR** на любом уровне иерархии меню приводит к переходу телефона в режим ожидания.

Если при нахождении в системе меню поступает вызов, телефон автоматически выходит из системы меню для возможности ответа на вызов.

Быстрый доступ к меню

Если известен номер меню и номер параметра в нем, который требуется изменить, для быстрого доступа к этому параметру следует нажать **↵**, а затем номер меню и номер параметра этого меню.

Например, предположим, что требуется изменить звук, издаваемый телефоном при нажатии кнопок. Так как меню Sounds имеет номер 6, а его параметр Key Sound - номер 3, для перехода к заданию параметра Key Sound нужно последовательно нажать кнопки **↵**, 6 и 3.

Примеры использования меню

Включение минутного счетчика

 Минутный счетчик: **↵55**

- Нажмите **↵**. На дисплее появится список меню.
- Нажимайте **↵** или **↩**, пока указатель меню (*) не окажется рядом с меню Call Setup.
- Нажмите **YES**, чтобы открыть меню Call Setup.
- Нажимайте **↵** или **↩**, пока указатель меню не окажется рядом с параметром MinuteMind.
- Нажмите **YES**. На дисплее появится список возможных значений параметра MinuteMind (ON и OFF).
- Нажимайте **↵** или **↩**, пока значение [ON] не окажется в скобках.
- Нажмите **YES**. На дисплее появится сообщение **SELECTION STORED!**, а затем - список параметров меню Call Setup.
- Дважды нажимайте **NO** для выхода из системы меню.











4 Gen. Setup
5 Call Setup
6 Sounds

Изменение громкости звонка

 Громкость звонка: **↵69**

- Нажмите **↵**. На дисплее появится список меню.




5 Call Setup
6 Sounds
7 Call Data









- 2 Нажимайте  или , пока указатель меню (P) не окажется рядом с меню Sounds.
- 3 Нажмите . На дисплее появятся параметры меню Sounds.
- 4 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с параметром Ring Volume.
- 5 Нажмите . На дисплее появятся возможные значения параметра Ring Volume.
 - High (высокий)
 - Escalating (переменный)
 - Medium (средний)
 - Low (низкий)
 - Extra-Low (очень низкий)
 - Off (нулевой уровень, тишина)
- 6 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с требуемым значением параметра Ring Volume. При прокрутке значений параметра телефон издает сигнал, соответствующий каждому значению.
- 7 Нажмите  для сохранения выбора. На дисплее появится надпись SELECTION STORED!, а затем - параметры меню Sounds.
- 8 Дважды нажмите  для выхода из системы меню.

Задание типа сигнала



Тип сигнала: 60

- 1 Нажмите . На дисплее появится список меню.
- 2 Нажимайте  или , пока указатель меню (P) не окажется рядом с меню Sounds.

- 3 Нажмите . На дисплее появятся параметры меню Sounds.
- 4 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с параметром Alert.
- 5 Нажмите . На дисплее появится список возможных значений параметра Alert.
- 6 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с одним из следующих параметров:
 - Ring Only - при поступлении вызова телефон звонит.
 - Vib Only - при поступлении вызова телефон вибрирует.
 - Ring - Vib - при поступлении вызова телефон звонит и вибрирует.
- Примечание!* При включении режима Silent Mode и выборе в меню Alert режима Vib Only или Ring-Vib телефон при поступлении вызова будет только вибрировать.
- 7 Нажмите . На дисплее телефона появится сообщение SELECTION STORED!, а затем - параметры меню Sounds.
- 8 Дважды нажмите  для выхода из системы меню.

Обзор меню

Рисунок схемы меню телефона находится на первом развороте данного руководства. См. “Меню телефона KF788 одним взглядом”.

В данном руководстве приведено краткое описание всех основных операций с телефоном. См. раздел “Перечень основных операций” на стр. 26.

Использование телефонной книги

Вы имеете возможность сохранять в памяти телефонные номера вместе с именами и использовать их с помощью функций повторного вызова, быстрого вызова и супервызова. Длина каждого номера не должна превышать 32 цифры, а длина имени - 24 символа.

Примечание! Исходя из расчета, что телефонный номер содержит двенадцать цифр и снабжен строкой текста из восьми символов, телефонная книга может вместить до 200 телефонных номеров. Сохраняя более длинные номера и имена, вы уменьшаете количество доступной памяти и количество ячеек, доступных для сохранения номеров. Количество заполненной памяти в процентах можно узнать в меню Phonebook.

При перемещении по меню Phonebook верхняя боковая клавиша выполняет те же функции, что и кнопка со стрелкой вверх (↗), а нижняя боковая клавиша выполняет те же функции, что и кнопка со стрелкой вниз (↘).

Запись номера и имени в телефонную книгу

Существует три способа вызова номера:

- с использованием меню Phonebook;
- сохранение номера, находящегося на дисплее;
- сохранение номера в защищенной памяти.

Запись номера с использованием меню Phonebook



Запись номера с использованием меню Phonebook:

↘11

- 1 Нажмите ↘ для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте ↘ или ↗, пока указатель меню (P) не окажется рядом с меню Phonebook.
- 3 Нажмите YES, чтобы открыть меню Phonebook.
- 4 Нажимайте ↘ или ↗, пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Store Mem.
- 5 Нажмите YES для выбора пункта Store Mem. На дисплее будет показана следующая свободная ячейка памяти (см. рисунок).
- 6 Введите имя, связанное с этим телефонным номером. См. раздел "Ввод букв и символов" на стр. 31.
- 7 Нажмите ↘, чтобы переместить курсор в строку No:.
- 8 Введите телефонный номер для записи в память.
- 9 Нажмите YES для записи номера. На дисплее появится надпись Stored in memory!.

Name:	■
No:	STORE: 003

Ввод букв и символов

Нажимайте соответствующую кнопку (0-9, #, или *), пока на дисплее не появится требуемая буква, цифра или символ. Например, для ввода буквы “А” один раз нажмите кнопку с цифрой “2”. Для ввода буквы “В” дважды нажмите кнопку с цифрой “2”.

Нажать эту Кнопку	Количество раз				
	один	два	три	четыре	пять
1	пробел	&	I		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				
*	,	'	"	*	
#	-	.	?	#	

Сохранение номера, находящегося на дисплее



Запись номера с дисплея телефона в телефонную книгу:



- Пока на дисплее отображается номер, нажмите для входа в систему меню.
- Нажмите , чтобы открыть меню Phonebook.
- Нажмите для выбора пункта Store Mem. Строка №: команды Store Mem будет содержать текущий телефонный номер.
- Если требуется указать имя, соответствующее этому номеру, введите его в строке Name:.
- Нажмите для записи номера в память.

Задание ячейки памяти

Если номер требуется записать в определенную ячейку памяти, введите номер и имя, как описано выше, а затем нажмите для перемещения курсора в строку STORE. Если не задавать номер ячейки памяти, телефонный номер будет сохранен в следующей доступной ячейке памяти.

Телефонные номера, записанные в ячейках с номерами от 1 до 9, можно вызывать, пользуясь функцией супервызова. См. раздел “Speed Dial (оперативный вызов)” на стр. 45.

Для всех ячеек памяти с одно- и двузначными номерами можно использовать функцию быстрого вызова. См. раздел “Speed Dial (быстрый вызов)” на стр. 45.

Запись номера в защищенную память

Для вызова номера, записанного в защищенной памяти, требуется ввести правильный код доступа. Чтобы записать номер в защищенную память, повторите предыдущие шаги, введя имя и номер, а затем нажмите и удерживайте **YES**. Телефон предложит ввести код доступа. Если введен правильный код, номер будет записан в память, а на дисплее появится надпись *Stored securely in memory!*.

Вызов номера из телефонной книги

Существует три способа вызова номера:

- Вызов номера с использованием меню *Phonebook*.
- Вызов номера с использованием **↵**.
- Вызов номера из защищенной памяти.

Вызов номера с использованием меню *Phonebook*

- 1 Нажмите **↵** для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте **↵** или **↵**, пока указатель меню не окажется рядом с пунктом *RCL Mem.*
- 3 Нажмите **YES** для вызова команды *RCL Mem.*. Вызвать номер из телефонной книги можно, задав сам номер или соответствующее ему имя.
- 4 Для вызова по имени введите его буквы в строке *Name:*. Можно ввести полное имя или только его начальные буквы. Если введено несколько букв имени, телефон выберет первое имя, начинающееся с этих букв.

-ИЛИ-

Для поиска по номеру ячейки нажимайте **↵**, пока курсор не окажется в строке *RECALL:*, и введите номер. На дисплее будет показан номер.

- 5 Для вызова номера, отображаемого на дисплее, нажмите **YES**.

Вызов номера с использованием **↵**

- 1 Нажмите **↵**. Вид дисплея будет таким, как на рисунке.

- 2 Для вызова по имени нажмите кнопку с первой буквой имени.

-ИЛИ-

Name:	■
No:	
RECALL:	---





Для вызова по номеру нажмите **↵** для перемещения в строку *RECALL:*, а затем введите номер ячейки памяти, в которой записан телефонный номер.

- 3 Нажмите **YES**.









Вызов номера из защищенной памяти

- 1 Повторите описанные выше шаги для перехода к пункту *RCL Mem.* в меню *Phonebook*.
- 2 Нажмите **↵**, чтобы переместить курсор в строку *RECALL:*.
- 3 Введите номер ячейки защищенной памяти, в которой сохранен телефонный номер.
- 4 Нажмите **YES**. На дисплее появится надпись *Security Code:*.
- 5 Введите код доступа.
- 6 Если введен правильный код доступа, на дисплее появится требуемый номер.

Изменение номера в телефонной книге

- 1 Вызовите телефонный номер. См. раздел “Вызов номера из телефонной книги” на стр. 32.
- 2 Когда номер появится на дисплее, нажмите  или  для перемещения курсора в строку No:.
- 3 Чтобы добавить цифры в конец номера, просто введите их.
- 4 Чтобы заменить номер, нажимайте **CLR** для удаления цифр имеющегося номера, а затем введите новый номер.
- 5 Нажмите  для записи измененного номера в память. На дисплее появится надпись Memory XXX Now Occupied Replace?, а затем Same name in memory XXX Save anyway?.
- 6 Нажмите  еще раз, чтобы заменить имеющийся номер измененным.

Удаление номера из телефонной книги

- 1 Нажмите . На дисплее появится список меню.
- 2 Нажмите . На дисплее появятся параметры меню Phonebook.
- 3 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом RCL Mem..
- 4 Нажмите . На дисплее появится телефонная книга.
- 5 Нажимайте  или , пока не будут отображены имя и номер, которые требуется удалить.
- 6 Нажмите и удерживайте **CLR**. На дисплее появится надпись Erase memory? Location XXX (где XXX номер ячейки памяти).
- 7 Нажмите  для удаления номера из памяти. На дисплее появится надпись Memory is erased!.

Службы сообщений

Телефон KF 788 поддерживает два типа служб сообщений: текстовые сообщения и сообщения голосовой почты. Службы сообщений предоставляются оператором сотовой связи и являются способами связи.

Служба текстовых сообщений

В памяти телефона может храниться до 2 Кбайт текстовых сообщений. Отправитель может причислить сообщение к одной из следующих категорий: обычное, срочное или экстренное. Текстовые сообщения также могут включать один или более телефонных номеров для связи, заданных отправителем.

Возможность задания категории сообщения и телефонных номеров зависит от системы сотовой связи.

После того, как отправитель передал сообщение оператору сотовой связи, оно поступает на телефон. Если телефон включен, он получит сообщение. Если телефон выключен, оператор сотовой связи сохранит сообщение и передаст его позже.

После получения текстового сообщения его можно пропустить, перечитать, сохранить или удалить.

Экстренные текстовые сообщения

Если при получении экстренного сообщения телефон включен, он издает два коротких сигнала, а на дисплее на несколько секунд появляется предложение прочитать экстренное сообщение.

Emergency
Msg Received
Read Now?

Экстренные сообщения всегда отображаются раньше срочных и обычных независимо от порядка получения.

Срочные текстовые сообщения

Если при получении срочного сообщения телефон включен, он издает короткий сигнал, а на дисплее появляется сообщение.

Urgent Msg
Received!
Read Now?

Обычные текстовые сообщения

Если при получении обычного сообщения телефон включен, он издает короткий сигнал, а на дисплее появляется сообщение.

Text Message
Received!
Read Now?

Текстовые сообщения с телефонными номерами для обратной связи

Телефонные номера для обратной связи представляют собой один или более номеров, связанных с текстовым сообщением, или находящихся внутри него. Эти телефонные номера указываются отправителем сообщения. Если при чтении сообщения с указанным номером телефона для обратной связи нажать **YES**, появится запрос на набор этого номера.

CALL?
FIRST NUMBER

- Чтобы набрать его, нажмите **YES**.
- Чтобы набрать его при помощи телефонной карточки, нажмите и удерживайте **YES**.

- Чтобы не набирать отображаемый номер, а продолжить чтение сообщения, нажмите **№**.

Если с сообщением связаны два или более телефонных номера, в правом верхнем углу дисплея появляются стрелки вверх и вниз (**↕**).

- Для перемещения по этим номерам нажимайте **↗** или **↘**. Чтобы набрать текущий отображаемый номер, нажмите **YES**.
- Чтобы не набирать отображаемый номер, а продолжить чтение сообщения, нажмите **№**.

Если указанный номер содержит ошибку, его можно изменить перед набором. Чтобы изменить номер телефона для обратной связи, воспользуйтесь курсором в левой части второй строки дисплея. При редактировании номера можно:

- Перемещать курсор, нажимая одну из кнопок со стрелками.
- Вставить цифру в позицию курсора, нажав кнопку с цифрой.
- Удалить цифру в позиции курсора, нажав **CLR**.

Память текстовых сообщений

Если в памяти текстовых сообщений телефона нет свободного места, рядом со значком текстового сообщения (**✉**) появляется буква (F). Если в памяти текстовых сообщений нет свободного места и поступило новое текстовое сообщение, оно заменяет какое-либо из старых несохраненных текстовых сообщений. Если в памяти текстовых сообщений нет свободного места и все текстовые сообщения сохранены (**Σ**), для получения новых текстовых сообщений необходимо удалить из памяти текстовые сообщения.

Состояние текстовых сообщений

Текстовое сообщение может находиться в следующих состояниях:

- Unread (U) - текстовое сообщение еще не прочитано.
- Read (R) - текстовое сообщение прочитано, но не сохранено. Если в памяти текстовых сообщений телефона нет свободного места (F), это сообщение будет заменено новыми текстовыми сообщениями.
- Saved (S) - текстовое сообщение прочитано и сохранено. Если в памяти текстовых сообщений нет свободного места (F), для получения новых текстовых сообщений необходимо удалить из памяти одно или более текстовых сообщений.

Чтение текстовых сообщений

Чтение текстового сообщения сразу после получения

При получении текстового сообщения телефон издает один или более сигналов, а на дисплее появляется уведомление о получении экстренного, срочного или обычного сообщения.

Чтобы прочитать текстовое сообщение:

- 1 Нажмите **YES**, чтобы прочитать текстовое сообщение, или **№**, чтобы пропустить его. Сообщение будет сохранено для прочтения позже.
- 2 Для построчного просмотра сообщения нажимайте **↗** или **↘**.
- 3 Для постраничного (по три строки) просмотра сообщения нажимайте и удерживайте **↗** или **↘**.

Чтение текстового сообщения во время разговора

При получении текстового сообщения во время разговора телефон издает короткий сигнал, на дисплее появляется предложение прочитать сообщение. См. раздел “Служба текстовых сообщений” на стр. 34.

Чтобы прочитать текстовое сообщение:

- Нажмите **YES** для просмотра поступившего сообщения или **NO** для продолжения разговора и хранения сообщения как непрочитанного (U).

Примечание! Если в памяти текстовых сообщений нет свободного места, во время разговора нельзя получить новое сообщение.

Чтение непрочитанных текстовых сообщений

При наличии непрочитанных текстовых сообщений на дисплее отображается их число и значок текстового сообщения.

Чтобы прочитать текстовые сообщения:

- 1 Нажмите **YES** для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте **YES** или **NO**, пока указатель меню не окажется рядом с меню Messages.
- 3 Нажмите **YES**, чтобы открыть меню Messages.
- 4 Нажимайте **YES** или **NO**, пока указатель меню не окажется рядом с пунктом UnreadText.
- 5 Нажмите **YES**, чтобы открыть список сообщений.
- 6 Нажимайте **YES** или **NO**, пока указатель меню не окажется рядом с требуемым непрочитанным сообщением (U).
- 7 Нажмите **YES** для просмотра сообщения. При просмотре сообщения его можно построчно прокручивать, нажимая **YES** или **NO**. Для постраничного (по три строки) просмотра сообщения нажимайте и удерживайте **YES** или **NO**.

Чтение сохраненных текстовых сообщений

Чтобы прочитать сохраненные сообщения:

- 1 Нажмите **YES** для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте **YES** или **NO**, пока указатель меню не окажется рядом с меню Messages.
- 3 Нажмите **YES**, чтобы открыть меню Messages.
- 4 Нажимайте **YES** или **NO**, пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Old Text.
- 5 Нажмите **YES**, чтобы открыть список сообщений.
- 6 Нажимайте **YES** или **NO**, пока указатель меню не окажется рядом с требуемым сообщением.
- 7 Нажмите **YES** для просмотра сообщения.
- 8 При просмотре сообщения его можно построчно прокручивать, нажимая **YES** или **NO**.

-ИЛИ-

Для постраничного (по три строки) просмотра сообщения нажимайте и удерживайте **YES** или **NO**.

Сохранение и удаление текстовых сообщений

После того, как сообщение получено и прочитано:


- Чтобы сохранить текстовое сообщение в памяти, нажмите и удерживайте **YES**. Состояние сообщения изменится на (S) - сохранение.
- Чтобы удалить сообщение, нажмите и удерживайте **CLR**, затем нажмите **YES**. Сообщение будет удалено.
- Для пропуска текущего сообщения и перехода к следующему, нажмите 1. Состояние сообщения сменится на (R) - чтение.
- Для возврата к предыдущему сообщению нажмите 3. Состояние сообщения изменится на (R) - чтение.

Служба голосовой почты

Во включенном состоянии телефон может принимать уведомление голосовой почты. Если при передаче уведомления оператором сотовой связи телефон выключен, оно будет получено при следующем включении телефона.

Получение уведомления голосовой почты в режиме ожидания телефона


Если при получении сообщения голосовой почты телефон включен и находится в режиме ожидания, он издает короткий сигнал. Если предварительно был задан внутри-



Voice Mail
Call Mail-1?
990-7070

системный номер телефона, на дисплее появится сообщение, похожее на рисунок.

Чтобы набрать отображаемый номер телефона, нажмите **YES**. (Чтобы осуществить звонок по кредитной карточке, нажмите и удерживайте **YES**.) Для возврата в режим ожидания нажмите **NO**. Для связи через номер доступа в чужой системе (если он был предварительно задан) нажмите **2** или **3** (или любую из боковых клавиш). На дисплее появится сообщение, похожее на рисунок.



Voice Mail
Call Mail-2?
990-7070

Если номер доступа не задан или задан лишь один номер доступа и предпринимается попытка перехода к другому номеру, при получении сообщений голосовой почты будет появляться сообщение **Access Number Not Stored**. После появления на пять секунд сообщения **Access Number Not Stored** появится предложение задать номер доступа. Если предварительно номер доступа не был задан, он будет сохранен как Mail-1; если один номер уже задан, следующий номер будет сохранен как Mail-2. После задания номера появится запрос на его вызов.



Voice Mail
No:
Store?










Получение уведомлений голосовой почты во время разговора

Если во время разговора поступило уведомление голосовой почты, телефон издает короткий сигнал, а на дисплее появляется сообщение **Voice Mail Received**. После окончания разговора на дисплее появится число и значок голосовой почты.

Прослушивание голосовой почты

Если на дисплее у значка голосовой почты присутствует число, то это означает, что имеются непрочитанные сообщения голосовой почты.

Чтобы прослушать эти сообщения голосовой почты:







- 1 Нажмите  для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте , пока указатель меню не окажется рядом с меню Messages.
- 3 Нажмите , чтобы открыть меню Messages.
- 4 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом VoiceMsgs1 или VoiceMsgs2.
- 5 Для доступа по внутрисистемному номеру телефона переместите курсор в позицию VoiceMsgs1 и нажмите . Для связи с номером доступа в чужой системе переместите курсор в позицию VoiceMsgs2 и нажмите . (Чтобы осуществить звонок по кредитной карточке, нажмите и удерживайте .)
- 6 Если номер голосовой почты не был задан предварительно, задайте его сейчас.
- 7 Нажмите  для вызова выбранного номера доступа.


Задание номера голосовой почты


Имеется возможность задать внутрисистемный номер доступа к голосовой почте и номер доступа в чужой системе. Задание номеров доступа к голосовой почте и их автоматический вызов при получении уведомления голосовой почты является удобной функцией.



Меню голосовой почты:  24 или  25

- 1 Нажмите  для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте , пока указатель меню не окажется рядом с меню Messages.
- 3 Нажмите , чтобы открыть меню Messages.
- 4 Для задания внутрисистемного номера телефона переместите курсор в позицию VoiceMsgs1 и нажмите . Для задания номера доступа в чужой системе переместите курсор в позицию VoiceMsgs2 и нажмите .
- 5 В строке No: введите номер телефона голосовой почты.
- 6 Нажмите . На дисплее телефона появится сообщение SELECTION STORED!.


Примечание! Нажмите кнопку , чтобы изменить ранее заданный код доступа к голосовой почте. Нажмите кнопку CLR, и удерживая ее, наберите новый код доступа к голосовой почте.

- 7 Дважды нажмите  для выхода из системы меню.

Быстрый доступ к сообщениям текстовой и голосовой почты

Возможность быстрого доступа позволяет быстро читать текстовые сообщения и прослушивать голосовую почту. Для вызова функции быстрого доступа нажмите и удерживайте **↵** или **↩**. Дальнейшие действия зависят от типа доступных сообщений:

- При наличии только текстовых сообщений на дисплее появится запрос Read Text Messages? XX New Msgs. . Нажмите **yes** для перехода в меню чтения текстовых сообщений. Для возврата в режим ожидания нажмите **no**.
- При наличии только сообщений голосовой почты на дисплее появится запрос Get Voice Mail Msgs? XX Waiting. . Нажмите **yes** для вызова выбранного номера доступа голосовой почты.
- При наличии новых текстовых и голосовых сообщений на дисплее появится измененное сообщение Read Text Messages? В правом верхнем углу появятся две стрелки, обозначающие наличие новых голосовых и текстовых сообщений. В этом случае можно перейти в меню чтения текстовых сообщений, нажав **yes**, или к запросу Get Voice Mail Msgs?, нажав **no**, **↵**, **↩** или любую из боковых клавиш. Запросы Read Text Messages? и Get Voice Mail Msgs? циклически сменяют друг друга при нажатии **no**, **↵**, **↩** или любой из боковых клавиш.









Read Text Messages?
10 New Msgs

Описание меню

Рисунок схемы меню телефона находится на первом развороте данного руководства. см. “Меню телефона KF 788 одним взглядом”.

В данном руководстве приведено краткое описание всех основных операций с телефоном. См. раздел “Перечень основных операций” на стр. 26.

Доступ к системе меню

- 1 Нажмите  для входа в систему меню.
- 2 Для прокрутки меню, пунктов меню и возможных значений параметров нажимайте  и  или воспользуйтесь боковыми клавишами телефона.
- 3 Для выбора меню, пункта меню или значения параметра возле указателя меню () нажмите .
- 4 Для перехода на один уровень вверх в системе меню нажмите .
- 5 Для выхода из системы меню дважды нажмите **CLR**.

Меню Phonebook (телефонная книга)


В меню Phonebook включены следующие функции записи и повторного вызова телефонных номеров.


Store Mem. (запись номера в телефонную книгу)

Команда Store Mem. служит для записи телефонного номера и соответствующего ему имени в телефонную книгу.



RCL Mem. (повторный вызов номера)

Команда RCL Mem. служит для вызова телефонного номера по связанному с ним имени или номеру ячейки памяти. Меню RCL Mem. также можно вызвать, нажав .






StoreScrpд (запись номера в черновик)

Команда StoreScrpд служит для записи отображаемого на дисплее телефонного номера в черновик.



RCL ScrPad (повторный вызов номера из черновика)

Команда RCL ScrPad служит для вызова номера, записанного в черновике.

  # или  14

RCL LastNo (просмотр набранных номеров)

Команда RCL LastNo служит для просмотра списка предыдущих набранных номеров.

   или  15 или 

MemoryUsed (занятая память)

Команда MemoryUsed показывает количество занятой памяти в процентах.

  16

Меню Messages (сообщения)

В меню Messages включены следующие пункты для настройки и доступа к службам сообщений, которые могут предоставляться оператором сотовой связи - текстовые сообщения и голосовая почта.

  2

UnreadText (непрочитанные текстовые сообщения)

При использовании службы текстовых сообщений, предоставляемой оператором сотовой связи, команда UnreadText позволяет просмотреть непрочитанные текстовые сообщения.

Old Text (прочитанные текстовые сообщения)

При использовании службы текстовых сообщений, предоставляемой оператором сотовой связи, команда Old Text позволяет просмотреть прочитанные текстовые сообщения.

Delete All (удаление всех сообщений)

Команда Delete All служит для удаления всех (старых и новых) текстовых сообщений.

VoiceMsgs1 (телефон службы голосовой почты)

При использовании службы голосовой почты, предоставляемой оператором сотовой связи, параметр VoiceMsgs1 задает телефон этой службы.

VoiceMsgs2 (телефон дополнительной службы)

При использовании другой или дополнительной службы голосовой почты, параметр VoiceMsgs2 задает телефон этой службы.

Меню System Options (параметры системы)

В меню System Opt включены следующие пункты для настройки параметров телефона в сотовой сети (доступные пункты меню определяются оператором сотовой связи).



Find Net (поиск сети)

Команда Find Net служит для подключения вручную к определенному оператору вместо автоматического выбора телефоном доступной системы. Это может быть общедоступная система или система Private System Identifiers (PSIDs), запрограммированная в телефоне. Обычно эта функция используется при подключении более чем к одной беспроводной сети. Можно подключиться только к системе, доступной в данный момент. Это зависит от того, где вы находитесь. После того, как система выбрана, телефон остается подключенным к ней до тех пор, пока не произойдет одно из следующих событий:

- Сильно упадет уровень сигнала.
- Телефон будет выключен.
- Будет выбран пункт Normal этого меню.
- Будет получен или совершен вызов.

Телефон должен быть настроен на оптимальный выбор сети во время роуминга поставщиком услуг связи. Если поставщиком услуг разрешается самостоятельное изменение предварительно установленных параметров, это можно сделать, выполнив следующие действия.

- 1 Нажмите для входа в систему меню.

- 2 Установите указатель на пункт System Opt, нажимая кнопки и .
- 3 Для открытия меню System Opt нажмите кнопку .
- 4 Установите указатель на пункт Find Net, нажимая кнопки и .
- 5 Для открытия меню Find Net нажмите кнопку .
- 6 В списке будут перечислены все найденные системы.
- 7 Для перемещения по списку нажимайте кнопки и .
- 8 Когда нужная система будет выбрана, нажмите кнопку . Телефон попытается связаться с выбранной системой. В случае неудачной попытки вместе со списком возможных систем будет выведено сообщение No Systems Found.
- 9 Возвратитесь к шагу 7 и выберите другую систему или
Нажмите кнопку для возврата к текущей системе.












Примечание! Продолжительный поиск систем может привести к разрядке батареи.

Home Only (исходный оператор сотовой связи)

Команда Home Only служит для перевода телефона в режим подключения только к исходному оператору сотовой связи. Если исходный оператор сотовой связи недоступен, телефон не будет подключаться к другим системам. Наличие пункта меню Home Only зависит от параметров работы оператора сотовой связи.

Phone No. (номер телефона)

Команда Phone No. служит для просмотра номера данного телефона. Возможно получение дополнительного учетного номера, если это предусмотрено поставщиком услуг. Это позволяет получить дополнительный номер для мобильного телефона, что удобно для районов, с которыми часто осуществляется роуминг. Дополнительный номер может быть предоставлен как первичным, так и вторичным поставщиком услуг. Это особенно удобно в случае, если международный роуминг еще недоступен. При наличии нескольких номеров переключаться на них можно следующим образом:

- 1 Нажмите  для входа в систему меню.
- 2 Установите указатель на пункт System Opt, нажимая кнопки  и .
- 3 Для открытия меню System Opt нажмите кнопку .
- 4 Установите указатель на пункт Phone No, нажимая кнопки  и .
- 5 Для открытия меню Phone No нажмите кнопку .
- 6 Будет выведено сообщение о необходимости ввода защитного кода.
- 7 После ввода кода будут отображены два телефонных номера (если данный вариант поддерживается поставщиком услуг).
- 8 Для выбора нужного номера нажимайте кнопки  и .
- 9 Для переключения на выбранный номер нажмите кнопку .
- 10 Для возврата к текущему телефонному номеру нажмите кнопку . На экране отобразится сообщение Current Network Active.

SystemInfo (доступные службы)

Команда SystemInfo служит для просмотра доступных служб цифровых каналов. Если службы недоступны, информационные поля останутся пустыми. Если телефон переключен в аналоговый режим или сведения недоступны, появится сообщение *SystemInfo* Not Available. Буква Y показывает, что услуга доступна, а N - что услуга недоступна.

Privacy (шифрование речи)

Если оператор сотовой связи поддерживает цифровое шифрование речи, команда Privacy включает эту службу.

Служба шифрования речи доступна не во всех регионах. Если режим шифрования речи включен, это показано на дисплее инверсной буквой P.

Если режим шифрования речи не удастся включить, телефон издает соответствующий звуковой сигнал. Сигнал издается в начале разговора и в качестве напоминания через каждые 30 секунд. Такое оповещение можно выключить в меню Sounds.

Time/Date (время и дата)

Команда Time/Date служит для определения времени и даты, если это поддерживается оператором сотовой связи.

Меню General Setup (основная настройка)

Меню Gen. Setup позволяет настроить телефон в соответствии с потребностями пользователя.






KeypadLock (блокировка клавиатуры)

Команда KeypadLock служит для блокировки клавиатуры и отключения функций кнопок. Этот режим полезен в случаях, когда возможно случайное нажатие кнопок. Например, при переноске телефона в портфеле или сумке.



Клавиатура будет заблокирована, пока не произойдет одно из следующих событий:

- Замена батареей.
- Выключение телефона нажатием, удерживанием , последующее его включение нажатием и удерживанием .
- Повторное нажатие .
- Поступление вызова (после завершения разговора клавиатура вернется в заблокированное состояние).

Примечание! В режиме блокировки клавиатуры звонок по номеру экстренной связи (911) запрещен.

Back Light (подсветка)

Команда Back Light служит для отключения подсветки или для включения ее на 20 секунд при поступлении вызова или нажатии кнопки.

При поступлении вызова дисплей мигает.

Contrast (контраст дисплея)

Команда Contrast служит для изменения контраста дисплея телефона. Контраст изменяется от 1 до 5, где 5 - максимальный уровень контраста.


Greeting (приветствие)

Команда Greeting служит для задания трехстрочного приветствия длиной до 36 символов (12 символов в строке). Это приветствие будет появляться на дисплее при включении телефона. Если приветствие не введено, его вывод автоматически запрещается. Введите с клавиатуры буквы, цифры и символы. См. раздел “Ввод букв и символов” на стр. 31.

Language (язык)

Пункт Language служит для выбора языка, на котором будут выводиться сообщения на дисплее телефона. Языки могут быть различными (например, английский, французский, испанский и португальский). Для выбора языка необходимо ввести код доступа. См. раздел “Sec. Code (код доступа)” на стр. 49.

Menu Reset (сброс параметров)

Команда MenuReset служит для быстрого восстановления параметров меню Sound и Setup телефона, установленных на заводе. Для сброса параметров требуется ввести код доступа. Для восстановления заводских значений параметров нажмите .

Примечание! Код доступа будет изменен на используемый по умолчанию (0000).

Меню Call Setup (настройка вызова)

Меню Call Setup содержит пункты, позволяющие сделать использование телефона более удобным.



Super Dial (оперативный вызов)

Задав для параметра Super Dial значение ON, можно вызывать номера из ячеек памяти телефонной книги от 1 до 9 одним нажатием соответствующей кнопки.

Поместите в 1-9 ячейки памяти наиболее часто используемые телефонные номера, и с помощью супервызова их можно будет набирать нажатием одной кнопки.

Speed Dial (быстрый вызов)

Задав для параметра Speed Dial значение ON, можно вызвать номер из ячейки памяти телефонной книги, введя ее 1- или 2-значный номер и нажав **YES**.

Answer Opt (ответ на вызов)

Параметр Answer Opt служит для выбора одного из следующих способов ответа на вызов:

- Открытие откидывающейся крышки или нажатие **YES**
- Открытие откидывающейся крышки или нажатие любой кнопки
- Кнопка **YES**
- Любая кнопка

Если телефон KF 788 используется в автомобильной громкоговорящей системе, можно установить один из следующих режимов его включения:

- Описанные выше 4 способа
- Автоматическое включение после двух звонков

Call Timer (продолжительность разговора)

Если параметр Call Timer включен, при разговоре отображается его продолжительность. На дисплее отображаются минуты и секунды, после 99 минут счетчик сбрасывается.

MinuteMind (минутный счетчик)

Если параметр MinuteMind имеет значение ON, за десять секунд до достижения каждой полной минуты разговора в динамике или в системе громкоговорящей связи раздается короткий гудок.

Auto Area (Автоматическое добавление кода региона)

Функция Auto Area добавляет код области к семизначному набираемому номеру телефона. Введите код области и выберите ON для включения этой функции.

Этот код будет автоматически добавляться к набираемым номерам, если включен режим Auto Area и используется роуминг.

Auto Area не добавляет код области к номерам, полученным при помощи функции Caller ID.

AutoPrefix (префикс)

Функция AutoPrefix дает возможность ввести от 1 до 12 цифр, которые добавляются к набираемому номеру. При наборе 4- или 5-значного номера перед ним автоматически набирается префикс. Например, если вы часто звоните по телефонам одного учреждения, введите для функции Auto Prefix первые три общие цифры всех телефонов. Позже потребуются набирать лишь последние четыре или пять цифр номера.

Если в качестве автопрефикса ввести 123 и включить эту функцию, для вызова по телефону 123-7654 потребуются набрать лишь 7654. Префикс 123 будет набран автоматически. Автопрефикс не добавляется к номерам длиннее пяти символов.

Auto Retry (повтор вызова)

Если система сотовой связи не может отправить вызов, функция Auto Retry повторяет вызов через каждые 15 секунд в течение трех минут.

Tone Send (передача сигнала DTMF)

Функция Tone Send позволяет передавать сигналы многочастотной системы телеуправления DTMF во время телефонного разговора. Это дает вам возможность проведения электронных банковских и других операций, управляемых сигналами. Если функция Tone Send не включена, телефон не посылает сигналы DTMF.

AccessTone (тон доступа)

При включенном режиме AccessTone во время исходящего вызова в момент установки связи с сетью телефон издает три коротких гудка.

Меню Sounds (звук)

В меню Sounds включены параметры для настройки громкости и тона звонка, клавиатуры, динамика и громкоговорящей системы.



SilentMode (беззвучный режим)

Функция SilentMode позволяет отключить все звуковые сигналы телефона.

В этом режиме на дисплее отображается слово Silent. Тем не менее, в этом режиме продолжает работать вибровозвон.



Msg Tone (тон получения сообщения)

Функция Msg Tone позволяет разрешить или запретить звуковой сигнал при поступлении сообщения или при наличии ожидающего сообщения.



Key Sound (звук при нажатии кнопки)

Параметр Key Sound определяет звук, издаваемый при нажатии кнопок: щелчок (click), непрерывный сигнал (continuous), хлопок (burst) или без звука.

Key Volume (громкость нажатия кнопок)

Параметр Key Volume определяет громкость звука, издаваемого при нажатии кнопок.

Ear Volume (громкость динамика)

Параметр Ear Volume позволяет настроить громкость звука в динамике через меню. Громкость также можно изменить во время разговора нажатием кнопки  или  или нажатием одной из боковых клавиш.

Speaker Volume (громкость громкоговорящей системы)

Параметр SpeakerVol определяет громкость звука, издаваемого громкоговорящей системой.

Ring Type (тип звонка)

Параметр Ring Type определяет тип звукового сигнала или мелодии, издаваемой при поступлении вызова. При прокрутке вариантов параметра телефон издает текущий отображаемый сигнал. Также имеется вариант System set, зависящий от сотовой сети.



Ring Pitch (тон звонка)

Параметр Ring Pitch определяет тон звонка: низкий (Low), средний (Medium), высокий (High) или смешанный (Mixed). При изменении значения телефон демонстрирует текущий тон. Также имеется вариант System set, зависящий от сотовой сети.



Ring Volume (громкость звонка)

Параметр RingVolume определяет громкость звонка. Возможные уровни громкости: High (высокий), Escalating (переменный), Medium (средний), Low (низкий), Extra Low (очень низкий) и Off (нулевой уровень, тишина). Переменный уровень громкости (Escalating) означает плавное повышение от самого низкого до самого высокого уровня за время одного звонка.



Alert (сигнал вызова)

Параметр задает один из трех типов сигнала вызова: только звонок, звонок и вибрирование или только вибрирование. Меню Call Data




Меню Call Data (сведения о вызовах)

Меню Call Data содержит команды для получения сведений о вызовах, совершенных с данного телефона.



ReceiveLog (список звонивших)

Если вы пользуетесь услугой определения номера вызывающего абонента, предоставляемой оператором сотовой связи, меню ReceiveLog содержит список идентификаторов последних 40 звонивших вам абонентов (в обратном порядке). Нажмите  для вызова номера, отображаемого на дисплее.

Функция Auto Area не добавляет код области к номерам, вызываемым из списка ReceiveLog.

Для перемещения по списку входящих вызовов служат клавиши со стрелками. Если полученный номер записан в телефонной книге и ему соответствует имя, оно также будет показано на дисплее.


Last Time (продолжительность последнего)

Функция Last Time показывает приблизительное время последнего разговора в минутах и секундах.


Elapsed (суммарное время)

Счетчик суммарного времени разговора Elapsed показывает общее время разговора в часах и минутах. Его нельзя сбросить.

Call Count (количество вызовов)

Общее число вызовов абонента, номер которого показан на дисплее. Чтобы сбросить это значение, дважды нажмите  и выберите пункт Reset.

Time Count (счетчик времени)

Функция Time Count показывает приблизительное суммарное время использования телефона. Эта функция похожа на функцию Elapsed и ее значение также можно сбросить. Чтобы увидеть остальные счетчики времени, дважды нажмите . Чтобы сбросить значение, выберите пункт Reset.

Меню Locks (защита)

Меню Locks содержит команды включения режимов защиты для ограничения возможности использования телефона. Вы можете выбрать блокировку, наиболее подходящую для конкретной ситуации. Чтобы открыть меню Locks, необходимо ввести код доступа.



Примечание! Функции параметров набора номера в меню Locks изменяется в зависимости от страны.

Auto Lock (блокировка)

В этом режиме возможность совершения вызовов автоматически блокируется после включения телефона. Чтобы разблокировать телефон, необходимо ввести код доступа.

Dialing (ограничение исходящих вызовов)

Этот параметр ограничивает исходящие вызовы. Функции параметров набора номера в меню **Locks** изменяется в зависимости от страны. Возможные значения ограничения:

Allow All

Нет ограничений.

Emergency Only

Разрешены вызовы только по экстренным номерам.

Local + 800 # only

Только местные номера длиной до 7 цифр и 10-11-значные номера, начинающиеся с 800, 888 или 887. Без доступа к сетевому оператору.

Memory only

Разрешены вызовы только по номерам, хранящимся в памяти. При включенном ограничении в память нельзя записывать номера.

Local + 800 # + mem. only

Комбинация двух предыдущих ограничений.

Restrict International

Вызов по номерам длиной до 11 цифр с ограниченным доступом к оператору.

Restrict 900 #

Запрещены вызовы по телефонам с кодом области 900. Без доступа к сетевому оператору.

Restrict Operator

Разрешены все вызовы за исключением номеров оператора (набор 0).

Call Cards (запрет вызова с помощью телефонной карты)

Параметр **Call Cards** разрешает или запрещает вызовы с использованием телефонной карточки.

Receiving (входящие вызовы)

Параметр **Receiving** разрешает или запрещает входящие телефонные вызовы. Если входящие звонки запрещены, при их поступлении телефон не подает никаких сигналов.

Sec. Code (код доступа)

Параметр **Sec. Code** задает четырехзначный код доступа. При изготовлении по умолчанию задается код 0000. Для проверки будет предложено ввести этот код. Если забудете код доступа, обратитесь за помощью к оператору сотовой связи. При выполнении команды **Menu Reset** будет восстановлен исходный код 0000. См. раздел “Menu Reset (сброс параметров)” на стр. 44.

Меню Call Cards (телефонные карточки)

Меню Call Cards содержит команды для ввода номеров двух телефонных карточек, используемых при удаленных вызовах.



Настройка телефонной карточки

Убедитесь, что вам известно следующее:

- Номер телефонной карточки (предоставляемый оператором удаленной связи)
- Личный код (который необходимо ввести для получения возможности использования телефонной карточки)

Чтобы настроить телефонную карточку, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Call Cards.
- 3 Нажмите , чтобы открыть меню Call Cards. Телефон предложит ввести код доступа.
- 4 Нажимайте или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Card1Setup или Card2Setup.
- 5 Нажмите для настройки карточки.
- 6 Нажимайте или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Access no.
- 7 Нажмите .
- 8 Введите номер телефонной карточки.

- 9 Нажмите для записи номера в память.
- 10 Нажмите , чтобы переместить курсор в строку Ver. no
- 11 Введите личный код.
- 12 Нажмите для записи номера в память.

Изменение порядка передачи

Если оператор удаленной связи требует набора номера в необычной последовательности, может потребоваться изменение порядка передачи. Порядок передачи определяет, когда телефонные номера передаются телефоном. По умолчанию используется следующий порядок:











- Код доступа
- Остановка
- Телефонный номер
- Остановка
- Личный код

Чтобы изменить порядок передачи:

- 1 Выполните предыдущую последовательность действий до 12 шага. Нажимайте , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Flow dom. (для местных номеров) или Flow int. (для международных).
- 2 Нажмите .
- 3 Нажимайте для изменения порядка передачи.
- 4 Чтобы изменить порядок передачи, нажимайте , пока указатель меню не окажется рядом с требуемым порядком.
- 5 Нажмите 1 для выбора значения этого поля.
- 6 После определения шаблона передачи нажмите для его сохранения.



Выбор телефонной карточки

Имеется возможность хранения двух номеров телефонных карточек. Выбор номера используемой карточки осуществляется через меню Calling Card.

- 1 Нажмите  для входа в систему меню.
- 2 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом Call Cards.
- 3 Нажмите , чтобы открыть меню Call Cards. Телефон предложит ввести код доступа.
- 4 Нажимайте  или , пока указатель меню не окажется рядом с пунктом CardSelect.
- 5 Нажмите .
- 6 Нажмите  или , чтобы выбрать карточку для использования (Card One или Card Two), используемая карточка будет заключена в скобки.
- 7 Нажмите  для сохранения выбора.


Использование телефонных карточек

Чтобы совершить вызов с использованием телефонной карточки:


- 1 Введите или вызовите из памяти требуемый телефонный номер.
- 2 Нажмите и удерживайте , пока на дисплее не появится номер телефонной карточки.
- 3 Отпустите кнопку.
- 4 При использовании в номере сигналов остановки набора для продолжения набора следует нажать  или любую кнопку с цифрой. При использовании паузы набор продолжится по истечении определенного интервала времени, заданного функцией Flow.

Неполадки, которые можно устранить самостоятельно


Сообщения и их смысл




Не удается выполнить вызов из-за слишком слабого сигнала. Попробуйте еще раз, когда мощность сигнала увеличится на одно деление шкалы.




Попытка вызова номера, на который установлены ограничения. См. раздел “Меню Locks (защита)” на стр. 48.




Введен неверный код доступа. Введите правильный код.



Заканчивается заряд батареи. Когда телефон автоматически отключится, замените батарею на полностью заряженную или подключите телефон к другому источнику энергии, такому как портативное зарядное устройство.



Память текстовых сообщений полностью заполнена. Для получения новых сообщений удалите некоторые из имеющихся.



Телефон пытается обнаружить систему сотовой связи.

Неполадки и пути их устранения

- **Телефон не включается.**
Перезарядите или замените батарею.
- **При поступлении вызова телефон не звонит.**
Проверьте, не включен ли в меню “Sounds” (звук) режим “SilentMode” (беззвучный режим).
- **После долгого разговора телефон нагревается.**
Это не является неполадкой. Телефон имеет небольшие размеры, после долгих разговоров он может нагреваться.
- **Батарея заряжается не до конца.**
Для приведения батареи в рабочее состояние три раза полностью разрядите и зарядите ее. Или, если к телефону прилагается устройство для настольной зарядки, используйте функцию приведения батареи в рабочее состояние.
- **Во время разговора связь прерывается.**
Скорее всего, в данной географической области сотовая служба не развита. Перед выполнением вызова дождитесь высокого относительного уровня сигнала (больше делений на индикаторе уровня сигнала). Запомните, из какого региона не удавалось совершить вызов, и сообщите об этом поставщику услуг.
- **Уровень сигнала меняется.**
Это происходит постоянно. Передатчики размещены в разных географических областях и одновременно не покрывают 100% территории. Уровень сигнала меняется при перемещении между сотами.

Для получения дополнительных сведений, помощи или для приобретения фирменных аксессуаров Ericsson: в Северной Америке звоните по телефону: 1-800-ERICSSON (374-2776), в Латинской Америке звоните по телефону: 1-305-755-6789. Во всех других случаях звоните по телефону: 919-472-7908.

Предметный указатель

А

автоблокировка 48
автоматическое добавление кода региона 45
аккумуляторная батарея 7
 безопасность 1
 зарядка 15
 режим "Только зарядка" 15
 новая батарея 7
 отработавшая 6, 7
 подключение 15
 приведение в рабочее состояние 6, 18
 обслуживание 7
 расположение батареи 9
 снятие 15
аксессуары, фирменные, Ericsson. 1, 5
антенна 9

Б

беззвучный режим 46
безопасность 1
 автомобили 3, 4
 вождение автомобиля 3
 воздействие радиоизлучения высокой частоты 2
 кардиостимуляторы 3
 потенциально взрывоопасная атмосфера 4
 районы проведения взрывных работ 4
 слуховые аппараты 4

безопасность *(продолжение)*

 указания по безопасной и эффективной эксплуатации 2
 уход за аппаратом 5
 электронные устройства 3
блокировка 48
 Клавиатура 44
боковые клавиши
 верхняя 9
 нижняя 9
буквы 31
быстрый вызов 45

В

введение 14
вибровознок 47
время и дата 43
входящие вызовы 48
выключение
 звонок 11, 12
 микрофон 12

Г

голосовая почта
 VoiceMsgs1 41
 VoiceMsgs2 41
громкость динамика 47
громкость звонка 47

Д

динамик 9
 громкость 11, 12
дисплей 9
 сообщения 13
 подсветка 44
доступ к системе меню 40

З

занятая память 41
запись номера в телефонную книгу 40
запись номера в черновик 40
зарядные устройства 16
 для быстрой зарядки 16
 настольное 17
 портативное 17
защита 48
 клавиатуры, блокировка 44
 код 25
звук
 беззвучный режим 46
 громкость громкоговорящей системы 47
 громкость динамика 11, 12, 47
 громкость звонка 47
 громкость нажатия кнопок 47
 звук при нажатии кнопок 46
 минутный счетчик 45
 см. также меню Sound

звук (продолжение)

тип звонка 47

тип сигнала 47

тон звонка 47

тон получения сообщения 46

значки 10

И

индикаторы

значки дисплея 10

индикаторы дисплея 10

световой индикатор 9

Функции 10

К

клавиатура 9

кнопки

громкость 47

звук 46

код доступа 49

количество вызовов 48

контраст 44

М

микрофон 9

Н

набор номера

быстрый вызов 45

оперативный вызов 45

настройка

введение 8

параметры 40

непрочитанные текстовые сообщения 41

неполадки, устраняемые самостоятельно 52

О

ограничение исходящих вызовов 49

оперативный вызов 45

описание меню

блокировка 48

доступ к системе меню 40

меню Call Cards 50

меню Call Data 47

меню Call Setup 45

меню General Setup 44

меню Locks 48

меню Phonebook 40

меню Sounds 46

меню System Options 42

сообщения 41

определение номера звонящего

абонента 21, 23, 25, 48

ответ на вызов 45

откидная панель клавиатуры

параметры ответа на вызов 45

отработавшие батареи 6, 7

П

параметры звонка. см. также звук

повторный вызов номера 40

повторный вызов номера из черновика 41

подсветка 44

поиск сети 42

префикс, автоматический 46

приветствие 44

примечание о гарантии 1

Фирменные аксессуары Ericsson. 1

просмотр набранных номеров 41

Р

разговор

количество вызовов 48

меню Call Data 47

минутный счетчик 45

ограничения 48

продолжительность последнего

разговора 48

список звонивших 48

суммарное время 48

счетчик времени 48

роуминг 46

С

сброс параметров 44

сигнал вызова 47

символы 31

система меню 40, 42, 43

служба текстовых сообщений 34

сохранение и удаление текстовых

сообщений 37

чтение текстовых сообщений 35

сообщения дисплея

вызовы 13

ошибки 52

поиск 13

Call 13

Call is Restricted 13

Call Receive 13

Charging Complete 13

Charging Only 13

Keypad Lock 13

Low Battery 13

сообщения дисплея (продолжение)

Mic Muted 13

Phone Locked 13

сообщения об ошибках 52

стрелка вверх 9, 11

стрелка вниз 9, 11

счетчик времени 48

Т

текст, ввод 31

телефон KF 788

батарея 7, 9, 15

верхняя боковая клавиша 9, 12

включение 9, 11, 19

выключение 9, 11, 19

динамик 9

дисплей 9

индикаторы 10

сообщения 13

значки дисплея 10

клавиатура 9

нижняя боковая клавиша 9, 12

откидная панель клавиатуры 13

разъемы

громкоговорящая связь 9

зарядка 9

рисунок 9

телефон KF 788 (продолжение)

световой индикатор 9, 10

стрелка вверх 9, 11

стрелка вниз 9, 11

устройство 8

функции кнопок 11

CLR, кнопка 9, 12

NO, кнопка 9, 11

YES, кнопка 9, 11

телефонная карточка

выбор 51

использование 51

настройка 50

телефонная книга 30

вызов номера 32

запись номеров 30, 31

защищенная память 32

изменение номера 33

удаление номера 33

текст, ввод 31

тип звонка 47

тон доступа 46

тон звонка 47

тон получения сообщения 46

У

удаление сообщений 41

управление уровнем громкости 11, 12

устранение неполадок 52

уход за телефоном KF 788 4

Ф-Я

фирменные аксессуары Ericsson 1, 5

функции 8

шифрование речи 42

экстренные вызовы 24, 49

язык 44

A-Z

Allow All, значение ограничения 49

Caller ID. см. определение номера

звонящего абонента

CLR, кнопка 9

Emergency Only, значение ограничения 49

Local + 800 # + mem. only, значение

ограничения 49

Local + 800 # only, значение ограничения 49

Memory only, значение ограничения 49

NO, кнопка 9

Private System Identifiers 42

Restrict Operator, значение ограничения 49






VoiceMsgs1 41

VoiceMsgs2 41


Yes, кнопка 9

Not for commercial use - Ericsson Inc.

KF 788

Включение и выключение телефона	Нажмите и удерживайте 
Вход в меню	↵
Вызов	
Ответ на вызов	* Откройте крышку или нажмите 
Завершение разговора	* Закройте крышку или нажмите 
	*(Крышка должна быть открыта: ↵ 5 3)
Вызов последнего набранного номера	↵↵ или 
Набор номера из телефонной книги	↵ (введите имя или ↵↵ для прокрутки списка)
Быстрый набор номера из телефонной книги	Введите ячейку памяти и нажмите 
	(Включение быстрого вызова: ↵ 5 2 [On])
Оперативный вызов	Нажмите и удерживайте
Набор номера из телефонной книги	кнопку ячейки памяти
	(Включение оперативного вызова: ↵ 5 1 [On])
Запись текущего номера в черновик	↵ 1 3

ERICSSON

Набор номера из черновика	↵ 1 4
Дисплей	
Подсветка	↵ 4 2
Контраст	↵ 4 3
Язык	↵ 4 5 (требуется код доступа, по умолчанию установлен код 0000)
Звук	
Включение/выключение микрофона	Нажмите и удерживайте CLR
Выключение звонка	Нажмите боковую клавишу или 
Тип звонка	↵ 6 7
Тон звонка	↵ 6 8
Громкость звонка	↵ 6 9
Тип сигнала	↵ 6 0
Включение/выключение беззвучного режима	↵ #
Громкость динамика	↵ 6 5
	(во время разговора)
	Нажмите верхнюю боковую клавишу для увеличения или нижнюю боковую клавишу для уменьшения

Громкость громкоговорящей системы

↘ 6 6

Тон получения сообщения

↘ 6 2

Индикаторы

Счетчик времени разговора

↘ 5 4 [On] или [Off]

Минутный счетчик

↘ 5 5 [On] или [Off]

Тон доступа

↘ 5 0 [On] или [Off]

Коды набора номера

Пауза в наборе 


Нажмите и удерживайте *

Сигнал остановки набора 

Нажмите и удерживайте #


Службы сообщений

Быстрый доступ к голосовой почте и

Нажмите и удерживайте 

текстовым сообщениям

или ↘ для переключения между голосовой почтой и текстовыми сообщениями

Нажмите  для вызова или чтения.

Защита

Блокировка/разблокировка клавиатуры


↘ *



Параметры блокировки

↘ 8

Использование телефонных карточек

1. Введите или вызовите требуемый номер

2. Нажмите и удерживайте , пока на дисплее не появится номер телефонной карточки.

3. При использовании в номере сигналов остановки набора () перед набором следующей последовательности цифр нажмите .

Телефонная карточка

Выбор телефонной карточки

↘ 9 1

Настройка телефонной

↘ 9 2



карточки 1


Настройка телефонной


↘ 9 3


карточки 2

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К МЕНЮ

Быстрый доступ к некоторым часто используемым меню осуществляется нажатием . Переход по меню осуществляется циклически. Рядом с каждым меню и параметром указаны цифры для быстрого доступа. Например, для вызова меню тона звонка нажмите  , а затем 68.

Нажмите  для сохранения выбора

Нажмите  для перехода на один уровень меню вверх



Not for commercial use - Ericsson Inc.

Not for commercial use - Ericsson Inc.