Instrukcja w formie elektronicznej wydana została zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obsługi produktów firmy Nokia, 7 czerwcza, 1998 r." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Instrukcja obsługi

9352763
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA MOBILE PHONES Ltd. z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt NHM-5NX spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Copyright Š Nokia Mobile Phones 2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Navi i Nokia Xpress-on są znakami towarowymi firmy Nokia Mobile Phones. Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Szybko i łatwo

Cieszymy się, że wybrałeś właśnie ten telefon firmy Nokia! Podane tu w skrócie wskazówki ułatwią Ci efektywne korzystanie z telefonu. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Zanim zaczniesz korzystać z telefonu

1. Zainstaluj w telefonie kartę SIM. (Zob. Wkładanie karty SIM, na str. 23).
2. Zainstaluj i naładuj baterię telefonu. (Zob. Wkładanie karty SIM, na str. 23 oraz Ładowanie baterii, na str. 25).
3. Włącz telefon przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ⏻ (zob. str. 26). Patrz również Wskaźniki wyświetlacza na stronie 20.

Obsługa telefonu

Nawiązywanie połączeń

Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, po czym naciśnij (Zadzwoń).

Zakończenie rozmowy

Naciśnij (Zakończ).

Odbieranie połączenia

Naciśnij (Odbierz).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ponowne wywołanie wybranego numeru

W trybie gotowości naciśnij , użyj lub , aby wskazać żądany numer, po czym naciśnij (Zadzwoń).

Regulacja głośności w słuchawce

Rozmawiając, naciskaj lub .

Łączenie się z pocztą głosową

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj . Zobacz również Numer poczty głosowej (Menu 2-9) na stronie 61.

Głosowe nawiązywanie połączeń

Do żądanego numeru telefonu dodaj znak głosowy (zob. str. 50). W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , i wypowiedz znak głosowy, aby nawiązać połączenie.

Posługiwanie się spisem telefonów

Szybki zapis

Wprowadź numer telefonu i użyj lub do zmiany tekstu powyżej na *Zapisz*. Naciśnij (Zapisz).

Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij (OK).

Szybkie szukanie

W trybie gotowości naciśnij (wprowadź pierwszą literę opisu) i użyj lub , aby znaleźć żądany opis. Naciśnij i przytrzymaj , aby zobaczyć związany z opisem numer telefonu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Jak wejść do menu funkcji i jak z niego wyjść

Wejście

Naciśnij (Menu). Użyj lub , aby przejść do żądanej funkcji, po czym naciśnij (Wybierz). W ten sam sposób znajdziesz różne podmenu i opcje ustawień.

Wyjście

Naciśnij , żeby wrócić na poprzedni poziom menu. Naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.

Inne ważne funkcje

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij i zaraz po tym .

Różne dźwięki telefonu w różnych sytuacjach

Naciśnij , użyj lub , aby przejść do żądanej opcji, po czym naciśnij (OK).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Spis treści

Szybko i łatwo **3**

Spis treści **6**

Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy **14**

Uwagi ogólne **16**
Naklejki na opakowaniu telefonu 16
Kod zabezpieczający 16
Usługi sieciowe 16
Baterie i akcesoria 17

1.Kilka słów o telefonie **18**
Opis klawiszy 18
Klawisz wyłącznika 18
Klawisze numeryczne 18
Klawisz Navi 19
Klawisze przewijania 19
Klawisz C 19
Wskaźniki wyświetlacza 20
Tryb gotowości 20
Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu 21

2.Czynności przygotowawcze **23**
Wkładanie karty SIM 23
Użytkowanie karty SIM 23
Wkładanie karty SIM do telefonu 23
Ładowanie baterii 25

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Włączanie i wyłączanie telefonu ... 26
Włączanie telefonu ... 26
Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN: ... 26
Wyłączanie telefonu ... 27

3.Podstawowe funkcje telefonu ... 28

Nawiązywanie połączeń ... 28
Przełączenie się na tryb głośnomówiący ... 28
Połączenia międzynarodowe ... 28
Regulacja głośności w słuchawce ... 29
Wyciszanie mikrofonu ... 29
Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem ... 29
Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów ... 30
Proste wybieranie numeru telefonu ... 31
Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej ... 31
Odbieranie połączeń ... 32
Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia ... 32
Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej ... 33
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych ... 33
Blokowanie klawiatury ... 33
Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1) ... 34
Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu ... 35
Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem ... 35
Wpisywanie tekstu ... 36
Metoda słownikowa wprowadzania tekstu ... 37
Wpisywanie wyrazów złożonych ... 39
Wybór języka w metodzie słownikowej ... 39
Wyłączanie metody słownikowej ... 39
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu ... 39

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4.Korzystanie z funkcji menu ... 41
Dostęp do funkcji ... 41
Metoda przewijania ... 41
Metoda skrótów ... 42
Wychodzenie z funkcji menu ... 42
Lista funkcji menu ... 43

5.Spis telefonów (Menu 1) ... 46
Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 1-1) ... 46
Łączenie się z numerem serwisu (Menu 1-2) ... 46
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-3) ... 47
Kasowanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-4) ... 47
Edycja opisu i numeru telefonu (Menu 1-5) ... 47
Przypisanie dźwięku dzwonka do numeru telefonu (Menu 1-6) ... 47
Wysyłanie i odbiór opisu i numeru telefonu (Menu 1-7) ... 48
Odbieranie opisu i numeru telefonu ... 48
Format wyświetlania i stan pamięci (Menu 1-8) ... 48
Wybór sposobu wyświetlania opisów i numerów - Format wyświetlania ... 48
Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w spisie telefonów - Stan pamięci ... 49
Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 1-9) ... 49
Korzystanie z klawiszy prostego wybierania ... 49
Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 1-10) ... 50
Dodawanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu ... 51
Głosowe wybieranie numerów ... 51
Odtwarzanie znaku głosowego ... 52
Zmiana znaku głosowego ... 52
Usuwanie znaku głosowego ... 52

6.Wiadomości (Menu 2) ... 53
Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1) ... 53

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Redagowanie wiadomości ... 54
Odczytywanie wiadomości tekstowych
(Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2) ... 55
Przeglądanie własnych wiadomości (Skrzynka nadawcza - Menu 2-3) ... 56
Wiadomości graficzne (Menu 2-4) ... 56
Szablony (Menu 2-5) ... 58
Buźki (Menu 2-6) ... 58
Ustawienia wiadomości (Menu 2-7) ... 59
Zestaw 1 (Menu 2-7-1) ... 59
Numer centrum wiadomości ... 59
Wiadomości wysłane jako ... 59
Ważność wiadomości ... 60
Wspólne (Menu 2-7-2) ... 60
Raporty doręczenia ... 60
Odpow. tym samym centr. ... 60
Obsługa znaków ... 60
Serwis informacyjny (Menu 2-8) ... 61
Numer poczty głosowej (Menu 2-9) ... 61
Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10) ... 62

7.Czat (Menu 3) ... 63
Rozpoczęcie pogawędki ... 63

8.Spis połączeń (Menu 4) ... 64
Połączenia nie odebrane (Menu 4-1) ... 65
Odebrane połączenia (Menu 4-2) ... 65
Wybierane numery (Menu 4-3) ... 65
Kasuj ostatnie połączenia (Menu 4-4) ... 65
Pokaż czas połączeń (Menu 4-5) ... 66
Pokaż koszt połączeń (Menu 4-6) ... 66

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ustawienia kosztów połączeń (Menu 4-7) ... 66
Limit kosztów ... 66
Pokaż koszt w ... 67
Opłacony kredyt (Menu 4-8) ... 68

9. Dźwięki (Menu 5) ... 69
Dźwięk dzwonka (Menu 5-1) ... 69
Głośność dzwonka (Menu 5-2) ... 69
Sygnał nadejścia połączenia (Menu 5-3) ... 69
Kompozytor (Menu 5-4) ... 70
Tworzenie nowego dźwięku dzwonka ... 70
Odbieranie sygnału dźwiękowego ... 72
Dźwięk sygnału wiadomości (Menu 5-5) ... 72
Dźwięki klawiszy (Menu 5-6) ... 72
Dźwięki ostrzeżeń (Menu 5-7) ... 72
Sygnalizacja wibracjami (Menu 5-8) ... 73
Wygaszacz ekranu (Menu 5-9) ... 73

10. Ustawienia (Menu 6) ... 74
Ustawienia połączeń (Menu 6-1) ... 74
Ponowne wybieranie ... 74
Proste wybieranie ... 74
Usługa połączeń oczekujących ... 75
Wysyłam swój numer ... 75
Linia w użyciu ... 75
Odbiór samoczynny ... 76
Ustawienia telefonu (Menu 6-2) ... 76
Język ... 76
Informacja o sieci ... 76
Powitanie ... 76

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Wybór sieci ... 77
Światło ... 77
Potwierdzaj usługi SIM ... 77
Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3) ... 77
Żądanie kodu PIN ... 78
Usługa zakazu połączeń ... 78
Wybieranie ustalone ... 79
Grupa zamknięta ... 79
Zabezpieczenie telefonu ... 80
Zmień kody dostępu ... 80
Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4) ... 81

11. Przekazywanie połączeń (Menu 7) ... 82
Wybór trybu przekazywania ... 82

12. Gry (Menu 8) ... 84
Korzystanie z opcji gier ... 84

13. Kalkulator (Menu 9) ... 86
Wykonanie obliczeń ... 86
Przeliczanie waluty ... 87
Przeliczanie waluty w trybie gotowości ... 88

14. Przypominanie (Menu 10) ... 89
Dodawanie przypomnienia ... 89
Przeglądanie przypomnień ... 90
Usuwanie przypomnienia ... 90
Gdy nadejdzie godzina przypomnienia ... 90

15. Zegar (Menu 11) ... 91
Budzik (Menu 11-1) ... 91

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ustawienia zegara (Menu 11-2) ... 92
Ustaw datę (Menu 11-3) ... 92
Stoper (Menu 11-4) ... 92
Odliczanie czasu (Menu 11-5) ... 93
Dzień i godzina automatycznie (Menu 11-6) ... 94

16.Preferencje (Menu 12) ... 95
Wybór preferencji ... 95
Edycja ustawień danej preferencji ... 96
Dostępne ustawienia preferencji ... 96
Dźwięk dzwonka ... 96
Głośność dzwonka ... 97
Sygnał nadejścia połączenia ... 97
Dźwięk sygnału wiadomości ... 97
Dźwięki klawiszy ... 97
Dźwięki ostrzeżeń ... 97
Sygnalizacja wibracjami ... 98
Wygaszacz ekranu ... 98
Przemianuj ... 98

17. Usługi SIM (Menu 13) ... 99

18. Informacje dodatkowe ... 100
Wysyłanie sygnałów DTMF ... 100
Zmiana obudów Nokia Xpress-on˜ ... 100
Kody dostępu ... 101
Kod zabezpieczający ... 102
Kod PIN ... 102
Kod PIN2 ... 102
Kod PUK ... 103

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kod PUK2 103
Hasło zakazu 103
Informacje o bateriach 103
Ładowanie i rozładowywanie baterii 103
Obsługa baterii 105

Eksploatacja i konserwacja telefonu 106

Ważne! – Informacje o bezpieczeństwie 108

Skorowidz 113

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE
Nie używaj bezprzewodowego telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Najpierw zaparkuj samochód.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE
Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą odbierać i powodować zakłócenia radiowe.

NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA
Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Wyłączaj telefon w pobliżu aparatury medycznej.

NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOLOTU
Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione.

WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD
Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych i w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.

WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Nie używaj telefonu w czasie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczną uwagę na wszystkie ograniczenia i zastosuj się do obowiązujących przepisów.

UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ
Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Instalacje i naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

BATERIE I AKCESORIA
Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.

PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ
Przed podłączeniem dodatkowego urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ
Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wprowadź żądany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij (**Zadzwoń**). Aby zakończyć rozmowę, naciśnij (**Zakończ**). Aby odebrać połączenie, naciśnij (**Odbierz**).

TELEFONY ALARMOWE
Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Dwukrotnie naciśnij C i przytrzymaj przez kilka sekund, aby skasować zawartość wyświetlacza. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij (**Zadzwoń**). Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uwagi ogólne

Naklejki na opakowaniu telefonu

Naklejki te zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Przechowuj te naklejki w bezpiecznym miejscu.

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu. Kod ten jest dostarczany wraz z telefonem. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod (zob. Zmień kody dostępu na str. 80) i ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu (zob. Zabezpieczenie telefonu na str. 80). Nowy kod trzymaj w sekrecie i w miejscu bezpiecznym, innym niż telefon.

Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM900 i GSM1800.

Pamiętaj, że możliwość korzystania z dwóch pasm przenoszenia zależy od rodzaju sieci. Od operatora sieci dowiesz się, czy możesz korzystać z obu pasm przenoszenia.

Szereg funkcji omówionych w tej instrukcji określa się wspólną nazwą "Usługi sieciowe". Są to wyspecjalizowane usługi, świadczone przez operatorów sieci komórkowych. Abyś mógł z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na wybrane usługi u operatora sieci komórkowej. Udzieli Ci on odpowiednich instrukcji.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Baterie i akcesoria

Aparat ten jest przeznaczony do współpracy z następującymi źródłami zasilania (ładowarkami): ACP-7, ACP-8, LCH-9 i DCV-10. Stosowanie innych ładowarek unieważni gwarancję telefonu, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych do użytku przez producenta tego modelu telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję telefonu, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych i zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. Kilka słów o telefonie

W tym rozdziale opisane są klawisze telefonu i wskaźniki wyświetlacza. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Opis klawiszy

Klawisz wyłącznika

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ⏻ powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Krótkie naciśniecie tego klawisza w trybie gotowości spowoduje wyświetlenie listy preferencji, które pozwalają dostosować sygnały dźwiękowe telefonu do różnych sytuacji i warunków.

Krótkie naciśnięcie wyłącznika w czasie, gdy korzysta się z jakiejś funkcji menu, spowoduje włączenie świateł na 15 sekund.

Klawisze numeryczne

0 do 9 pozwalają wprowadzać cyfry i litery.

* i # spełniają różne funkcje w różnych sytuacjach.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Klawisz Navi



Korzystanie z telefonu związane jest w dużej mierze z klawiszem Nokia Navi˜ ( ), umieszczonym tuż poniżej wyświetlacza (2).

Funkcja tego klawisza zmienia się wraz ze zmianą wyświetlanego nad nim tekstu objaśnienia (1).

W niniejszej instrukcji tekst objaśniający, np. (Menu) lub (Wybierz), umieszczony jest za symbolem .

Klawisze przewijania

W trybie gotowości: pozwala przeglądać opisy i numery w spisie telefonów. wyświetla listę ostatnio wybieranych numerów.

W menu: Klawisze te służą do przeglądania różnych pozycji menu i opcji ustawień.

Przy wprowadzaniu opisu, numeru lub wiadomości tekstowej: przemieszcza kursor w lewo, a – w prawo.

W trakcie rozmowy: Klawisze te pozwalają regulować głośność w słuchawce.

Klawisz C



Przy wprowadzaniu opisu lub numeru: Klawisz ten usuwa znak z lewej strony. Naciśnięty i przytrzymany usuwa wszystkie znaki z wyświetlacza.

W menu funkcji: Naciśnięcie tego klawisza powoduje powrót na poprzedni poziom menu. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyjście z menu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Gdy telefon dzwoni: Naciśnięcie tego klawisza to odmowa przyjęcia połączenia.

Wskaźniki wyświetlacza

Wskaźniki wyświetlacza informują o trybie pracy telefonu.

Tryb gotowości

Opisane niżej wskaźniki są widoczne, gdy telefon jest włączony, a na jego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika. Mówi się wówczas, że telefon znajduje się w 'trybie gotowości'.



1. Wskazuje sieć komórkową, z której telefon korzysta w danej chwili.
2. Wskazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Informuje o stopniu naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.
4. Pokazuje funkcję, jaką w danej chwili spełnia klawisz Nokia Navi˜ ( ).

Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu

W trybie gotowości może pojawić się jeden lub kilka z wymienionych niżej wskaźników:

Informuje o nadejściu wiadomości tekstowej lub graficznej.

(Patrz Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2), na stronie 55 oraz Wiadomości graficzne (Menu 2-4), na stronie 56).

Informuje, że przychodzące połączenia nie będą sygnalizowane żadnym dźwiękiem, ponieważ w ustawieniach "Sygnał nadejścia połączenia" wybrano opcję *Wyłączony*.

(Patrz Dźwięki (Menu 5), na stronie 69 oraz Preferencje (Menu 12), na stronie 95).

Informuje, że klawiatura telefonu jest zablokowana. (Zob. punkt Blokowanie klawiatury, na str. 33).

Informuje, że budzik jest włączony (nastawiony). (Zob. punkt Budzik (Menu 11-1), na str. 91).

Informuje, że włączona jest opcja przekazywania wszystkich połączeń. (Zob. punkt Przekazywanie połączeń (Menu 7), na str. 82).

Informuje, że nawiązywanie połączeń jest ograniczone do zamkniętej grupy abonentów (usługa sieciowa). (Patrz punkt Grupa zamknięta, na stronie 79).

2 Informuje, że połączenia można nawiązywać tylko przez linię 2 (usługa sieciowa). (Patrz punkt Linia w użyciu, na stronie 75).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Informuje, że stoper jest uruchomiony i mierzy czas w tle. (Patrz punkt Stoper (Menu 11-4), na stronie 92).

Informuje, że minutnik jest uruchomiony i odmierza czas w tle. (Patrz punkt Odliczanie czasu (Menu 11-5), na stronie 92).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Czynności przygotowawcze

Zanim będzie można korzystać z telefonu, trzeba włożyć do niego kartę SIM, po czym zainstalować i naładować baterię.

Wkładanie karty SIM

Telefon działa tylko wtedy, gdy zainstalowana jest w nim ważna karta SIM. Taką kartę można otrzymać od operatora sieci lub dostawcy usług.

Użytkowanie karty SIM

- Wszystkie miniaturowe karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Karta SIM i jej złącza mogą zostać łatwo uszkodzone przez porysowanie lub pogięcie. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.
- Przed przystąpieniem do instalacji karty SIM koniecznie trzeba wyłączyć telefon i wyjąć z niego baterię.

Wkładanie karty SIM do telefonu

- Zanim przystąpisz do instalacji karty SIM, koniecznie wyłącz telefon i wyjmij baterię.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. **Zdejmij tylną obudowę:**

   Naciśnij zapadkę (1), przesuń obudowę (2) i podnieś ją (3).



2. **Aby wyjąć baterię:**

   Odciągnij dwa zaczepy w przeciwnych kierunkach (4) i wyjmij baterię (5).



3. **Aby włożyć kartę SIM:**

   Ostrożnie wsuń kartę SIM do przeznaczonej dla niej szczeliny (6).

   Sprawdź, czy pozłacane złącza karty skierowane są do dołu, a jej ścięty róg znajduje się po lewej stronie.



©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. **Aby włożyć baterię:**

   Zrównaj pozłacane złącza baterii z odpowiednimi złączami w telefonie, po czym wsuń baterię, naciskając na jej drugi koniec, aż zaskoczy na swoje miejsce (7).



5. **Aby założyć tylną obudowę:**

   Włóż dwa zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (8), po czym przesuwaj obudowę w kierunku dolnej części telefonu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (9).



Ładowanie baterii

- Nie ładuj baterii, gdy choćby jedna z obudów telefonu jest zdjęta. Zobacz również Informacje o bateriach na stronie 103.

1. Podłącz kabel ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik stopnia naładowania baterii zacznie się przesuwać.
   - W czasie ładowania baterii można korzystać z telefonu (jeśli włączony).



©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, wskaźnik ładowania może pojawić się dopiero po kilku minutach.
- Czas ładowania zależy od typu ładowarki, rodzaju baterii i stopnia jej rozładowania. Na przykład ładowanie baterii dostarczonej z telefonem może trwać do sześciu godzin (dotyczy to ładowarki ACP-7).
- Pojawienie się komunikatu *Nie ładuje* oznacza przerwanie procesu ładowania. W takim przypadku odczekaj kilka sekund, odłącz ładowarkę, aby po chwili ją podłączyć i wznowić ładowanie. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się z dealerem.

3. Gdy bateria jest już w pełni naładowana, pasek wskaźnika przestanie się przesuwać. Wówczas odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Naciśnij klawisz ⏻ i przez chwilę go przytrzymaj.

Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN:
Wprowadź kod i naciśnij (OK).

Patrz również Żądanie kodu PIN na str. 78, Zabezpieczenie telefonu na str. 80 oraz Kody dostępu na str. 101.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ostrzeżenie! Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Uwaga:

- Nie korzystaj z telefonu, jeśli choćby jedna z jego obudów jest zdjęta.
- Gdy korzystasz z telefonu: Trzymaj telefon tak, jak to robisz z każdym innym telefonem.
- Telefon ma wbudowaną antenę (na rysunku szary obszar). Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną włączonego telefonu (tak jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego). Dotykanie anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez doładowywania baterii.

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz ⏻.

Wskazówka: Inny sposób: W trybie gotowości **szybko** naciśnij ⏻, użyj ↩ lub ↪, aby przejść do pozycji *Wyłącz się!*, po czym naciśnij ⊖ (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

3. Podstawowe funkcje telefonu

Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, posługując się klawiszami od 0 do 9. Na wyświetlaczu słowo Menu zostanie zastąpione słowem Zadzwoń.

   Jeśli się pomylisz, naciskaj C, aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.

2. Naciśnij (Zadzwoń) i poczekaj, aż ktoś odbierze połączenie. Słowo Zadzwoń zostanie zastąpione słowem Zakończ.
3. Naciśnij (Zakończ), aby się rozłączyć (lub zrezygnować z próby połączenia).

Przełączenie się na tryb głośnomówiący

Gdy korzystasz z telefonu w układzie z samochodowym zestawem głośnomówiącym PPH-1, możesz przejść na tryb rozmowy prywatnej przez odłączenie tego zestawu.

Aby wrócić do trybu głośnomówiącego, podłącz zestaw PPH-1 do telefonu.

Połączenia międzynarodowe

1. W trybie gotowości dwukrotnie naciśnij *, aby wprowadzić znak + , który zastępuje międzynarodowy kod dostępu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Wprowadź kolejno kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.
3. Naciśnij (Zadzwoń), aby połączyć się z żądanym numerem.

Regulacja głośności w słuchawce

Głośność w słuchawce można regulować w trakcie trwania rozmowy. Naciśnij lub , aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Jeśli głośność chcesz zmienić w czasie, gdy telefon sygnalizuje nadejście połączenia, dwukrotnie naciśnij , a następnie ustaw poziom głośności.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon w trakcie rozmowy: Naciśnij C, następnie (Opcje), przejdź do *Wyłącz mikrof.* i naciśnij (Wybierz).

Aby włączyć mikrofon: Naciśnij C, następnie (Opcje), przejdź do *Włącz mikrof.* i naciśnij (Wybierz).

Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem

Ponownie możesz wywołać każdy z 20 numerów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć. Patrz również Wybierane numery (Menu 4-3) na stronie 65.

Aby ponownie wybrać jeden z tych numerów:

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. W trybie gotowości naciśnij , żeby zobaczyć listę wybieranych numerów.
2. Użyj lub , aby znaleźć żądany numer lub jego opis.
3. Naciśnij (Zadzwoń), aby połączyć się z żądanym numerem.

Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów

Numery zapisane w spisie telefonów można wybierać, posługując się ich opisami (nazwami).

O sposobie zapisywania numeru wraz z opisem przeczytasz na stronie 47.

1. W trybie gotowości naciśnij (Menu).
2. Naciśnij (Wybierz), (gdy na wyświetlaczu zobaczysz *Spis telef.*).
3. Naciśnij (Wybierz) (po wskazaniu funkcji *Szukaj*).
4. Wprowadź pierwszą literę opisu (korzystając z klawiszy od do) i naciśnij (OK). Aby np. wyświetlić pierwszy opis rozpoczynający się literą "S", naciśnij cztery razy .

   Ten krok, jeśli chcesz, możesz pominąć.
5. Użyj lub , aby przejść do żądanego opisu. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz , zobaczysz związany z opisem numer telefonu.
6. Naciśnij (Zadzwoń).

Szybkie szukanie: W trybie gotowości naciśnij . Pojawi się pierwszy z ujętych w spisie telefonów opis (i/lub numer telefonu). Znajdź żądany opis, wprowadzając jego pierwszą literę i naciskając lub .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Proste wybieranie numeru telefonu

Jeśli jakiś numer telefonu przypiszesz do któregoś z klawiszy prostego wybierania (od 2 abc do 9 wxyz), będziesz mógł łączyć się z takim numerem (w trybie gotowości) w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij odpowiedni klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij (Zadzwoń).
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest włączona: Naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

  Pamiętaj, że naciśnięcie i przytrzymanie 1 oo wywoła numer poczty głosowej.

Patrz również Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 1-9) na stronie 49 oraz Proste wybieranie na stronie 74.

Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej

Istnieje możliwość obsługi dwóch połączeń jednocześnie (usługa sieciowa).

1. Rozmawiając przez telefon, naciśnij C, w wyniku czego widoczne powyżej słowo **Zakończ** zostanie zastąpione przez **Opcje**.
2. Naciśnij (**Opcje**), przejdź do *Nowe poł.*, naciśnij (**Wybierz**), wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów i naciśnij (**Zadzwoń**).

   Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aktywne połączenie zaznaczone jest symbolem, a zawieszone –.
3. Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą: Naciśnij (**Opcje**), przejdź do *Zamień* i naciśnij (**Wybierz**).
4. Aby zakończyć połączenie aktywne: Naciśnij (**Opcje**), przejdź do *Koniec tej* i naciśnij (**Wybierz**). Zawieszone połączenie stanie się aktywnym.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Aby zakończyć oba połączenia: Naciśnij (**Opcje**), przejdź do *Koniec wsz.* i naciśnij (**Wybierz**).

Odbieranie połączeń

Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dzwonkiem telefonu (jeśli opcja *Sygnał nadejścia połączenia* nie jest ustawiona na *Wyłączony*). Ponadto pulsuje podświetlenie klawiatury, a na wyświetlaczu pojawia się odnośny tekst.

Jeśli sieć nie może zidentyfikować abonenta, na wyświetlaczu pojawi się tylko tekst *Połączenie*.

Gdy taka identyfikacja jest możliwa, wówczas wyświetlony zostanie numer telefonu abonenta (lub opis, jeśli taki znajduje się w spisie telefonów) oraz tekst *dzwoni*.

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij (**Odbierz**).

   Jeśli przychodzące połączenie zostało przekazane z innego telefonu, to obok napisu *Połączenie* lub *dzwoni* może pojawić się znak większości > (usługa sieciowa).

2. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij (**Zakończ**).

Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij C. Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Gdy uaktywniona jest funkcja *Przekazuj kiedy zajęte* (zob. str. 82), połączenie zostanie przekazane np. na numer poczty głosowej.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej

Gdy włączona jest *Usługa połączeń oczekujących* (zob. str. 75), to w momencie nadejścia połączenia telefon wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się odnośny tekst.

Postępuj podobnie jak w przypadku nawiązywania nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej. Tym razem jednak wybierz opcję *Odbierz*. Połączenia oczekujące zaznaczone są na liście przez ▪▪▪. Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, wybierz opcję *Odrzuć*.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj 1, aby wywołać pocztę głosową. Numer poczty głosowej otrzymasz od operatora sieci komórkowej.
2. Jeśli pojawi się pytanie o numer poczty głosowej, wprowadź ten numer i naciśnij (OK). Patrz również Numer poczty głosowej (Menu 2-9) na stronie 61 oraz Przekazywanie połączeń (Menu 7) na stronie 82.
3. Odsłuchaj odebrane wiadomości.
4. Rozłącz się przez naciśnięcie (Zakończ).

Wskazówka: Jeśli nad klawiszem pojawi się napis Odsłuch, wówczas naciśnięcie tego klawisza wywoła pocztę głosową.

Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnięć klawiszy, gdy telefon noszony jest np. w kieszeni lub torebce.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Aby włączyć blokadę:

W trybie gotowości naciśnij (Menu), po czym szybko naciśnij *.

Aby wyłączyć blokadę:

Naciśnij (Odblokuj), po czym szybko naciśnij *.

Gdy klawiatura jest zablokowana:

- Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik.
- Połączenia można odbierać w zwykły sposób i tak samo odmawiać ich przyjęcia.
  W trakcie trwania połączenia można korzystać z innych funkcji telefonu.
- Dotyczy to również mikrozestawu HDC-5.

Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można uzyskać jedynie połączenie z zaprogramowanym numerem alarmowym (112). Numer ten pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1)

1. W trybie gotowości naciśnij (Menu).
2. Użyj lub, aby przejść do pozycji *Dźwięki*, i naciśnij (Wybierz).
3. Przejdź do *Dźwięk dzwonka* i naciśnij (Wybierz).
4. Wskaż żądany dźwięk dzwonka (usłyszysz próbkę dźwięku), i żeby potwierdzić swój wybór, naciśnij (OK).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

5. Naciśnij i przytrzymaj C, żeby wrócić do trybu gotowości.

(Zob. również Dźwięk dzwonka (Menu 5-1) na str. 69).

Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu

Ustawienia dźwięków telefonu (np. dźwięku dzwonka) i wygaszacza ekranu możesz zmieniać stosownie do sytuacji, wybierając w tym celu odpowiednią grupę ustawień, czyli tzw. profil.

W prosty sposób dostosujesz sygnały telefonu do warunków otoczenia (np. praca na dworze).

Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Dźwięki (Menu 5), na stronie 69 oraz Preferencje (Menu 12), na stronie 95.

1. W trybie gotowości naciśnij (na krótko) klawisz wyłącznika (⏻).
2. Użyj ↕ lub ↕, aby przejść do żądanej preferencji (np. *Milczy*, żeby wyłączyć sygnały dźwiękowe).
3. Naciśnij (OK), aby potwierdzić ustawienie.

Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem

Aby do spisu telefonów wprowadzić nowy numer i opis (nazwę):

1. W trybie gotowości naciśnij (Menu) (pojawi się napis *Spis telef.*), po czym naciśnij (Wybierz).
2. Użyj ↕, aby przejść do *Dodaj nowe*, i naciśnij (Wybierz).
3. W pozycji *Opis:*, która pojawi się na wyświetlaczu, wprowadź żądany opis (zob. Wpisywanie tekstu na str. 36).
4. Gdy już to zrobisz, naciśnij (OK).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

5. W pozycji *Numer:* wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, który chcesz zapisać wraz z podanym właśnie opisem.

   Jeśli się pomylisz, naciskaj C, aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.

   Wskazówka: Jeśli korzystasz z telefonu za granicą, naciśnij dwukrotnie klawisz *, aby wprowadzić znak +, następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.

6. Po wprowadzeniu numeru telefonu naciśnij (OK).

   Opis wraz z numerem telefonu zostanie zapisany w spisie telefonów.

7. Jeśli chcesz dodać znak głosowy do opisu i numeru telefonu, przeczytaj Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 1-10) na stronie 50.

Szybki zapis: W trybie gotowości wprowadź numer telefonu. Naciśnij lub , aby tekst nad klawiszem zmienił się na Zapisz. Naciśnij (Zapisz). Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij (OK).

Wpisywanie tekstu

Istnieją dwie metody wpisywania wiadomości tekstowych oraz notatek, mających przypominać o ważnych sprawach: metoda słownikowa i metoda tradycyjna.

Aby w dowolnym momencie przejść z trybu wprowadzania tekstu do trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj C. Drugi sposób: Naciśnij (Opcje), przejdź do pozycji *Wyjdź* i naciśnij (OK).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Metoda słownikowa wprowadzania tekstu

Metoda słownikowa to łatwy sposób wpisywania na przykład wiadomości tekstowych oraz notatek, mających przypominać o ważnych sprawach. W metodzie tej każdą literę wprowadza się tylko jednym naciśnięciem klawisza.

Zgodnie z naciśniętym klawiszem telefon próbuje znaleźć odpowiednie słowo z wybranego słownika. (O wyborze słownika przeczytasz na stronie 39.)

Jeśli chcesz skorzystać z metody słownikowej, sprawdź, czy symbol widoczny jest w górnej części wyświetlacza.

Aby zmienić metodę słownikową na tradycyjną i odwrotnie, wystarczy dwukrotnie nacisnąć #.

1. Wpisz żądane słowo, naciskając klawisz tylko raz dla każdej litery.

   Aby np. wpisać słowo 'Nokia', naciśnij:

   Jak pokazano na rysunku, słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Dlatego też nie ma potrzeby zwracania uwagi na to, co pojawia się na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie wprowadzone całe słowo.

   - Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij C.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Aby przełączać się między trybami wpisywania wielkich i małych liter, naciskaj # raz i drugi, aż pojawi się żądany tryb, zasygnalizowany wskaźnikiem u góry wyświetlacza. Na przykład wskaźnik **abc** oznacza tryb wpisywania małymi literami.
- Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą.

  Aby wprowadzić kilka cyfr, naciśnij i przytrzymaj #, po czym wpisz żądane cyfry. Drugi sposób jest opisany w kroku 3.
- Aby wprowadzić znak interpunkcji, kilkakrotnie naciśnij 1, aż pojawi się żądany znak.
- Aby wprowadzić znak specjalny: Naciśnij i przytrzymaj *, wskaż żądany znak i naciśnij (**Użyj**).

2. Po wpisaniu całego słowa sprawdź, czy jest ono napisane poprawnie.

   Jeśli słowo jest poprawne: Naciśnij 0 i wpisz następne słowo.

   Jeśli słowo nie jest poprawne: Naciskaj * raz i drugi, aż pojawi się żądane słowo. Drugi sposób jest opisany w kroku 3.

   Jeśli za słowem pojawia się znak zapytania: W słowniku nie ma więcej podobnych słów. Aby dodać słowo do słownika: Naciśnij (**Literuj**), wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij (**OK**).

3. Jeśli powyżej , widoczny będzie napis **Opcje**, to – zależnie od aktualnej funkcji – naciśnięcie tego klawisza może otworzyć dostęp do następujących opcji:

   Odpowiedniki: Pokazuje listę słów odpowiadających wprowadzanym znakom. Wskaż żądane słowo i naciśnij (**Użyj**).

   Wstaw słowo: Umożliwia ręczne wprowadzanie nowych słów do słownika. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Wstaw numer: Umożliwia wprowadzanie cyfr przez jednokrotne naciskanie klawiszy numerycznych.

Wstaw symbol: Umożliwia wybór znaku specjalnego z listy takich znaków. Wskaż żądany znak (np. %) i naciśnij (**Użyj**).

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część słowa, naciśnij *, po czym wpisz pozostałą część słowa.

Wybór języka w metodzie słownikowej

1. W menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1) naciśnij (**Opcje**).
2. Wybierz *Słownik* i naciśnij (**OK**).
3. Wskaż żądany język i naciśnij (**OK**).

Wyłączanie metody słownikowej

1. W menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1) naciśnij (**Opcje**).
2. Wybierz *Słownik* i naciśnij (**OK**).
3. Wybierz *Bez słownika* i naciśnij (**OK**).

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu jest często używana w telefonach komórkowych. W metodzie tej należy naciskać dany klawisz kilkakrotnie, aż pojawi się żądany znak.

Jeśli chcesz skorzystać z metody tradycyjnej, sprawdź, czy wskaźnik jest widoczny na wyświetlaczu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

1. Wpisując tekst, powtarzaj naciskanie klawiszy numerycznych (do), aż pojawi się żądany znak (jeden spośród zaznaczonych na klawiszu).

   Dostęp do określonych znaków jest zależny od wybranego języka (zob. "Język" na str. 76).

   Zwróć uwagę, że nie wszystkie dostępne znaki są widoczne na klawiszach.
2. Do edycji tekstu możesz posłużyć się następującymi funkcjami:
   - Aby wprowadzić spację, naciśnij .
   - Aby wprowadzić znak interpunkcyjny lub znak specjalny, kilkakrotnie naciśnij . Drugi sposób: Naciśnij , wskaż żądany znak i naciśnij (**Użyj**).
   - Aby przemieszczać kursor w lewo lub w prawo, naciskaj odpowiednio lub .
   - Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij .
   - Aby wyczyścić ekran, naciśnij i przytrzymaj .
   - Aby przełączać się między trybami wpisywania wielkich i małych liter, szybko naciskaj .
   - Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą. Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj . **123** sygnalizuje tryb wprowadzania cyfr.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

4. Korzystanie z funkcji menu

Telefon wyposażony jest w szereg funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do własnych potrzeb.

Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu, które można wybierać metodą przewijania lub korzystając z tzw. skrótów.

Dostęp do funkcji

Metoda przewijania

1. W trybie gotowości naciśnij (Menu).
2. Naciśnij lub , aby dotrzeć do żądanego menu głównego, np. *Ustawienia*.
3. Naciśnij (Wybierz), aby wejść do głównego menu.
4. Jeśli menu główne zawiera podmenu (np. *Ustawienia połączeń*), dostęp do nich uzyskuje się naciskając lub .
5. Naciśnij (Wybierz), aby wejść do podmenu. Jeśli podmenu zawiera dalsze poziomy podmenu (np. *Proste wybieranie*), powtórz kroki 4 i 5.
6. Naciśnij lub , aby wybrać żądane ustawienie (np. *Nie*).
7. Naciśnij (OK), aby potwierdzić ustawienie. Jeśli nie chcesz zmienić ustawienia, naciśnij .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Metoda skrótów



Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane tak, że dostęp do nich można uzyskać "na skróty", poprzez przypisane im numery. Numer skrótu jest widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza.

1. Naciśnij (Menu).
2. Wprowadź szybko (w ciągu trzech sekund) numer menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

   Powtórz ten krok dla podmenu.
3. Również w ciągu trzech sekund wprowadź numer żądanej funkcji i opcji ustawień.

Wychodzenie z funkcji menu

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij C. Aby wyjść z menu, naciśnij i przytrzymaj C.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Lista funkcji menu

1. Spis telef.
- 1. Szukaj
- 2. N-ry serwisu. [1]
- 3. Dodaj nowe
- 4. Wykasuj
- 5. Edycja
- 6. Przypisz ton
- 7. Wyśl.wizytówk.
- 8. Opcje
  - 1. Format wyświetlania
  - 2. Stan pamięci
- 9. Proste wybier.
- 10.Znaki głosowe

2. Wiadomości
- 1. Wpisz wiadomości
- 2. Skrzynka odbiorcza
- 3. Skrzynka nadawcza
- 4. Wiadomości graficzne
- 5. Szablony
- 6. Buźki
- 7. Ustawienia wiadomości
  - 1. Zestaw 1[2]
    - 1. Numer centrum wiadomości
    - 2. Wiadomości wysyłane jako
    - 3. Ważność wiadomości
  - 2. Wspólne [3]
    - 1. Raporty doręczenia
    - 2. Odpow. tym samym centr.
    - 3. Obsługa znaków
- 8. Serwis informacyjny
- 9. Numer poczty głosowej [4]
- 10. Edytor poleceń obsługi

3. Czat

4. Spis połączeń
- 1. Połączenia nie odebrane

1. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy obsługuje ją karta SIM.
2. Liczba zestawów zależy od tego, ile zestawów udostępnia karta SIM. Każdy zestaw pojawia się w oddzielnym podmenu i może mieć dowolną nazwę.
3. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów.
4. To menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany na karcie SIM przez operatora sieci lub dostawcę usług.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Kasuj ostatnie połączenia
5. Pokaż czas połączeń
   1. Długość ostatniego
   2. Długość wszystkich
   3. Połączenia przychodzące
   4. Połączenia wychodzące
   5. Zeruj liczniki czasu
6. Pokaż koszt połączeń
   1. Koszt ostatniego
   2. Koszt wszystkich
   3. Zeruj liczniki
7. Ustawienia kosztów połączeń
   1. Limit kosztów
   2. Pokaż koszt w
8. Opłacony kredyt

5. Dźwięki

1. Dźwięk dzwonka
2. Głośność dzwonka
3. Sygnał nadejścia połączenia
4. Kompozytor
5. Dźwięk sygnału wiadomości
6. Dźwięki klawiszy
7. Dźwięki gier i ostrzeżeń
8. Sygnalizacja wibracjami
9. Wygaszacz ekranu

6. Ustawienia

1. Ustawienia połączeń
   1. Ponowne wybieranie
   2. Proste wybieranie
   3. Usługa połączeń oczekujących
   4. Wysyłam swój numer
   5. Linia w użyciu
   6. Odbiór samoczynny *
2. Ustawienia telefonu
   1. Język
   2. Informacja o sieci
   3. Powitanie
   4. Wybór sieci
   5. Światło * *
   6. Potwierdzaj usługi SIM
3. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Żądanie kodu PIN
   2. Usługa zakazu połączeń
   3. Wybieranie ustalone
   4. Grupa zamknięta
   5. Zabezpieczenie telefonu
   6. Zmień kody dostępu
4. Przywróć ustawienia fabryczne

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

7. Przekaz [1]

1. Przekazuj wszystkie rozmowy
2. Przekazuj kiedy zajęte
3. Przekazuj kiedy nie odbieram
4. Przekazuj kiedy niedostępny
5. Przekaż gdy nie może odebrać
6. Anuluj wszystkie przekazy

8. Gry

9. Kalkulator

10. Przypomn.

11. Zegar

1. Budzik
2. Ustawienia zegara
3. Ustaw datę
4. Stoper
5. Odliczanie czasu
6. Dzień i godzina automatycznie

12.Preferencje

13. Usługi SIM [2]

1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.
2. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy obsługuje ją karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zmienia się w zależności od karty SIM.

* Ustawienie to dotyczy tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1 lub do mikrozestawu HDC-5.

** Ustawienie to dotyczy tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

5. Spis telefonów (Menu 1)

Menu *Spis telef.* umożliwia

- przechowywanie w pamięci karty SIM numerów telefonów i ich opisów (nazw)
- korzystanie w różny sposób z opisów i numerów telefonicznych

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), a następnie (**Wybierz**).

Aby w trakcie rozmowy wejść do spisu telefonów, naciśnij C, żeby tekst nad zmienił się na **Opcje**, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Spis telef.*

Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 1-1)

Funkcja *Szukaj* pozwala wywołać ze spisu telefonów żądany opis i numer, aby np. nawiązać połączenie.

(Patrz również Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów na str. 30).

Łączenie się z numerem serwisu (Menu 1-2)

Funkcja *N-ry serwisu* pozwala łączyć się z numerami usług świadczonych przez operatora sieci. Menu to pokazuje się tylko wtedy, gdy w karcie SIM zapisane są numery usług.

Wybierz żądany numer usługi i naciśnij (**Zadzwoń**), aby połączyć się z daną usługą.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-3)

Funkcja *Dodaj nowe* pozwala wprowadzać numery telefonów wraz z opisami do spisu telefonów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 35.

Karty SIM telefonu mogą przechowywać do 250 numerów telefonów i opisów (nazw). Zależy to jednak od karty SIM, ile numerów i nazw można wprowadzić do spisu telefonów.

Kasowanie nazwy i numeru telefonu (Menu 1-4)

Funkcja *Wykasuj* pozwala usuwać ze spisu telefonów numery i związane z nimi opisy. Pozycje te można usuwać pojedynczo (wybierz *Pojedynczo*) lub wszystkie na raz (*Kasuj wsz.*).

Edycja opisu i numeru telefonu (Menu 1-5)

Funkcja *Edycja* pozwala na zmianę opisów i numerów przechowywanych w spisie telefonów. Więcej szczegółów w punkcie Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem, na stronie 35.

Przypisanie dźwięku dzwonka do numeru telefonu (Menu 1-6)

Funkcja *Przypisz ton* pozwala tak ustawić telefon, aby nadejście połączenia sygnalizowane było specyficznym dla danego numeru dźwiękiem dzwonka.

Wyszukaj w spisie nazwę i numer telefonu i naciśnij (**Przypisz**).

Wybierz żądany dźwięk dzwonka (*Domyślny* jest dźwiękiem ustawionym dla bieżącego profilu w Menu 12) i naciśnij (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Wysyłanie i odbiór opisu i numeru telefonu (Menu 1-7)

Funkcja *Wyśl.wizytówk.* pozwala wysłać do innego telefonu opis i numer (tzw. "wizytówkę") z własnego spisu telefonów.

Wybierz *Wyśl.wizytówk.*, wskaż opis i numer, który chcesz wysłać, po czym naciśnij (Wyślij). Wprowadź numer telefonu adresata lub wywołaj ten numer ze spisu, po czym naciśnij (OK).

Odbieranie opisu i numeru telefonu

Gdy ktoś wyśle ci opis i numer swego telefonu, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano wizytówkę*.

Aby zobaczyć, zapisać lub skasować otrzymaną wizytówkę, naciśnij (Opcje), wskaż żądaną funkcję i naciśnij (OK).

Format wyświetlania i stan pamięci (Menu 1-8)

Wybór sposobu wyświetlania opisów i numerów – Format wyświetlania

Funkcja ta pozwala wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów zapisanych w spisie telefonów. Do wyboru są ty następujące opcje:

Lista opisów: Wyświetla trzy opisy na raz.

Opis i numer: Pokazuje jeden numer wraz z opisem.

Duża czcionka: Pokazuje jeden opis (wielkie litery).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w spisie telefonów – Stan pamięci

Funkcja ta pozwala sprawdzić, ile nazw i numerów znajduje się w spisie telefonów, a także ile wolnych miejsc pozostało do wykorzystania.

Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 1-9)

Każdy klawisz numeryczny (2 abc do 9 wxyz) może służyć jako klawisz prostego wybierania.

Funkcja *Proste wybier.* pozwala przypisać dany numer telefonu do jednego z tych klawiszy.

1. Wskaż żądany klawisz i naciśnij (Przypisz).

   Funkcja Przypisz pojawia się także wtedy, gdy telefon samoczynnie przypisał jakiś numer telefonu do klawisza prostego wybierania.

2. Znajdź w spisie telefonów żądany opis i/lub numer telefonu, po czym naciśnij (OK), aby go wybrać.

Każde przypisanie można zobaczyć, zmienić lub usunąć przez naciśnięcie (Opcje) i wybór żądanej funkcji.

Korzystanie z klawiszy prostego wybierania

Sposób pierwszy: W trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij (Zadzwoń).

Drugi sposób można zastosować, gdy funkcja *Proste wybieranie* jest włączona (zob. str. 74): W trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 1-10)

Numer telefonu można wywołać przez wymówienie słowa czy kilku słów ('znaków głosowych') przypisanych do danego numeru. Znakiem głosowym może być każde słowo, na przykład nazwisko czy imię abonenta.

Korzystając z funkcji wybierania głosowego, trzeba pamiętać, że:

- Znaki głosowe przechowywane są w pamięci telefonu. Gdy korzystasz z tej samej karty SIM w innym telefonie, znaki głosowe nie będą dostępne.
- Jeśli do swego telefonu włożysz inną kartę SIM, zapisane w jego pamięci znaki głosowe zostaną usunięte.
- Gdy nagrywasz znak głosowy lub wybierasz głosowo jakiś numer, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Telefon musi znajdować się w obszarze, gdzie moc sygnału sieci jest wystarczająco duża.
- Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Ważny jest natomiast tembr głosu mówiącego.
- Ponieważ znaki głosowe są czułe na szumy z zewnątrz, należy je nagrywać w możliwie cichych miejscach.
- Znaki głosowe nie powinny być zbyt krótkie; używaj raczej dłuższych nazw i o zróżnicowanym brzmieniu.
- Znaki głosowe można przypisać tylko ośmiu numerom telefonów.

Uwaga: Telefon musi znajdować się w obszarze, gdzie moc sygnału sieci jest wystarczająco duża. Ważne też, aby wymówić znak głosowy dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Dodawanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Dodaj zn. głos.*, a następnie opis i numer, do którego chcesz przypisać znak głosowy.

   Pojawi się komunikat *Naciśnij Start, mów po sygnale*.
2. Naciśnij (**Start**). Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
3. Przyłóż telefon do ucha i wyraźnie wypowiedz słowo (słowa), które chcesz nagrać jako znak głosowy.
4. Po nagraniu telefon odtworzy dźwięki znaku głosowego, który zostanie zapisany (na wyświetlaczu pojawi się tekst *Odtwarza znak głosowy*).

Głosowe wybieranie numerów

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj (**Menu**). Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Trzymając telefon w normalnej pozycji (blisko ucha), wyraźnie wypowiedz znak głosowy.
3. Telefon odtworzy znak głosowy i samoczynnie wybierze odpowiedni numer telefonu.
   - Jeśli znak głosowy nie zostanie rozpoznany, telefon zasugeruje ponowienie próby. Naciśnij (**Tak**), aby ponownie wymówić znak głosowy, lub naciśnij C, żeby wrócić do trybu gotowości.

Gdy korzystasz z mikrozestawu HDC-5

1. Naciśnij przycisk mikrozestawu i przytrzymaj go do momentu usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego.
2. Wypowiedz wyraźnie znak głosowy.
3. Telefon odtworzy znak głosowy i automatycznie wybierze odpowiedni numer telefonu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Odtwarzanie znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Odtwórz*.
2. Przejdź do opisu lub numeru telefonu, którego znak głosowy chcesz odtworzyć, po czym naciśnij (**Wybierz**).

Zmiana znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Zmień*.
2. Przejdź do opisu (lub numeru telefonu) ze znakiem głosowym, który chcesz zmienić i naciśnij (**Wybierz**).
3. Naciśnij (**Start**), aby rozpocząć nagrywanie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
4. Wypowiedz wyraźnie słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako nowy znak głosowy. Telefon odtworzy nowy znak głosowy i potwierdzi, że został on zapisany.

   Jeśli w czasie odtwarzania znaku głosowego naciśniesz (**Wyjdź**) lub jeśli telefon nie zaakceptuje słowa (gdy np. jest zbyt krótkie), pierwotny znak głosowy zostanie usunięty.

Usuwanie znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Wykasuj*.
2. Przejdź do opisu (lub numeru telefonu) ze znakiem głosowym, który chcesz usunąć i naciśnij (**Wykasuj**). Pojawi się pytanie: *Wykasować znak głosowy?*
3. Naciśnij (**OK**), aby wykasować znak głosowy.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

6. Wiadomości (Menu 2)

W menu *Wiadomości* znajduje się szereg funkcji, z których można korzystać w powiązaniu z wiadomościami głosowymi, tekstowymi i graficznymi.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Wiadomości* i naciśnij (Wybierz).

Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1)

Istnieje możliwość redagowania i wysyłania wiadomości złożonych z kilku części, których łączna długość odpowiada prawie trzem zwykłym wiadomościom tekstowym (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę naliczany jest w oparciu o liczbę zwykłych wiadomości, które składają się na daną wiadomość wieloczęściową.

Przed wysłaniem wiadomości sprawdź, czy numer centrum wiadomości jest zapisany w pamięci telefonu (zob. Numer centrum wiadomości na str. 59). Numer ten możesz otrzymać od operatora sieci komórkowej.

Aby wyjść z tego menu i wrócić do trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj C. Drugi sposób: Naciśnij (Opcje), wybierz *Wyjdź* i naciśnij (OK).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Redagowanie wiadomości

1. W menu *Wiadomości* użyj lub , aby przejść do *Wpisz wiadomości*, po czym naciśnij (**Wybierz**).
2. Wpisz wiadomość, korzystając ze słownikowej bądź tradycyjnej metody wpisywania tekstu (zob. Wpisywanie tekstu na str. 36).

   Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić, i numer redagowanej właśnie części wiadomości pokazane są w prawym górnym rogu wyświetlacza. Na przykład 233/2 oznacza, że do drugiej części wiadomości można wprowadzić jeszcze 233 znaki.

   Wskazówka: Aby zmienić metodę słownikową na tradycyjną lub odwrotnie, naciśnij dwukrotnie .
3. W trakcie wpisywania wiadomości możesz korzystać z wielu innych funkcji, do których dostęp uzyskasz przez naciśnięcie (**Opcje**). Wybierz żądaną funkcję i naciśnij (**OK**).

   Wyślij: Wysyła wiadomość do wskazanego adresata. Wprowadź numer telefonu (lub wywołaj go za spisu telefonów) i naciśnij (**OK**). Wiadomość zostanie wysłana zestawem 1 z menu *Ustawienia wiadomości* (zob. str. 59).

   Wyślij do wielu: Pozwala wysłać tę samą wiadomość kolejno do kilku odbiorców. Wskaż pierwszego odbiorcę i naciśnij (**Wyślij**). Powtórz tę czynność dla każdego z adresatów wiadomości. Do tekstu wiadomości można powrócić, naciskając C

   Wstaw szablon: Pozwala korzystać z szablonów, które ułatwiają redagowanie wiadomości.

   Wstaw buźkę: Pozwala wprowadzić do wiadomości znaki typu ":-)". Użyj lub , aby wybrać znak, i naciśnij (**Użyj**).

   Słownik: Pozwala przełączyć się na tradycyjną metodę wprowadzania tekstu (wybierz *Bez słownika*), a także wrócić do metody słownikowej (wybierz żądany język).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Wyśl.zestawem: Pozwala wybrać inne niż określone w zestawie 1 ustawienia wiadomości (zob. str. 59).

Zapisz: Zapisuje wiadomość w folderze *Skrzynka nadawcza* (Menu 2-3).

Wykasuj: Usuwa wszystkie znaki z tekstu wiadomości.

Wyjdź: Pozwala w każdej chwili wrócić do trybu gotowości.

Korzystając ze słownikowej metody wprowadzania tekstu, będziesz miał do dyspozycji szereg innych opcji.

Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2)

Gdy odbierzesz wiadomość tekstową, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz liczbę nowych wiadomości i wskaźnik (w trybie gotowości).

Pulsowanie wskaźnika oznacza, że pamięć telefonu nie pomieści więcej nowych wiadomości. Aby zwolnić miejsce, skorzystaj z funkcji *Wykasuj* w menu *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2).

1. Naciśnij (**Odczyt**), aby niezwłocznie przejrzeć otrzymane wiadomości. Aby odłożyć na później lekturę wiadomości, naciśnij , a gdy już będziesz chciał przeczytać taką wiadomość, wejdź do menu *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2).
2. Użyj lub , aby wskazać wiadomość, po czym naciśnij (**Odczyt**). Nie przeczytane wiadomości zaznaczone są przez .
3. Posłuż się lub , aby przejrzeć całą wiadomość.
4. W trakcie czytania wiadomości można korzystać z niżej wymienionych funkcji. Naciśnij (**Opcje**), wybierz żądaną funkcję i naciśnij (**OK**). Dostępne funkcje:

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Wykasuj: Usuwa wiadomość.

Odpowiedź: Umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości. (Patrz Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1), na stronie 53.)

Czat: Umożliwia prowadzić "konwersację" z innym abonentem na zasadzie wymiany wiadomości tekstowych. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w czasie pogawędki, i naciśnij (**OK**). Wpisz swoją wypowiedź i naciśnij (**OK**), aby ją wysłać do rozmówcy. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Czat (Menu 3), na stronie 63.

Edycja: Funkcja ta pozwala zmienić treść wiadomości. (Patrz punkt Wpisywanie tekstu, na stronie 36).

Użyj numeru: Z odebranej wiadomości wyodrębnia numer telefonu, który można zapisać lub wywołać.

Przekaż: Umożliwia edycję i przekazanie wiadomości na wskazany numer telefonu.

Informacje: Wyświetla nazwisko i numer telefonu nadawcy, numer centrum wiadomości oraz datę i godzinę odbioru wiadomości.

Przeglądanie własnych wiadomości (Skrzynka nadawcza - Menu 2-3)

Zawsze możesz przejrzeć wiadomości zapisane w menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1). Naciśnięcie (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2), z wyjątkiem *Odpowiedź*, *Czat* i *Informacje*.

Wiadomości graficzne (Menu 2-4)

Telefon pozwala odbierać i wysyłać wiadomości tekstowe zawierające grafikę. Takie wiadomości nazywane są graficznymi. Telefon udostępnia kilka szablonów wiadomości graficznych.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Z funkcji tej można korzystać tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez operatora sieci.

Pamiętaj:

- Każda wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
- Wiadomości graficzne są zapisywane w pamięci telefonu, a więc nie da się ich wyświetlić w innym telefonie, nawet gdy korzysta się z tej samej karty SIM.
- Jedynie telefony z funkcją obsługi wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Gdy otrzymasz wiadomość graficzną

- Aby przejrzeć wiadomość natychmiast po jej otrzymaniu, naciśnij (**Pokaż**). Taką wiadomość możesz zapisać, naciskając (**Zapisz**), lub skasować ją przez dwukrotnie naciśnięcie C.
- Aby móc w tym menu przejrzeć wiadomość później: Naciśnij C, a następnie (**OK**), aby zapisać wiadomość.

Gdy przeglądasz wiadomość w tym menu

Naciśnięcie (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2), z wyjątkiem *Odpowiedź* i *Czat*.

Funkcja *Edycja tekstu* pozwala zmienić (np. uzupełnić) treść wiadomości i przesłać ją dalej (zob. Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1) na str. 53).

Wysyłanie wiadomości graficznej

1. W menu *Wiadomości graficzne* wybierz jeden z dostępnych obrazków i naciśnij (**Pokaż**).
2. Jeśli wyświetlony obraz będzie Ci odpowiadał, naciśnij (**Opcje**), przejdź do pozycji *Edycja tekstu* i naciśnij (**Wybierz**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Jeśli jednak wolisz wysłać inny obraz, wówczas naciśnij C i powtórz krok 1.

3. Wpisz wiadomość.

   Aby przed wysłaniem obejrzeć całą wiadomość, naciśnij (Opcje) i wybierz *Podgląd*.

4. Naciśnij (Opcje), przejdź do pozycji *Wyślij* i naciśnij (OK).

Szablony (Menu 2-5)

Telefon pozwala korzystać z tzw. szablonów, które upraszczają redagowanie własnych wiadomości. W tym menu możesz oglądać, zmieniać i usuwać szablony.

Wskaż żądany szablon i naciśnij (Odczyt).

Gdy szablon pojawi się na wyświetlaczu, naciśnij (Opcje) i wybierz tę, która pozwoli ci zmienić lub usunąć ten szablon.

Gdy w czasie edycji szablonu naciśniesz (Opcje), uzyskasz dostęp do szeregu funkcji, wśród których znajdziesz *Wyślij* i *Zapisz szablon*.

Możesz też utworzyć własny szablon, wybierając znajdujący się na końcu listy pusty szablon.

Buźki (Menu 2-6)

Funkcja ta pozwala edytować znaki typu ":-)", które można wstawić do redagowanych wiadomości i do odpowiedzi na otrzymane wiadomości.

Wskaż żądany znak i naciśnij (Edycja). Śmieszki mogą stanowić sobą dowolne ciągi znaków. Więcej szczegółów na temat edycji tego typu znaków znajdziesz w punkcie Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1), na stronie 53.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)

Telefon oferuje dwa rodzaje ustawień wiadomości: specyficzne dla każdej grupy ustawień (tzw. zestaw) oraz wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.

Zestaw 1 (Menu 2-7-1) [1]

Zestaw jest to zespół ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych.

Możesz np. wysłać wiadomość tekstową w postaci faksu (o ile taką usługę oferuje operator sieci), wybierając w tym celu wcześniej zdefiniowany zestaw ustawień właściwych dla wysyłania faksów.

Każdy zestaw posiada swoje własne podmenu, w którym można zmieniać opisane niżej ustawienia.

Numer centrum wiadomości

Przechowuje numer telefonu centrum wiadomości, które pośredniczy w przesyłaniu wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów (lub zmień wyświetlany numer) i naciśnij (OK).

Wiadomości wysłane jako

Na twoje życzenie sieć może zmienić wiadomość tekstową (*Tekst*) na format e-mail (*E-mail*), faksu (*Faks*) lub pagera (*Pager*) (usługa sieciowa).

Aby adresat wiadomości mógł ją odebrać w innym formacie, musi posiadać odpowiednie urządzenie, takie jak np. faks.

1. Całkowita liczba zestawów zależy od liczby zestawów w karcie SIM.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ważność wiadomości

Możesz określić czas, przez jaki wiadomości tekstowe mają być przechowywane w centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wspólne (Menu 2-7-2) [1]

Ustawienia w tym podmenu odnoszą się do wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, niezależnie od wybranego zestawu.

Raporty doręczenia

Na życzenie użytkownika sieć, w ramach świadczonych usług, może przesyłać raporty doręczenia wiadomości tekstowych.

Odpow. tym samym centr.

Włączenie tej funkcji powoduje, że adresat wiadomości może na nią odpowiedzieć za pośrednictwem tego samego centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Obsługa znaków

Opcja *Unicode* pozwala wysyłać wiadomości z użyciem znaków specjalnych (takich jak ń) występujących w językach romańskich i słowiańskich lub znaków cyrylicy (język rosyjski), pod warunkiem, że sieć obsługuje tę funkcję.

1. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów. Zakłada się tu, że dostępny jest tylko jeden zestaw.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Serwis informacyjny (Menu 2-8)

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać od operatora sieci wiadomości o różnej tematyce (np. stan pogody lub warunki na drogach).

O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od operatora sieci.

Jeśli wybierzesz opcję *Tak*, będziesz otrzymywał wiadomości o uzgodnionej tematyce. *Wykaz haseł* ustawia telefon tak, aby odbierał z sieci listę dostępnych tematów.

W ramach opcji *Tematy* możesz zaznaczać tematy jako aktywne lub nieaktywne, dodać nowy temat do listy, a także zmieniać lub usuwać tematy.

W ramach opcji *Język* możesz wybrać język wiadomości. Wyświetlane będą tylko wiadomości w wybranym języku.

Numer poczty głosowej (Menu 2-9)

Poczta głosowa przechowuje odebrane wiadomości, abyś mógł je później odsłuchiwać (usługa sieciowa).

W tym menu możesz zapisać numer swojej poczty głosowej. Wprowadź numer (otrzymany od operatora sieci) i naciśnij (OK).

Zauważ, że to menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany w karcie SIM przez operatora sieci.

Każda linia telefoniczna może mieć swój własny numer poczty głosowej (zob. Linia w użyciu na str. 75).

O tym, jak odsłuchiwać wiadomości głosowe, przeczytasz na stronie 33.

O przekazywaniu połączeń na numer poczty głosowej przeczytasz na stronie 82.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10)

Do operatora sieci można wysyłać zlecenia na usługi. W tym celu trzeba wprowadzić odpowiedni łańcuch znaków. Naciśnij i przytrzymaj , aby przełączyć się z trybu literowego na numeryczny lub odwrotnie. Naciśnij (Wyślij), aby wysłać zlecenie.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

7. Czat (Menu 3)

Ta funkcja pozwala prowadzić "konwersację" za pośrednictwem wiadomości tekstowych.

Rozpoczęcie pogawędki

Pogawędkę możesz rozpocząć w tym menu, albo wybierając opcję *Czat* dostępną przez naciśnięcie (**Opcje**) w trakcie czytania otrzymanej wiadomości tekstowej.

1. Jeśli rozpoczynasz pogawędkę w tym menu, wprowadź numer telefonu rozmówcy (lub wywołaj ten numer ze spisu telefonów), po czym naciśnij (**OK**).
2. Wprowadź swój pseudonim (zob. Wpisywanie tekstu na str. 36), pod jakim chcesz wystąpić w czasie pogawędki, i naciśnij (**OK**).
3. Wpisz swoją wypowiedź jak zwykłą wiadomość tekstową, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Wyślij*, aby ją wysłać.

   Naciśnięcie (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, jakie są dostępne w trakcie wpisywania wiadomości, z wyjątkiem *Zapisz* i *Wyślij do wielu*. Funkcja *Historia czatu* pozwala w trakcie rozmowy wrócić do poprzednio odebranych wiadomości, a *Nazwa do czat* umożliwia zmianę pseudonimu.
4. Odebrana od rozmówcy odpowiedź (oznaczona przez ">" z pseudonimem nadawcy) widoczna będzie powyżej tekstu oryginalnej wiadomości (oznaczonej przez "<" z twoimi pseudonimem). Naciśnij (**OK**), aby wyczyścić wyświetlacz, wpisz odpowiedź i wyślij ją przez naciśnięcie (**Opcje**) i wybór opcji *Wyślij*. Powtórz tę czynność dla każdej wiadomości.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

8. Spis połączeń (Menu 4)

W menu *Spis połączeń* dostępne są numery zapamiętane automatycznie przez telefon.

Można tu sprawdzić czas trwania i koszt połączeń, a także zarządzać jednostkami kredytowymi opłaconej karty SIM.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), przejdź do *Spis połączeń* i naciśnij (**Wybierz**).

Opcje menu od 4–1 do 4–3

Opcje te, dostępne po naciśnięciu (**Opcje**), pozwalają:

- edytować, przeglądać i wywoływać zarejestrowane numery telefonów
- wyświetlić czas trwania połączenia
- zapisać numer w spisie telefonów
- usunąć numer z listy połączeń (nie ze spisu telefonów)
- wysłać na ten numer wiadomość tekstową (Wyślij SMS)

Połączenia odebrane i nie odebrane

Telefon rejestruje nie odebrane i odebrane połączenia w przypadku, gdy:

- sieć udostępnia numer telefonu abonenta, który próbował się z tobą połączyć
- telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci komórkowej

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Połączenia nie odebrane (Menu 4-1)

Funkcja ta pozwala zobaczyć dziesięć ostatnich numerów telefonów, z których bez powodzenia próbowano się z tobą połączyć (usługa sieciowa).

Wskazówka: Listę tych numerów zobaczysz również, jeśli naciśniesz (Lista), gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o nie odebranych połączeniach. Na liście tej widoczne będą też wcześniej zarejestrowane numery.

Odebrane połączenia (Menu 4-2)

Ta funkcja pozwala wyświetlić dziesięć numerów telefonów, od których ostatnio odebrałeś połączenia (usługa sieciowa).

Wybierane numery (Menu 4-3)

Ta funkcja pozwala wyświetlić dwadzieścia numerów telefonów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć.

Kasuj ostatnie połączenia (Menu 4-4)

Ta funkcja pozwala usunąć wszystkie numery i opisy telefonów z Menu 4-1 do 4-3.

Numery te są usuwane także wtedy, gdy:

- włączysz telefon z kartą SIM, która nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych w telefonie kart SIM,
- zmienisz ustawienia w menu *Zabezpieczenie telefonu* (zob. str. 80).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pokaż czas połączeń (Menu 4–5)

Ta funkcja pozwala sprawdzić przybliżony czas trwania połączeń wychodzących i przychodzących.

Liczniki czasu połączeń możesz wyzerować za pomocą funkcji *Zeruj liczniki czasu* (Menu 4–5–5). Potrzebny będzie do tego kod zabezpieczający (zob. Kody dostępu na str. 101). Zmiana karty SIM nie powoduje wyzerowania liczników czasu połączeń.

Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Pokaż koszt połączeń (Menu 4–6)

Ta usługa sieciowa pozwala sprawdzić koszt ostatniego połączenia i koszt wszystkich połączeń.

Koszty podawane są w jednostkach określonych za pomocą funkcji *Pokaż koszt w* (Menu 4–7–2).

Koszty połączeń wyświetlane są osobno dla każdej karty SIM.

Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia kosztów połączeń (Menu 4–7)

Limit kosztów

Limit kosztów połączeń można wyrazić w postaci liczby impulsów lub jednostek monetarnych (usługa sieciowa).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń na swój rachunek jest możliwe do wyczerpania się limitu kosztów. Liczba pozostałych do wykorzystania jednostek wyświetlana jest, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości.

Dla ustalenia limitu kosztów może być potrzebny kod PIN2 (zob. Kody dostępu na str. 101).

Pamiętaj, że po wyczerpaniu limitu kosztów można się będzie połączyć tylko z numerem alarmowym 112.

Pokaż koszt w

Pozostały do wykorzystania czas rozmów może być podawany w postaci liczby impulsów telefonicznych lub liczby jednostek monetarnych wybranej waluty. Skontaktuj się z operatorem sieci celem uzgodnienia cen jednostkowych.

Do włączenia tej funkcji może być potrzebny kod PIN2 (zob. Kody dostępu na str. 101).

Jeśli wybrałeś *Walucie*, wprowadź cenę jednostkową, naciśnij (**OK**), wprowadź nazwę waluty i naciśnij (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Opłacony kredyt (Menu 4–8)

W tym menu można zobaczyć i zmienić ustawienia związane z opłaconymi kartami SIM (usługa sieciowa). Jeśli korzystasz z takiej karty SIM, połączenie możesz uzyskać tylko wtedy, gdy na koncie karty znajduje się wystarczająca liczba jednostek kredytowych.

Funkcja *Informacje o kredycie* pozwala wyświetlić (gdy telefon znajduje się w trybie gotowości) pozostałą do wykorzystania liczbę jednostek kredytowych.

Funkcja *Dostępny kredyt* wyświetla liczbę pozostałych do wykorzystania jednostek kredytowych.

Funkcja *Koszty ostatniej operacji* udostępnia informacje o poprzednich połączeniach.

Funkcja *Stan zwiększania kredytu* informuje o jednostkach kredytowych, jak również podaje datę i godzinę ostatniego uzupełnienia konta. Przez naciśnięcie (**Więcej**) można wyświetlić datę utraty ważności jednostek kredytowych.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

9. Dźwięki (Menu 5)

Za pomocą menu *Dźwięki* można zmienić ustawienia wybranej preferencji. Korzystając z funkcji *Kompozytor*, można też skomponować własne dźwięki dzwonka.

Patrz również Preferencje (Menu 12), na stronie 95 i Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu na stronie 35.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Dźwięki* i naciśnij (Wybierz).

Dźwięk dzwonka (Menu 5-1)

Ustawia rodzaj dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe. Wskaż żądany dźwięk i naciśnij (OK). Dźwięki otrzymane od kogoś i te, które sam skomponowałeś, znajdują się na końcu listy dźwięków.

Głośność dzwonka (Menu 5-2)

Ustawia poziom głośności dźwięku dzwonka i sygnału wiadomości. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij (OK).

Sygnał nadejścia połączenia (Menu 5-3)

Określa rodzaj dźwięku, jaki ma sygnalizować przychodzące połączenia głosowe. Do wyboru są tu następujące opcje: *Ciągły*, *Rosnąco*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Wyłączony*.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

W opcji *Wyłączony* wszystkie dźwięki telefonu są wyłączone, co na wyświetlaczu sygnalizowane jest wskaźnikiem .

Kompozytor (Menu 5-4)

Możesz tu skomponować własny dźwięk dzwonka. Nowy dźwięk pojawi się na końcu listy dźwięków.

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Tworzenie nowego dźwięku dzwonka

1. Wskaż dźwięk, który chcesz zmienić i naciśnij (Wybierz).
2. Wprowadź potrzebne nuty. Na przykład dla nuty **f** naciśnij 4 ghi (pokaże się *f*). Po wprowadzeniu każdej nuty telefon odtworzy odpowiadający jej ton (chyba że wyłączyłeś dźwięki telefonu).
3. Chcąc zmienić charakterystykę dźwięku, skorzystaj z następujących opcji:



- **Długość nuty:** 8 tuv skraca (-), a 9 wxyz wydłuża (+) nutę lub pauzę.
  Domyślną długością nuty jest 1/4. Długość nuty pokazana jest przed jej nazwą. Na przykład *16d* oznacza nutę **d** o długości 1/16.

  Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza nuty wydłuża ją o połowę, co zaznaczone jest kropką po liczbie określającej długości nuty (np. *8.a*).
- **Pauza:** 0 wprowadza pauzę o długości przypisanej poprzedniej nucie. Domyślną długością pauzy jest ćwiartka (1/4). Znakiem graficznym pauzy jest – .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- **Oktawa:** wybiera oktawę dla nowych nut. Oktawa jest przedstawiona jako cyfra występująca za symbolem nuty (np. *e1*).
- **Półtony:** Podnosi nutę o pół tonu (przed nutą pojawia się znak *#*), np. *#f*. Opcja ta nie jest dostępna dla nut **e** i **b**.

4. Do edycji nut służą klawisze:
   - i , które przemieszczają kursor odpowiednio w lewo i w prawo.
   - usuwa nutę lub pauzę z lewej strony kursora.
5. Po utworzeniu dźwięku naciśnij (**Opcje**), wybierz jedną z poniższych funkcji, po czym naciśnij (**OK**).

   Graj: Odtwarza wszystkie nuty.

   Zapisz: Pozwala nazwać utworzony dźwięk i zapisać go na ostatniej pozycji listy dźwięków dzwonka.

   Tempo: Pozwala ustalić tempo dla danego dźwięku (liczba uderzeń na minutę).

   Wyczyść ekran: Usuwa z wyświetlacza wszystkie nuty.

   Wyjdź: Pozwala wrócić do menu 'Kompozytor'.

Przykład: Przedstawiony jest tu przykład dźwięku dzwonka. Wprowadź nuty i odtwórz dźwięki, jak opisano wyżej. Zmieniaj różne charakterystyki dźwięku (nuty, oktawę, długość itp.) i sprawdź, jaki jest efekt tych zmian.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Odbieranie sygnału dźwiękowego

Gdy ktoś wysyła do ciebie dźwięk dzwonka, usłyszysz sygnał nadejścia wiadomości, a na wyświetlaczu zobaczysz odnośny tekst.

Aby odtworzyć, zapisać lub skasować otrzymany dźwięk, naciśnij (Opcje), wskaż żądaną funkcję i naciśnij (OK).

Dźwięk sygnału wiadomości (Menu 5-5)

Ustawia dźwięk, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij (OK).

Dźwięki klawiszy (Menu 5-6)

Ustawia głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij (OK).

Dźwięki ostrzeżeń (Menu 5-7)

Można tu ustawić rodzaj dźwięków, jakie mają informować np. o wyczerpywaniu się baterii. To ustawienie nie ma wpływu na dźwięki związane z usługami sieciowymi.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Sygnalizacja wibracjami (Menu 5-8)

Nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej sygnalizowane jest wibracjami telefonu. Można również tak ustawić telefon, aby najpierw wibrował, a następnie dzwonił.

Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawce.

Wygaszacz ekranu (Menu 5-9)

Funkcja ta pozwala wybrać obraz wyświetlany w trybie gotowości po określonym czasie (tzw. 'czas oczekiwania'). Taki obraz możesz wybrać spośród zapisanych w menu *Wiadomości graficzne*.

Wybierz jedną z opcji: *Nie*, *Tak* (wyświetlana jest poprzednio wybrana grafika profilu), *Czas oczekiw.* lub *Wygaszacz* i naciśnij (**OK**).

Wybór *Wygaszacz* powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej grafiki profilu. Aby ją zmienić, przejdź do żądanego obrazka i naciśnij (**Użyj**). Jeśli wybierzesz *Czas oczekiw.*, wskaż żądany czas i naciśnij (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

10. Ustawienia (Menu 6)

W menu *Ustawienia* możesz do własnych potrzeb dostosować

- ustawienia połączeń (Menu 6-3)
- ustawienia telefonu (Menu 6-2)
- ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

Funkcja *Przywróć ustawienia fabryczne* (Menu 6-4) pozwala wrócić do pierwotnych ustawień.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), przejdź do *Ustawienia* i naciśnij (**Wybierz**).

Ustawienia połączeń (Menu 6-1)

Ponowne wybieranie

Włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon wykona do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zakończą się niepowodzeniem.

Proste wybieranie

Funkcja ta, gdy włączona, pozwala nawiązać połączenie przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego (od 2 abc do 9 wxyz), któremu wcześniej przypisano numer i opis telefonu.

Naciśnięcie i przytrzymanie 1 spowoduje wywołanie poczty głosowej.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Usługa połączeń oczekujących

Gdy ta usługa jest aktywna, będziesz informowany o przychodzących połączeniach w trakcie trwania innego połączenia. (Zob. Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej, na str. 33).

Wysyłam swój numer

Ta usługa sieciowa pozwala ujawniać (*Włączone*) lub ukrywać (*Wyłączone*) numer własnego telefonu przed osobą, do której dzwonisz. Skutkiem wyboru opcji *Ustawia to sieć* jest ustawienie określone przez operatora sieci.

Linia w użyciu

Telefon może mieć kartę SIM, która obsługuje dwa numery abonenckie, a więc dwie linie telefoniczne. Jest to usługa sieciowa.

W tym menu można wybrać linię telefoniczną (1 lub 2), a także zablokować możliwość takiego wyboru. Niezależnie od wyboru linii, przychodzące połączenia można odbierać z obu linii.

Jeśli wybierzesz linię 2, ale nie masz abonamentu na tę usługę, nie będziesz mógł nawiązać żadnego połączenia. Wybór linii 2 sygnalizowany jest w trybie gotowości wskaźnikiem **2** w górnym lewym rogu wyświetlacza.

Aby umożliwić wybór linii albo zablokować taką możliwość, należy wprowadzić kod PIN2.

Wskazówka: W trybie gotowości można przełączać się między liniami, naciskając i przytrzymując #.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Odbiór samoczynny

Telefon można tak ustawić, aby przychodzące połączenia odbierał już po pierwszym dzwonku.

Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do samochodowego zestawu głośnomówiącego PPH-1 lub mikrozestawu HDC-5. Korzystając z zestawu samochodowego, miej na uwadze to, że gniazdo zapalniczki może nie być pod napięciem, gdy zapłon silnika jest wyłączony.

Funkcja ta nie działa, jeśli dla dźwięków dzwonka wybrano opcję *Wyłączony*.

Ustawienia telefonu (Menu 6-2)

Język

W tym menu możesz wybrać język, w jakim mają być wyświetlane teksty.

Opcja *Auto* jest równoznaczna z wyborem języka ustawionego w karcie SIM.

Wybór języka decyduje również o dostępnych znakach przy wpisywaniu tekstu, np. opisu w spisie telefonów czy wiadomości tekstowych.

Informacja o sieci

Jest to usługa sieciowa, która pozwala tak ustawić telefon, aby informował o korzystaniu z sieci działającej w oparciu o technologię MCN (Micro Cellular Network). Rozmowy lokalne w takich sieciach mogą być tańsze niż w innych.

Powitanie

Możesz tu zredagować krótki komunikat, który będzie wyświetlany zaraz po włączeniu telefonu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Wybór sieci

Możesz tak ustawić telefon, żeby automatycznie wybierał jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych (ustawienie domyślne). Masz również możliwość ręcznego wyboru sieci z wyświetlanej listy.

Przy ręcznym wyborze sieci należy pamiętać, że możliwość korzystania z danej sieci zależy od tego, czy jej operator zawarł umowę (tzw. roaming) z operatorem sieci macierzystej (operatorem, którego karta SIM znajduje się w telefonie). Gdy takiej umowy nie ma, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Brak dostępu*.

Tryb ręcznego wyboru sieci będzie aktywny do momentu, gdy zmienisz go na tryb automatyczny lub włożysz inną kartę SIM.

Światło

Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza może być włączone lub wyłączone. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1.

Potwierdzaj usługi SIM

Telefon można tak ustawić, aby pokazywał (*Widać*) lub ukrywał (*Nie widać*) komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM. Patrz również Usługi SIM (Menu 13) na stronie 99.

Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

Telefon wyposażony jest w kompleksowy system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu lub karty SIM.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Żądanie kodu PIN

Możesz tak ustawić telefon, żeby po każdym włączeniu żądał podania właściwego dla karty SIM kodu PIN. Do włączenia tej funkcji potrzebny jest kod PIN. (Patrz również Kody dostępu na str. 101).

Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania kodu PIN.

Usługa zakazu połączeń

Ta usługa sieciowa pozwala ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest podanie hasła zakazu, które otrzymasz od operatora sieci.

1. Wybierz jedno z następujących ograniczeń:

   Połączenia wychodzące: Nie można nawiązać żadnych połączeń.

   Połączenia międzynarodowe: Z własnego kraju nie będzie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

   Za granicę, oprócz do własnego kraju: W trakcie pobytu za granicą możliwe będą połączenia międzynarodowe tylko z własnym krajem.

   Połączenia przychodzące: Nie będzie można odbierać żadnych połączeń.

   Połączenia odbierane za granicą: Nie będzie można odbierać żadnych połączeń w czasie pobytu za granicą.

   Anuluj wszystkie zakazy: Będzie można nawiązywać i odbierać połączenia bez żadnych ograniczeń. Wybór tej opcji uniemożliwi wykonanie niżej opisanej czynności.

2. Ograniczenia połączeń włącz (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*), lub sprawdź, jakie połączenia są zakazane (*Stan*).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uwaga: Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, w niektórych sieciach można uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Wybieranie ustalone

Jeśli karta SIM na to pozwala, połączenia wychodzące można ograniczyć tylko do wybranych numerów telefonów. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest podanie kodu PIN2.

Jeśli włączysz tę funkcję, będziesz mógł się łączyć tylko z tymi numerami telefonów, które znajdują się na liście ustalonych połączeń lub które rozpoczynają się tymi samymi cyframi, co jakiś numer ujęty na liście.

Funkcja *Numery* pozwala sprawdzić numery telefonów (*Szukaj*), dodawać nowe do listy (*Dodaj nowy*), jak również usuwać numery z listy (*Kasuj całość*).

Funkcja *Szukaj* pozwala zmienić, usunąć lub połączyć się z wyświetlonym numerem przez naciśnięcie (**Opcje**) i wybór żądanej opcji.

Uwaga: Włączenie opcji wybierania ustalonego nie wyklucza możliwości uzyskania połączeń z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny numer alarmowy).

Grupa zamknięta

Ta usługa sieciowa pozwala na określenie grupy osób, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można połączenia odbierać.

Ustawienie *Domyślnie* to takie ustawienie, jakie właściciel karty SIM uzgodnił z operatorem sieci.

Aby włączyć tę funkcję, musisz znać numer indeksu danej grupy. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Gdy już wybierzesz grupę, w trybie gotowości na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik oraz numer indeksu danej grupy.

Uwaga: Nawet przy ograniczeniu połączeń do zamkniętej grupy użytkowników można (w niektórych sieciach) uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Zabezpieczenie telefonu

Możesz tak ustawić telefon, aby po włożeniu nowej karty SIM żądał podania kodu zabezpieczającego (opcja *Włączone*).

(Nazwa "nowa karta SIM" oznacza kartę, która nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych kart w telefonie).

Aby wejść do tej funkcji, musisz znać kod zabezpieczający.

(Zob. również Kod zabezpieczający na str. 16, Włączanie i wyłączanie telefonu na str. 26 oraz Kody dostępu na str. 101).

Pamiętaj, że zmiana tego ustawienia spowoduje usunięcie zarejestrowanych połączeń z list w Menu 4-1 do 4-3.

Zmień kody dostępu

Istnieje możliwość zmiany następujących kodów dostępu: kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2, hasło zakazu połączeń. Kody mogą się składać wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Gdy zmieniasz kody, musisz najpierw podać stary kod, a następnie wprowadzić dwukrotnie nowy kod.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uwaga: Należy unikać kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4)

Zawsze można wrócić do oryginalnych ustawień funkcji menu. Do tego celu potrzebny jest kod zabezpieczający.

Funkcja ta nie ma żadnego wpływu na następujące ustawienia:

- opisy i numery w spisie telefonów
- wiadomości tekstowe i graficzne
- numery telefonów w menu *Spis połączeń*
- przekazywanie połączeń

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

11. Przekazywanie połączeń (Menu 7)

Menu *Przekaz* umożliwia przekazywanie połączeń do poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa).

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Przekaz* i naciśnij (Wybierz).

Wybór trybu przekazywania

1. Wybierz jedną z następujących opcji:[1]

   Przekazuj wszystkie rozmowy

   Przekazuj kiedy zajęte: Połączenie będzie przekazane, jeśli nadejdzie w trakcie innej rozmowy lub gdy odmówisz jego przyjęcia.

   Przekazuj kiedy nie odbieram: Przekazywane będzie każde nieodebrane połączenie.

   Przekazuj kiedy niedostępny: Połączenie będzie przekazane, jeśli telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci komórkowej.

   Przekaż gdy nie może odebrać: Połączenie będzie przekazane w sytuacjach, gdy telefon nie odbiera połączeń, jest zajęty, wyłączony lub gdy znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.

   Anuluj wszystkie przekazy: Wyłącza wszystkie opcje przekazywania. Wybór tej opcji uniemożliwi wykonanie niżej opisanych czynności.

1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. Włącz (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*) wybraną opcję, sprawdź jej aktualny status (*Stan*) lub określ dla niej opóźnienie (dostępne tylko dla niektórych opcji przekazywania).
3. Jeśli wybierzesz opcję *Uaktywnij*, będziesz musiał podać, gdzie mają być przekazywane przychodzące połączenia (poczta głosowa lub inny numer telefonu).

   Jeśli wybierzesz opcję *Stan*, to naciśnięcie (**Numer**) spowoduje wyświetlenie numeru telefonu, na który będą przekazywane połączenia.

   Naciśnięcie (**Szczegóły**), jeśli opcja ta jest dostępna, i wybranie *Opóźnienie* spowoduje, że wyświetlony zostanie czas, po upływie którego połączenie zostanie przekazane.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania.

W trybie gotowości opcja przekazu wszystkich połączeń sygnalizowana jest wskaźnikiem .

Każda linia telefoniczna może mieć własne ustawienia funkcji przekazu. (Patrz również Linia w użyciu na stronie 75).

Wskazówka: Jeśli przy włączonej opcji *Przekazuj kiedy zajęte* naciśniesz , przychodzące połączenie zostanie przekazane.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

12. Gry (Menu 8)

Telefon oferuje do wyboru następujące gry: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Gry* i naciśnij (Wybierz).

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Korzystanie z opcji gier

Wybierz interesującą cię grę, po czym jedną z następujących opcji:

- *Nowa gra*: Uruchamia nową sesję gry.
- *Najlepszy*: Pokazuje najlepszy z osiągniętych wyników gry.
- *Instrukcje*: Objaśnia reguły i sposób prowadzenia gry. Tekst instrukcji można przeglądać za pomocą lub .
- *Poziom*: Pozwala ustawić poziom trudności wybranej gry.
- *Dalej*: Wznawia grę przerwaną przez naciśnięcie lub . Grę można rozpocząć, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem , i .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Opcja *Ustawienia* pozwala podświetlić klawiaturę, włączyć towarzyszące grze dźwięki i wibracje oraz zapisać numer członkowski Klubu Nokia. Więcej szczegółów na temat używania tego kodu w grach można znaleźć na internetowej stronie firmy Nokia (www.club.nokia.com).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

13. Kalkulator (Menu 9)

Telefon jest wyposażony w 4-działaniowy kalkulator, który można też służyć do przeliczania walut.

Kalkulator ma ograniczoną dokładność, a więc należy liczyć się z błędami zaokrągleń, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Kalkulator* i naciśnij (Wybierz).

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Wykonanie obliczeń

W obliczeniach można korzystać z następujących klawiszy:

- 0 - 9: Wprowadzanie cyfr.
- #: Wprowadza separator dziesiętny.
- C: Usuwa cyfrę z lewej strony kursora.
- *: Naciśnij raz, aby dodać (znak +), dwukrotnie, aby odjąć (znak -), trzykrotnie, aby pomnożyć (znak *) i czterokrotnie, aby podzielić (znak /). Możesz też nacisnąć (Opcje) i wybrać żądane działanie.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Aby otrzymać wynik, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Wynik*. Naciśnięcie i przytrzymanie kasuje zawartość wyświetlacza.

Przeliczanie waluty

1. Aby ustawić kurs wymiany:
   - Naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Ustal kurs*.
   - Wybierz jedną z wyświetlonych opcji wymiany i naciśnij (**OK**).

     Na przykład będąc w Polsce i chcąc przeliczyć polskie złotówki na franki francuskie, wybierz opcję *Waluta krajowa w walucie obcej*.
   - Wprowadź kurs wymiany i naciśnij (**OK**).
     wprowadza separator dziesiętny.
2. Aby przeliczyć walutę:
   - Wprowadź kwotę przeliczanej waluty.
   - Naciśnij (**Opcje**).
   - Przejdź do *Na krajową* lub *Na obcą* i naciśnij (**OK**). W powyższym przykładzie powinieneś wybrać opcję *Na obcą*, ponieważ przeliczasz walutę krajową (złotówki) na walutę obcą (franki).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Przeliczanie waluty w trybie gotowości

Waluty można przeliczać także w trybie gotowości. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz najpierw w menu 'Kalkulator' wprowadzić kurs wymiany.

1. Wprowadź kwotę przeliczanej waluty. Naciśnij *, aby wstawić separator dziesiętny (pojawi się gwiazdka).
2. Dwukrotnie naciśnij lub . Tekst nad przyciskiem zmieni się z **Zadzwoń** na **Przelicz**, a gwiazdka zmieni się na separator dziesiętny.
3. Naciśnij (**Przelicz**).

Do trybu gotowości można wrócić naciskając (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

14. Przypominanie (Menu 10)

To menu służy do zapisywania krótkich notatek z alarmem, które mają przypominać o sprawach do załatwienia. Telefon zaczyna dzwonić, gdy nadejdzie czas i godzina alarmu.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Przypomn.* i naciśnij (Wybierz).

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Dodawanie przypomnienia

1. Przejdź do funkcji *Dodaj nowe* i naciśnij (Wybierz).
2. Wpisz notatkę (zob. Wpisywanie tekstu na str. 36).
3. Gdy notatka jest gotowa, naciśnij (OK), aby mieć dostęp do wymienionych niżej opcji. Wskaż żądaną opcję i naciśnij (OK).
   - *Alarm włącz.*: Ustawia alarm dla notatki. Wprowadź datę i naciśnij (OK), a następnie wprowadź godzinę i naciśnij (OK).
   - *Alarm wyłącz.*: Nie jest ustawiony żaden alarm.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Przeglądanie przypomnień

1. Przejdź do *Pokaż wsz.* i naciśnij (Wybierz).
2. Wskaż interesującą cię notatkę. Możesz nacisnąć (Opcje), aby mieć dostęp do następujących funkcji:
   - *Wymaż*: Usuwa notatkę.
   - *Edycja*: Pozwala zmienić treść notatki oraz datę i godzinę alarmu.
   - *Wyślij*: Pozwala wysłać notatkę jako wiadomość tekstową (SMS).

Usuwanie przypomnienia

1. Wybierz *Wymaż* i naciśnij (Wybierz).
2. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji, po czym naciśnij (OK):
   - *Pojedynczo*: Za każdym razem usuwa jedno przypomnienie. Wskaż przypomnienie, które chcesz usunąć i naciśnij (Kasuj).
   - *Wszystkie*: Usuwa wszystkie przypomnienia. Naciśnij (Tak), aby potwierdzić decyzję usunięcia wszystkich notatek.

Gdy nadejdzie godzina przypomnienia

Jeśli telefon jest włączony, usłyszysz sygnał alarmu i zobaczysz tekst przypomnienia. Ponadto pulsować będą światła telefonu. Alarm można wyłączyć przez naciśnięcie C. Jeśli naciśniesz (Drzemka), alarm umilknie na pięć minut.

Jeśli telefon jest wyłączony, tekst przypomnienia pojawi się dopiero po włączeniu telefonu.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

15. Zegar (Menu 11)

Telefon ma wbudowany zegar, który może służyć również jako budzik.

Menu to zawiera także ustawienia czasu, stoper oraz minutnik.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), przejdź do *Zegar* i naciśnij (**Wybierz**).

Budzik (Menu 11-1)

Telefon można ustawić tak, aby spełniał rolę budzika.

Jeśli korzystasz z tej funkcji przy wyłączonym budziku, wprowadź godzinę i minutę alarmu, po czym naciśnij (**OK**).

Jeśli korzystasz z tej funkcji przy włączonym budziku, wybierz *Włączony*, aby zmienić godzinę alarmu, lub *Wyłączony*, aby alarm wyłączyć.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon emitować będzie sygnały dźwiękowe (o głośności ustawionej w opcji *Głośność dzwonka* – zob. str. 69). Ponadto zaczną pulsować światła, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Alarm!*. Alarm możesz wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Jeśli odczekasz minutę lub naciśniesz (**Drzemka**), alarm wyłączy się na kilka minut, po czym odezwie się ponownie.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Budzik zadziała o nastawionej godzinie nawet wówczas, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli naciśniesz dowolny klawisz z wyjątkiem (Drzemka), pojawi się pytanie, czy chcesz uaktywnić telefon do nawiązywania połączeń. Naciśnij (Tak), aby włączyć telefon, lub , jeśli nie chcesz go włączyć.

Uwaga: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Ustawienia zegara (Menu 11-2)

Funkcję wyświetlania godziny możesz włączać i wyłączać. Zegar możesz też nastawiać i wybierać format 12- lub 24-godzinny. Jeśli włączyłeś funkcję wyświetlania godziny, będzie ona widoczna w trybie gotowości.

Gdy bateria będzie na jakiś czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.

Ustaw datę (Menu 11-3)

Funkcja ta pozwala ustawić w zegarze telefonu aktualną datę.

Stoper (Menu 11-4)

Stoper można wykorzystać do mierzenia czasu np. w różnych zawodach sportowych.

Dokładność stopera wynosi 0,01 sekundy. Maksymalny czas mierzony przez stoper to 10 godzin.

Pamiętaj, że stoper, gdy jest uruchomiony, czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Stoper nie powinien być włączony w czasie, gdy telefon wykonuje inne zadania.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

1. Będąc w tym menu, naciśnij (Start), aby rozpocząć odmierzanie czasu.
2. Aby "złapać czas", naciśnij (Stop). Po zatrzymaniu stopera możesz nacisnąć (Opcje), aby wybrać jedną z następujących funkcji. Wskaż żądaną funkcję i naciśnij (OK).

   Start: Rozpoczyna odmierzanie czasu od momentu zatrzymania stopera.

   Zeruj: Zatrzymuje pomiar czasu i ustawia stoper na zero.

   Wyjdź: Wraca do stanu przed rozpoczęciem pomiaru czasu. Aby kontynuować pomiar, ponownie wejdź do menu stopera.

Jeśli chcesz, aby pomiar czasu odbywał się w tle, dwukrotnie naciśnij . Gdy odmierzany jest czas, na wyświetlaczu w trybie gotowości pulsuje wskaźnik .

Odliczanie czasu (Menu 11–5)

Minutnik pozwala na ustawienie alarmu, który się odezwie po określonym czasie.

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Ustawiając czas alarmu, wprowadź żądaną liczbę godzin i minut. Naciśnij (Start), aby uruchomić licznik czasu.

Aby zatrzymać licznik lub zmienić czas alarmu, wybierz odpowiednią funkcję i naciśnij (OK).

Gdy minutnik odlicza czas, w trybie gotowości widoczny jest wskaźnik .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Po upływie nastawionego czasu telefon (w trybie gotowości) wyemituje alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie odpowiedni komunikat. Alarm wyłącza się przez naciśnięcie dowolnego klawisza. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się automatycznie.

Dzień i godzina automatycznie (Menu 11-6)

Ta usługa sieciowa służy do uaktualniania godziny w telefonie zgodnie z czasem obwiązującym w danej strefie czasowej.

Jeśli wybierzesz opcję *Tak*, godzina i data będą aktualizowane automatycznie.

Jeśli wybierzesz *Potwierdzaj*, pojawi się żądanie potwierdzenia przed aktualizacją.

Jeśli wybierzesz opcję *Nie*, godzina i data nie będą aktualizowane.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

16. Preferencje (Menu 12)

Możesz dowolnie ustawić dźwięki dzwonka telefonu oraz grafikę profilu, wybierając w tym celu żądaną grupę ustawień, czyli tzw. 'preferencje'.

Tym samym możesz przystosować telefon do różnych warunków i sytuacji.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), przejdź do *Preferencje* i naciśnij (**Wybierz**).

Zauważ, że ustawienia preferencji możesz łatwo zmienić w menu 'Dźwięki' (zob. str. 69).

Wybór preferencji

Aby zmienić aktualnie wybraną preferencję, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie gotowości albo w czasie rozmowy telefonicznej: Naciśnij szybko klawisz . Wskaż żądany profil i naciśnij (**OK**).
- W menu *Preferencje* wskaż żądaną preferencję, naciśnij (**Wybierz**), przejdź do *Uruchom* i naciśnij (**OK**).

Wskazówka: Aby szybko uruchomić preferencję w trybie gotowości, naciśnij oraz klawisz numeryczny odpowiadający żądanej preferencji. Aby np. uruchomić preferencję *Milczy*, naciśnij , a następnie . Aby wrócić do preferencji *Ogólne*, naciśnij , a następnie .

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Edycja ustawień danej preferencji

1. W menu *Preferencje* przejdź do tej, której ustawienia chcesz zmienić, i naciśnij (Wybierz). Do wyboru są tu następujące opcje:
   - *Ogólne*: Jest to ustawienie domyślne.
   - *Milczy*: Wyłącza wszystkie dźwięki. W trybie gotowości na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik.
   - *Dyskretny*: Przychodzące połączenia sygnalizowane są cichym dźwiękiem.
   - *Głośne*: Dźwięki dzwonka są bardzo głośne.
   - *(pusty)*: Ten profil możesz zastąpić profilem otrzymanym np. od operatora sieci komórkowej. O dostępnoci i kompatybilnoci różnych preferencji dowiesz się od operatora sieci komórkowej lub innego dostawcy preferencji.
2. Wybierz *Dopasuj* i naciśnij (OK).
3. Wskaż żądane ustawienie (patrz poniżej) i naciśnij (Wybierz).
4. Wybierz opcję ustawień i naciśnij (OK).

Dostępne ustawienia preferencji

Dźwięk dzwonka

Ustawia rodzaj dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe. Wskaż żądany dźwięk i naciśnij (OK). Dźwięki otrzymane od kogoś i te, które sam skomponowałeś, znajdują się na końcu listy dźwięków.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Głośność dzwonka

Ustawia poziom głośności dźwięku dzwonka i sygnału wiadomości. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij (OK).

Sygnał nadejścia połączenia

Określa rodzaj dźwięku, jaki ma sygnalizować przychodzące połączenia głosowe. Do wyboru są tu następujące opcje: *Ciągły*, *Rosnąco*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Wyłączony*.

W opcji *Wyłączony* wszystkie dźwięki telefonu są wyłączone, co na wyświetlaczu sygnalizowane jest wskaźnikiem .

Dźwięk sygnału wiadomości

Ustawia dźwięk, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij (OK).

Dźwięki klawiszy

Ustawia głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij (OK).

Dźwięki ostrzeżeń

Można tu ustawić rodzaj dźwięków, jakie mają informować np. o wyczerpywaniu się baterii. To ustawienie nie ma wpływu na dźwięki związane z usługami sieciowymi.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Sygnalizacja wibracjami

Nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej sygnalizowane jest wibracjami telefonu. Można również tak ustawić telefon, aby najpierw wibrował, a następnie dzwonił.

Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawce.

Wygaszacz ekranu

Funkcja ta pozwala wybrać obraz wyświetlany w trybie gotowości po określonym czasie (tzw. 'czas oczekiwania'). Taki obraz możesz wybrać spośród zapisanych w menu *Wiadomości graficzne*.

Wybierz jedną z opcji: *Nie*, *Tak* (wyświetlana jest poprzednio wybrana grafika profilu), *Czas oczekiw.* lub *Wygaszacz* i naciśnij (**OK**).

Wybór *Wygaszacz* powoduje wyświetlenie aktualnie wybranej grafiki profilu. Aby ją zmienić, przejdź do żądanego obrazka i naciśnij (**Użyj**). Jeśli wybierzesz *Czas oczekiw.*, wskaż żądany czas i naciśnij (**OK**).

Przemianuj

Ta funkcja pozwala zmienić nazwę preferencji. Nie dotyczy to preferencji *Ogólne*.

Wprowadź nową nazwę (zob. Wpisywanie tekstu, na str. 36) i naciśnij (**OK**).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

17. Usługi SIM (Menu 13)

Możesz korzystać nie tylko z funkcji udostępnianych przez telefon, ale również z funkcji, jakie oferuje znajdująca się w telefonie karta SIM. Dostęp do tych funkcji uzyskuje się właśnie w tym menu.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do Menu 13 i naciśnij (Wybierz).

Menu to wyświetlane jest tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość menu zależy od dostępnych usług.

Można tak ustawić telefon, aby wyświetlał komunikaty potwierdzeń o korzystaniu z usług karty SIM. (Patrz punkt Potwierdzaj usługi SIM, na stronie 77).

Informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli Ci dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub dostawca usług sieciowych.

Z tym może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości tekstowej (SMS) lub nawiązania połączenia, czyli poniesienie dodatkowych kosztów.

Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

18. Informacje dodatkowe

Wysyłanie sygnałów DTMF

Telefon może wysyłać sygnały DTMF i komunikować się w ten sposób np. z automatyczną sekretarką, komputerowym systemem usług telefonicznych itp.

Nawiąż połączenie w zwykły sposób. Naciśnij , następnie (Opcje), po czym wybierz *Wyślij DTMF*. Wprowadź łańcuch sygnałów tonowych (lub wywołaj go ze spisu telefonów), po czym naciśnij (OK).

Zmiana obudów Nokia Xpress-on˜

- Zanim przystąpisz do zdejmowania obudowy Nokia Xpress-on˜, koniecznie wyłącz telefon i odłącz go od wszystkich urządzeń, takich jak np. ładowarka.
- Telefon przechowuj zawsze z założonymi obudowami. (Przeczytaj uważnie treść punktu Eksploatacja i konserwacja telefonu na stronie 106).

1. **Zdejmij tylną obudowę:** Naciśnij zapadkę (1), przesuń obudowę (2) i lekko ją podnieś (3).



©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

2. **Aby zdjąć przednią obudowę:** Zaczynając od dolnej części, delikatnie zdejmij obudowę z telefonu (4).



3. **Aby założyć przednią obudowę:** Zrównaj ze sobą górne krawędzie telefonu i przedniej obudowy, po czym przesuń telefon w kierunku obudowy, aż ta zatrzaśnie się na swoim miejscu (5).



4. **Aby założyć tylną obudowę:** Włóż dwa zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (6) i przesuwaj obudowę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (7).



Kody dostępu

Omówione tu kody dostępu stanowią system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z telefonu i karty SIM.

Kody dostępu (z wyjątkiem PUK i PUK2) możesz zmieniać za pomocą funkcji Zmień kody dostępu (zob. str. 62).

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia korzystanie z telefonu osobom nieupoważnionym (zob. Zabezpieczenie telefonu na str. 80).

Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod (zob. Zmień kody dostępu na str. 80) i ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu (zob. Zabezpieczenie telefonu na str. 80).

Kod ten trzymaj w sekrecie, a jego zapis przechowuj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon.

Kod PIN

Kod PIN (Personal Identification Number) uniemożliwia osobom trzecim korzystanie z karty SIM. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.

Jeśli opcja żądania kodu PIN jest włączona, żądanie to pojawiać się będzie po każdym włączeniu telefonu (zob. Żądanie kodu PIN na str. 78).

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku trzeba wprowadzić kod PUK i nacisnąć (OK). Następnie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij (OK). Jeszcze raz wprowadź nowy kod i naciśnij (OK).

Kod PIN2

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych. Dostęp do tych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN2, postępuj tak, jak w przypadku kodu PIN, ale skorzystaj tym razem z kodu PUK2.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Kod PUK

Kod PUK (Personal Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK bywa dostarczany z kartą SIM. Jeśli go nie otrzymałeś, skontaktuj się z operatorem sieci. Jeśli zgubisz ten kod, również skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Kod PUK2

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli zgubisz ten kod, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Hasło zakazu

Hasło zakazu jest potrzebne przy korzystaniu z funkcji *Usługa zakazu połączeń* (zob. str. 78). Hasło to otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Informacje o bateriach

Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.

Wydajność i żywotność baterii w dużym stopniu zależą od sposobu posługiwania się tym źródłem zasilania. Z baterią należy obchodzić się troskliwie i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Ładowanie i rozładowywanie baterii

- Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.
- Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta.
- Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
- Aby wydłużyć czas efektywnej pracy baterii NiMH, należy ją od czasu do czasu rozładować. Można to zrobić przez pozostawienie telefonu włączonego do momentu jego automatycznego wyłączenia. Nie próbuj rozładowywać baterii w jakikolwiek inny sposób.
- Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii. Może ona wymagać uprzedniego ogrzania lub ochłodzenia.
- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu tak, że telefon będzie mógł pracować jeszcze tylko kilka minut, pojawi się na krótko komunikat *Bateria słaba* i wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Gdy napięcie baterii będzie już za niskie dla prawidłowej pracy telefonu, pojawi się komunikat *Bateria rozładowana*, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, i po chwili telefon sam się wyłączy.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Obsługa baterii

- Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki albo baterii, która jest uszkodzona lub zużyta.
- Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i – baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.
- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F i 77°F). Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet wtedy, gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać baterii do miejskich pojemników na śmieci.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Eksploatacja i konserwacja telefonu

Produkt ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat. Przy korzystaniu z telefonu, obsłudze baterii, ładowarki lub innych akcesoriów miej na uwadze następujące zalecenia:

- Przechowuj telefon i jego wyposażenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chroń telefon przed wilgocią. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapylonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastykowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Jeśli telefon podczas pracy ogrzewa się (do normalnej temperatury), wewnątrz telefonu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać telefonu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnych detergentów. Przecieraj go miękką szmatką zwilżoną roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

- Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek usterki w działaniu telefonu, baterii, ładowarki lub innych akcesoriów, dostarcz urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ważne! – Informacje o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Jeśli jednak musisz skorzystać z telefonu, zaparkuj samochód, zanim rozpoczniesz rozmowę. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Korzystanie z sygnalizacji telefonu w połączeniu ze światłami lub klaksonem pojazdu na drogach publicznych jest niedozwolone.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie do telefonu lub jego akcesoriów, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi (przepisami bezpieczeństwa). Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.

Telefon – podobnie jak inne przenośne urządzenia radiowe – aby prawidłowo i bezpiecznie działał, powinien być używany tylko we właściwej pozycji: Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research.

Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF).

Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej).

Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinieneś skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

Warunki fizyko-chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Wyłącz telefon zanim wejdziesz na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Telefony alarmowe

Ważne! Opisywany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Nie zapewnia to możliwości połączenia w każdych warunkach. Wobec tego, jeśli zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Pamiętaj, że nawiązywanie i odbieranie połączeń możliwe jest tylko wtedy, gdy telefon jest włączony i znajduje się w obszarze, w którym moc sygnału sieci komórkowej jest wystarczająca dla zapewnienia łączności. Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe lub/i funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go.

   Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.
2. Aby przygotować telefon do pracy, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz C.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny, urzędowy numer alarmowy). Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij (**Zadzwoń**).

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone (ograniczanie połączeń itp.), konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w dokumentacji telefonu lub skonsultuj się z lokalnym serwisem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku — nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

SKOROWIDZ

A

akcesoria
  głośnomówiący zestaw
    samochodowy (PPH-1) 28, 76
  mikrozestaw (HDC-5) 51, 76
automatycznie zapamiętane numery telefonów.
  Patrz spis połączeń, połączenia wychodzące, połączenia przychodzące, połączenia nie odebrane.

B

baterie
  ładowanie 25, 103
  obsługa 103, 105
  rozładowywanie 103
  wkładanie 25
  wskaźnik ładowania 21
  wyjmowanie 24, 100
bezpieczeństwo w ruchu drogowym 108
blokowanie klawiatury 21, 33
buźki 58
budzik 91
  wskaźnik wyświetlacza 21

C

czas połączeń 66
czat 63

D

dzień i godzina automatycznie 94
dźwięki 69
  dźwięki dzwonka 69, 96
  dźwięki gier 85
  dźwięki klawiszy 72, 97
  dźwięki ostrzeżeń 72, 97
  dźwięki sygnału wiadomości 72, 97
  Patrz również 'preferencje'
dźwięki dzwonka 69, 96
  milczy 21
  przypisanie do numeru telefonu 47
  tworzenie 70
dźwięki gier 69, 85
dźwięki ostrzeżeń 69, 72, 97
dźwięki sygnału wiadomości 72, 97

E

edycja opisu (nazwy) i numeru telefonu ze spisu telefonów 47
edytor poleceń obsługi 62
eksploatacja i konserwacja 106

F

formaty wiadomości 59
funkcje menu
  lista 43
  otwieranie 41
  wyjście 42

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

funkcje pamięci. *Patrz* 'Spis telefonów'

G

głośność dzwonka 69, 97
głośność w słuchawce 19, 29
głośnomówiący zestaw samochodowy (PPH-1) 76
głosowe nawiązywanie połączeń 50
  dołączanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu 51
  korzystanie z mikrozestawu HDC-5 51
  nawiązywanie połączeń 51
grafika profilu 69
grupy zamknięte 79
  wskaźnik wyświetlacza 21
gry 84

I

informacja o sieci 76

J

język tekstów na wyświetlaczu 76

K

kalkulator 86
karta SIM
  obsługa 23
  wkładanie 23
klawiatura
  blokada 21, 33
  dźwięki 69, 72, 97
  opis 18
klawisz Nokia Navi 19, 21
klawisz wyłącznika 18
klawisze numeryczne 18
klawisze przewijania 19
kod PIN 102
  monit 26
  żądanie 78
kod PIN2 102
kod PUK 103
kod PUK2 103
kod zabezpieczający 16, 102
  monit 26
  żądanie 80
kody dostępu
  Patrz również
    kod PIN, kod PIN2, kod PUK, kod PUK2 oraz kod zabezpieczający
  zmiana 80
komponowanie dźwięku dzwonka 70
kontrola czasu
  minutnik 93
  stoper 92
koszty połączeń 66
  ograniczenie 66
  wybieranie jednostek 67
kursor, przemieszczanie 19

L

linia telefoniczna
  wskaźnik wyświetlacza 21
  wybór 75
litery
  przełączanie pomiędzy trybami 38, 40
  wprowadzanie 36

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Ł

ładowanie baterii 25, 103

M

MCN. *Patrz* informacja o sieci.
metoda słownikowa wpisywania tekstu 36, 37
  wskaźnik wyświetlacza 37
  wybór języka 39
  wyłączanie 39
mikrofon, wyciszanie 29
mikrozestaw (HDC-5) 34, 76
  głosowe wybieranie numeru 51
minutnik 93
  wskaźnik wyświetlacza 22
moc sygnału 20

N

nawiązywanie połączeń 28
  w trakcie rozmowy telefonicznej 31
numer centrum wiadomości 59
numery serwisu, łączenie 46
numery, usuwanie z wyświetlacza 36

O

obudowy, zmiana 100
odbieranie opisu i numeru telefonu 48
odbieranie połączeń 32
  odbiór samoczynny 76
  w trakcie rozmowy telefonicznej 33
odbieranie sygnału dźwiękowego 72
odbiór samoczynny 76
odczytywanie wiadomości tekstowych 55
odebrane połączenia 65
  Patrz również 'spis połączeń'
odebrano wiadomości tekstowe 55
odmowa przyjęcia połączenia 19, 32
odsłuchiwanie wiadomości głosowych 33
ograniczenia połączeń.
  Patrz zakazywanie połączeń
opłacona karta SIM 68
opłacony czas rozmów.
  Patrz opłacona karta SIM
opisy i numery
  zapisywanie 47
opisy i numery w spisie telefonów
  edycja 47
  nawiązywanie połączeń 30
  przeglądanie 19
  sprawdzanie pojemności pamięci 49
  usuwanie 47
  wybór formatu wyświetlania 48
  wysyłanie do innego telefonu 48
  zapisywanie 35
ostatnio wybierane numery 29, 65
  Patrz również spis połączeń

P

poczta głosowa
  przechowywanie numeru 61
  przekazywanie połączeń 82
połączenia
  głosowe nawiązywanie połączeń 50
  nawiązywanie 28
  nawiązywanie połączeń z
    wykorzystaniem spisu telefonów 30, 46

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej 31
numery serwisu 46
odbieranie 32
odbieranie połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej 33
odmowa przyjęcia 32
połączenia międzynarodowe 28
proste wybieranie 31, 74
przekazywanie 32, 82
przełączanie się z jednej rozmowy na drugą 31
przyjmowanie 32
rezygnacja 28
telefony alarmowe 111
zakaz 78
zakończenie 28
połączenia międzynarodowe 28
prefiks centrali międzynarodowej 36
połączenia nie odebrane 65
Patrz również spis połączeń
połączenia oczekujące 75
ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem 29
ponowne wybieranie 74
powitanie 76
preferencje 95
edycja 96
tryb gotowości i tryb korzystania z menu 18
uruchomienie 95
ustawienia 69, 96
włączanie 95
zmiana nazwy 98
proste wybieranie 31, 49
przeglądanie różnych menu i ustawień 19
przekazywanie połączeń 32, 82
wskaźnik wyświetlacza 21, 83
przeliczanie waluty 87
w trybie gotowości 88
przemieszczanie kursora 19
przepisy bezpieczeństwa 14, 108
przyjmowanie połączeń 32
w trakcie rozmowy telefonicznej 33
przypominanie 89
przywracanie ustawień domyślnych. *Patrz* przywracanie ustawień fabrycznych
przywracanie ustawień fabrycznych 81

R

rezygnacja z połączenia 28
rozładowywanie baterii 103
rozmowa 56

S

serwis informacyjny 61
sieć
wybór 77
skrócona instrukcja obsługi 3
skrzynka nadawcza 56
skrzynka odbiorcza 55
spacje, wstawianie 40
spis połączeń 64
Spis telefonów
otwieranie 46
w trakcie rozmowy telefonicznej 46
wybór formatu wyświetlania pozycji spisu telefonu 48
wysyłanie opisu i numeru do innego telefonu 48

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

spis telefonów
edycja opisu i numeru telefonu 47
nawiązywanie połączeń 30, 46
obsługa 46
sprawdzanie ilości wolnego miejsca 49
usuwanie nazwy i numeru ze spisu telefonów 47
wywoływanie nazw (opisów) i numerów telefonów 46
zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem 35, 47
stoper 92
wskaźnik wyświetlacza 22
strefa czasowa.
Patrz 'Dzień i godzina automatycznie'
sygnały DTMF 100
sygnalizacja wibracjami 69, 73, 98
szablony 58
szybkie szukanie 30, 36

Ś

środowisko pracy 108
światło 77
włączanie na chwilę 18

T

telefony alarmowe 15, 111
tradycyjna metoda wpisywania tekstu 36, 39
wskaźnik wyświetlacza 39
tryb gotowości 20
przeliczanie waluty 88
wskaźniki na wyświetlaczu w trybie gotowości 20
tryb milczenia 21
tryb numeryczny, wskaźnik wyświetlacza 40
tryb uśpienia. *Patrz* 'tryb gotowości'
tryby wpisywania
przełączanie pomiędzy 38, 40
typy sygnałów nadejścia połączenia 69, 97

U

urządzenie głośnomówiące 28
usługi sieciowe
edytor poleceń 62
usługi SIM 99
ustawienia 74
przywracanie 81
ustawienia połączeń 74
ustawienia telefonu 76
ustawienia zabezpieczeń 77
ustawienia domyślne, przywracanie 81
ustawienia fabryczne 81
ustawienia kosztów połączeń 66
ustawienia telefonu 76
ustawienia zabezpieczeń
grupy zamknięte 79
hasło zakazu połączeń 103
kod PIN 102
kod PIN2 102
kod PUK 103
kod PUK2 103
wybieranie ustalone 79
zabezpieczenie telefonu 80
zakazywanie połączeń 78
żądanie kodu PIN 78
żądanie kodu zabezpieczającego 80, 102
ustawienie daty 92

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

usuń/wyjdź 19
  odmowa przyjęcia połączenia 32
  usuwanie litery 40
  usuwanie numeru z wyświetlacza 36
  usuwanie zawartości wyświetlacza 40
  wychodzenie z funkcji menu 42
usuwanie
  automatycznie zapamiętane numery telefonów 65
  numer z wyświetlacza 36
  wiadomości tekstowe 56
  znak 19
usuwanie zawartości wyświetlacza 19, 40

W

waluta, przeliczanie 87
wiadomości głosowe
  odsłuchiwanie 33
  Patrz również 'poczta głosowa'
wiadomości graficzne 56
Wiadomości SMS. *Patrz* 'wiadomości tekstowe'
wiadomości tekstowe
  buźki 58
  formaty wiadomości 59
  numer centrum wiadomości 59
  odczytywanie 55
  odpowiedź 56
  okres ważności 60
  przeglądanie 56
  raporty doręczenia 60
  szablony 58
  ustawienia 59
  usuwanie 56
  wpisywanie 53
  wskaźnik wyświetlacza 21
  wysyłanie 53
  zapisywanie 53
  zestawy 59
wizytówka (patrz 'wysyłanie opisu i numeru do innego telefonu').
włączanie i wyłączanie telefonu 18, 26
wpisywanie
  metoda tradycyjna 39
  powitanie 76
  przypominanie 89
  wiadomości tekstowe 53
wprowadzanie cyfr 18
wprowadzanie liter 18, 35
  metoda słownikowa 36, 37
  metoda tradycyjna 36, 39
wskaźnik ładowania 21
wskaźniki wyświetlacza 20
  blokada klawiatury 21
  budzik 21
  grupy zamknięte 21
  linia 2 w użyciu 21
  metoda słownikowa wpisywania tekstu 37
  minutnik 22
  odczyt wiadomości tekstowych 55
  odebrano wiadomości tekstowe 21
  przekazywanie połączeń 21
  stoper 22
  tradycyjna metoda wpisywania tekstu 39
  tryb milczenia 21
  tryb numeryczny 40
  tryb wpisywania 38, 40
wybierane numery telefonów 19
wybieranie ustalone 79
wychodzenie z funkcji menu 19

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

wyciszanie mikrofonu 29
wygaszacz ekranu 73
wygaszacze ekranu 98
wyświetlacz, usuwanie zawartości 19
wysyłanie
  nazwa i numer do innego telefonu 48
  wiadomości tekstowe 53
  zlecenia na usługi 62
wysyłanie własnego numeru do abonenta 75
wywoływanie opisów i numerów ze
  spisu telefonów 19, 46
  szybkie szukanie 30, 36

Z

zabezpieczenie telefonu 80
zakaz połączenia 78
zakazywanie połączeń 78
  hasło 103
zakończenie rozmowy 28
zapisywanie
  metoda słownikowa 36, 37
  metoda tradycyjna 36
  opisy w spisie telefonów 35
zapisywanie nazwy i numeru w spisie telefonów 35
zapisywanie numeru telefonu wraz z
  opisem w spisie telefonów 47
zarządzanie czasem
  budzik 91
  przypominanie 89
zdejmowanie i zakładanie obudów 100
zegar
  aktualizacja zgodnie ze strefą czasową 94
  włączanie i wyłączanie 92
  wybór formatu godziny 92
zmiana nazwy preferencji 98
znaki interpunkcyjne 40
znaki specjalne 40

©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.