

SERVICE MANUAL

CPD-E240

CPD-E240

US/Canada Model

Chassis No: SCC-L38A-A

17VC CHASSIS

ORIGINAL MANUAL ISSUE DATE: 1/2002

ALL REVISIONS AND UPDATES TO THE ORIGINAL MANUAL ARE APPENDED TO THE END OF THE PDF FILE.

REVISION DATE	REVISION TYPE	SUBJECT
---------------	---------------	---------

1/2002	No revisions or updates are applicable at this time.	
--------	--	--

SERVICE MANUAL

CPD-E240



CPD-E240

US/Canada Model

Chassis No: SCC-L38A-A

17VC CHASSIS

SPECIFICATIONS

Picture tube	0.24 mm aperture grill pitch (center) 17 inches measured diagonally 90-degree deflection	Power Consumption	100 W
Video image area	(16.1" maximum viewing image) Approx. 328 X 242 mm (w/h) (13 x 9 ⁵ / ₈ inches)	Deflection frequency	Horizontal: 30 to 75 KHz Vertical: 48 to 120 Hz
Resolution	Horizontal: Max. 1280 dots Vertical: Max. 1024 lines	AC input voltage/current	100 to 120 V, 50/60 Hz, 1.7A 220 to 240V, 50/60Hz, 0.9A
Standard image area	Approx. 312 x 234 mm (w/h) (12 ³ / ₈ x 9 ¹ / ₄ inches)	Dimensions	402 x 418 x 421 mm (w/h/d) (15 ⁷ / ₈ x 16 ¹ / ₂ x 16 ⁵ / ₈ inches)
Input signal		Mass	Approx. 19 kg (41 lb 14 oz.)
Video	Analog RGB (75 ohms typical) 0.7 Vp-p, $\pm 5\%$, Positive		
Sync	Separate HD/VD, TTL Polarity Free External Composite, TTL Polarity Free (2K ohms impedance) Sync on Green		

Design and specifications are subject to change without notice.

TRINITRON® COLOR MONITOR
SONY®

TABLE OF CONTENTS

SECTION TITLE	PAGE
Power Management.....	4
Self Diagnosis Function	4
Timing Specification	4
Warnings and Cautions.....	5
Safety Check Out Instructions	6
1. Disassembly	
1-1. Cabinet Removal	7
1-2. Service Position	7
1-3. A and D Board Removal	8
1-4. Picture Tube Removal	9
Anode Cap Removal	9
2. Safety Related Adjustments	
2-1. HV Regulator Check	10
2-2. HV Protector Circuit Check.....	10
2-3. Beam Protector Check (Software Logic)	10
2-4.B+ Voltage Check	10
3. Adjustments	
3-1. Landing Rough Adjustment	11
3-2. Landing Fine Adjustment.....	11
3-3. Convergence Rough Adjustment.....	11
3-4. Convergence and V. Key (H. TRP) Fine Adjustment	11
3-5. Vertical and Horizontal Position and Size Specification	12
3-6. Focus Adjustment	12
3-7. Digital Convergence Adjustment	13
3-8. Convergence Specification.....	13
4. Diagrams	
4-1. Circuit Boards Location	14
4-2. Schematic Diagrams And Printed Wiring Boards	14
4-3. Block Diagram	15
A Board - Schematic Diagram.....	17
D Board - Schematic Diagram	19
H1 Board - Schematic Diagram	23
4-4. Semiconductors.....	24
5. Exploded Views	
5-1. Picture Tube	25
5-2. Chassis.....	26
5-3. Packing Materials	27
6. Electrical Parts List	28

POWER MANAGEMENT

The power saving mode complies with the VESA Display Power Management Signaling standard. Each state of power management shall be activated by the host computer terminating the appropriate sync signals. Blanking the video must precede termination of the sync signals. The elapsed time counter shall also be controlled by the host computer. Reactivation of the monitor shall be accomplished from the host computer by re-establishing the normal sync signal.

	Power consumption mode	Screen (video)	Horizontal sync signal	Vertical sync signal	Power consumption	Recovery time	indicator
1	Normal operation	active	yes	yes	≤ 100 W	--	Green
2	Active-off (3rd mode)	blank	no*	no*	≤ 3 W	Approx. 10 sec.	Orange
3	Power-off	--	--	--	0 W (approx)	--	Off

* In this mode, the signal will appear in one of three ways: The Horizontal Sync Signal alone off, the Vertical Sync Signal alone off, or both signals off.

SELF DIAGNOSIS FUNCTION

When a failure occurs, the STANDBY/TIMER lamp will flash a set number of times to indicate the possible cause of the problem. If there is more than one error, the lamp will identify the first of the problem areas.

	Status	Area of Failure	LED Indication
1	Failure 1	HV or +B	Amber (0.5 second)/Off (0.5 second)
2	Failure 2	H Stop, V Stop or S Connection Failure	Amber (1.5 second)/Off (0.5 second)
3	Failure 3	ABL	Amber (0.5 second)/Off (0.5 second)
4	Aging/Self Test		Amber (0.5 second)/Off (0.5 second)/ Green (0.5 second)/Off (0.5 second)

TIMING SPECIFICATION

								PRIME MODE	
MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RESOLUTION	640 X 480	640 X 480	720 X 400	800 X 600	800 X 600	832 X 624	1024 X 768	1024 X 768	1280 X 1024
CLOCK	25.175	36	28.322	49.5	56.25	57.283	78.75	94.5	108
HORIZONTAL									
H. FREQ	31.469	43.269	31.469	46.875	53.674	49.725	60.023	68.677	63.981
H. TOTAL	31.778	23.111	31.777	21.333	18.631	20.111	16.660	14.561	15.630
H. BLK	6.356	5.333	6.355	5.172	4.409	5.586	3.657	3.725	3.778
H. FP	0.636	1.556	0.636	0.323	0.569	0.559	0.203	0.508	0.444
H. SYNC	3.813	1.556	3.813	1.616	1.138	1.117	1.219	1.016	1.037
H. BP	1.907	2.222	1.907	3.232	2.702	3.910	2.235	2.201	2.296
H. ACTIV	25.422	17.778	25.422	16.162	14.222	14.524	13.003	10.836	11.852
VERTICAL									
V. FREQ	59.940	85.008	70.087	75.000	85.061	74.550	75.029	84.997	60.020
V. TOTAL	16.683	11.764	14.268	13.333	11.756	13.414	13.328	11.765	16.661
V. BLK	1.430	0.670	1.557	0.533	0.578	0.865	0.533	0.582	0.656
V. FP	0.318	0.023	0.381	0.021	0.019	0.020	0.017	0.015	0.016
V. SYNC	0.064	0.069	0.064	0.064	0.056	0.060	0.050	0.044	0.047
V. BP	1.049	0.578	1.112	0.448	0.503	0.784	0.466	0.524	0.594
V. ACTIV	15.253	11.093	12.711	12.800	11.179	12.549	12.795	11.183	16.005
SYNC									
INT (G)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
EXT (H/V) / POLARITY	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
EXT (CS) / POLARITY	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SERRATION	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SYNC LEVEL	TTL	TTL	TTL	TTL	TTL	TTL	TTL	TTL	TTL
VIDEO									
VIDEO LEVEL	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
SET UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WARNINGS AND CAUTIONS

CAUTION

Short circuit the anode of the picture tube and the anode cap to the metal chassis, CRT shield, or carbon painted on the CRT, after removing the anode.

WARNING!!

An isolation transformer should be used during any service to avoid possible shock hazard, because of live chassis. The chassis of this receiver is directly connected to the AC power line.



SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING!!

Components identified by shading and  mark on the schematic diagrams, exploded views, and in the parts list are critical for safe operation. Replace these components with sony parts whose part numbers appear as shown in this manual or in supplements published by sony. Circuit adjustments that are critical for safe operation are identified in this manual. Follow these procedures whenever critical components are replaced or improper operation is suspected.

ATTENTION!!

Après avoir déconnecté le cap de l'anode, court-circuiter l'anode du tube cathodique et celui de l'anode du cap au châssis métallique de l'appareil, ou la couche de carbone peinte sur le tube cathodique ou au blindage du tube cathodique.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution provenant d'un châssis sous tension, un transformateur d'isolement doit être utilisé lors de tout dépannage. Le châssis de ce récepteur est directement raccordé à l'alimentation du secteur.



ATTENTION AUX COMPOSANTS RELATIFS A LA SECURITE!!

Les composants identifiés par une trame et par une marque  sur les schémas de principe, les vues explosées et les listes de pièces sont d'une importance critique pour la sécurité du fonctionnement. Ne les remplacer que par des composants sony dont le numéro de pièce est indiqué dans le présent manuel ou dans des suppléments publiés par sony. Les réglages de circuit dont l'importance est critique pour la sécurité du fonctionnement sont identifiés dans le présent manuel. Suivre ces procédures lors de chaque remplacement de composants critiques, ou lorsqu'un mauvais fonctionnement suspecte.

SAFETY CHECK-OUT

After correcting the original service problem, perform the following safety checks before releasing the set to the customer:

1. Check the area of your repair for unsoldered or poorly soldered connections. Check the entire board surface for solder splashes and bridges.
2. Check the interboard wiring to ensure that no wires are "pinched" or touching high-wattage resistors.
3. Check that all control knobs, shields, covers, ground straps, and mounting hardware have been replaced. Be absolutely certain that you have replaced all the insulators.
4. Look for unauthorized replacement parts, particularly transistors, that were installed during a previous repair. Point them out to the customer and recommend their replacement.
5. Look for parts which, though functioning, show obvious signs of deterioration. Point them out to the customer and recommend their replacement.
6. Check the line cords for cracks and abrasion. Recommend the replacement of any such line cord to the customer.
7. Check the B+ and HV to see if they are specified values. Make sure your instruments are accurate; be suspicious of your HV meter if sets always have low HV.
8. Check the antenna terminals, metal trim, "metallized" knobs, screws, and all other exposed metal parts for AC leakage. Check leakage as described below.

Leakage Test

The AC leakage from any exposed metal part to earth ground and from all exposed metal parts to any exposed metal part having a return to chassis, must not exceed 0.5 mA (500 microamperes). Leakage current can be measured by any one of three methods.

1. A commercial leakage tester, such as the Simpson 229 or RCA WT-540A. Follow the manufacturers' instructions to use these instructions.
2. A battery-operated AC milliammeter. The Data Precision 245 digital multimeter is suitable for this job.
3. Measuring the voltage drop across a resistor by means of a VOM or battery-operated AC voltmeter. The "limit" indication is 0.75 V, so analog meters must have an accurate low voltage scale. The Simpson's 250 and Sanwa SH-63TRD are examples of passive VOMs that are suitable. Nearly all battery-operated digital multimeters that have a 2 VAC range are suitable (see Figure A).

How to Find a Good Earth Ground

A cold-water pipe is a guaranteed earth ground; the cover-plate retaining screw on most AC outlet boxes is also at earth ground. If the retaining screw is to be used as your earth ground, verify that it is at ground by measuring the resistance between it and a cold-water pipe with an ohmmeter. The reading should be zero ohms.

If a cold-water pipe is not accessible, connect a 60- to 100-watt trouble-light (not a neon lamp) between the hot side of the receptacle and the retaining screw. Try both slots, if necessary, to locate the hot side on the line; the lamp should light at normal brilliance if the screw is at ground potential (see Figure B).




Figure A. Using an AC voltmeter to check AC leakage.





Figure B. Checking for earth ground.

SECTION 1: DISASSEMBLY


1-1. CABINET REMOVAL




- ① Remove (2) Screws (+BVTP 4 x 16)
- ② Release side claw - Insert the tip of a flathead screwdriver approximately 0.25" to unlock the claw.
- ③ Release top claw - Working from the same side as the the claw in step 2, insert the tip of a flathead screwdriver to unlock the top claw.
- ④ Release top claw - Repeat Step 3 on the opposite side.
- ⑤ Release side claw - Repeat Step 2 on the opposite side and gently lift up and then back to remove the cabinet.

1-2. SERVICE POSITION

- ① Gently wiggle the A board back and forth to unplug it from the Neck Assembly.
- ② Remove all necessary connections and rotate the D Board and rest it on its side to expose the bottom. Be sure to reconnect all wires.
- ③ Fabricate a temporary ground wire with a male stakon connector on one end and an alligator clip on the other.
- ④ Reconnect ground as shown below.




1-3. A & D BOARD REMOVAL



- ① Remove (1) screw (+BVTP 3 x 8) from the cable holder at the rear of the chassis base to release the cable.
- ② Remove (2) screws (+BVTP 3 x 8) from the rear of the chassis base and remove.
- ③ Remove (2) screws (+BVTP 4 x 16) from the chassis base and slide out to remove.
- ④ Remove (7) screws (+BVTP 3 x 8) from the D Board. Lift the board up and out to remove.
- ⑤ Remove the shield cover from the A board
- ⑥ Gently wiggle the A board back and forth, and pull it to remove.

1-4. PICTURE TUBE REMOVAL


- ① Place the unit face down on a cushion to avoid scratching.
- ② Remove the anode cap.
- ③ Remove (4) screws (Screw (5) Tapping) from the CRT.
- ④ Remove the picture tube shield.
- ⑤ Remove the neck assembly.
- ⑥ Remove the deflection yoke.
- ⑦ Remove the A board.
- ⑧ Remove the demagnetization coil.
- ⑨ Remove (2) screws (BVTP 4 x 16) from the chassis assembly and slide out to remove.




ANODE CAP REMOVAL

WARNING: High voltage remains in the CRT even after the power is disconnected. To avoid electric shock, discharge CRT before attempting to remove the anode cap. After removing the anode cap, short circuit to either the metal chassis, CRT shield, or carbon painted on the CRT.


REMOVAL PROCEDURES



Turn up one side of the rubber cap in the direction indicated by arrow ①.




Use your thumb to pull the rubber cap firmly in the direction indicated by arrow ②.



When one side of the rubber cap separates from the anode button, the anode cap can be removed by turning the rubber cap and pulling it in the direction of arrow ③.

HOW TO HANDLE AN ANODE CAP

1. Do not use sharp objects which may cause damage to the surface of the anode cap.
2. To avoid damaging the anode cap, do not squeeze the rubber covering too hard. A material fitting called a shatter-hook terminal is built into the rubber.
3. Do not force turn the foot of the rubber cover. This may cause the shatter-hook terminal to protrude and damage the rubber.



SECTION 2: SAFETY RELATED ADJUSTMENTS

When replacing parts shown in the table below, the following operational checks must be performed as a safety precaution against X-ray emissions from the unit.


	Part Replaced (☒)
HV ADJ	RV501

	Part Replaced (☑)
HV Regulator Circuit	D Board T501, IC501, RV501, R540, R541, R542, R544, R564, R567, R568, C532, C534, C539, C553, C554, C555, C556, C558, C561
HV HOLD DOWN Circuit	D Board T501, R510, R543, R547, R549, R552, R595, D515, D517, C540, C542, C544, IC607, IC901, C951
Beam Current Protector Circuit	D Board T501, R545, R546, R548, R550, R596, R934, C535, C541, IC605, IC607, IC901

※ Allow the unit to warm up for one minute prior to checking the following conditions:

2-1. HV REGULATOR CHECK

1. Input white cross hatch signal. (fH = 80 kHz)
2. CONT maximum and BRT center
3. Cut off Screen VR (G2).
4. Input voltage: 120 ± 2 VAC.
5. Confirm that the voltage is within the voltage range shown below:
Standard voltage: $26.0^{+0.3}_{-0.5}$ KV
6. When replacing components identified by ☑, make sure to recheck the High Voltage.
7. Verify the High Voltage as shown above ($26.9 \text{ KV}^{+0.3}_{-0.5}$ KV) is within specification. If not, set H. SIZE data at minimum (-127) and then adjust RV501 on "D" board (Adjustment target = $26.0 \text{ KV} \pm 0.2 \text{ KV}$).
8. After adjusting the High Voltage within specification, put the RV cover on RV501 as shown below and apply sufficient amount of RTV around RV501.



2-2. HV PROTECTOR CIRCUIT CHECK

1. Confirm that the voltage between cathode of D517 and GND is more than 27.0 VDC.
2. Using an external DC Power supply, apply the voltage shown below between cathode of D517 on "D" and GND, and confirm that the HV Hold-Down circuit works. (Raster disappears) Apply DC Voltage: Less than 35.9 VDC.

Check Condition

- Input voltage: 120 ± 2 VAC
- Input signal: (fH = 69 kHz), White Cross Hatch
- Controls: CONT (max) & BRT (center)
- B+ Voltage: 179 ± 3.0 VDC

2-3. BEAM PROTECTOR CHECK (SOFTWARE LOGIC)

1. Using an external current source, apply $< 1.55\text{mA}$ between pin ⑪ of FBT (T501) and GND, and confirm that the raster fades out.

Check Condition


- Input voltage: 120 ± 2 VAC
- Input signal : (fH = 69 kHz), White Cross Hatch
- Controls: CONT (max) & BRT (center)

2-4. B+ VOLTAGE CHECK

1. Input white cross hatch (fH = 69 kHz) signal.
2. CONT (max) & BRT (center).
3. Input voltage: 110 ± 10 VAC.
Note: Use NF power supply or make sure that distortion factor is 3% or less.
4. Confirm that the voltage is within the range shown below:
Standard voltage: 179 ± 3.0 VDC

SECTION 3: ADJUSTMENTS

Connect the communication cable of the connector located on the D board on the monitor. Run the service software and then follow the instructions



* The Parts above (①-③) are necessary for DAS Adjustment.


※ Allow a 30 minute warm-up period prior to making the following adjustments:

3-1. LANDING ROUGH ADJUSTMENT

1. Display the all white pattern.
2. Adjust the contrast to maximum value.
3. Display the plain green pattern.
4. Slide the DY back and roughly adjust the plain green pattern with the purity magnet so that it is centered on the screen.
5. Moving the DY forward, adjust so that an entire screen becomes pure green.
6. Adjust the tilt of DY and tighten lightly with a clamp.

3-2. LANDING FINE ADJUSTMENT

1. Place the monitor in the Helmholtz coil.
2. Set TLH plate to zero position.
3. Display plain green pattern.
4. Degauss CRT face and iron parts with degauss equipment or hand-degausser.
5. Perform auto degauss.
6. Attach a wobbling coil to the specified position of CRT neck.
7. Put the sensor of landing checker to CRT face.
8. Adjust purity, DY position and DY tilt.
9. Tighten DY screw.
10. Perform auto degauss.
11. Adjust top and bottom pin by pitching DY up and down with two wedges so that [a] is equal to [b].




12. If the corner landing is out of specification, use a disk magnet for the landing correction.
13. If disk magnets were used, perform an auto degauss.
14. Remove the wobbling coil and sensor.
15. Fix the purity magnet on DY with white paint.


3-3. CONVERGENCE ROUGH ADJUSTMENT

1. Enter the white crosshatch signal.
2. Roughly adjust the horizontal (H.STAT) and vertical (V.STAT) convergence at four-pole magnet.
3. Roughly adjust HMC and VMC at six-pole magnet.

3-4. CONVERGENCE AND V. KEY (H. TRP) FINE ADJUSTMENT




1. Display crosshatch pattern with green lines and black field.
2. Adjust V. Key (=H. Trapezoid) with H-Trp VR so that [a] is equal to [b].




3. Adjust the TB Pin with TB Pin VR.

TB Pin Movement




4. Adjust V.SIZE with "VSIZE".
 5. Change "CONV_SW" to "0" and "MCR2" to "153".
 6. Display crosshatch pattern with red and blue lines and black field.
 7. Adjust H.STAT and V.STAT with 4 pole magnet. Use 4 pole magnet, not "HSTAT" and "VSTAT".

4 Pole Magnet




8. Display crosshatch pattern with white lines and black field.
 9. Adjust HMC and VMC with 6 pole magnet.

6 Pole Magnet




10. Display crosshatch pattern with red and blue lines and black field.
 11. If necessary, repeat steps 5-8.
 12. Change "CONV_SW" to "6".
 13. Adjust H.TILT with TLH plate.

TLH Movement




14. Adjust XCV with XCV VR.

XCV Movement




15. Adjust YCH with YCH VR.

YCH Movement



16. Adjust V.TILT with TLV VR.

TLV Movement




17. If necessary, repeat steps 3-14 to make the optimum condition for the entire screen.
 18. Fix 4-pole magnet, 6-pole magnet, TLH plate and XCV VR with white paint.

Zero Position Neck Ass'y



3-5. VERTICAL AND HORIZONTAL POSITION AND SIZE SPECIFICATION




	$f_H \geq 60 \text{ kHz}$	$f_H \leq 60 \text{ kHz}$
a =	2.0 mm	2.4 mm
b =	2.0 mm	2.4 mm

A	B
234	312

3-6. FOCUS ADJUSTMENT

1. Adjust focus (V) and focus (H) for optimum focus.




3-7. DIGITAL CONVERGENCE ADJUSTMENT

Convergence (Low) Mode


1. Adjust the H.STAT and V.STAT with "HSTAT" and "VSTAT".
2. Change "CONV_SW" to "7".

A. Horizontal Convergence



Adjust each misconvergence point in sequence.

B. Vertical Convergence




Adjust each misconvergence point in sequence.

2. Repeat the procedure of A and B so that the convergence of the entire screen is within the specification.

Convergence (High) Mode


1. Adjust the H.STAT and V.STAT with "HSTAT-HI" and "VSTAT-HI".

A. Horizontal Convergence



Adjust each misconvergence point in sequence.


B. Vertical Convergence



Adjust each misconvergence point in sequence.

2. Repeat the procedure of A and B so that the convergence of the entire screen is within the specification.
3. Change "MCR2" to "170".

3-8. CONVERGENCE SPECIFICATION



A Zone:


Primary Mode	Others
H: $\leq 0.25\text{mm}$	H: $\leq 0.3\text{mm}$
V: $\leq 0.25\text{mm}$	V: $\leq 0.3\text{mm}$

B Zone:

Primary Mode	Others
H: $\leq 0.3\text{mm}$	H: $\leq 0.4\text{mm}$
V: $\leq 0.3\text{mm}$	V: $\leq 0.4\text{mm}$

SECTION 4: DIAGRAMS

4-1. CIRCUIT BOARDS LOCATION



The components identified by shading and $\triangle$ symbol are critical for safety. Replace only with part number specified.

The symbol $\blacksquare$ indicates a fast operating fuse and is displayed on the component side of the board. Replace only with fuse of the same rating as marked.

Les composants identifiés par un trame et une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Le symbole $\blacksquare$ indique une fusible à action rapide. Doit être remplacé par une fusible de même valeur, comme marqué.

The components identified by $\blacksquare$ in this basic schematic diagram have been carefully factory-selected for each set in order to satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should replacement be necessary, replace only with the value originally used.

When replacing components identified by $\blacksquare$, make the necessary adjustments as indicated. If the results do not meet the specified value, change the component identified by $\blacksquare$ and repeat the adjustment until the specified value is achieved. (See Page 10)

4-2. PRINTED WIRING BOARDS AND SCHEMATIC DIAGRAMS INFORMATION

All capacitors are in μF unless otherwise noted. pF : μF 50VV or less are not indicated except for electrolytics and tantalums.

All electrolytics are in 50V unless otherwise specified.

All resistors are in ohms. K Ω =1000 Ω , M Ω =1000k Ω

Indication of resistance, which does not have one for rating electrical power, is as follows: Pitch : 5mm

Rating electrical power : $\frac{1}{4}$ W

$\frac{1}{4}$ W in resistance, $\frac{1}{10}$ W and $\frac{1}{8}$ W in chip resistance.

$\text{---}\blacksquare\text{---}$: nonflammable resistor.

$\text{---}\blacksquare\text{---}$: fusible resistor.

$\triangle$: internal component.

$\square$: panel designation and adjustment for repair.

All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.

Readings are taken with a color-bar signal input.

Readings are taken with a 10M Ω digital multimeter.

Voltages are DC with respect to ground unless otherwise noted.

Voltage variations may be noted due to normal production tolerances.

All voltages are in V.

S : Measurement impossibility.

$\text{---}\text{---}\text{---}$: B+line.

$\text{---}\text{---}\text{---}\text{---}\text{---}\text{---}$: B-line. (Actual measured value may be different).

$\Rightarrow$: signal path. (RF)

Circled numbers are waveform references.

When replacing the parts listed in the table below, it is important to perform the related adjustments.

	Part Replaced ($\blacksquare$)
HV ADJ	RV501

	Part Replaced ($\blacksquare$)
HV Regulator Circuit	D Board T501, IC501, RV501, R540, R541, R542, R544, R564, R567, R568, C532, C534, C539, C553, C554, C555, C556, C558, C561
HV HOLD DOWN Circuit	D Board T501, R510, R543, R547, R549, R552, R595, D515, D517, C540, C542, C544, IC607, IC901, C951
Beam Current Protector Circuit	D Board T501, R545, R546, R548, R550, R596, R934, C535, C541, IC605, IC607, IC901

REFERENCE INFORMATION

RESISTOR

: RN METAL FILM
: RC SOLID
: FPRD NONFLAMMABLE CARBON
: FUSE NONFLAMMABLE FUSIBLE
: RW NONFLAMMABLE WIREWOUND
: RS NONFLAMMABLE METAL OXIDE
: RB NONFLAMMABLE CEMENT
: $\otimes$ ADJUSTMENT RESISTOR

CAPACITOR


: TA TANTALUM
: PS STYROL
: PP POLYPROPYLENE
: PT MYLAR
: MPS METALIZED POLYESTER
: MPP METALIZED POLYPROPYLENE
: ALB BIPOLAR
: ALT HIGH TEMPERATURE
: ALR HIGH RIPPLE


COIL

: LF-8L MICRO INDUCTOR


4-3 DIAGRAMS

BLOCK DIAGRAM (1/2)





A BOARD SCHEMATIC DIAGRAM




A BOARD IC VOLTAGE LIST


IC001		11	2	23	0	3	54.9	2	1.5	14	0	8	95.6	7	10.4	9	0
pin	volt	12	0.2	24	2.1	4	0	3	1.5	15	0	9	93.2	8	11.6	10	4.6
1	4	13	0	25	3.5	5	54.3	4	5	16	0	10	NC	IC006		11	0
2	4.6	14	0	26	0	6	78.7	5	3.2	IC004		11	179.2	pin	volt	12	0
3	2.4	15	0	27	2	7	0	6	5	pin	volt	IC005		1	5	13	5
4	2.6	16	11.9	28	3.5	8	2.1	7	4.1	1	0	pin	volt	2	0	14	5
5	2.8	17	0	29	11.9	9	2	8	5	2	11.9	1	11.7	3	0	All voltages are in V.	
6	3	18	1.2	30	2.8	10	11.8	9	0	3	4.8	2	0.7	4	0.5		
7	2	19	0	IC002		11	2	10	0	4	4.8	3	1.1	5	4.6		
8	4.8	20	2.2	pin	volt	IC003		11	0	5	4.8	4	0	6	4.6		
9	2	21	3.5	1	57.4	pin	volt	12	0	6	NC	5	3	7	0		
10	3	22	11.9	2	0	1	0.5	13	0	7	99.1	6	3.2	8	0		




COMPONENT SIDE



CONDUCTOR SIDE




A BOARD WAVEFORMS



A BOARD LOCATOR LIST

DIODE		
	COMP	COND
D001	A-4	--
D104	B-3	--
D105	B-3	--
D106	A-3	--
D111	--	D-4
D204	B-3	--
D205	A-4	--
D206	A-3	--
D211	--	D-4
D304	B-4	--
D305	A-4	--
D306	A-2	--
D311	--	D-5
IC		
	COMP	COND
IC001	D-2	--
IC002	C-4	--
IC003	D-3	--
IC004	B-1	--
TRANSISTOR		
	COMP	COND
Q006	--	D-2


D BOARD SCHEMATIC DIAGRAM





— 20 —

CONDUCTOR SIDE



D BOARD LOCATOR LIST


DIODE		COMP		COND
COMP	COND	D517	A-11	--
D401	D-4	--	D518	C-4
D402	D-5	--	D519	F-6
D403	--	F-5	D522	E-3
D404	B-2	--	D523	E-3
D501	B-5	--	D524	C-5
D502	B-5	--	D525	C-5
D503	D-10	--	D527	--
D504	E-9	--	D530	A-7
D505	C-6	--	D531	A-7
D506	A-7	--	D601	G-10
D507	--	I-4	D602	E-11
D508	--	F-7	D603	F-5
D509	D-11	--	D605	--
D510	D-11	--	D606	H-7
D511	C-8	--	D607	--
D512	D-7	--	D608	H-7
D513	D-12	--	D609	I-5
D514	C-11	--	D610	I-6
D515	B-11	--	D611	F-8
D516	C-5	--	D612	F-8
COMP		COND	COMP	COND
D613	F-9	--	D909	--
D614	F-6	--	D911	--
D616	H-7	--	D912	--
D617	F-7	--	D914	--
D618	F-7	--	D917	--
D619	E-6	--	D918	--
D620	H-6	--	D919	--
D621	F-9	--	D920	D-1
D622	F-6	--	D924	--
D623	I-7	--	D928	--
D625	--	I-7	D929	--
D638	H-6	--	D930	--
D704	F-2	--	D931	--
D901	--	I-3	D936	--
D902	--	G-2	D937	--
D903	D-2	--	D943	--
D904	--	H-3	IC	
D905	--	H-4	COMP	COND
D906	--	H-3	IC401	D-5
D907	--	H-3	IC501	E-2
D908	--	H-4	IC502	G-3
COMP		COND	COMP	COND
IC601	I-7	--	Q505	--
IC602	F-5	--	Q507	--
IC603	I-5	--	Q508	--
IC604	H-5	--	Q510	--
IC605	F-4	--	Q511	--
IC607	F-5	--	Q512	--
IC608	F-4	--	Q513	--
IC701	F-1	--	Q514	--
IC702	G-2	--	Q519	--
IC703	G-2	--	Q520	C-5
IC901	B-1	--	Q521	--
IC902	D-1	--	Q522	--
IC904	--	F-2	Q524	--
IC905	--	H-2	Q525	--
IC908	--	I-2	Q601	--
TRANSISTOR		Q602	--	B-7
COMP	COND	Q603	--	E-9
Q501	--	F-2	Q604	--
Q502	--	F-2	Q605	--
Q503	--	E-11	Q612	F-6
Q504	A-11	--	Q901	--
		Q903	--	F-2

D BOARD IC VOLTAGE TABLE



IC401		5	0.0	2	NC	3	2.5	38	5	27	4.9
pin	volt	6	-65.7	3	0	4	2.5	39	5	28	0
1	1.6	7	-66.1	4	GND	5	-14.8	40	NC	29	0.4
2	14.3	8	-75.1	5	GND	6	2.5	41	NC	30	GND
3	-13.3	9	-74.9	6	NC	7	2.5	42	NC	IC904	
4	-14.4	10	NC	7	88.2	8	0.2	43	NC	pin	volt
5	0.3	11	GND	IC611		9	0.2	44	0.1	1	GND
6	13.8	12	NC	pin	volt	10	14.7	45	2.4	2	GND
7	1.6	13	0	1	2.5	IC901		46	0.5	3	GND
IC501		14	6.1	2	GND	pin	volt	47	0.5	4	5.0
pin	volt	IC602		3	4.5	1	0.1	48	3.7	5	5.0
1	12.1	pin	volt	IC701		2	4.9	49	5	IC905	
2	4.7	1	3.0	pin	volt	3	2.7	50	0.3	pin	volt
3	4	2	8.7	1	4.8	4	1.6	51	5	1	GND
4	6.3	3	GND	2	4.9	5	4.8	52	5	2	GND
5	8.8	4	6.3	3	4.9	6	4.8	53	5	3	GND
6	6.2	5	1.2	4	4.8	7	0	54	5	4	GND
7	GND	IC603		5	4.9	8	NC	55	NC	5	5
8	0.2	pin	volt	6	4.9	9	5	56	GND	6	5
9	GND	1	9.3	7	4.9	10	GND	IC902		7	5
10	8.4	2	8.2	8	4.9	11	5	pin	volt	8	5
11	4.6	3	-73.9	9	4.8	12	5	1	2.2	IC906	
12	5.8	4	-65.3	10	12.1	13	5	2	4.9	pin	volt
13	5.8	IC604		11	4.1	14	0.5	3	4.7	1	GND
14	5.8	pin	volt	12	4.9	15	5	4	4.5	2	GND
15	7.1	1	2.5	13	4.9	16	4.3	5	GND	3	GND
16	11.6	2	GND	14	4.4	17	NC	6	3.9	4	GND
17	12.1	3	6.9	15	1.1	18	4	7	6	5	5
18	8.8	IC605		16	4.7	19	-0.2	8	4.9	6	5
19	9.4	pin	volt	17	4.4	20	0.1	9	4	7	5
20	8.2	1	14.7	18	GND	21	NC	10	5	8	4.9
21	0	2	12.1	IC702		22	0.1	11	6.8	IC908	
22	4.7	3	GND	pin	volt	23	4.9	12	4.6	pin	volt
23	4	4	4.8	1	-0.1	24	5	13	NC	1	0
24	4	IC607		2	0.0	25	0.0	14	0.4	2	5
IC502		pin	volt	3	2.2	26	0	15	GND	3	5
pin	volt	1	5	4	2.2	27	0.4	16	11.7	4	0
1	1.1	2	0	5	2.2	28	0.1	17	0.4	5	GND
2	1.1	3	GND	6	0.0	29	GND	18	4.9	6	NC
3	-14.9	IC608		7	-14.8	30	0.4	19	10.7	7	GND
4	-2.8	pin	volt	8	GND	31	5	20	9.9	8	5
5	14.7	1	12.1	9	14.7	32	0.4	21	1.5	9	0
IC601		2	5	10	3.2	33	0.5	22	10.4	10	0.4
pin	volt	3	GND	IC703		34	5	23	4.9	11	4.7
1	77.4	IC610		pin	volt	35	5	24	5.1	12	4.7
2	NC	pin	volt	1	-0.1	36	4.4	25	4	13	0
3	GND	1	-71.3	2	0.0	37	4.7	26	0.4	14	5
4	-75.7										

All voltages are in V

D BOARD WAVEFORMS




H1 BOARD SCHEMATIC DIAGRAM




4-4. SEMICONDUCTORS


2SC2610




DTC143ESA




2SC4634LS-CB11




2SC1623-L5L6
2SA1037AK-T146-R
2SC3941A-Q(TA)
DTA114EKA-T146




2SA1175-HFE
2SC2785-HFE
DTC114TSA
2SC3311A-QRSTA




2SK2605LBSony
2SK3155-01
2SK2098-01MR-F119
2SK2843LBS2SONY
IRFU110A




MTZJ-T-77-12B
ERC81-004
EGP10D
RGP10JPKG23
RGP10DG23
RL3Z-LF014-302




HZU5.6B2TRF
D1NS6
D1NL40-TA2
UF4007G23
RGP02-20EL-6394
ERB91-02




1SS119-25
RD5.1ESB2
RD5.6ESB2
RD18ESB2
RD10ESB2
MTZJ-4.7C
MTZJ-T-77-18
RB441Q-40T-77



D4SB60L



HSS83TD
1SS355TE-17
HSS82



SECTION 5: EXPLODED VIEWS

Components not identified by a part number or description are not stocked because they are seldom required for routine service.

The component parts of an assembly are indicated by the reference numbers in the far right column of the parts list and within the dotted lines of the diagram.


* Items marked with an asterisk are not stocked since they are seldom required for routine service. Expect some delay when ordering these components.

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

5-1. PICTURE TUBE

- ▲ 7-685-663-71 SCREW +BVTP 4x16
- 4-083-928-01 SCREW, TAPPING + CROWN WASHER




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	[Assembly Includes]	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	X-4040-012-1	BEZEL ASSY	[2-5]	* 11	A-1300-165-A	A BOARD, COMPLETE
2	4-080-485-01	BUTTON, POWER -17		 12	1-419-092-21	COIL, DEGAUSSING
3	4-081-485-01	SPRING, COMPRESSION		13	4-045-123-31	HOLDER, DEGAUSSING COIL
* 4	4-081-488-01	JOYSTICK, 17		* 14	4-080-810-21	BAND (L), DEGAUSS COIL
5	4-080-487-01	BUTTON, MENU				
6	1-452-032-00	MAGNET, DISC		* 16	4-080-492-81	CABINET
 7	8-738-556-05	CRT 17TKB(SDP)(LIGHT GLASS)(M41LRL70X)		* 17	4-087-658-01	LABEL, INFORMATION
 8	8-451-522-21	DY Y17TKJ3-S				
 9	1-452-923-41	NECK ASSEMBLY (NA-2915)				
10	4-040-897-01	SPACER, DY				

NOTE: The components identified by shading and ⚠ mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque ⚠ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

5-2. CHASSIS

- 7-685-646-79 SCREW +BVTP 3x8
- 4-052-345-01 SCREW, (3x8) (+K) TAPPING




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	[Assembly Includes]	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
* 19	A-1372-935-A	H1 BOARD, MOUNTED		⚠ 35	1-816-348-11	INLET, AC
* 20	A-1300-293-A	D BOARD, COMPLETE		* 36	4-081-651-02	HOLDER, CABLE
		The high voltage leads associated with the FBT on this board are not included and must be ordered separately. [See 23-25]		37	1-757-472-61	CABLE ASSY (15 D-SUB CONNECTOR)
21	4-080-245-02	CAP, POWER		38	4-080-253-01	COVER, PIGTAIL
⚠ 22	1-453-365-21	FBT ASSY (NX-4405/VQL4)	[23-25]			
23	1-900-805-62	CONNECTOR ASSY, G2				
24	1-900-805-55	WIRE ASSY, FOCUS LEAD				
25	1-251-643-31	CAP ASSY, HIGH-VOLTAGE				
26	3-704-372-71	HOLDER, HV CABLE				
27	X-4038-526-1	BASE ASSY, STAND	[28-31]			
* 28	4-060-533-01	CUSHION				
29	4-080-491-01	RING, TILT				
30	4-080-489-02	SLIDER				
31	4-080-252-03	STOPPER				

NOTE: The components identified by shading and ⚠ mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque ⚠ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

5-3. PACKING MATERIALS



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	4-087-422-11	MANUAL, INSTRUCTION
⚠ 41	1-790-881-11	CORD SET, POWER
* 42	4-080-545-03	CUSHION, UPPER
43	4-041-927-11	BAG, PROTECTION
* 44	4-080-542-02	CUSHION, LOWER
* 45	4-087-659-01	CARTON, INDIVIDUAL

SECTION 6: ELECTRICAL PARTS LIST

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

The components in this manual identified by the following symbol:  indicate parts that have been carefully factory-selected to satisfy regulations regarding X-ray radiation for each set.

Should replacement be required for one of these components, replace only with the value originally used.

* Items marked with an asterisk are not stocked since they are seldom required for routine service. Expect some delay when ordering these components.

RESISTORS

- All resistors are in ohms
- F : nonflammable
- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.



When ordering parts by reference number, please include the board name.

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			
A *	A-1300-165-A A BOARD, COMPLETE					C112	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V	
	4-086-072-01	CASE, VIDEO				C151	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	
	4-382-854-01	SCREW (M3X8), P, SW (+)				C202	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V	
	CAPACITOR						C204	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
	C001	1-162-318-11	CERAMIC	0.001μF	10%	500V	C205	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
	C002	1-162-318-11	CERAMIC	0.001μF	10%	500V	C206	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V
	C003	1-102-050-00	CERAMIC	0.01μF	20%	500V	C212	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V
	C004	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V	C251	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
	C007	1-126-935-11	ELECT	470μF	20%	16V	C302	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V
	C009	1-126-926-11	ELECT	1000μF	20%	10V	C304	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
	C010	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	C305	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
	C011	1-130-777-00	MYLAR	0.1μF	10%	100V	C306	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V
	C012	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	C312	1-163-229-11	CERAMIC CHIP	12pF	5%	50V
	C013	1-162-318-11	CERAMIC	0.001μF	10%	500V	C351	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
	C014	1-128-562-11	ELECT	47μF	20%	100V	CONNECTOR					
	C015	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	* CN301	1-785-879-11	CONNECTOR, ONE TOUCH			
	C016	1-126-947-11	ELECT	47μF	20%	25V	* CN302	1-815-022-11	PIN,CONNECTOR (WITH PWB)	6P		
	C018	1-107-649-11	ELECT	2.2μF	20%	250V	* CN304	1-564-524-11	PLUG,CONNECTOR	9P		
	C022	1-126-947-11	ELECT	47μF	20%	25V	CN306	1-506-108-41	PIN,CONNECTOR (TERMINAL PIN)			
	C035	1-162-114-00	CERAMIC	.0047μF		2KV	CN307	1-695-915-11	TAB (CONTACT)			
	C036	1-162-318-11	CERAMIC	0.001μF	10%	500V	* CN309	1-564-523-11	PLUG,CONNECTOR	8P		
	C042	1-163-009-91	CERAMIC CHIP	0.001μF	10%	50V	DIODE					
	C044	1-163-251-11	CERAMIC CHIP	100pF	5%	50V	D001	8-719-970-02	DIODE 1SR139-400T31			
	C046	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V	D104	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ			
C047	1-126-947-11	ELECT	47μF	20%	25V	D105	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C049	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	D106	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C050	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	D111	8-719-062-51	DIODE 1PS226-115				
C053	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	D204	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C054	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V	D205	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C092	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V	D206	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C102	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V	D211	8-719-062-51	DIODE 1PS226-115				
C104	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	D304	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C105	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	D305	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
C106	1-137-528-11	MYLAR	0.1μF	10%	250V	D306	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ				
						D311	8-719-062-51	DIODE 1PS226-115				

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES
FERRITE BEAD				R005	1-216-109-00	RES-CHIP	330K 5% 1/10W
FB001	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R006	1-216-025-11	RES-CHIP	100 5% 1/10W
FB003	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R009	1-216-073-91	RES-CHIP	10K 5% 1/10W
FB004	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R014	1-216-025-11	RES-CHIP	100 5% 1/10W
FB005	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R017	1-216-025-11	RES-CHIP	100 5% 1/10W
FB006	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R018	1-216-025-11	RES-CHIP	100 5% 1/10W
FB009	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R020	1-216-017-91	RES-CHIP	47 5% 1/10W
FB010	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R021	1-216-017-91	RES-CHIP	47 5% 1/10W
FB101	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R024	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K 5% 1/10W
FB102	1-216-295-91	SHORT		R028	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K 5% 1/10W
FB201	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R030	1-216-049-11	RES-CHIP	1K 5% 1/10W
FB202	1-216-295-91	SHORT		R032	1-216-097-11	RES-CHIP	100K 5% 1/10W
FB301	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R033	1-247-891-00	CARBON	330K 5% 1/4W
FB302	1-216-295-91	SHORT		R048	1-219-398-51	METAL	2.2M 5% 1W
IC				R051	1-216-049-11	RES-CHIP	1K 5% 1/10W
IC001	8-752-094-09	IC CXA2067AS		R052	1-216-073-91	RES-CHIP	10K 5% 1/10W
IC002	8-759-596-65	IC LM2415T		R102	1-216-113-00	RES-CHIP	470K 5% 1/10W
IC003	8-759-698-56	IC CXD9620P		R104	1-216-009-91	RES-CHIP	22 5% 1/10W
IC004	8-749-016-27	IC H8D2957		R106	1-216-673-11	METAL CHIP	8.2K 0.50% 1/10W
JACK				R107	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
 J001	1-451-524-11	SOCKET, CRT		R108	1-216-674-11	METAL CHIP	9.1K 0.50% 1/10W
CHIP CONDUCTOR				R109	1-216-113-00	RES-CHIP	470K 5% 1/10W
JR002	1-216-296-11	SHORT		R111	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
JR003	1-216-296-11	SHORT		R117	1-249-402-11	CARBON	56 5% 1/4W
JR004	1-216-296-11	SHORT		R119	1-216-121-11	RES-CHIP	1M 5% 1/10W
JR005	1-216-296-11	SHORT		R130	1-216-022-00	RES-CHIP	75 5% 1/10W
JR007	1-216-296-11	SHORT		R151	1-219-742-11	CARBON	47 5% 1/2W
JR008	1-216-296-11	SHORT		R161	1-215-394-00	METAL	75 1% 1/4W
COIL				R202	1-216-113-00	RES-CHIP	470K 5% 1/10W
L002	1-412-911-11	FERRITE	0μH	R204	1-216-009-91	RES-CHIP	22 5% 1/10W
L005	1-400-054-21	INDUCTOR	22μH	R206	1-216-673-11	METAL CHIP	8.2K 0.50% 1/10W
L007	1-408-617-31	INDUCTOR	180μH	R207	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
L105	1-410-750-41	INDUCTOR	0.47μH	R208	1-216-674-11	METAL CHIP	9.1K 0.50% 1/10W
L205	1-410-750-41	INDUCTOR	0.47μH	R209	1-216-113-00	RES-CHIP	470K 5% 1/10W
L305	1-410-750-41	INDUCTOR	0.47μH	R211	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
TRANSISTOR				R217	1-249-402-11	CARBON	56 5% 1/4W
Q006	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR		R218	1-216-022-00	RES-CHIP	75 5% 1/10W
RESISTOR				R219	1-216-121-11	RES-CHIP	1M 5% 1/10W
R001	1-216-295-91	SHORT		R230	1-216-001-00	RES-CHIP	10 5% 1/10W
R002	1-216-043-91	RES-CHIP	560 5% 1/10W	R251	1-219-742-11	CARBON	47 5% 1/2W
R003	1-216-071-00	RES-CHIP	8.2K 5% 1/10W	R261	1-215-394-00	METAL	75 1% 1/4W
R004	1-216-055-00	RES-CHIP	1.8K 5% 1/10W	R302	1-216-113-00	RES-CHIP	470K 5% 1/10W
				R304	1-216-009-91	RES-CHIP	22 5% 1/10W
				R306	1-216-673-11	METAL CHIP	8.2K 0.50% 1/10W
				R307	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
				R308	1-216-674-11	METAL CHIP	9.1K 0.50% 1/10W
				R309	1-216-113-00	RES-CHIP	470K 5% 1/10W

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES		
R311	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W	C514	1-115-522-11	FILM	1μF	5%	250V
R317	1-249-402-11	CARBON	56	5%	1/4W	C515	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
R319	1-216-121-11	RES-CHIP	1M	5%	1/10W	C516	1-117-412-11	FILM	0.24μF	5%	250V
R330	1-216-022-00	RES-CHIP	75	5%	1/10W	C517	1-137-150-11	MYLAR	0.01μF	5%	50V
R351	1-219-742-11	CARBON	47	5%	1/2W	C518	1-137-718-11	FILM	4300pF	3%	1.8KV
R361	1-215-394-00	METAL	75	1%	1/4W						
SPARK GAP											
⚠	SG001	1-519-422-11	GAP, SPARK			⚠	C519	1-117-621-21	FILM	1200pF	3% 1.2KV
⚠	SG002	1-517-499-21	GAP, SPARK				C520	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10% 50V
⚠	SG003	1-517-499-21	GAP, SPARK				C521	1-107-444-11	CERAMIC	100pF	5% 2KV
⚠	SG101	1-517-499-21	GAP, SPARK				C522	1-136-684-51	MYLAR	0.0022μF	10% 100V
⚠	SG201	1-517-499-21	GAP, SPARK				C523	1-119-860-11	FILM	0.082μF	5% 250V
⚠	SG301	1-517-499-21	GAP, SPARK				C524	1-135-843-51	ELECT	33μF	20% 200V
D A-1300-293-A D BOARD, COMPLETE The high voltage leads associated with the FBT on this board are not included and must be ordered separately. 1-900-805-62 CONNECTOR ASSY, G2 1-900-805-55 WIRE ASSY, FOCUS LEAD 1-251-643-31 CAP ASSY, HIGH-VOLTAGE 4-382-854-01 SCREW (M3X8), P, SW (+) 4-382-854-11 SCREW (M3X10), P, SW (+) CAPACITOR C401 1-107-491-91 ELECT 1000μF 20% 25V C402 1-137-959-51 MYLAR 0.47μF 5% 100V C403 1-128-749-91 ELECT 220μF 20% 50V C404 1-126-942-61 ELECT 1000μF 20% 25V C405 1-104-760-11 CERAMIC CHIP 0.047μF 10% 50V C406 1-130-481-00 MYLAR 0.0068μF 5% 50V C407 1-164-004-11 CERAMIC CHIP 0.1μF 10% 25V C408 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01μF 10% 50V C410 1-164-005-11 CERAMIC CHIP 0.47μF 25V C501 1-126-964-11 ELECT 10μF 20% 50V C502 1-137-150-11 MYLAR 0.01μF 5% 50V C503 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01μF 10% 50V C504 1-102-030-00 CERAMIC 330pF 10% 500V C506 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01μF 10% 50V C507 1-125-979-11 FILM 0.3μF 5% 400V C508 1-128-526-11 ELECT 100μF 20% 25V C509 1-164-004-11 CERAMIC CHIP 0.1μF 10% 25V C510 1-102-228-00 CERAMIC 470pF 10% 500V C511 1-117-660-21 FILM 0.12μF 5% 250V C512 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01μF 10% 50V						⚠	C526	1-164-646-11	CERAMIC	2200pF	10% 500V
						⚠	C527	1-137-105-11	MYLAR	0.01μF	10% 250V
							C528	1-107-364-11	MYLAR	0.01μF	10% 200V
							C530	1-119-858-11	FILM	0.068μF	5% 250V
							C531	1-113-979-51	FILM	0.047μF	5% 250V
						⚠	C532	1-137-401-11	MYLAR	0.22μF	10% 100V
							C533	1-126-960-11	ELECT	1μF	20% 50V
						⚠	C534	1-137-419-11	MYLAR	0.033μF	10% 100V
						⚠	C535	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5% 50V
							C537	1-162-117-00	CERAMIC	100pF	10% 500V
⚠	C539	1-137-150-11	MYLAR	0.01μF	10% 100V						
⚠	C540	1-136-203-11	FILM	10000pF	5% 630V						
⚠	C541	1-126-963-11	ELECT	4.7μF	20% 50V						
⚠	C542	1-126-964-11	ELECT	10μF	20% 50V						
	C543	1-163-251-11	CERAMIC CHIP	100pF	5% 50V						
⚠	C544	1-137-150-11	MYLAR	0.01μF	5% 50V						
	C545	1-163-037-11	CERAMIC CHIP	0.022μF	10% 50V						
	C546	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5% 50V						
	C547	1-128-740-91	ELECT	1μF	20% 50V						
	C548	1-130-471-00	MYLAR	0.001μF	5% 50V						
	C549	1-137-375-11	MYLAR	0.068μF	5% 50V						
	C550	1-126-935-11	ELECT	470μF	20% 16V						
	C552	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10% 50V						
⚠	C553	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022μF	10% 50V						
⚠	C554	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10% 25V						
⚠	C555	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5% 50V						
⚠	C556	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5% 50V						
	C557	1-128-745-91	ELECT	22μF	20% 50V						
⚠	C558	1-126-960-11	ELECT	1μF	20% 50V						
⚠	C561	1-163-009-91	CERAMIC CHIP	0.001μF	10% 50V						
	C562	1-107-882-91	ELECT	100μF	20% 16V						
	C563	1-163-005-91	CERAMIC CHIP	470pF	10% 50V						
	C564	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47μF	10% 16V						
	C566	1-128-551-11	ELECT	22μF	20% 25V						
	C569	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5% 50V						
	C571	1-109-879-11	CERAMIC	22pF	5% 2KV						

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES		
C572	1-107-651-11	ELECT	4.7μF	20%	250V	C665	1-216-295-91	SHORT			
C573	1-107-649-11	ELECT	2.2μF	20%	250V	C681	1-107-905-11	ELECT	4.7μF	20%	50V
C574	1-137-105-11	MYLAR	0.01μF	10%	250V	C682	1-164-005-11	CERAMIC CHIP	0.47μF		25V
C575	1-135-843-51	ELECT	33μF	20%	200V	C701	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
C576	1-163-243-11	CERAMIC CHIP	47pF	5%	50V	C702	1-126-963-11	ELECT	4.7μF	20%	50V
C579	1-109-879-11	CERAMIC	22pF	5%	2KV	C703	1-136-169-00	FILM	0.22μF	5%	50V
C581	1-107-782-81	CERAMIC	2200pF		1KV	C704	1-163-259-91	CERAMIC CHIP	220pF	5%	50V
C582	1-163-037-11	CERAMIC CHIP	0.022μF	10%	50V	C706	1-163-247-91	CERAMIC CHIP	68pF	5%	50V
C601	1-107-909-11	ELECT	47μF	20%	10V	C707	1-163-247-91	CERAMIC CHIP	68pF	5%	50V
C603	1-126-942-61	ELECT	1000μF	20%	25V	C708	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V
 C604	1-104-708-11	FILM	0.47μF	20%	275V	C709	1-126-941-11	ELECT	470μF	20%	25V
 C605	1-104-706-11	MYLAR	0.22μF	20%	250V	C710	1-126-941-11	ELECT	470μF	20%	25V
C608	1-104-653-91	ELECT	220μF	20%	16V	C711	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V
C609	1-117-699-11	CERAMIC	0.001μF	20%	250V	C712	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V
 C610	1-107-852-11	ELECT(BLOCK)	330μF	20%	400V	C713	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
C611	1-163-007-11	CERAMIC CHIP	680pF	10%	50V	C714	1-163-131-00	CERAMIC CHIP	390pF	5%	50V
 C612	1-119-858-11	FILM	0.068μF	5%	250V	C715	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
 C613	1-162-132-00	CERAMIC	270pF	10%	2KV	C716	1-163-989-11	CERAMIC CHIP	0.033μF	10%	25V
C614	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V	C718	1-163-989-11	CERAMIC CHIP	0.033μF	10%	25V
C615	1-163-037-11	CERAMIC CHIP	0.022μF	10%	50V	C723	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C616	1-131-869-91	ELECT	22μF	20%	25V	C725	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C617	1-131-869-91	ELECT	22μF	20%	25V	C729	1-163-003-11	CERAMIC CHIP	330pF	10%	50V
C618	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V	C733	1-163-003-11	CERAMIC CHIP	330pF	10%	50V
C619	1-164-161-11	CERAMIC CHIP	0.0022μF	10%	50V	C901	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C620	1-162-117-00	CERAMIC	100pF	10%	500V	C902	1-126-935-11	ELECT	470μF	20%	16V
C621	1-135-842-51	ELECT	47μF	20%	250V	C905	1-137-375-11	MYLAR	0.068μF	5%	50V
C622	1-128-763-91	ELECT	100μF	20%	100V	C906	1-136-177-00	FILM	1μF	5%	50V
C624	1-131-868-91	ELECT	3300μF	20%	16V	C908	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C625	1-126-943-11	ELECT	2200μF	20%	25V	C909	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
C626	1-104-653-91	ELECT	220μF	20%	16V	C910	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
C627	1-126-934-11	ELECT	220μF	20%	10V	C911	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C628	1-128-526-11	ELECT	100μF	20%	25V	C912	1-126-933-11	ELECT	100μF	20%	16V
C630	1-127-573-11	CERAMIC CHIP	1μF	10%	16V	C913	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V
C631	1-113-910-11	CERAMIC	470pF	10%	250V	C914	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V
C632	1-128-954-11	ELECT	1000μF	20%	25V	C915	1-163-231-11	CERAMIC CHIP	15pF	5%	50V
C633	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	C916	1-126-965-91	ELECT	22μF	20%	50V
C634	1-163-017-00	CERAMIC CHIP	.0047μF	10%	50V	C917	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C637	1-104-653-91	ELECT	220μF	20%	16V	C918	1-126-965-91	ELECT	22μF	20%	50V
C640	1-117-703-11	CERAMIC	.0047μF	20%	250V	C920	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V
C641	1-107-882-91	ELECT	100μF	20%	16V	C921	1-126-935-11	ELECT	470μF	20%	16V
 C643	1-117-703-11	CERAMIC	.0047μF	20%	250V	C922	1-107-712-11	ELECT	3.3μF	20%	50V
C647	1-102-228-00	CERAMIC	470pF	10%	500V	C923	1-163-133-00	CERAMIC CHIP	470pF	5%	50V
C650	1-163-019-00	CERAMIC CHIP	0.0068μF	10%	50V	C924	1-126-962-11	ELECT	3.3μF	20%	50V
C653	1-163-009-91	CERAMIC CHIP	0.001μF	10%	50V	C925	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C656	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF	10%	25V	C926	1-126-767-11	ELECT	1000μF	20%	16V
 C660	1-117-703-11	CERAMIC	.0047μF	20%	250V	C928	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF	10%	50V
C663	1-107-974-11	CERAMIC	47pF	5%	2KV	C929	1-126-963-11	ELECT	4.7μF	20%	50V

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES
C930	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF 10% 50V	D514	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ	
C931	1-163-133-00	CERAMIC CHIP	470pF 5% 50V	 D515	8-719-018-82	DIODE ERA34-10TP1	
C933	1-163-251-11	CERAMIC CHIP	100pF 5% 50V	D516	8-719-052-86	DIODE D2L40-TA	
C935	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47μF 10% 16V	 D517	8-759-157-40	DIODE HZT33-02TE	
C936	1-163-251-11	CERAMIC CHIP	100pF 5% 50V	D518	8-719-110-30	DIODE NNCD12A-T1	
C938	1-126-933-11	ELECT	100μF 20% 16V	D519	8-719-109-89	DIODE MTZJ-T-77-5.6B	
C939	1-163-251-11	CERAMIC CHIP	100pF 5% 50V	D522	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
C940	1-163-243-11	CERAMIC CHIP	47pF 5% 50V	D523	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
C941	1-163-243-11	CERAMIC CHIP	47pF 5% 50V	D524	8-719-051-85	DIODE HSS83TD	
C942	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF 10% 50V	D525	8-719-051-85	DIODE HSS83TD	
C943	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF 10% 25V	D527	6-500-022-01	DIODE MM3Z5V1ST1	
C944	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF 10% 50V	D530	8-719-063-70	DIODE D1NL20U-TA	
C947	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF 10% 50V	D531	8-719-063-70	DIODE D1NL20U-TA	
C949	1-126-933-11	ELECT	100μF 20% 16V	 D601	8-719-510-53	DIODE D4SB60L-F	
C950	1-126-933-11	ELECT	100μF 20% 16V	 D602	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
 C951	1-163-021-91	CERAMIC CHIP	0.01μF 10% 50V	D603	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
C952	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1μF 10% 25V	D605	8-719-110-31	DIODE MTZJ-T-77-12B	
CONNECTOR				 D606	8-719-053-19	DIODE μF4007G23	
* CN501	1-793-239-11	PIN,CONNECTOR (PC BOARD)	6P	D607	8-719-053-19	DIODE μF4007G23	
 CN600	1-691-960-11	PIN,CONNECTOR (PC BOARD)	3P	D608	8-719-110-49	DIODE MTZJ-T-77-18	
* CN601	1-580-689-11	PIN,CONNECTOR (PC BOARD)	4P	 D609	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
* CN602	1-506-371-00	PIN,CONNECTOR	2P	D610	8-719-921-40	DIODE MTZJ-T-77-4.7B	
* CN606	1-564-512-11	PLUG,CONNECTOR	9P	D611	8-719-067-68	DIODE FMC-26UA	
* CN701	1-764-333-11	PLUG,CONNECTOR	10P	D612	8-719-053-19	DIODE μF4007G23	
* CN901	1-508-879-11	BASE POST	4P	D613	8-719-083-22	DIODE BT149G-112-OT384	
* CN902	1-564-511-11	PLUG,CONNECTOR	8P	D614	8-719-032-12	DIODE D1NS6-TA2	
* CN903	1-785-704-21	PIN,CONNECTOR (PC BOARD)	7P	D616	8-719-921-40	DIODE MTZJ-T-77-4.7B	
* CN904	1-564-508-11	PLUG,CONNECTOR	5P	D617	8-719-947-06	DIODE RGP10JPKG23	
DIODE				D618	8-719-058-38	DIODE FMN-G12S	
D401	8-719-052-90	DIODE D1NL40-TA		D619	8-719-058-38	DIODE FMN-G12S	
D402	8-719-921-40	DIODE MTZJ-T-77-4.7B		D620	8-719-300-76	DIODE RGP10DG23	
D403	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		D621	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
D404	8-719-050-84	DIODE RB441Q-40T-77		D622	8-719-058-38	DIODE FMN-G12S	
D501	8-719-110-30	DIODE NNCD12A-T1		D623	8-719-110-31	DIODE MTZJ-T-77-12B	
D502	8-719-981-00	DIODE D3S4M		D625	8-719-081-99	DIODE MM3Z13VT1	
D503	8-759-157-40	DIODE HZT33-02TE		D638	8-719-110-49	DIODE MTZJ-T-77-18	
 D504	8-719-110-30	DIODE NNCD12A-T1		D704	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD	
D505	8-719-063-70	DIODE D1NL20U-TA		D901	6-500-023-01	DIODE MM3Z5V6ST1	
D506	8-719-082-77	DIODE FMQ-G1FSLF681		D902	8-719-109-89	DIODE MTZJ-T-77-5.6B	
D507	6-500-022-01	DIODE MM3Z5V1ST1		D903	8-719-050-84	DIODE RB441Q-40T-77	
D508	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		D904	6-500-023-01	DIODE MM3Z5V6ST1	
D509	8-719-110-30	DIODE NNCD12A-T1		D905	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D510	8-719-052-90	DIODE D1NL40-TA		D906	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D511	8-719-052-90	DIODE D1NL40-TA		D907	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D512	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD		D908	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
 D513	8-719-052-90	DIODE D1NL40-TA		D909	8-719-067-40	DIODE AZ23C6V2	
				D911	8-719-062-51	DIODE 1PS226-115	
				D912	6-500-023-01	DIODE MM3Z5V6ST1	

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la securite. Ne les remplacer que par une piece portant le numero specifie.

— 33 —

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES				
TRANSISTOR													
	Q501	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR			⚠	R510	1-215-444-00	METAL	9.1K	1%	1/4W	
	Q502	8-729-026-49	TRANSISTOR 2SA1037AK-T146-QR			⚠	R511	1-249-381-11	CARBON	1	5%	1/4W	
⚠	Q503	8-729-035-54	TRANSISTOR 2SJ449(1)				R512	1-249-389-11	CARBON	4.7	5%	1/4W	
	Q504	8-729-031-89	TRANSISTOR 2SC3941A-QR(TA)				R513	1-215-888-00	METAL OXIDE	220	5%	2W	
	Q505	8-729-026-49	TRANSISTOR 2SA1037AK-T146-QR				R514	1-215-387-00	METAL	39	1%	1/4W	
	Q507	8-729-055-02	TRANSISTOR 2SC5681-CA				R515	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
	Q508	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR				R516	1-214-844-81	METAL	150	1%	1/2W	
⚠	Q510	8-729-046-60	TRANSISTOR STP4NB80FP(025Y)				R517	1-216-394-00	METAL OXIDE	2.7	5%	3W	
	Q511	8-729-043-53	TRANSISTOR STD5NE10-1				R518	1-216-394-00	METAL OXIDE	2.7	5%	3W	
	Q512	8-729-043-41	TRANSISTOR 2SK2098-01MR-F119				R519	1-247-903-00	CARBON	1M	5%	1/4W	
	Q513	8-729-043-41	TRANSISTOR 2SK2098-01MR-F119			⚠	R520	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W	
	Q514	8-729-043-41	TRANSISTOR 2SK2098-01MR-F119				R521	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
	Q519	8-729-423-33	TRANSISTOR 2SC3311A-QRSTA				R522	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W	
	Q520	8-729-035-54	TRANSISTOR 2SJ449(1)				R523	1-215-463-00	METAL	56K	1%	1/4W	
	Q521	8-729-026-49	TRANSISTOR 2SA1037AK-T146-QR				R524	1-215-463-00	METAL	56K	1%	1/4W	
	Q522	8-729-027-23	TRANSISTOR DTA114EKA-T146				R525	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
	Q524	8-729-026-49	TRANSISTOR 2SA1037AK-T146-QR				R526	1-216-450-00	METAL OXIDE	82	5%	2W	
	Q525	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR			⚠	R527	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
	Q601	8-729-029-92	TRANSISTOR DTC143ESA-TP				R528	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W	
⚠	Q602	8-729-048-61	TRANSISTOR 2SK2843LBS2SONY				R529	1-216-450-00	METAL OXIDE	82	5%	2W	
	Q603	8-729-900-53	TRANSISTOR DTC114EKA-T146			⚠	R530	1-216-474-11	METAL OXIDE	82	5%	3W	
	Q604	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC3311A-RTA			⚠	R531	1-216-474-11	METAL OXIDE	82	5%	3W	
	Q605	8-729-900-53	TRANSISTOR DTC114EKA-T146			⚠	R532	1-249-385-11	CARBON	2.2	5%	1/4W	
	Q612	8-729-423-33	TRANSISTOR 2SC3311A-QRSTA				R533	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
	Q901	8-729-026-49	TRANSISTOR 2SA1037AK-T146-QR				R534	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W	
	Q903	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC2412K-T-146-QR				R536	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
RESISTOR							R538	1-219-746-11	CARBON	1K	5%	1/2W	
	R401	1-249-383-11	CARBON	1.5	5%	1/4W		R539	1-215-445-00	METAL	10K	1%	1/4W
	R402	1-215-866-11	METAL OXIDE	330	5%	1W	⚠	R540	1-215-476-00	METAL	200K	1%	1/4W
	R403	1-214-661-21	METAL	1.5	1%	1/4W	⚠	R541	1-215-421-00	METAL	1K	1%	1/4W
	R404	1-216-669-11	METAL CHIP	5.6K	0.50%	1/10W		R542	1-215-421-00	METAL	1K	1%	1/4W
	R405	1-214-661-21	METAL	1.5	1%	1/4W	⚠	R543	1-249-389-11	CARBON	4.7	5%	1/4W
	R406	1-216-677-11	METAL CHIP	12K	0.50%	1/10W	⚠	R544	1-247-889-00	CARBON	270K	5%	1/4W
	R407	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W	⚠	R545	1-216-691-11	METAL CHIP	47K	0.50%	1/10W
	R408	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W	⚠	R546	1-215-457-00	METAL	33K	1%	1/4W
	R409	1-216-669-11	METAL CHIP	5.6K	0.50%	1/10W		R547	1-215-477-00	METAL	220K	1%	1/4W
	R410	1-216-677-11	METAL CHIP	12K	0.50%	1/10W	⚠	R548	1-215-423-00	METAL	1.2K	1%	1/4W
	R413	1-216-369-00	METAL OXIDE	1	5%	2W	⚠	R549	1-215-464-00	METAL	62K	1%	1/4W
	R501	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	⚠	R550	1-215-423-00	METAL	1.2K	1%	1/4W
	R502	1-218-759-11	METAL CHIP	200K	0.50%	1/10W		R551	1-216-687-11	METAL CHIP	33K	0.50%	1/10W
	R503	1-216-675-91	METAL CHIP	10K	0.50%	1/10W	⚠	R552	1-215-463-00	METAL	56K	1%	1/4W
	R504	1-249-377-11	CARBON	0.47	5%	1/4W		R553	1-216-698-11	METAL CHIP	91K	0.50%	1/10W
	R505	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W		R554	1-218-756-11	METAL CHIP	150K	0.50%	1/10W
	R506	1-215-481-00	METAL	330K	1%	1/4W		R556	1-216-691-11	METAL CHIP	47K	0.50%	1/10W
	R507	1-215-431-00	METAL	2.7K	1%	1/4W		R557	1-216-079-00	RES-CHIP	18K	5%	1/10W
	R508	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W		R558	1-216-675-91	METAL CHIP	10K	0.50%	1/10W
	R509	1-249-433-11	CARBON	22K	5%	1/4W		R559	1-215-431-00	METAL	2.7K	1%	1/4W

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES				
	R560	1-216-679-11	METAL CHIP	15K	0.50%	1/10W		R617	1-216-025-11	RES-CHIP	100	5%	1/10W
⚠	R561	1-216-474-11	METAL OXIDE	82	5%	3W		R618	1-216-635-11	METAL CHIP	220	0.50%	1/10W
	R562	1-215-451-00	METAL	18K	1%	1/4W		R619	1-215-893-11	METAL OXIDE	1.5K	5%	2W
	R563	1-249-383-11	CARBON	1.5	5%	1/4W		R620	1-216-687-11	METAL CHIP	33K	0.50%	1/10W
⚠	R564	1-216-687-11	METAL CHIP	33K	0.50%	1/10W		R621	1-216-094-00	RES-CHIP	75K	5%	1/10W
	R565	1-215-481-00	METAL	330K	1%	1/4W		R622	1-216-009-91	RES-CHIP	22	5%	1/10W
	R566	1-215-859-00	METAL OXIDE	22	5%	1W		R623	1-216-615-91	METAL CHIP	33	0.50%	1/10W
⚠	R567	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W		R624	1-216-611-11	METAL CHIP	22	0.50%	1/10W
⚠	R568	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W		R625	1-260-332-51	CARBON	2.2K	5%	1/2W
	R569	1-216-643-11	METAL CHIP	470	0.50%	1/10W		R626	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W
	R570	1-219-749-91	CARBON	10K	5%	1/2W	⚠	R627	1-260-288-11	CARBON	0.47	5%	1/2W
	R571	1-216-069-00	RES-CHIP	6.8K	5%	1/10W		R628	1-216-674-11	METAL CHIP	9.1K	0.50%	1/10W
	R572	1-260-288-11	CARBON	0.47	5%	1/2W		R633	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
⚠	R574	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		R635	1-215-925-11	METAL OXIDE	22K	5%	3W
	R575	1-260-316-51	CARBON	100	5%	1/2W		R636	1-215-879-11	METAL OXIDE	47K	5%	1W
	R577	1-215-911-11	METAL OXIDE	100	5%	3W		R640	1-249-381-11	CARBON	1	5%	1/4W
	R578	1-260-315-71	CARBON	82	5%	1/2W		R642	1-216-641-11	METAL CHIP	390	0.50%	1/10W
	R581	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		R643	1-216-697-91	METAL CHIP	82K	0.50%	1/10W
	R582	1-249-399-11	CARBON	33	5%	1/4W		R647	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W
	R583	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W		R648	1-216-669-11	METAL CHIP	5.6K	0.50%	1/10W
	R584	1-216-065-91	RES-CHIP	4.7K	5%	1/10W		R649	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K	0.50%	1/10W
	R585	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W		R650	1-215-471-00	METAL	120K	1%	1/4W
	R586	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		R654	1-216-344-00	METAL OXIDE	0.39	5%	1W
	R587	1-216-049-11	RES-CHIP	1K	5%	1/10W		R655	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
	R589	1-216-065-91	RES-CHIP	4.7K	5%	1/10W		R656	1-215-893-11	METAL OXIDE	1.5K	5%	2W
	R590	1-216-683-11	METAL CHIP	22K	0.50%	1/10W		R660	1-215-879-11	METAL OXIDE	47K	5%	1W
	R591	1-214-844-81	METAL	150	1%	1/2W		R665	1-216-061-91	RES-CHIP	3.3K	5%	1/10W
	R592	1-214-844-81	METAL	150	1%	1/2W		R667	1-215-911-11	METAL OXIDE	100	5%	3W
	R594	1-216-033-00	RES-CHIP	220	5%	1/10W		R693	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W
⚠	R595	1-215-477-00	METAL	220K	1%	1/4W		R697	1-216-350-11	METAL OXIDE	1.2	5%	1W
⚠	R596	1-215-423-00	METAL	1.2K	1%	1/4W		R698	1-216-091-00	RES-CHIP	56K	5%	1/10W
	R597	1-259-880-11	CARBON	2.2M	5%	1/4W		R699	1-215-865-11	METAL OXIDE	220	5%	1W
	R599	1-216-049-11	RES-CHIP	1K	5%	1/10W		R703	1-249-410-11	CARBON	270	5%	1/4W
⚠	R600	1-205-998-11	CEMENTED	1	5%	10W		R704	1-215-449-00	METAL	15K	1%	1/4W
	R602	1-219-513-11	CARBON	4.7M	5%	1/2W		R705	1-215-449-00	METAL	15K	1%	1/4W
	R603	1-249-420-11	CARBON	1.8K	5%	1/4W		R706	1-216-679-11	METAL CHIP	15K	0.50%	1/10W
⚠	R604	1-219-754-11	CARBON	680K	5%	1/2W		R707	1-216-661-11	METAL CHIP	2.7K	0.50%	1/10W
	R606	1-218-768-11	METAL CHIP	470K	0.50%	1/10W		R708	1-216-661-11	METAL CHIP	2.7K	0.50%	1/10W
	R607	1-216-081-00	RES-CHIP	22K	5%	1/10W		R709	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K	0.50%	1/10W
	R608	1-215-473-00	METAL	150K	1%	1/4W		R710	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K	0.50%	1/10W
	R609	1-216-665-11	METAL CHIP	3.9K	0.50%	1/10W		R711	1-216-346-00	METAL OXIDE	0.56	5%	1W
	R610	1-216-651-11	METAL CHIP	1K	0.50%	1/10W		R712	1-215-860-11	METAL OXIDE	33	5%	1W
	R611	1-216-009-91	RES-CHIP	22	5%	1/10W		R713	1-216-347-11	METAL OXIDE	0.68	5%	1W
	R612	1-247-791-91	CARBON	22	5%	1/4W		R716	1-215-860-11	METAL OXIDE	33	5%	1W
⚠	R613	1-219-513-11	CARBON	4.7M	5%	1/2W		R717	1-216-353-00	METAL OXIDE	2.2	5%	1W
	R614	1-216-345-11	METAL OXIDE	0.47	5%	1W		R718	1-215-863-11	METAL OXIDE	100	5%	1W
	R615	1-216-117-00	RES-CHIP	680K	5%	1/10W		R719	1-216-679-11	METAL CHIP	15K	0.50%	1/10W
	R616	1-216-121-11	RES-CHIP	1M	5%	1/10W		R720	1-216-295-91	SHORT			

NOTE: The components identified by shading and  mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

NOTE: Les composants identifiés par un trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES		
R721	1-216-011-00	RES-CHIP	27	5%	1/10W	R950	1-216-051-00	RES-CHIP	1.2K	5%	1/10W
R724	1-215-859-00	METAL OXIDE	22	5%	1W	R951	1-216-025-11	RES-CHIP	100	5%	1/10W
R727	1-216-679-11	METAL CHIP	15K	0.50%	1/10W	R957	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W
R728	1-215-863-11	METAL OXIDE	100	5%	1W	R958	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W
R729	1-216-353-00	METAL OXIDE	2.2	5%	1W	R969	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R730	1-215-857-71	METAL OXIDE	10	5%	1W	R971	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W
R731	1-216-295-91	SHORT				R972	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W
R733	1-216-295-91	SHORT				R973	1-216-049-11	RES-CHIP	1K	5%	1/10W
R735	1-216-661-11	METAL CHIP	2.7K	0.50%	1/10W	R981	1-216-065-91	RES-CHIP	4.7K	5%	1/10W
R737	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K	0.50%	1/10W	R982	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W
R739	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W	R983	1-216-025-11	RES-CHIP	100	5%	1/10W
 R741	1-249-380-11	CARBON	0.82	5%	1/4W	R984	1-216-089-91	RES-CHIP	47K	5%	1/10W
 R743	1-249-380-11	CARBON	0.82	5%	1/4W	R985	1-216-093-91	RES-CHIP	68K	5%	1/10W
R745	1-216-298-00	RES-CHIP	2.2	5%	1/10W	VARIABLE RESISTOR					
R747	1-216-298-00	RES-CHIP	2.2	5%	1/10W	 RV501	1-241-767-21	RES, ADJ, CERMET	100K		
R753	1-216-679-11	METAL CHIP	15K	0.50%	1/10W	RV502	1-227-387-11	RES, VAR	100		
R755	1-216-679-11	METAL CHIP	15K	0.50%	1/10W	RELAY					
R903	1-216-049-11	RES-CHIP	1K	5%	1/10W	 RY601	1-755-067-21	RELAY			
R904	1-216-049-11	RES-CHIP	1K	5%	1/10W	SWITCH					
R905	1-216-065-91	RES-CHIP	4.7K	5%	1/10W	 S602	1-554-472-00	SWITCH PUSH	(1 KEY)		
R906	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W	SPARK GAP					
R907	1-260-316-51	CARBON	100	5%	1/2W	 SG501	1-519-422-11	GAP, SPARK			
R908	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W	SG601	1-533-982-21	GAP, SPARK			
R909	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W	TRANSFORMER					
R910	1-249-411-11	CARBON	330	5%	1/4W	 T501	1-453-365-21	FBT ASSY NX-4405/VQL4			
R911	1-249-418-11	CARBON	1.2K	5%	1/4W	T503	1-435-975-11	TRANSFORMER, FERRITE (DFT)			
R912	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	T504	1-433-978-11	TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE			
R913	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W	T505	1-435-766-11	TRANSFORMER, FERRITE (HST)			
R914	1-249-401-11	CARBON	47	5%	1/4W	T506	1-435-765-31	TRANSFORMER, FERRITE (LCT)			
R915	1-216-065-91	RES-CHIP	4.7K	5%	1/10W	 T601	1-435-768-11	TRANSFORMER, CONVERTER (SRT)			
R916	1-216-077-91	RES-CHIP	15K	5%	1/10W	THERMISTOR					
R917	1-216-077-91	RES-CHIP	15K	5%	1/10W	 TH600	1-803-339-11	THERMISTOR, NTC			
R918	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	TH601	1-803-540-11	THERMISTOR, PTC			
R919	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W	VARISTOR					
R920	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	 VA601	1-801-073-31	VARISTOR TNR14V471K660			
R924	1-216-041-00	RES-CHIP	470	5%	1/10W	CRYSTAL					
R925	1-216-065-91	RES-CHIP	4.7K	5%	1/10W	X901	1-767-826-21	VIBRATOR, CRYSTAL			
R926	1-216-295-91	SHORT				X902	1-767-933-11	OSCILLATOR, CERAMIC			
R929	1-216-057-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/10W						
R931	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K	0.50%	1/10W						
R933	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W						
 R934	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W						
R935	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W						
R936	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W						
R937	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W						
R938	1-216-025-11	RES-CHIP	100	5%	1/10W						
R939	1-216-073-91	RES-CHIP	10K	5%	1/10W						
R940	1-216-089-91	RES-CHIP	47K	5%	1/10W						


H1


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES			REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	VALUES		
H1											
*	A-1372-935-A	H1 BOARD, MOUNTED									
<u>CAPACITOR</u>											
C1001	1-130-495-00	MYLAR	0.1μF	5%	50V						
C1002	1-102-074-00	CERAMIC	0.001μF	10%	50V						
<u>CONNECTOR</u>											
* CN1001	1-564-520-11	PLUG,CONNECTOR	5P								
<u>DIODE</u>											
D1001	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD									
D1002	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD									
D1003	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD									
D1004	8-719-911-19	DIODE 1SS119-25TD									
D1005	8-719-081-89	DIODE SML76755WNT15									
<u>RESISTOR</u>											
R1001	1-249-422-11	CARBON	2.7K	5%	1/4W						
R1002	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W						
R1003	1-249-414-11	CARBON	560	5%	1/4W						
R1004	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W						
R1005	1-249-419-11	CARBON	1.5K	5%	1/4W						
R1006	1-247-843-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W						
<u>SWITCH</u>											
S1003	1-762-196-21	SWITCH TACTILE									
S1007	1-786-155-11	SWITCH TACTILE									

D BOARD SCHEMATIC DIAGRAM



J
K
L
M
N
O





Trinitron® Color Computer Display

Operating Instructions _____ **US**

Mode d'emploi _____ **FR**

Manual de instrucciones _____ **ES**

CPD-E240

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.
Model No. _____ Serial No. _____

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

FABRICANTE:

Sony de Tijuana Este S.A. de C.V.
Laguna Mainar No. 5520, Seccion C
Parque Industrial El Lago
Tijuana, B.C. Mexico C.P. 22570
Tel. (664) 6-25-32-16, RFC STE-961001-959

DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR:

Sony Electronicos de Mexico, S.A. de C.V.
Henry Ford No. 29
Fraccionamiento Industrial San Nicolas
Tlalnepantla, Estado de Mexico C.P. 54030
Tel. (55) 3-21-10-00, RFC SEM-941001-BJA

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

INFORMATION

This product complies with Swedish National Council for Metrology (MPR) standards issued in December 1990 (MPR II) for very low frequency (VLF) and extremely low frequency (ELF).

INFORMATION

Ce produit est conforme aux normes du Swedish National Council for Metrology de décembre 1990 (MPR II) en ce qui concerne les fréquences très basses (VLF) et extrêmement basses (ELF).

INFORMACIÓN

Este producto cumple las normas del Consejo Nacional Sueco para Metrología (MPR) emitidas en diciembre de 1990 (MPR II) para frecuencias muy bajas (VLF) y frecuencias extremadamente bajas (ELF).

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est export* aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For questions regarding your product or for the Sony Service Center nearest you call:

1-800-222-SONY(7669)

or write to:

Sony Customer Information Center
1 Sony Drive, Mail Drop #T1-11, Park Ridge, NJ 07656 USA

The number below is for FCC related matters only.

Declaration of Conformity

Trade Name:	Sony
Model No.:	CPD-E240
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649 USA
Telephone No.:	201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Table of Contents

Precautions	3
Setup	4
Adjustments	4
Technical Features	6
Troubleshooting	6
Specifications	8
Appendix	i
Preset mode timing table	i


- Trinitron® and FD Trinitron® are registered trademarks of Sony Corporation.
- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows® and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA and DDC™ are trademarks of the Video Electronics Standard Association.
- ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this manual.

Precautions

Warning on power connections

- Use the supplied power cord. If you use a different power cord, be sure that it is compatible with your local power supply.
For the customers in the U.S.A.
If you do not use the appropriate cord, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

Example of plug types



for 100 to 120 V AC



for 200 to 240 V AC

- Before disconnecting the power cord, wait at least 30 seconds after turning off the power to allow the static electricity on the screen's surface to discharge.
- After the power is turned on, the screen is demagnetized (degaussed) for about 5 seconds. This generates a strong magnetic field around the screen which may affect data stored on magnetic tapes and disks placed near the monitor. Be sure to keep magnetic recording equipment, tapes, and disks away from the monitor.

The equipment should be installed near an easily accessible outlet.

Installation

Do not install the monitor in the following places:

- on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies, etc.) that may block the ventilation holes
- near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight
- in a place subject to severe temperature changes
- in a place subject to mechanical vibration or shock
- on an unstable surface
- near equipment which generates magnetism, such as a transformer or high voltage power lines
- near or on an electrically charged metal surface
- in a dusty or smoky environment
- inside an enclosed rack

Notes on cleaning the screen's surface

- The screen's surface is covered with a thin anti-reflective coating to enhance the ergonomic characteristics of the monitor. To ensure that the coating is not damaged, use a soft cloth to clean the screen's surface. If necessary, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution, such as hand soap, to wipe the screen.
- Do not use any type of abrasive pad, alkaline cleanser, scouring powder, or solvents such as alcohol or benzene as they might damage the anti-reflective coating.
- If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the screen's coating.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.

Notes on cleaning the cabinet

- Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.
- Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent, such as alcohol or benzene.

Transportation


When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.

Display Stand

Do not remove this monitor's stand.

Use of the tilt-swivel

This monitor can be adjusted within the angle shown in the picture to the right. To turn the monitor vertically, hold it at the bottom with both hands. Be careful not to pinch your fingers at the back of the monitor when you tilt the monitor up vertically.




Protection

- Do not put foreign objects into the monitor.
- Disconnect the monitor if environment exceeds 60°C/140°F.
- Ensure AC power cord is not trapped under furniture, TV, etc.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or convenience receptacles beyond their capacity.
- Never spill liquid of any kind on the monitor.

US

Setup

1 Connecting your monitor to your computer



Connecting to a Macintosh or compatible computer

When connecting this monitor to a Macintosh computer, use the Macintosh adapter (not supplied) if necessary. Connect the Macintosh adapter to the computer before connecting the cable.

The pin assignment of the HD 15 video signal cable



Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	Red	9	DDC HOST 5V*
2	Green (Sync on Green)	10	Ground
3	Blue	11	ID (Ground)
4	ID (Ground)	12	Bi-Directional Data (SDA)*
5	DDC Ground*	13	H. Sync
6	Red Ground	14	V. Sync
7	Green Ground	15	Data Clock (SCL)*
8	Blue Ground		

* DDC (Display Data Channel) is a standard of VESA.

2 Turning on the monitor and computer

1 Connect the power cord to the monitor and press the (power) switch to turn on the monitor.

2 Turn on the computer.

No need for specific drivers

This monitor complies with the "DDC" Plug & Play standard and automatically detects all the monitor's information. No specific driver needs to be installed to the computer.

The first time you turn on your PC after connecting the monitor, the setup Wizard may appear on the screen. In this case, follow the on-screen instructions. The Plug & Play monitor is automatically selected so that you can use this monitor.


Notes

- Do not touch the pins of the video signal cable connector.
- Check the alignment of the HD15 connector to prevent bending the pins of the video signal cable connector.


Adjustments

Navigating the menu

1 Press the MENU/OK button to display the main menu.



2 Move the joystick / to highlight the main menu that you want to adjust and press the MENU/OK button.




3 Move the joystick / to highlight the submenu that you want to adjust. Then move the joystick / to make adjustments.

Adjusting the brightness and contrast

Brightness and contrast adjustments are made using a separate BRIGHTNESS/CONTRAST menu. These adjustments are effective for all input signals.

1 Move the joystick in any direction to display the BRIGHTNESS/CONTRAST menu.

2 Move the joystick / to adjust the brightness (), and / to adjust the contrast ().



Note

If you set the brightness and contrast level to "0", the picture will black out and no picture will appear.

On-Screen menu adjustments

Main menu icons and adjustment items		Sub menu icons and adjustment items	
	Adjusting the size or centering of the picture* ¹		Horizontal position
			Horizontal size
			Vertical position
			Vertical size
			Enlarge/reduce
	Adjusting the shape of the picture		Rotating the picture* ²
			Expanding or contracting the picture sides* ¹
			Shifting the picture sides to the left or right* ¹
			Adjusting the picture width at the top of the screen* ¹
			Shifting the picture to the left or right at the top of the screen* ¹
	Adjusting the color of the picture* ²	See “”: To adjust the color of the picture”.	
	Adjusting the convergence* ²		Horizontally shifts red or blue shadows
			Vertically shifts red or blue shadows
	Selecting language	Selecting the on-screen menu language* ³	
	Additional settings		DEGAUSS: demagnetizes the monitor.
			MOIRE ADJUST: minimizes moire* ⁴
			See “To reset the adjustment”.
			Protecting adjustment data (CONTROL LOCK)* ⁵

*¹ This adjustment is effective for the current input signal.

*² This adjustment is effective for all input signals.

*³ Language Menu

- ENGLISH
- FRANÇAIS: French
- DEUTSCH: German
- ESPAÑOL: Spanish
- ITALIANO: Italian
- NEDERLANDS: Dutch
- SVENSKA: Swedish
- РУССКИЙ: Russian
- 日本語: Japanese

*⁴ Example of Moire



*⁵ Only the (power) switch, EXIT, and (CONTROL LOCK) menu will operate.

US

: To adjust the color of the picture

The COLOR settings allow you to adjust the picture's color temperature by changing the color level of the white color field. Colors appear reddish if the temperature is low, and bluish if the temperature is high. This adjustment is useful for matching the monitor's color to a printed picture's colors.

■ Adjustment items

You can select the preset color temperature from 5000K or 9300K. The default setting is 9300K.

If necessary, you can make additional fine adjustments to the color by selecting .

---: To reset the adjustment

The RESET option erases your customized settings. To restore your monitor to the factory settings, refer to the following steps.

■ Resetting the adjustment for current input signal

Move the joystick .

■ Resetting the adjustment for all input signals

Hold the joystick for 2 seconds.

Note

When “reset the adjustment for all input signal” is activated, the customized language selection goes back to the default language of English.

Technical Features

Preset and user modes

When the monitor receives an input signal, it automatically matches the signal to one of the factory preset modes stored in the monitor's memory to provide a high quality picture (see "Preset mode timing table" on page i). For input signals that do not match one of the factory preset modes, the digital Multiscan technology of this monitor ensures that a clear picture appears on the screen for any timing in the monitor's frequency range (horizontal: 30 – 70 kHz, vertical: 48 – 120 Hz). If the picture is adjusted, the adjustment data is stored as a user mode and automatically recalled whenever the same input signal is received.

Power saving function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA, ENERGY STAR, and NUTEK. If no signal is received by the monitor from your computer, the monitor will automatically reduce power consumption as shown below.

Power mode	Power consumption	⏻ (power) indicator
normal operation	≤ 100 W	green
active off*	≤ 3 W	orange
power off	0 W (Approx.)	off

* When your computer is in active off mode, MONITOR IS IN POWER SAVE MODE appears on the screen if you press any button on the monitor. After a few seconds, the monitor enters the power saving mode again.

Troubleshooting

■ No picture

If the ⏻ (power) indicator is not lit

- Check that the power cord is properly connected.
- Check that the ⏻ (power) switch is in the "on" position.

The ⏻ (power) indicator is orange

- Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets.
- Check that the HD15 video input connector's pins are not bent or pushed in.
- Check that the computer's power is "on".
- The computer is in power saving mode. Try pressing any key on the computer keyboard or moving the mouse.
- Check that the graphic board is completely seated in the proper bus slot.

If the ⏻ (power) indicator is green or flashing orange

- Use the Self-diagnosis function.

■ Picture flickers, bounces, oscillates, or is scrambled

- Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields such as other monitors, laser printers, electric fans, fluorescent lighting, or televisions.
- Move the monitor away from power lines or place a magnetic shield near the monitor.
- Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit.
- Try turning the monitor 90° to the left or right.
- Check your graphics board manual for the proper monitor setting.
- Confirm that the graphics mode and the frequency of the input signal are supported by this monitor (see "Preset mode timing table" on page i). Even if the frequency is within the proper range, some graphics board may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.
- Adjust the computer's refresh rate (vertical frequency) to obtain the best possible picture.

■ Picture is fuzzy

- This monitor has a high luminance mode, so small characters may not appear clearly if the monitor receives signals over 1280 × 1024 resolution. If this occurs, lower the contrast or set the computer to a lower resolution.
- Adjust the brightness and contrast.
- Degauss the monitor.*
- Adjust for minimum moire.

■ Picture is ghosting

- Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes.
- Check that all plugs are firmly seated in their sockets.

■ Picture is not centered or sized properly

- Adjust the size or centering. Note that with some input signals and/or graphics board the periphery of the screen is not fully utilized.
- Just after turning on the power switch, the size/center may take a while to adjust properly.

■ Edges of the image are curved

- Adjust the geometry.

■ Wavy or elliptical pattern (moire) is visible

- Adjust for minimum moire.
- Change your desktop pattern.

■ Color is not uniform

- Degauss the monitor.* If you place equipment that generates a magnetic field, such as a speaker, near the monitor, or if you change the direction the monitor faces, color may lose uniformity.

■ White does not look white

- Adjust the color temperature.

■ Monitor buttons do not operate (⏻ appears on the screen)

- If the control lock is set to ON, set it to OFF.


■ Letters and lines show red or blue shadows at the edges

- Adjust the convergence.

■ A hum is heard right after the power is turned on

- This is the sound of the auto-degauss cycle. When the power is turned on, the monitor is automatically degaussed for five seconds.
- * If a second degauss cycle is needed, allow a minimum interval of 20 minutes for the best result. A humming noise may be heard, but this is not a malfunction.

On-screen messages



1 If “OUT OF SCAN RANGE” appears:

This indicates that the input signal is not supported by the monitor's specifications. Refer to the following remedy:

- Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and adjust the frequency range to the following:
Horizontal: 30 – 70 kHz; Vertical: 48 – 120 Hz

1 If “NO INPUT SIGNAL” appears:

This indicates that no input signal is present. Refer to the following remedies.

- Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets.
- Check that the HD15 video input connector's pins are not bent or pushed in.
- Check that the computer's power is “on.”
- Check that the graphic board is completely seated in the proper bus slot.


1 If “MONITOR IS IN POWER SAVE MODE” appears:

This indicates that the computer is in power saving mode. This message is displayed only when your computer is in a power saving mode and you press any one of the buttons on the monitor. Refer to the following remedies.

- Try pressing any key on the computer keyboard or moving the mouse.
- Check that the computer's power is “on.”
- Check that the graphic board is completely seated in the proper bus slot.

To display this monitor's name, serial number, and date of manufacture.


While the monitor is receiving a video signal, press and hold the center of the MENU / OK button for more than five seconds to display this monitor's information box.



US

If thin lines appear on the screen (damper wires)

These lines do not indicate a malfunction; they are a normal effect of the Trinitron picture tube with this monitor. These are shadows from the damper wires used to stabilize the aperture grille. The aperture grille is the essential element that makes a Trinitron picture tube unique by allowing more light to reach the screen, resulting in a brighter, more detailed picture.



Self-diagnosis function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your monitor or computer, the screen will go blank and the  (power) indicator will either light up green or flash orange. If the  (power) indicator is lit in orange, the computer is in power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.

■ If the (power) indicator is green

- 1 Disconnect the video input cable or turn off the connected computer.
- 2 Press the  (power) button twice to turn the monitor off and then on.
- 3 Move the joystick ➡ for 2 seconds.

If all 4 color bars appear (white, red, green, blue), the monitor is working properly. Reconnect the video input cables. Adjust the brightness and contrast, and check the monitor. If the fault still exists, check your computer.
If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

■ If the (power) indicator is flashing orange

Turn the monitor OFF and then ON.

If the  (power) indicator lights up green, the monitor is working properly.

If the  (power) indicator is still flashing, there is a potential monitor failure. Count the number of seconds between orange flashes of the  (power) indicator and inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition. Be sure to note the model name and serial number of your monitor. Also note the make and model of your computer and graphics board.

Specifications

CRT	0.24 mm aperture grille pitch (center) 17 inches measured diagonally 90-degree deflection FD Trinitron
Viewable image size	Approx. 328 × 242 mm (w/h) (13 × 9 ⁵ / ₈ inches)
Viewing image	408 mm (16.1 inches)
Resolution	
Maximum	Horizontal: 1280 dots Vertical: 1024 lines
Recommended	Horizontal: 1024 dots Vertical: 768 lines
Standard image area	Approx. 312 × 234 mm (w/h) (12 ³ / ₈ × 9 ¹ / ₄ inches)
Deflection frequency*	Horizontal: 30 to 70 kHz Vertical: 48 to 120 Hz
AC input voltage/current	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Max. 1.7 A – 0.9 A
Power consumption	100 W
Operating temperature	10 °C to 40 °C
Dimensions	Approx. 402 × 418 × 421 mm (w/h/d) (15 ⁷ / ₈ × 16 ¹ / ₂ × 16 ⁵ / ₈ inches)
Mass (Monitor weight)	Approx. 19 kg (41.9 lb)
Plug and Play	DDC2B/DDC2Bi, GTF**
Supplied accessories	Power cord (1) Warranty card (1) This instruction manual (1)

- * Recommended horizontal and vertical timing condition
 - Horizontal sync width should be more than 1.0 μsec.
 - Horizontal blanking width should be more than 3.0 μsec.
 - Vertical blanking width should be more than 500 μsec.
- ** If the input signal is Generalized Timing Formula (GTF) compliant, the GTF feature of the monitor will automatically provide an optimal image for the screen.

Design and specifications are subject to change without notice.

Table des Matières

Précautions	3
Configuration	4
Réglages	4
Caractéristiques techniques	6
Dépannage	6
Spécifications	8
Annexe	i
Table de synchronisation du mode présélectionné ...	i


- Trinitron® et FD Trinitron® sont des marques commerciales déposées de Sony Corporation.
- Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Windows® et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques commerciales déposées d'IBM Corporation aux Etats-Unis.
- VESA et DDC™ sont des marques commerciales de Video Electronics Standard Association.
- ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Tous les autres noms de produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs sociétés respectives.
- Les symboles "™" et "®" ne sont pas mentionnés systématiquement dans le présent mode d'emploi.

Précautions


Avertissement sur les raccordements à la source d'alimentation

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni. Si vous utilisez un cordon d'alimentation différent, assurez-vous qu'il est compatible avec votre alimentation secteur locale.
- Pour les clients aux Etats-Unis**
- Si vous n'utilisez pas le cordon d'alimentation approprié, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC obligatoires en vigueur.

Exemple de types de fiches



pour 100 à 120 V CA



pour 200 à 240 V CA

- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, attendez au moins 30 secondes après avoir actionné le commutateur d'alimentation de manière à permettre la décharge de l'électricité statique à la surface de l'écran.
- Après que le courant a été branché, l'écran est démagnétisé pendant environ 5 secondes. Cela génère un puissant champ magnétique autour de l'écran qui peut affecter les données mémorisées sur des bandes magnétiques ou des disquettes situées à proximité du moniteur. Veillez à garder les équipements d'enregistrement magnétique, les bandes et les disquettes à l'écart du moniteur.

La prise électrique doit être installée à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Installation

N'installez pas le moniteur dans les endroits suivantes :

- sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de tissus (rideaux, draperies, etc.) qui risquent d'obstruer les orifices de ventilation
- près de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des conduits d'air chaud ou à un emplacement exposé aux rayons directs du soleil
- dans un endroit sujet à de fortes variations de température
- dans un endroit sujet à des vibrations mécaniques ou à des chocs
- sur une surface instable
- près d'un équipement générant un champ magnétique, tel qu'un transformateur ou des lignes à haute tension
- près ou sur une surface métallique chargée d'électricité
- dans un endroit poussiéreux ou enfumé
- dans un rack fermé

Remarques sur l'entretien de la surface de l'écran

- La surface de l'écran est traitée au moyen d'un revêtement antireflet dans le but de renforcer les propriétés ergonomiques du moniteur. Pour éviter d'endommager ce revêtement, utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'écran. Si nécessaire, employez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre, par exemple à base de savon de toilette, pour nettoyer l'écran.
- N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de nettoyant alcalin, de poudre à récurer ni de solvants tels que de l'alcool ou de la benzine, qui risqueraient d'endommager le revêtement antireflet.
- Si vous utilisez un nettoyant pour vitres, n'utilisez pas de produits contenant une solution antistatique ou une solution similaire qui risque d'abîmer le revêtement de l'écran.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou abrasifs, tels que la pointe d'un stylo ou un tournevis. Dans le cas contraire, vous pourriez en effet rayer le tube de l'écran.

Remarques sur l'entretien de le châssis

- Nettoyez le châssis, l'écran et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente non agressive.
- N'utilisez pas d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.

Transport


Lorsque vous transportez ce moniteur, utilisez le carton et les matériaux d'emballage d'origine.

Support d'écran

Ne retirez pas le support de moniteur.

Utilisation du support

Ce moniteur peut être réglé suivant l'angle indiqué à droite. Pour faire pivoter le moniteur verticalement, tenez-le par le bas avec les deux mains. Faites attention à ne pas vous pincer les doigts à l'arrière du moniteur lorsque vous le faites pivoter à la verticale.




Protection

- N'introduisez pas de corps étrangers dans le moniteur.
- Débranchez le moniteur si la température ambiante dépasse 60°C/140°F.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur n'est pas coincé sous un meuble, un téléviseur, etc.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les multiprises au-delà de leur capacité.
- Ne jamais renverser de liquide sur le moniteur.

FR

Configuration

1 Raccordez votre moniteur à votre ordinateur



Raccordement à un Macintosh ou un ordinateur compatible

Lorsque vous raccordez ce moniteur à un ordinateur Macintosh, utilisez l'adaptateur Macintosh (non fourni), le cas échéant. Raccordez l'adaptateur Macintosh à l'ordinateur avant de brancher le câble.

Configuration des broches du câble de signal vidéo HD 15



N° de broche	Signal	N° de broche	Signal
1	Rouge	9	DDC HOST 5V*
2	Vert (Sync sur Vert)	10	Masse
3	Bleu	11	ID (Masse)
4	ID (Masse)	12	Données bi-directionnelles (SDA)*
5	DDC (Masse)*	13	Sync H
6	Masse Rouge	14	Sync V
7	Masse Vert	15	Horloge de données (SCL)*
8	Masse Bleu		

* DDC (Display Data Channel) est une norme de VESA.

2 Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

1 Raccordez le cordon d'alimentation au moniteur puis appuyez sur l'interrupteur (alimentation) afin de mettre le moniteur sous tension.

2 Mettez l'ordinateur sous tension.

Vous n'avez pas besoin de pilotes spécifiques

Ce moniteur est conforme à la norme Plug & Play "DDC" et détecte automatiquement l'ensemble des informations relatives au moniteur. Il n'est pas nécessaire d'installer un pilote ou un gestionnaire supplémentaire sur l'ordinateur.

Lorsque vous mettez votre ordinateur sous tension pour la première fois, après l'avoir raccordé au moniteur, il est possible que l'Assistant d'ajout de nouveau matériel apparaisse à l'écran. Dans ce cas, suivez les instructions affichées. Le moniteur Plug & Play approprié est sélectionné automatiquement, vous permettant ainsi de l'utiliser.


Remarques

- Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo.
- Vérifiez l'alignement du connecteur HD15 pour ne pas tordre les broches du connecteur du câble de signal vidéo.


Réglages

Navigation dans le menu

1 Appuyez au MENU/OK button pour afficher le menu principal.



2 Déplacez le joystick pour mettre en surbrillance le menu principal que vous souhaitez régler, puis appuyez au MENU/OK button.




3 Déplacez le joystick pour mettre en surbrillance le sous-menu que vous souhaitez régler. Déplacez ensuite le joystick pour procéder aux réglages.

Réglage de la luminosité et du contraste

Vous pouvez modifier la luminosité et le contraste à l'aide du menu LUMINOSITE/CONTRASTE. Ces réglages s'appliquent à tous les signaux d'entrée.

1 Déplacez le joystick dans l'une des directions pour afficher le menu LUMINOSITE/CONTRASTE.

2 Déplacez le joystick vers pour régler la luminosité et vers pour régler le contraste.



Remarque

Si vous réglez la luminosité et le contraste sur "0", l'image disparaît et plus aucune image ne s'affiche.

Réglages du menu d'écran

Icônes du menu principal et éléments de réglage		Icônes du sous-menu et éléments de réglage	
	Réglage de la taille ou du centrage de l'image* ¹		Position horizontale
			Taille horizontale
			Position verticale
			Taille verticale
			Agrandissement/Réduction
	Réglage de la forme de l'image		Rotation de l'image* ²
			Étirement ou contraction des côtés de l'image* ¹
			Déplacement des bords de l'image vers la droite ou la gauche* ¹
			Réglage de la largeur de l'image en haut de l'écran* ¹
			Déplacement de l'image vers la droite ou la gauche en haut de l'écran* ¹
	Réglage de la couleur de l'image* ²	Voir " : pour régler la couleur de l'image".	
	Réglage de la convergence* ²		Décalage horizontal des ombres rouges ou bleues
			Décalage vertical des ombres rouges ou bleues
	Sélection de la langue	Sélection de la langue du menu d'écran* ³	
	Réglages supplémentaires		DEMAGNET : démagnétise le moniteur.
			REGLAGE MOIRE : réduit le moirage* ⁴
			Voir "Réinitialisation des réglages".
			Protection des données de réglage (VERROU MENU)* ⁵

*¹ Ce réglage est effectif pour le signal d'entrée courant.

*² Ce réglage est effectif pour tous les autres signaux d'entrée.

*³ Menu de langues

- ENGLISH : Anglais
- FRANÇAIS
- DEUTSCH : Allemand
- ESPAÑOL : Espagnol
- ITALIANO : Italien
- NEDERLANDS : Néerlandais
- SVENSKA : Suédois
- РУССКИЙ : Russe
- 日本語 : Japonais

*⁴ Exemple de moiré



*⁵ Seul le commutateur (d'alimentation), SORTIR et (VERROU MENU) fonctionnent.

FR

: pour régler la couleur de l'image

Les paramètres COULEUR permettent de régler la température des couleurs de l'image en changeant le niveau de couleur des champs de couleur blanche. Les couleurs apparaissent rougeâtres lorsque la température est basse et bleuâtres lorsqu'elle est élevée. Ce réglage s'avère pratique pour faire correspondre les couleurs du moniteur aux couleurs d'une image imprimée.

■ Éléments de réglage

Vous pouvez sélectionner une température des couleurs prédéfinie, à savoir 5000K ou 9300K. Le réglage par défaut est 9300K.

Si nécessaire, vous pouvez affiner le réglage de la couleur en sélectionnant .

→← : Réinitialisation des réglages

L'option REINITIALISATION permet d'effacer vos réglages personnalisés. Pour rétablir les réglages effectués en usine, procédez comme suit.

■ Réinitialisation du réglage du signal d'entrée du courant

Déplacez le joystick ➡.

■ Réinitialisation du réglage de tous les signaux d'entrée

Tenez le joystick ➡ pendant 2 secondes.

Remarque

Lorsque "réinitialisation des réglages pour tous les signaux d'entrée" est activée, la sélection de la langue personnalisée revient automatiquement sur la langue par défaut : l'anglais.

Caractéristiques techniques

Modes pré-réglés et personnalisés

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il compare automatiquement le signal à l'un des modes pré-réglés en usine mémorisés afin de fournir une image de haute qualité (voir le tableau de modes prédéfinis (Preset mode timing table) page i). Pour les signaux d'entrée qui ne correspondent à aucun mode pré-réglé en usine, la technologie Multiscan numérique intégrée à ce moniteur permet d'afficher une image claire à l'écran pour toutes les synchronisations de la plage de fréquence du moniteur (horizontale : 30 – 70 kHz, verticale : 48 – 120 Hz). Si l'image est réglée, les données de réglage sont mémorisées comme un mode utilisateur et sont rappelées automatiquement chaque fois que le même signal d'entrée est reçu.

Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur satisfait aux critères d'économie d'énergie VESA, ENERGY STAR et NUTEK. Si le moniteur ne reçoit aucun signal en provenance de l'ordinateur, il réduit automatiquement sa consommation d'énergie de la façon suivante.

Mode d'alimentation	Consommation électrique	indicateur  (alimentation)
fonctionnement normal	≤ 100 W	vert
inactif*	≤ 3 W	orange
hors tension	0 W (environ)	désactivé

* Lorsque votre ordinateur est en mode inactif, l'indication MONITEUR EN MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE apparaît à l'écran si vous appuyez sur une touche quelconque du moniteur. Après quelques secondes, le moniteur repasse en mode d'économie d'énergie.

Dépannage

■ Aucune image

Si l'indicateur (alimentation) est éteint

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est raccordé correctement.
- Vérifiez que l'interrupteur  (alimentation) est en position activée (on).

L'indicateur (alimentation) est allumé en orange

- Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les prises sont complètement enfichées.
- Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo HD15 ne sont pas pliées ni enfoncées.
- Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.
- L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur une touche ou de déplacer la souris.
- Vérifiez que la carte graphique est bien insérée dans le connecteur de bus approprié.

Si l'indicateur (alimentation) est vert ou orange clignotant

- Utilisez la fonction d'auto-diagnostic.

■ L'image scintille, sautille, oscille ou est brouillée

- Isolez et supprimez les sources potentielles de champs électriques ou magnétiques tels que d'autres moniteurs, des imprimantes laser, des éclairages fluorescents ou des téléviseurs.
- Éloignez le moniteur des lignes à haute tension ou placez un blindage magnétique à proximité du moniteur.
- Banchez le moniteur sur une autre prise secteur, de préférence raccordée à un autre circuit.
- Faites pivoter le moniteur de 90° vers la gauche ou la droite.
- Vérifiez le réglage adéquat pour le moniteur dans le mode d'emploi de votre carte graphique.
- Assurez-vous que le mode graphique et la fréquence du signal d'entrée sont pris en charge par ce moniteur (voir le tableau de modes prédéfinis (Preset mode timing table) page i). Même si la fréquence est comprise dans la plage appropriée, il est possible que certaines cartes graphiques aient une impulsion de synchronisation trop étroite pour que le moniteur puisse se synchroniser correctement.
- Ajustez le taux de régénération de l'ordinateur (fréquence verticale) de façon à obtenir la meilleure image possible.

■ L'image est floue

- Ce moniteur possède un mode de luminance élevé : par conséquent, il est possible que les petits caractères n'apparaissent pas clairement lorsque le moniteur reçoit des signaux d'une résolution supérieure à 1280 × 1024. Dans ce cas, abaissez le contraste du moniteur ou le niveau de résolution de l'ordinateur.
- Ajustez la luminosité et le contraste.
- Démagnétisez le moniteur.*
- Réduisez le moirage au maximum.

■ Des images fantômes apparaissent

- N'utilisez pas de prolongateurs de câble vidéo et/ou de boîtiers de commutation vidéo.
- Vérifiez que toutes les fiches sont bien connectées dans leurs prises respectives.

■ L'image n'est pas centrée ou est de taille incorrecte

- Ajustez la taille ou le centrage. Veuillez noter que pour certains signaux d'entrée et/ou cartes graphiques, il est possible que l'image ne remplisse pas totalement la surface de l'écran.
- Juste après la commutation de l'interrupteur d'alimentation, le réglage correct de la taille et du centrage peut prendre un certain temps.

■ Les bords de l'image sont incurvés

- Réglez la géométrie.

■ Un motif ondulateur ou elliptique (moiré) est visible

- Réduisez le moirage au maximum.
- Changez le motif de votre bureau.

■ Les couleurs ne sont pas uniformes

- Démagnétisez le moniteur.* Si vous placez à côté du moniteur un appareil qui génère un champ magnétique, comme un haut-parleur, ou si vous changez l'orientation du moniteur, il est possible que les couleurs perdent leur uniformité.

■ Le blanc n'est pas blanc

- Réglez la température des couleurs.

■ Les touches du moniteur ne fonctionnent pas (apparaît à l'écran)

- Si la fonction de verrouillage des commandes est réglée sur ACTIF, réglez-la sur INACTIF.

■ Les bords des lettres et des lignes sont soulignés d'une ombre rouge ou bleue


- Réglez la convergence.

■ Un bourdonnement est audible juste après la mise sous tension

- Il s'agit du son provoqué par le cycle de démagnétisation automatique. Lorsque le moniteur est mis sous tension, il est automatiquement démagnétisé pendant 5 secondes.

* Si un deuxième cycle de démagnétisation est nécessaire, attendez au minimum 20 minutes pour un résultat optimal. Un bourdonnement peut être audible, ceci est normal.

Messages à l'écran



1 Si "HORS PLAGES DE BALAYAGE" s'affiche :

Indique que les spécifications du moniteur ne prennent pas le signal d'entrée en charge. Reportez-vous aux remèdes suivants:

- Vérifiez si la plage de fréquence vidéo correspond aux spécifications du moniteur. Si vous remplacez un ancien moniteur par ce moniteur, reconnectez l'ancien moniteur et ajustez la plage de fréquence comme suit:
Horizontale: 30 – 70 kHz; Verticale: 48 – 120 Hz

1 Si "PAS ENTREE VIDEO" s'affiche :

Indique qu'aucun signal n'est entré. Reportez-vous aux remèdes suivants.

- Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement raccordé et si toutes les fiches sont bien insérées dans les prises.
- Vérifiez si les broches du connecteur d'entrée vidéo HD15 ne sont pas tordues ni enfoncées.
- Vérifiez si le commutateur d'alimentation de l'ordinateur est réglé sur "on".
- Vérifiez si la carte graphique est complètement enfoncée dans la fente de bus appropriée.


1 Si "MONITEUR EN MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE" s'affiche :

Indique que l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Ce message est uniquement affiché lorsque votre ordinateur est en mode d'économie d'énergie et que vous appuyez sur l'une des touches du moniteur. Reportez-vous aux remèdes suivants.

- Essayez d'appuyer sur une touche ou de déplacer la souris.
- Vérifiez si le commutateur d'alimentation de l'ordinateur est réglé sur "on".
- Vérifiez si la carte graphique est complètement enfoncée dans la fente de bus appropriée.


Affichage de l'identification du moniteur, du numéro de série et de la date de fabrication.

Pendant que le moniteur reçoit un signal vidéo, maintenez le centre de la touche MENU / OK enfoncé pendant cinq secondes pour afficher les informations relatives au moniteur.



Si des lignes fines apparaissent à l'écran (fils d'amortissement)

Ces lignes ne constituent aucunement un dysfonctionnement ; elles résultent de l'utilisation du tube image Trinitron sur ce moniteur. Ces lignes sont en fait l'ombre des fils d'amortissement employés pour stabiliser la grille d'ouverture. Cette grille est un composant essentiel qui rend le tube d'image Trinitron unique en laissant passer une plus grande quantité de lumière vers l'écran, permettant ainsi d'obtenir une image plus lumineuse et plus détaillée.



Fonction d'auto-diagnostic

Ce moniteur est équipé d'une fonction d'auto-diagnostic. En cas de problème avec le moniteur ou l'ordinateur, rien n'est affiché à l'écran et l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert ou clignote en orange. Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange, l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur une touche ou de déplacer la souris.

■ Si l'indicateur (alimentation) s'allume en vert

- 1 Débranchez le câble d'entrée vidéo ou mettez l'ordinateur raccordé hors tension.
- 2 Appuyez deux fois sur la touche  (alimentation) pour mettre le moniteur hors tension, puis sous tension.
- 3 Déplacez le joystick dans le sens ➡ pendant 2 secondes.

Si les quatre barres de couleurs apparaissent (blanc, rouge, vert et bleu), le moniteur fonctionne correctement. Reconnectez les câbles d'entrée vidéo. Réglez la luminosité et le contraste, puis vérifiez le moniteur. Si le défaut n'a pas disparu, vérifiez l'état de l'ordinateur. Si les barres de couleur n'apparaissent pas, il est possible que le moniteur ne fonctionne pas normalement. Informez votre revendeur Sony agréé de l'état du moniteur.

■ Si l'indicateur (alimentation) clignote en orange

Eteignez puis rallumez le moniteur.

Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en vert, le moniteur fonctionne correctement.
Si l'indicateur  (alimentation) clignote toujours, il est possible que le moniteur ne fonctionne pas normalement. Comptez le nombre de secondes entre les clignotements oranges de l'indicateur  (alimentation) et informez votre revendeur Sony agréé de l'état du moniteur. Notez soigneusement le modèle et le numéro de série du moniteur. Notez également la marque et le modèle de l'ordinateur et de la carte graphique.

Spécifications

Tube cathodique	Ouverture de grille de 0,24 mm (centrale) 17 pouces mesurés en diagonale Déflexion de 90 degrés. Trinitron FD
Taille d'image affichée	Environ 328 × 242 mm (l/h) (13 × 9 5/8 pouces)
Image affichée	408 mm (16,1 pouces)
Résolution	
Maximum	Horizontale : 1280 points Verticale : 1024 lignes
Recommandée	Horizontale : 1024 points Verticale : 768 lignes
Zone d'image standard	Environ 312 × 234 mm (l/h) (12 3/8 × 9 1/4 pouces)
Fréquence de déflexion*	Horizontale : 30 à 70 kHz Verticale : 48 à 120 Hz
Tension/courant d'entrée	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Max. 1,7 A – 0,9 A
Consommation électrique	100 W
Température d'utilisation	10 °C à 40 °C
Dimensions	Environ 402 × 418 × 421 mm (l/h/p) (15 7/8 × 16 1/2 × 16 5/8 pouces)
Masse	Environ 19 kg (41,9 livres)
Plug and Play	DDC2B/DDC2Bi GTF**
Accessoires fournis	Cordon d'alimentation (1) Carte de garantie (1) Le présent mode d'emploi

* Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée

- La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure à 1,0 µsec.
- La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 3,0 µsec.
- La largeur de suppression verticale doit être supérieure à 500 µsec.

** Si le signal d'entrée est compatible avec la Generalized Timing Formula (GTF), la fonction GTF du moniteur fournit automatiquement une image optimale pour l'écran.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Índice

Precauciones	3
Configuración	4
Ajustes	4
Características técnicas	6
Solución de problemas	6
Especificaciones	8
Apéndice	i
Tabla de sincronización de modo predefinido	i


- Trinitron® y FD Trinitron® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
- Windows® y MS-DOS son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de IBM Corporation de EE.UU.
- VESA y DDC™ son marcas comerciales de Video Electronics Standard Association.
- ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU.
- El resto de los nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en este manual.

Precauciones


Advertencia sobre las conexiones de la alimentación

- Utilice el cable de alimentación suministrado. Si utiliza un cable de alimentación diferente, asegúrese de que es compatible con el suministro eléctrico local.

Ejemplo de tipos de enchufe



para 100 a 120 V CA



para 200 a 240 V CA

Para los clientes en EE.UU.

Si no utiliza el cable adecuado, este monitor no conformará las normas obligatorias de la FCC.

- Antes de desconectar el cable de alimentación, espere al menos 30 segundos tras desactivar la alimentación para permitir que se descargue la electricidad estática de la superficie de la pantalla.
- Tras activar la alimentación, la pantalla se desmagnetiza durante unos 5 segundos. Esto genera un intenso campo magnético alrededor de la pantalla que puede afectar a los datos almacenados en discos y cintas magnéticas que se encuentren cerca del monitor. Asegúrese de mantener discos, cintas y equipos de grabación magnética alejados del monitor.

El equipo debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.

Instalación

No instale el monitor en los siguientes lugares:

- sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices, etc.) que puedan bloquear los orificios de ventilación
- cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni en lugares expuestos a la luz solar directa
- en lugares expuestos a cambios bruscos de temperatura
- en lugares sujetos a vibraciones mecánicas o golpes
- sobre una superficie inestable
- cerca de equipos que generen magnetismo, como transformadores o líneas eléctricas de alto voltaje
- cerca o sobre superficies metálicas con carga eléctrica
- en lugares polvorientos o con humos
- dentro de un soporte cerrado

Notas sobre la limpieza de la superficie de la pantalla

- La superficie de la pantalla dispone de una fina capa antirreflejos para potenciar las características del monitor. Con el fin de evitar dañar dicha capa, emplee un paño suave para limpiar la superficie de la pantalla. Si es necesario, utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada, como jabón de tocador, para limpiar la pantalla.
- No utilice ningún tipo de estropajo abrasivo, productos de limpieza alcalinos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina, ya que la capa antirreflejos podría dañarse.
- Si utiliza un producto líquido de limpieza de cristales, no emplee ningún tipo de producto que contenga soluciones antiestáticas ni aditivos similares, ya que puede dañar el revestimiento de la pantalla.
- No frote, toque ni golpee la superficie de la pantalla con objetos afilados o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. Este tipo de contacto puede rayar el tubo de imagen.

Notas sobre la limpieza del gabinete

- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada.
- No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.

Transporte


Cuando transporte este monitor para su reparación o desplazamiento, utilice la caja de cartón y materiales de embalaje originales.

Soporte de pantalla

No retire este soporte del monitor.

Uso del soporte

Este monitor puede ajustarse según el ángulo que aparece a la derecha. Para colocar el monitor en posición vertical, sujételo por la parte inferior con ambas manos. Tenga cuidado de no pillarse los dedos con la parte posterior del monitor cuando lo incline verticalmente.




Protección

- No introduzca objetos extraños en el monitor.
- Desconecte el monitor si la temperatura ambiente supera los 60°C/140°F.
- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA no queda atrapado debajo de muebles, un TV, etc.
- No sobrecargue las tomas murales, los cables prolongadores ni los receptáculos de alimentación por encima de sus capacidades.
- No derrame nunca ningún tipo de líquido sobre el monitor.

ES

Configuración

1 Conexión del monitor a la computadora



Conexión de una computadora Macintosh o compatible

Cuando conecte este monitor a una computadora Macintosh, utilice el adaptador Macintosh (no suministrado) en caso de ser necesario. Conecte el adaptador Macintosh a la computadora antes de conectar el cable.

Asignación de pines del cable de señal de vídeo HD 15



Terminal nº	Señal	Terminal nº	Señal
1	Rojo	9	DDC HOST 5V*
2	Verde (Sincronización en verde)	10	Masa
3	Azul	11	Identificación (Masa)
4	Identificación (Masa)	12	Datos bidireccionales (SDA)*
5	Masa DDC*	13	Sincronización H.
6	Masa rojo	14	Sincronización V.
7	Masa verde	15	Reloj de datos (SCL)*
8	Masa azul		

* DDC (Canal de datos de visualización) es un estándar de VESA.

2 Encendido del monitor y la computadora

1 Conecte el cable de alimentación al monitor y pulse el interruptor (alimentación) para encender dicho monitor.

2 Encienda la computadora.

Innecesario para controladores específicos

Este monitor cumple con el estándar Plug & Play "DDC" y detecta automáticamente toda la información de dicho monitor. No es preciso instalar ningún controlador específico en la computadora. La primera vez que encienda el PC después de conectar el monitor, es posible que aparezca el asistente de instalación en pantalla. En este caso, siga las instrucciones en pantalla. El monitor Plug & Play se selecciona automáticamente, por lo que puede utilizar este monitor.


Notas

- No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo.
- Compruebe la alineación del conector HD15 para evitar que se doblen los pines del conector del cable de señal de vídeo.


Ajustes

Navegación por el menú

1 Pulse el MENU/OK para mostrar el menú principal.



2 Mueva el botón de control para resaltar el menú principal que desea ajustar y pulse el MENU/OK botón.




3 Mueva el botón de control para resaltar el submenú que desea ajustar. A continuación, mueva el botón de control para realizar los ajustes.

Ajuste del brillo y el contraste

El ajuste del brillo y el contraste se efectúa mediante un menú BRILLO/CONTRASTE separado. Estos ajustes son adecuados para todo tipo de señales de entrada.

1 Mueva el botón de control en cualquier dirección para abrir el menú BRILLO/CONTRASTE.

2 Mueva el botón de control para ajustar el brillo () y para ajustar el contraste ().



Nota

Si establece el nivel de brillo y contraste en "0", la pantalla se oscurecerá y no podrá visualizar ninguna imagen.

Ajustes de menús en pantalla

Iconos del menú principal y elementos de ajuste		Iconos del submenú y elementos de ajuste	
	Ajuste del tamaño o centrado de la imagen ^{*1}		Posición horizontal
			Tamaño horizontal
			Posición vertical
			Tamaño vertical
			Aumentar/reducir
	Ajuste de la forma de la imagen		Giro de la imagen ^{*2}
			Expansión o contracción de los lados de la imagen ^{*1}
			Desplazamiento de los lados de la imagen a la izquierda o la derecha ^{*1}
			Ajuste de la anchura de la imagen en la parte superior de la pantalla ^{*1}
			Desplazamiento de la imagen a la izquierda o la derecha en la parte superior de la pantalla ^{*1}
	Ajuste del color de la imagen ^{*2}	Consulte “: Para ajustar el color de la imagen”.	
	Ajuste de la convergencia ^{*2}		Desplazamiento de las sombras rojas o azules en sentido horizontal
			Desplazamiento de las sombras rojas o azules en sentido vertical
	Selección del idioma	Selección del idioma del menú de pantalla ^{*3}	
	Ajustes adicionales		DESMAGNET: desmagnetiza el monitor.
			AJUSTE MUARÉ: Minimiza el muaré ^{*4}
			Consulte “Restauración de los ajustes”.
			Protección de los datos de ajuste (BLOQUEO DE AJUSTES) ^{*5}

^{*1} Este ajuste es efectivo para la señal de entrada actual.

^{*2} Este ajuste es efectivo para todas las señales de entrada.

^{*3} Menú de idiomas

- ENGLISH: Inglés
- FRANÇAIS: Francés
- DEUTSCH: Alemán
- ESPAÑOL
- ITALIANO: Italiano
- NEDERLANDS: Holandés
- SVENSKA: Sueco
- РУССКИЙ: Ruso
- 日本語: Japonés

^{*4} Ejemplo de muaré



^{*5} Sólo funcionará el interruptor (alimentación), SALIR y el menú (BLOQUEO DE AJUSTES).

: Para ajustar el color de la imagen

Los ajustes de COLOR permiten definir la temperatura del color de la imagen cambiando el nivel del color blanco. Los colores aparecerán con un tono rojizo si la temperatura es baja, y con un tono azulado si es alta. Este ajuste es útil para hacer coincidir el color del monitor con los colores de imágenes impresas.

■ Elementos de ajuste

Puede seleccionar la temperatura del color predefinido en 5000K o 9300K. La configuración predeterminada es 9300K.

Si es necesario, puede hacer sutiles ajustes adicionales de color mediante la selección de .

⇐⇐: Restauración de los ajustes

La opción RESTAURAR borra las configuraciones personalizadas. Para devolver al monitor la configuración de fábrica, siga los pasos siguientes:

■ Para reconfigurar el ajuste para la señal de entrada actual

Mueva el botón de control ➡.

■ Para reconfigurar el ajuste para todas las señales de entrada

Sujete el botón de control ➡ durante 2 segundos.

Nota

Al activar la “restauración del ajuste para todas las señales de entrada”, la selección de idioma personalizada volverá al idioma por omisión (inglés).

ES

Características técnicas

Modos predefinidos y de usuario

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, hace coincidir automáticamente la señal con uno de los modos predefinidos en fábrica almacenados en la memoria del monitor para mostrar una imagen de alta calidad (consulte la "Tabla de temporización de modo predefinido (Preset mode timing table)" en la página i). Con respecto a las señales de entrada que no coinciden con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, la tecnología digital Multiscan de este monitor garantiza la presentación en pantalla de imágenes nítidas para cualquier señal dentro del rango de frecuencias del monitor (horizontal: 30 a 70 kHz, vertical: 48 a 120 Hz). Si la imagen se ajusta, los datos de ajuste se almacenarán como un modo de usuario y se recuperarán automáticamente siempre que se reciba la misma señal de entrada.

Función de ahorro de energía

Este monitor cumple con las directrices de ahorro de energía definidas por VESA, ENERGY STAR y NUTEK. Si el monitor no recibe ninguna señal de la computadora conectada, dicho monitor reducirá automáticamente el consumo de energía como se muestra a continuación.

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	≤ 100 W	verde
activo inactivo*	≤ 3 W	naranja
alimentación desactivada	0 W (Aprox.)	apagado

* Cuando el ordenador se encuentra en el modo activo inactivo, el mensaje MONITOR EN MODO AHORRO ENERGIA aparece en pantalla al pulsar cualquier botón del monitor. Transcurridos unos segundos, el monitor entra de nuevo en el modo de ahorro de energía.

Solución de problemas

■ No aparece la imagen

Si el indicador (alimentación) no se ilumina

- Compruebe que el cable de alimentación está correctamente conectado.
- Compruebe que el interruptor  (alimentación) se encuentra en la posición de encendido.

El indicador (alimentación) aparece en naranja

- Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente insertados en sus clavijas.
- Compruebe que los pines del conector de entrada de vídeo HD15 no están doblados ni aplastados.
- Compruebe que la alimentación de la computadora está activada.
- La computadora está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado de la computadora o mueva el ratón.
- Compruebe que la tarjeta gráfica se encuentra completamente insertada en la ranura bus adecuada.

Si el indicador (alimentación) se ilumina en verde o parpadea en naranja

- Utilice la función de autodiagnóstico.

■ La imagen parpadea, se ondula, oscila o aparece codificada

- Aísle y elimine las fuentes potenciales de campos eléctricos o magnéticos, como otros monitores, impresoras láser, ventiladores eléctricos, luces fluorescentes o televisores.
- Aleje el monitor de líneas eléctricas o instale una protección magnética cerca del monitor.
- Enchufe el monitor en una toma de CA diferente, preferiblemente de un circuito diferente.
- Gire el monitor 90° a la izquierda o la derecha.
- Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener información sobre el ajuste adecuado para el monitor.
- Compruebe que este monitor admite el modo gráfico y la frecuencia de la señal de entrada (consulte la "Tabla de temporización de modo predefinido (Preset mode timing table)" en la página i). Aunque la frecuencia se encuentre dentro del rango adecuado, algunas tarjetas gráficas pueden tener un impulso de sincronización demasiado estrecho para que el monitor se sincronice correctamente.
- Ajuste la frecuencia de barrido (frecuencia vertical) de la computadora para obtener la mejor imagen posible.

■ La imagen es borrosa

- Este monitor tiene un alto modo de luminancia. Por consiguiente, es posible que los caracteres pequeños no se vean claramente cuando el monitor recibe señales con una resolución superior a 1280 × 1024. Si esto sucede, reduzca el contraste o ajuste la computadora en una resolución inferior.
- Ajuste el brillo y el contraste.
- Desmagnetice el monitor.*
- Ajuste del muaré mínimo.

■ Aparecen imágenes fantasma

- Deje de utilizar cables prolongadores de vídeo y/o dispositivos de conmutación de vídeo.
- Compruebe que todos los enchufes están firmemente insertados en sus receptáculos.

■ La imagen no está centrada o su tamaño no es correcto

- Ajuste el tamaño o el centrado. Tenga en cuenta que con determinadas señales de entrada y/o tarjetas gráficas, la periferia de la pantalla no se utiliza por completo.
- Inmediatamente después de activar el interruptor de alimentación, el tamaño/centrado pueden tardar unos instantes en ajustarse adecuadamente.

■ Los bordes de la imagen aparecen curvos

- Ajuste la geometría.

■ Aparece un patrón ondulado o elíptico (muaré)

- Ajuste el muaré mínimo.
- Cambie el patrón de escritorio.

■ El color no es uniforme

- Desmagnetice el monitor.* Si coloca equipos que generen campos magnéticos, como altavoces, cerca del monitor, o si cambia la orientación de éste, el color puede perder uniformidad.

■ El blanco no parece blanco

- Ajuste la temperatura del color.

■ Los botones del monitor no funcionan (**Off** aparece en pantalla)

- Si el bloqueo de los controles está ajustado en SI, ajústelo en NO.

■ Las letras y líneas muestran sombras rojas o azules en los bordes

- Ajuste la convergencia.

■ Se oye un zumbido inmediatamente después de activar la alimentación

- Este es el sonido del ciclo de desmagnetización automática. Al activar la alimentación, el monitor se desmagnetiza automáticamente durante cinco segundos.

* Si es necesario aplicar un segundo ciclo de desmagnetización, deje que transcurra un intervalo mínimo de 20 minutos para obtener resultados óptimos. Es posible que se oiga un zumbido, pero esto no es falla de funcionamiento.

Mensajes en pantalla



1 Si aparece “FUERA DEL RANGO DE AJUSTE”:

Indica que la señal de entrada no cumple las especificaciones del monitor. Consulte las soluciones siguientes:

- Compruebe que el rango de frecuencias de vídeo se encuentra dentro del especificado para el monitor. Si ha sustituido un monitor antiguo por este, vuelva a conectar el antiguo y ajuste el rango de frecuencias en los siguientes valores:

Horizontal: 30 – 70 kHz; Vertical: 48 – 120 Hz

1 Si aparece “SIN SEÑAL DE ENTRADA”:

Indica que no se recibe ninguna señal de entrada. Consulte las soluciones siguientes.

- Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos.
- Compruebe que los pines del conector de entrada de vídeo HD15 no están doblados ni aplastados.
- Compruebe que la alimentación de la computadora está activada.
- Compruebe que la tarjeta gráfica se encuentra completamente insertada en la ranura bus adecuada.

1 Si aparece “MONITOR EN MODO AHORRO ENERGIA”:


Indica que la computadora se encuentra en el modo de ahorro de energía. Este mensaje sólo aparece cuando la computadora se encuentra en el modo de ahorro de energía y se pulsa cualquiera de los botones del monitor. Consulte las soluciones siguientes.

- Pulse cualquier tecla del teclado de la computadora o mueva el ratón.
- Compruebe que la alimentación de la computadora está activada.
- Compruebe que la tarjeta gráfica se encuentra completamente insertada en la ranura bus adecuada.

ES


Para ver el nombre, número de serie y fecha de fabricación de este monitor.

Cuando el monitor reciba una señal de vídeo, pulse y mantenga pulsado el centro del botón MENU / OK durante más de cinco segundos para que aparezca el cuadro de información de este monitor.



Si aparecen líneas finas en pantalla (hilos de amortiguación)

Estas líneas no indican fallo de funcionamiento; son un efecto normal del tubo de imagen Trinitron con este monitor. Se trata de sombras de los hilos de amortiguación utilizados para estabilizar la rejilla de apertura. La rejilla de apertura es el elemento esencial que hace que el tubo de imagen Trinitron sea único al permitir que llegue más luz a la pantalla, obteniéndose imágenes con mayor brillo y detalle.



Función de autodiagnóstico

Este monitor dispone de una función de autodiagnóstico. Si existe un problema con su monitor o con su computadora, la pantalla se quedará sin imagen y el indicador  (alimentación) se iluminará en verde o parpadeará en naranja. Si el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja, significa que la computadora está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.

■ Si el indicador (alimentación) se ilumina en verde

1 Desconecte el cable de entrada de vídeo o apague la computadora conectado.

2 Pulse el botón  (alimentación) dos veces para apagar el monitor y volver a encenderlo.

3 Desplace el “joystick” → durante 2 segundos.

Si aparecen cuatro barras de color (blanco, rojo, verde, azul), significa que el monitor funciona correctamente. Vuelva a conectar los cables de entrada de vídeo. Ajuste el brillo y el contraste y pruebe el monitor. Si el problema persiste, examine la computadora.

Si las barras de color no aparecen, significa que existe una posibilidad de falla del monitor. Informe a un proveedor Sony autorizado sobre el estado del monitor.

■ Si el indicador (alimentación) parpadea en naranja

Apague (OFF) el monitor y vuelva a encenderlo (ON).

Si el indicador  (alimentación) se ilumina en verde, significa que el monitor funciona correctamente.

Si el indicador  (alimentación) aún parpadea, significa que existe una posibilidad de falla del monitor. Cuente el número de segundos entre los parpadeos en naranja del indicador  (alimentación) e informe a un proveedor Sony autorizado sobre el estado del monitor. Asegúrese de anotar el nombre del modelo y el número de serie del monitor. Tome nota también del fabricante y modelo de la computadora y de la tarjeta gráfica.

Especificaciones

TRC	Paso de la rejilla de apertura de 0,24 mm (centro) 17 pulgadas, medido en diagonal 90 grados de deflexión FD Trinitron
Tamaño de imagen visible	Aprox. 328 × 242 mm (an/al) (13 × 9 5/8 pulgadas)
Imagen visible	408 mm (16,1 pulgadas)
Resolución	
Máxima	Horizontal: 1280 puntos Vertical: 1024 líneas
Recomendada	Horizontal: 1024 puntos Vertical: 768 líneas
Área de imagen estándar	Aprox. 312 × 234 mm (an/al) (12 3/8 × 9 1/4 pulgadas)
Frecuencia de deflexión *	Horizontal: 30 a 70 kHz Vertical: 48 a 120 Hz
Corriente/tensión de entrada de ca	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Máx. 1,7 A – 0,9 A
Consumo de energía	100 W
Temperatura de funcionamiento	10 °C a 40 °C
Dimensiones	Aprox. 402 × 418 × 421 mm (an/al/prf) (15 7/8 × 16 1/2 × 16 5/8 pulgadas)
Peso	Aprox. 19 kg (41,9 lb)
Plug and Play	DDC2B/DDC2Bi GTF **
Accesorios suministrados	Cable de alimentación (1) Tarjeta de garantía (1) Este manual de instrucciones

* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada

- La anchura de sincronización horizontal debe ser superior a 1,0 µseg.
- La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 3,0 µseg.
- La anchura de supresión vertical debe ser superior a 500 µseg.

** Si la señal de entrada cumple con GTF (Generalized Timing Formula), la función GTF del monitor proporcionará automáticamente una imagen óptima para la pantalla.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Appendix

Preset mode timing table

No.	Resolution (dots × lines)	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Graphics Mode
1	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	VGA-G
2	720 × 400	31.5 kHz	70 Hz	VGA-Text
3	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	VESA
4	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	VESA
5	832 × 624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
6	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	VESA
7	1024 × 768	68.7 kHz	85 Hz	VESA
8	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	VESA

If the input signal does not match one of the factory preset modes above, the Generalized Timing Formula feature of this monitor will automatically provide an optimal image for the screen as long as the signal is GTF compliant.

PRINTING THE SERVICE MANUAL

The PDF of this service manual is not designed to be printed from cover to cover. The pages vary in size, and must therefore be printed in sections based on page dimensions.

NON-SCHEMATIC PAGES

Data that does NOT INCLUDE schematic diagrams are formatted to 8.5 x 11 inches and can be printed on standard letter-size and/or A4-sized paper.

SCHEMATIC DIAGRAMS

The schematic diagram pages are provided in two ways, full size and tiled. The full-sized schematic diagrams are formatted on paper sizes between 8.5" x 11" and 18" x 30" depending upon each individual diagram size. Those diagrams that are LARGER than 11" x 17" in full-size mode have been tiled for your convenience and can be printed on standard 11" x 17" (tabloid-size) paper, and reassembled.

TO PRINT FULL SIZE SCHEMATIC DIAGRAMS

If you have access to a large paper plotter or printer capable of outputting the full-sized diagrams, output as follows:

- 1) Note the page size(s) of the schematics you want to output as indicated in the middle window at the bottom of the viewing screen.
- 2) Go to the File menu and select Print Set-up. Choose the printer name and driver for your large format printer. Confirm that the printer settings are set to output the indicated page size or larger.
- 3) Close the Print Set Up screen and return to the File menu. Select "Print..." Input the page number of the schematic(s) you want to print in the print range window. Choose OK.

TO PRINT TILED VERSION OF SCHEMATICS

Schematic pages that are larger than 11" x 17" full-size are provided in a 11" x 17" printable tiled format near the end of the document. These can be printed to tabloid-sized paper and assembled to full-size for easy viewing.

If you have access to a printer capable of outputting the tabloid size (11" x 17") paper, then output the tiled version of the diagram as follows:

- 1) Note the page number(s) of the schematics you want to output as indicated in the middle window at the bottom of the viewing screen.
- 2) Go to the File menu and select Print Set-up. Choose the printer name and driver for your printer. Confirm that the plotter settings are set to output 11" x 17", or tabloid size paper in landscape () mode.
- 3) Close the Print Set Up screen and return to the File menu. Select "Print..." Input the page number of the schematic(s) you want to print in the print range window. Choose OK.

TO PRINT SPECIFIC SECTIONS OF A SCHEMATIC

To print just a particular section of a PDF, rather than a full page, access the Graphics Select tool in the Acrobat Reader tool bar.

- 1) To view the Graphics Select Tool, press and HOLD the mouse button over the Text Select Tool which looks like: .
This tool will expand to reveal to additional tools.
Choose the Graphics Select tool by placing the cursor over the button on of the far right that looks like: .
- 2) After selecting the Graphics Select Tool, place your cursor in the document window and the cursor will change to a plus (+) symbol. Click and drag the cursor over the area you want to print. When you release the mouse button, a marquee (or dotted lined box) will be displayed outlining the area you selected.
- 3) With the marquee in place, go to the file menu and select the "Print..." option. When the print window appears, choose the option under the section called "Print Range" which says "Selected Graphic".

Select OK and the output will print only the area that you outlined with the marquee. 

(continued >)

ON-SCREEN SEARCH OPTION

All of the text within the service manual PDF is content searchable. This means that you can enter any text, word, phrase or reference number that appears in the manual, and the PDF software will search, find and move the cursor to the location where you requested text first appears. This feature can be particularly useful in locating components on a specific schematic or printed wire circuit board (PWB) diagrams.

Follow these steps to effectively locate a component on a schematic diagram:

- 1) Locate the schematic you want to search by clicking on the corresponding bookmark on the left side of the screen. The view on the right of the screen will then jump to the desired schematic page.
- 2) Magnify the diagram to at least 400% before conducting a component search. This will enable you to easily view the reference number when it is highlighted on screen. To do this, click on the magnifying glass button on the tool bar at the top of the screen. Move the cursor over the diagram and RIGHT click you mouse. Select the 400% magnification option on the pop-up menu. Click on the button with the icon of the open hand to deactivate the magnification tool
- 3) Search the diagram (or the entire manual) by clicking on the binocular button tool at the top of the screen. The "Find" window will appear and allow you to type in your desired text. Type in a reference designator, such as R502, and click on the "Find" button. If the component is not on the diagram, but is listed anywhere else in the manual, the cursor will jump to the first location the text is found in the file. To find another instance of that same text, click on the binocular button again and select "Find Again."