



1. используйте кнопку спикерфона без фиксации. Соедините ее с контактами KD1 и K6 клавиатуры.
2. если вы пользуетесь проводящим флюсом (типа ЛТИ-120), обратите внимание, при установке на плату микрофона (HS) флюс не должен попадать на места пайки и стоящих рядом деталей.

R1	1K1	C1	24-36p
R2	18K	C2	24-36p
R3	470K	C3	47n
R4	180	C4	47n
R5	18K	C5	47n
R6	22	C6	10n*250
R7	470	C7	220p
R8	100K	C8	47n
R9	100K	C9	нет
R10	330K	C10	47n
R11	22	C11	47n
R12	1K5	C12	47m
R13	1K5	C13	15n
R14	100K	C14	220p
R15	100K	C15	10-15n
R16	330K	C16	47m
R17	18K	C17	47n
R18	1K1	C18	47n
R19	100K	C19	220m
R20	100K		
R21	5K1	VT1	KT940
R22	5K1	VT2	KT940
R23	5K1	VT3	KT3102
R24	36K	VT4	KT940
R25	1K1	VT5	KT3102
R26	470	VT6	KT3102
R27	330K	VT7	KT3102
R28	100K	VT8	KT3102
R29	18K	VT9	KT3107
R30	36K	VD1	1N4148
R31	18K	VD2	HET
R32	10K	VD3	3v9
R33	5K1	VD4	1N4148
R34	18K	VD5	5v6
R35		VD6	1N4148
R36	100K	VD7	1N4148
R37	5K1	VD8	1N4148
R38	220K	VD9	1N4148
R39	330K	VD10	1N4148
R40	10K	VD11	1N5817
R41	10K	VD12	1N4007
R42	100K	VD13	1N4007
R43	330K	VD14	1N4007
R44	1K1	VD15	1N4007
R45-52	180	VD16	1N4007

	KD0	KD1	KD2	KD3
K0	1	2	3	F
K1	4	5	6	P
K2	7	8	9	D
K3	*	0	#	MODE
K4		FLASH	STORE	RESET
K5	REDIAL	TONE	RECAL	